


参考正弦量: 图示电压u 通过最大值的瞬间作为时间 坐标原点(t=0),此时 ψ_u = 0,正弦电压为 $u = U_m \cos \omega t$



把这个初相为零的正弦信号 u 称为参考正弦量



有效值:与交流热效应相等的直流量定义为交流电的有效值,是瞬时值在一个周期内方均根值

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2} dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} I_{m}^{2} \cos^{2}(\omega t + \psi_{i}) dt} = \frac{I_{m}}{\sqrt{2}}$$

将 $i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$ 代入得有效值与最大值间关系

注意:

交流电压、电流表测量数据为有效值;


交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值。



相位差: 同频率正弦电压 $u = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$ 和正弦电流

$$i = I_{\text{m}} \cos(\omega t + \psi_{i})$$
 的相位差之差, 即为初相差
$$(\omega t + \psi_{u}) - (\omega t + \psi_{i}) = \psi_{u} - \psi_{i} = \varphi$$


注意 (1) 两同频率的正弦量之间相位差为常数, 与计时起点无关。




(2) 不同频率的正弦量比较无意义。




$$\varphi = \psi_u - \psi_i > 0$$
 *u*超前 i 于 φ




$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$$
 同相



$$\varphi = \psi_u - \psi_i = -90^{\circ}$$
 i 超前*u*于90°




$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 180^\circ$$
 反相



正弦电路常用的几个概念 例题



例1 已知 $u=100\cos(\omega t+10^{\circ})V$ 、 $i_1=2\cos(\omega t+100^{\circ})A$ 、 $i_2=-4\cos(\omega t+190^{\circ})A$ 写出电压和各电流有效值、初相位,求u超前于 i_1 、 i_2 的相位差。



$$i_2 = -4\cos(\omega t + 190^\circ)A$$

= $4\cos(\omega t + 190^\circ - 180^\circ)A = 4\cos(\omega t + 10^\circ)A$

初相位

$$\psi_u = 10^{\circ}, \ \psi_{i_1} = 100^{\circ}, \ \psi_{i_2} = 10^{\circ}$$

相位差

$$\varphi_1 = \psi_u - \psi_{i_1} = 10^\circ - 100^\circ = -90^\circ$$

$$\varphi_2 = \psi_u - \psi_{i_2} = 10^\circ - 10^\circ = 0^\circ$$

有 $U = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7V$ 有 $I_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1.414A$ 值 $I_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.828A$