

PSpice的直流分析

主讲教师杨旭强




PSpice的直流分析



- •常用的直流电路元件
- •直流工作点分析(Bias Point)
- ·直流扫描分析(DC Sweep)

直流电路的常用元件






直流工作点分析



- •用于直流工作点或稳态解的求取
- •可完成实验内容:基尔霍夫定律的验证;

叠加定理验证及等效电源定理应用等




直流扫描分析



•可完成实验内容: 电路参数变化时电路响应的变化。

分类: (1) 电源变化; (2) 电阻参数变化。



直流扫描分析



- •参数扫描分析步骤
- 1)将要变化的量设为变量并用大括号括起来填入到元件值中
- 2)添加PARAM元件
- 3)将所设的变量增添到PARAM参数中
- 4) 在仿真文件中调用该变量

PSpice直流电路分析小结



直流分析的一般应用:

•求解直流稳态解

可采用: 直流工作点分析方式(Bias Point)


•求解电路参数变化对响应影响时,如求最大功率等

可采用: 直流扫描分析(DC Sweep)或

直流扫描分析(DC Sweep)+参数扫描(Parametric Sweep)

Pspice简介





本节 内容 结束

谢谢!