### Arrencada equip: MBR

1. Volem ordenar el procés d'arrencada general d'un pc, des de que s'engega fins que obtenim la pantalla de benvinguda del corresponent sistema operatiu. Tot i que nosaltres simplificarem una mica el procés, tenim les fases desordenades.

Hem d'ordenar-les:

- La BIOS (basic input output service) realitza un POST (power on self test)
   La BIOS carrega el MBR (master boot record), que normalment es troba al
- La BIOS carrega el MBR (master boot record), que normalment es troba al sector 0 (de 512 bytes)
- 3. El MBR carrega el boot loader, per exemple el GRUB
- 4. El boot loader (a Linux típicament GRUB) carrega el sistema operatiu (a Linux típicament el kernel).
- 2. Volem fer un cop d'ull a l'aspecte del MBR (recordeu que són els primers 512 bytes del dispositiu). Un MBR té la següent estructura:

## Structure of a master boot record

Address			Decembries		Cina in hudaa
Hex	Oct	Dec		Description	Size in bytes
0000	0000	0	code area		440 (max. 446)
01B8	0670	440	disk signature (optional)		4
01BC	0674	444	Usually nulls; 0x0000		2
01BE	0676	446	Table of primary partitions (Four 16-byte entries, IBM partition table scheme)		64
01FE	0776	510	55h	MBR signature	2
01FF	0777	511	AAh		
MBR, total size: 446 + 64 + 2 =					512

- \* On es troba la informació que representa la teva taula de particions? Es troba en el MBR.
- \* Quants bytes s'utilitzen del MBR per a representar aquesta taula? Utilitza els primers 446 bytes.
- \* Això ens dona alguna limitació de número de particions? No té alguna limitació de número de particions
  - \* Quantes particions veus en aquest fitxer?

## 2 particions

\* Utilitzant l'ordre ```dd``` copiarem a un fitxer el MBR, és a dir els primers 512 bytes del disc dur que conté informació necessària per arrencar el nostre sistema operatiu. Li posarem de nom "mbr.bin". (Opcions interessants per a `dd` \*bs\* i \*count\*)

```
[root@localhost ~]# dd if=/dev/sda of=/root/backups/mbr bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.0837194 s, 6.1 kB/s
[root@localhost ~]#
```

\* Un cop hem creat aquest fitxer que conté el MBR, fem un cop d'ull amb l'ordre `file`.

També podríem utilitzar ordres com `hexdump` o `od` per veure el contingut del fitxer,

o l'explorador de fitxers \_midnight commander\_ `mc` per mirar el contingut d'aquest fitxer (opcions \*View/Hexadec/GoTo\*)

```
[root@localhost ~]# hexdump /root/backups/mbr
0000000 63eb 1090 d08e 00bc b8b0 0000 d88e c08e
0000010 befb 7c00 00bf b906 0200 a4f3 21ea 0006
0000020 be00 07be 0438 0b75 c683 8110 fefe 7507
0000030 ebf3 b416 b002 bb01 7c00 80b2 748a 8b01
0000040 024c 13cd 00ea 007c eb00 00fe 0000 0000
0000050 0000 0000 0000 0000 0000 8000 0001 0000
0000060 0000 0000 faff 9090 c2f6 7480 f605 70c2
0000070 0274 80b2 79ea 007c 3100 8ec0 8ed8 bcd0
0000080 2000 a0fb 7c64 ff3c 0274 c288 be52 7c05
0000090 41b4 aabb cd55 5a13 7252 813d 55fb 75aa
00000a0 8337 01e1 3274 c031 4489 4004 4488 89ff
00000b0 0244 04c7 0010 8b66 5c1e 667c 5c89 6608
00000c0 1e8b 7c60 8966 0c5c 44c7 0006 b470 cd42
00000d0 7213 bb05 7000 76eb 08b4 13cd 0d73 845a
00000e0 0fd2 de83 be00 7d85 82e9 6600 b60f 88c6
00000f0 ff64 6640 4489 0f04 d1b6 e2c1 8802 88e8
0000100 40f4 4489 0f08 c2b6 e8c0 6602 0489 a166
0000110 7c60 0966 75c0 664e 5ca1 667c d231 f766
0000120 8834 31d1 66d2 74f7 3b04 0844 377d c1fe
0000130 c588 c030 e8c1 0802 88c1 5ad0 c688 00bb
0000140 8e70 31c3 b8db 0201 13cd 1e72 c38c 1e60
0000150 00b9 8e01 31db bff6 8000 c68e f3fc 1fa5
0000160 ff61 5a26 be7c 7d80 03eb 8fbe e87d 0034
0000170 94be e87d 002e 18cd feeb 5247 4255 0020
0000180 6547 6d6f 4800 7261 2064 6944 6b73 5200
0000190 6165 0064 4520 7272 726f 0a0d bb00 0001
00001a0 0eb4 10cd 3cac 7500 c3f4 0000 0000 0000
00001b0 0000 0000 0000 0000 35b5 74de 0000 0480
00001c0 0401 fe83 ffc2 0800 0000 a000 000f fe00
00001d0 ffc2 fe8e ffc2 a800 000f 5800 0630 0000
0000200
[root@localhost ~]#
```

Tanmateix podem mostrar la informació en diferents formats amb `-t` per exemple decimal utilitzant 4 bytes `-t d4` o decimal utilitzant només 1 byte `-t d1`

<sup>\*</sup> Si escollim l'ordre `od` al `man` trobarem una opció que ens permet \_saltar\_ els bytes que volguem.

```
[root@localhost ~]# od -t d4 /root/backups/mbr
0000000
          277898219
                                       47280 -1064380274
                       12374158
0000020
         2080423675 -1190788929 -1527578112
                                                  401898
0000040
          129940992
                      192218168 -2129607037
                                             1963458302
0000060 -1273566221 -1157517310 -2135786496 -1962838902
          332202572
                        8126698
                                   16706304
0000100
                                                       0
                              0 -2147483648
                                                       1
0000120
                  0
                  0 -1869546753 1954595574 1891825157
0000140
0000160 -2135817612
                        8157674 -1900007168 -1127182632
0000200 -1594155008
                      -12813212 -1031273868 2080751186
0000220 -1430568524
                     1511247189 -2126679470 1974097403
           31556407 -1070517644
0000240
                                 1074021513 -1979759480
           80151108 -1956249584
0000260
                                 1719426078 1711824009
         2086674059
0000300
                      207391078
                                     410823
                                             -851266448
0000320 -1157271021
                     1995141120
                                  332204212 -2074473101
0000340
        -561836078
                     2105916928
                                 1711309545 -2000243185
0000360
         1715535716
                      251937929
                                 -490614346 -1998026750
0000400
         1149845748 -1028255992
                                 1711466688 -1587149687
0000420
          157711456
                     1716417984
                                 1719426209
                                             -144256463
0000440
          835815476
                     1962370770
                                  138689284 -1040304259
0000460 -1070545528
                      134408385
                                 1523615937
                                                12306056
0000500
          834899568
                       33667291
                                  510792653
                                               509657996
0000520 -1912536903 -1074384421
                                 -963739648
                                               530969596
0000540
         1512505185
                    2105589372 -1883372565
                                                 3467389
0000560
         -394423106
                     416088110
                                 1380450027
                                                 2114133
0000600
         1836016967
                     1918978048
                                 1766072420
                                             1375759219
0000620
            6578533
                     1920091424
                                  168653423
                                                  113408
0000640
          281874100
                     1962949804
                                      50164
                                                       0
0000660
                                 1960719797
                                                75497472
                  Θ
                              Θ
0000700
          -24968191
                      134283202 -1610612736
                                               -33554417
0000720
          -24182846 -1476329534
                                 1476395023
                                                    1584
0000740
                  Θ
                              0
                                          0
                                                       0
                              0
0000760
                  0
                                           0 -1437270016
0001000
[root@localhost ~]#
```

\* Escull alguna partició, per exemple la primera, i amb l'ordre `od` troba el codi de la partició al fitxer \*mbr.bin\*, així com el número del sector on comença la partició i la quantitat de sectrs de la partició. Recorda que amb `fdisk -l /dev/sda` obtenim tota la informació referent a les particions.

Si no trobes un bon enllaç buscant a internet, pots mirar [aquí] (https://www.bydavy.com/2012/01/lets-decrypt-a-master-boot-record/)

Si no es veu la imatge podeu accedir a [l'enllaç original de la viquipèdia] (https://ca.wikipedia.org/wiki/Master\_boot\_record)