实验二: U-Boot编程

实验目的

1 了解U-Boot的驱动框架

2 掌握U-Boot上的编程方法

实验内容

■ 在U-Boot中添加led-test命令,以控制ARM扩展板上LED。


■ 在U-Boot上实现如下命令:


```
□ > led-test on <led> # 打开指定LED
```

- □ > led-test off < led > # 关闭指定LED
- □ > led-test toggle < led> # 反转指定LED

实验原理 —— RK3399 GPIO

- RK3399有5组GPIO bank, 每组有32个IO口,
- 在原理图上用GPIO0 ~ GPIO4表示。
- 其中,每组又以 A0~A7, B0~B7, C0~C7, D0~D7 作为编号区分。







右图D2连接到CPU的管脚应该是GPIO2_B1

- U-Boot中用A、B、C、D、E表示RK3399的5组IO
- 编号0到31表示每组IO中的具体IO口
 - □ 标号D4的LED: 电路图上对应GPIO2_B4, 对应UBOOT中表示为 "C12" (字符串)
 - □ 标号D3的LED: 电路图上对应GPIO2 B3, 对应UBOOT中表示为 "C11" (字符串)
 - □ 标号D2的LED: 电路图上对应GPIO2 B1, 对应UBOOT中表示为 "C9" (字符串)

LED灯标号	对应的CPU GPIO管脚	U-Boot的表示方式
D2	GPIO2_B1	C9
D3	GPIO2_B3	C11
D4	GPIO2_B4	C12





为上层提供接口 从设备树获取GPIO属性、从Uclass获取Udevice

为同一类型的Udevice提供统一接口例如: gpio_request()、gpio_free()

具体硬件设备的抽象 每个Udevice对应一个GPIO bank

与硬件设备进行交互 通过bank编号和bank内偏移定位GPIO

gpio-uclass.c

```
int gpio_lookup_name(const char *name, struct udevice **devp,
1
                      unsigned int *offsetp, unsigned int *gpiop);
          //说明:将GPIO名字转换成对应GPIO口程序中的表示方式
2
          int gpio_request(unsigned gpio, const char *label);
          //说明: 获取gpio的使用权
5
          int gpio_free(unsigned gpio);
          //说明:释放gpio的使用权
            rk_gpio.c
          int gpio_direction_input(unsigned gpio);
          //说明:设置gpio为输入模式
3
          int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
          //说明:设置gpio输出值
          int gpio_get_value(unsigned gpio);
4
          //说明:获取当前gpio管脚状态
```

U-Boot 命令定义

U_BOOT_CMD(name, maxargs, repeatable, command, usage, help)

- ✓ name: 命令名
- ✓ maxargs: 命令的最大参数个数
- ✓ repeatable: 是否自动重复(按Enter键是否会重复执行)
- ✓ command: 该命令对应的响应函数指针
- ✓ usage: 简短的使用说明(字符串)
- ✓ help: 较详细的使用说明(字符串)

可参考cmd目录下的文件来编写U-Boot命令,如gpio.c

实验步骤

1、在u-boot/cmd目录下,编写led-test.c,修改该目录下Makefile,重新编译U-Boot。 简单起见,可以在u-boot/cmd/Makefile文件上增加:

```
obj-y += led-test.o
即可 将led-test.c编译到uboot.img中。
```

- 2、将新生成的uboot.img下载到GW3399中
- 3、使用MobaXterm 串口协议Serial,在板子启动时敲 "Ctrl + C",进入U-Boot命令行
- 4、输入如下命令看看led状态变化
 - □ > led-test on D4
 - □ > led-test toggle D3
 - □ > led-test toggle D3
 - > led-test off D4
 - > led-test on D2

检查与提交

- 检查能否通过规定的U-Boot命令控制扩展板上的LED
- 提交内容: led-test.c、Makefile、**实验报告**打包成.zip,并以"**学号_姓 名_EmbSys实验2.zip**"命名并提交
- 提交方式:

