


ANVISNINGAR
SAMORDNING MED ANDRA
ENTREPRENÖRER PÅ PLATS.
HÖJD ANGES I MM ÖFG

SYMBOLFÖRKLARINGAR

-  KABELSTEGE. MED STORLEK
-  VERTIKALKABELSTEGE. MED STORLEK
-  FÖNSTERBÄNKSKANAL, FBK
-  VERTIKAL FÖNSTERBÄNKSKANAL
-  FLEXRÖR ØXX

- ① Ø16 RÖR MYNNAR UNDER HANDFAT OCH OVAN
UNDERTAK FÖR AUTOMATISK BLANDARE
- ② Ø16 RÖR MYNNAR +15 PÅ VÄGG OCH OVAN
UNDERTAK, FÖR TERMOSTATER
- ③ TELEDOSA TYP E14-20700 MED TÄCKLOCK E14-20710
OCH MONTAGEPLÅT E14-20714.
MONTERAS I VÄGG BAKOM BILDSKÄRM.
- ④ KABELSKYDDSRÖR 1 ST Ø50MM, 1 ST Ø32MM,
1 ST Ø25MM OCH 2 ST Ø20MM.
FÖRLÄGGS I VÄGG MELLAN TELEDOSA OCH KABEL-
STEGE.

