Embedded Software Labor



Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann Dipl.-Ing. Jürgen Krastel



Versuch 1

Innerhalb dieses Laborversuchs werden Sie die grundsätzlichen Funktionen des Werkzeugs CANoe kennen lernen. Mit Hilfe von CANoe können komplexe Simulationsmodelle von Kraftfahrzeugsteuergeräten simuliert und über einen physikalischen CAN-Bus miteinander vernetzt werden. CANoe wird von der Firma Vector Informatik entwickelt und von vielen Kraftfahrzeugherstellern für die Entwicklung Ihrer aktuellen Pkw-Modelle eingesetzt.

Aufgabe 1

Öffnen Sie CANoe, erstellen Sie eine neue Konfiguration und stellen Sie das System auf 'Simulierter Bus'. Wechseln Sie in den Simulationsaufbau und nutzen Sie einen Generatorblock, um die Nachricht mit der ID 0x123 alle 100 ms auf CAN-Bus 1 zu senden. Beobachten Sie den Datenverkehr im Trace-Fenster und lassen Sie sich dort zusätzlich anzeigen, wie viele Nachrichten seit Simulationsbeginn auf den Bus gesendet wurden.




Abbildung 1: Trace-Fenster

Aufgabe 2

Benutzen Sie die Lösung der vorherigen Aufgabe und fügen Sie einen neuen CAPL-Block (Netzknoten) mit dem Namen recv1 ein. Programmieren Sie diesen Block so, dass auf jede empfangene Nachricht mit der ID 0x123 eine Nachricht 0x42 versendet wird. Lassen Sie einen Zähler mitlaufen und bei jeder zehnten Nachricht die aktuelle Anzahl im Write-Fenster ausgeben.




Abbildung 2: Ausgabe im Write-Fenster

Hinweis: Fügen Sie einen Netzknoten und keinen CAPL-Testknoten ein!

Embedded Software Labor



Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann Dipl.-Ing. Jürgen Krastel



Aufgabe 3

- a) Öffnen Sie den *CANdb-Editor* und legen Sie eine neue Datenbank an. Geben Sie den Nachrichten **0x123** und **0x42** einen Namen. Definieren Sie im Datenbereich beider Nachrichten jeweils zwei Signale.
- b) Fügen Sie die gespeicherte Datenbank Ihrer aktuellen Konfiguration hinzu. Schreiben Sie anschließend Ihre Lösung aus Aufgabe 2 so um, dass keine IDs mehr im Klartext verwendet werden. Verwenden Sie ab jetzt nur noch die symbolischen Namen aus Ihrer Datenbank.

Aufgabe 4

Kopieren Sie sich die Lösung der dritten Aufgabe und laden Sie die Konfiguration der Kopie. Löschen Sie den Generatorblock aus dem Simulationsaufbau und fügen Sie einen neuen CAPL-Block mit dem Dateinamen send1 ein. Programmieren Sie den neuen CAPL-Block so, dass er alle 100ms die Nachricht 0x123 sendet. Nutzen Sie dazu einen geeigneten Timer. Sorgen Sie dafür, dass der Timer sofort bei Programmstart aktiviert wird.

Aufgabe 5

Kopieren Sie wieder die Lösung der Aufgabe 4 und laden Sie die Konfiguration der Kopie.

- a) Programmieren Sie den CAPL-Knoten send1 so, um dass nur noch bei Druck auf die Taste 's' die Nachricht 0x123 gesendet wird.
- b) Erweitern Sie den CAPL-Knoten recv1 so, dass er den Empfang aller Nachrichten mit Identifier 0x123 im Write-Fenster ausgibt und eine Warnung, wenn 2 Sekunden lang keine Nachricht 0x123 empfangen wurde. Definieren Sie zu diesem Zweck einen zweiten, sogenannten Watchdog-Timer, der nach 2 Sekunden abläuft und beim Empfang der Nachricht 0x123 stets erneut gesetzt wird. Vergessen Sie nicht, den Timer neu zu starten, nachdem er abgelaufen ist.


Embedded Software Labor

Prof. Dr. Dirk W. Hoffmann Dipl.-Ing. Jürgen Krastel



Aufgabe 6

Kopieren Sie Ihre Lösung aus Aufgabe 5 und laden Sie die Konfiguration der Kopie. Öffnen Sie den Panel-Editor und erstellen Sie ein neues Panel, das in etwas wie folgt aussieht:



Verschiedene Elemente, wie z.B. die Digitalanzeige, stellt Ihnen der Editor vorgefertigt zur Verfügung. Zeigen Sie mit Hilfe der Digitalanzeige an, wie oft die Nachricht 0x42 auf den Bus gesendet wurde. Versehen Sie das Panel außerdem mit einem Schaltfeld und stellen Sie den CAPL-Knoten send1 so um, dass die Nachricht 0x123 nicht nur durch die Taste 's', sondern auch auf Knopfdruck gesendet wird. Achten Sie darauf, das Schaltfeld zu entprellen, d.h., es darf bei jedem Knopfdruck nur eine Nachricht abgesendet werden.

Hinweis: Um die Werte der Panel-Elemente lesen und schreiben zu können, müssen Sie geeignete *Umgebungsvariablen (environment variables)* definieren.