
# 心电信号放大器的设计

# 设计背景

心电图(electrocardiogram, 简称 ECG),是采集心脏兴奋的电活动过程,它在心脏基本功能以及病理研究方面具有重要的参考价值。心电信号十分微弱,一般幅度在 10uV~4mV,典型值为 1mV,而频率在 0.05~100Hz,主要能量集中在 0.25~35Hz,正常的心电信号如下图所示。



在测量心电信号时,主要有以下几种干扰:

### 1、肌电干扰

肌电干扰主要来源于肌肉活动时,肌肉细胞的电位变化,一般来源于肌肉的收缩和颤动,这样的干扰幅值较小,但频率较高,其频率在5Hz~2000Hz,表现为不规则快速变化的波形。

### 2、工频干扰

一般还伴随着谐波,在我国使用的市电是 50Hz, 因此工频干扰也是 50Hz 的, 其谐波干扰频率一般是 50Hz 的整数倍。其在时域中表现为整体的极高频, 使波 形整体图形模糊, 使得信号看起来像是"一整块", 淹没了信号的细节。(一般用 均值滤波进行去噪)

### 3、基线漂移

心电信号的基线漂移主要是由人体呼吸引起的胸廓变化,心电电极的移动引

起,因为基线漂移与心电信号的 ST 段较为接近,处理不当,将引起心电信号的 ST 段信号失真,造成误诊。常用的去除基线漂移的方法有:小波变换法、中值滤波法、形态学滤波法、高通滤波法小波变换法去除基线漂移很有效,但是需要一点的数据长度,实时性差;中值滤波法在处理基线漂移严重的心电信号时,由于 其本身的非线性特性,容易造成 T 波变形;高通滤波法选择 IIR 滤波器时,由于 其自身的非线性相位特性,容易造成波形失真。

## 设计任务

设计一个心电信号放大电路,能够有效滤除心电信号以外的干扰信号,并能将微弱的心电信号放大至适合的幅度,以供后续单片机进行集采处理。

### 主要技术指标

- 1) 输入阻抗: ≥5MΩ
- 2) 共模抑制比: ≥60dB (或者 80dB)
- 3) 频带: 0.05~100Hz
- 4) 增益: 1000 倍(放大至单片机可处理范围)

芯片范围: OPO7、LM353、LM358、TL084

查阅资料,用 Multisim(或其他电路仿真软件)使用在规定范围内的元器件 自行设计电路并进行仿真,确定后采用 EDA 软件绘制电路原理图和印刷电路板 图,设计验收合格后自行制作 PCB 板,焊接调试达到设计要求,完成电路制作。

# 设计思路

### 1、前置放大器

由于心电信号属于高强噪声下的低频微弱信号,前置放大器应具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低漂移等特点,一般选用仪用放大器作为前置放大器。

#### 2、低通滤波器、高通滤波器

心电信号频率在 0.05~100Hz, 为了能够去除其他信号的干扰,分别需要低通滤波器滤除干扰,高通滤波器滤除低频干扰。

### 3、电压放大器

由于心电信号十分微弱,需要将心电信号进行放大以便观察。在本设计中心电信号最终输出给单片机进行后续处理,而单片机的输入电压范围为 0-3.3V ,因此在设计电压放大器时需合理选择放大倍数。放大倍数不能太小,使得单片机采集数据的时候误差太大;也不宜过大,超出单片机输入最大电压 3.3V。

### 4、电压抬升电路

单片机的输入电压范围为 0-3.3V, 而心电信号有负电压, 因此需要将心电信号加上直流偏置后输出给单片机进行处理。

### 5、50Hz 陷波器

在众多噪声中,50Hz 的工频干扰尤为严重,因此在电路设计时可设计50Hz 的陷波器,进一步消除工频信号干扰。但由于心电信号频率在0.05~100Hz,陷 波器的加入会使得50Hz 及其附近频率处的能量衰减,心电信号会有一定程度地失真。

### 6、右腿驱动

为了进一步降低共模干扰信号,提高电路的共模抑制比,在电路设计时**可**加入右腿驱动电路。该电路一般由跟随器和反相放大器构成,从前置放大电路中取出人体共模电压,经过电路后与右腿相连(右腿不直接接地),有效地衰减了人体的共模电压。