
top_btn_debounce
button_debounce
btnC
clk
reset
btn
clk
reset
u_clock_80Hz
o_clk
u1_D_FF
D
Q
C
reset
2
7
1
u1_D_FF
D
Q
C
reset
6
5
3 q2
2
q1
AND
1
7
clean_btn
led_toggle
u_led_toggle
led1
LED1
1ms_tick_generator
clk
reset
1ms_tick
led on/off
led2
LED2
u_button_debounce