## Introdução à CLI do Cisco IOS

Conceitos, Navegação e Comandos Básicos

## O que você vai aprender neste módulo

- Navegar na interface de linha de comando (CLI) do Cisco IOS
- Entender os modos de comando

- Usar comandos básicos do IOS
- Utilizar comandos de ajuda e atalhos
- Interpretar comandos de exibição como o 'show'

Interface de Linha de Comando (CLI) do Cisco IOS A CLI permite que administradores configurem e monitorem dispositivos Cisco.

A navegação é feita por comandos digitados diretamente no terminal.

Exemplos de acesso: console físico, SSH ou Telnet.

## Modos de Comando Primários

- Modo Usuário: acesso básico
  (>)
- 2. Modo Privilegiado: acesso avançado (#)
- 3. Modo de Configuração Global: configuração de dispositivo (config)#
- 4. Modo de Interface: configuração de interfaces específicas

# Navegar entre os Modos

#### Use comandos como:

- enable: para entrar no modo privilegiado
- configure terminal: modo de configuração global
- interface [tipo][número]: acessar modo da interface
- exit ou end: sair dos modos

Sintaxe de Comando do IOS Comando IOS segue o formato:

comando [parâmetro1] [parâmetro2] ...

Exemplo: interface gigabitEthernet 0/0

Exemplo: ip address 192.168.1.1 255.255.250


Ajuda e Verificação de Sintaxe - Use '?' para listar comandos disponíveis no contexto

Exemplo: Router(config)# ip?

Use <Tab> para autocompletar comandos

- Mensagens de erro indicam problemas de sintaxe

### Teclas de Atalho e Atalhos



## Comandos SHOW do IOS

Usados para exibir informações do dispositivo.

#### **Exemplos:**

- show running-config
- show ip interface brief
- show version
- show vlan brief