loT: Robótica, Sensores, Atuadores e Parametrização

#### Objetivos da Aula

Apresentar conceitos fundamentais de robótica no contexto de IoT.

Aprender a escolher, ler, condicionar e calibrar sensores.

Conhecer atuadores e como controlá-los via microcontrolador.

Parametrização de robôs (ex.: tuning PID).

Exemplo prático: nó de distância + motor + telemetria MQTT.


#### Agenda

- 1. Robótica em IoT visão arquitetural
- 2. Sensores: definições, tipos, interfaces
- 3. Atuadores: definições, acionamento
- 4. Parametrização de robôs (PID, tuning)
- 5. Exemplo prático passo a passo
- 6. Exercícios e critérios de avaliação

#### Robótica dentro do ecossistema IoT



ARQUITETURA TÍPICA: NÓ-DE-BORDA  $\rightarrow$  GATEWAY  $\rightarrow$ CLOUD  $\rightarrow$  APLICAÇÃO.



EXEMPLOS DE HARDWARE: ESP32, STM32, ARDUINO.



PONTOS DE ATENÇÃO: LATÊNCIA, CONSUMO, SEGURANÇA, NORMAS.

# Sensores — definição e cadeia de medição

Sensor: converte grandeza física em sinal elétrico.

Cadeia: transdutor → condicionamento → ADC/interface digital → processamento → envio.

#### Tipos comuns de sensores e aplicações

- Proximidade/distância: Ultrassom (HC-SR04), LiDAR evitar colisões.
- Temperatura/umidade: BME280, DHT22, PT100 monitoramento térmico.
- IMU: MPU6050 orientação e estabilização.
- Encoder: odometria/posição.
- 4-20mA, células de carga aplicações industriais.

#### Interfaces elétricas e protocolos



Analógico (ADC): requisitos de condicionamento.



I2C / SPI / UART / 1-Wire: sensores digitais.



Industrial: 4-20mA, Modbus, CAN. Atenção a pull-ups, isolamento.

#### Exemplo prático — HC-SR04 (ultrassom)

- Ligação: Vcc 5V, GND, TRIG → pino digital, ECHO → pino digital.
- Conversão: tempo de ida-volta → distância = (tempo/2) \* velocidade do som.

### Código (HC-SR04) — Exemplo Arduino


```
• // HC-SR04 Arduino (exemplo didático)
   const int trigPin = 5;
   const int echoPin = 6;
   long duration;
   float distance cm;
   void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(trigPin, OUTPUT);
     pinMode (echoPin, INPUT);
   void loop() {
     digitalWrite(trigPin, LOW);
     delayMicroseconds (2);
     digitalWrite(trigPin, HIGH);
     delayMicroseconds (10);
     digitalWrite(trigPin, LOW);
     duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
     distance cm = (duration / 2.0) *
   0.0343;
     Serial.print("Distância: ");
     Serial.print(distance cm);
     Serial.println(" cm");
     delay(200);
```

ADC: resolução e exemplo numérico

Fórmula: LSB = Vref /  $(2^N - 1)$ .

Exemplo: ADC 10 bits, Vref=5V → LSB≈4.887 mV. Interpretar contagens.

#### Calibração e condicionamento





Passos: verificar linearidade, ajustar offset e ganho, medir desvio padrão.

Condicionamento: filtros RC, amplificadores, proteção (TVS, diodos).

#### Atuadores — definições e tipos

Motores DC, Stepper, Servomotor, Relés/Contatores, Atuadores lineares.

Controle: PWM, Hbridge, sinais analógicos/4-20mA. Exemplo prático — motor DC + H-bridge

Componentes: motor DC, driver (L298/DRV8833), fonte externa, MCU.

Proteções: diodos de flyback, desacoplamento, aterramento. Código PWM no slide.

Parametrização de robôs conceitos Parâmetros cinemáticos: comprimentos, offsets, limites.

Parâmetros dinâmicos: massa, inércia, atrito.

Parâmetros de controle: ganhos PID, anti-windup, filtros.

### Tuning PID — método manual (passo a passo)

- 1) Ki=0; Kd=0.
- 2) Aumentar Kp até oscilação leve.
- 3) Diminuir Kp para metade.
- 4) Ajustar Ki para eliminar erro em regime.
- 5) Ajustar Kd para reduzir overshoot.

Exemplo: controle de velocidade com encoder (pseudocódigo) 1. Ler encoder em intervalo T → calcular velocidade.

2. erro = setpoint - velocidade

- 3. integral += erro \* T; derivativo
  = (erro erro\_anterior)/T
- 4. u = Kp\*erro + Ki\*integral + Kd\*derivativo → aplicar PWM.

Integração IoT: telemetria e controle remoto Fluxo: MCU  $\rightarrow$  process local  $\rightarrow$  publicar MQTT  $\rightarrow$  broker  $\rightarrow$  dashboard  $\rightarrow$  comandos de retorno.

Mensagens: timestamp UTC, ID do nó, leituras brutas e calibradas. Segurança: TLS, autenticação.

## Considerações industriais (coleta de dados)

4-20mA para longas distâncias e ambiente ruidoso.

Isolamento galvânico, gateways Modbus → MQTT, dimensionar ciclo de amostragem.

Boas práticas e critérios de qualidade Documentar esquema, firmware, pinout.

Testes unitários e de integração, segurança, usabilidade.