

MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE MÓDULOS IoT (SIMIOT)

SIMIoT funciona en conjunto con dos aplicaciones, el sistema de registro de módulos lot o SRMIoT y el Api de Estandarización. Previo a poder registrar las lecturas de cada sensor a través del api de estandarización es necesario registrar el dispositivo el SRMIoT.

Sistema de registro de Módulos IoT

El Sistema de módulos IoT le permitirá registrar entidades de tres tipos:

Punto: Sensor o Actuador que solo pueden existir en un equipo o sitio.

Equipo: Contiene uno o más puntos

Sitio: Contiene Equipos o Sensores

Para elegir qué tipo de entidad desea registrar deberá dirigirse a la pestaña de **Registrar Sensor**, SRMIoT presenta una lista de selección como se muestra a continuación:



Dependiendo de la entidad seleccionada se desplegará un formulario de registro distinto, las características que comparten estos módulos son los siguientes:

• Contienen campos obligatorios u opcionales. Los campos obligatorios se encuentran señalados con un asterisco (*).



Registrar Entidad




- A cualquier entidad se le puede agregar uno o más etiquetas
- Para conocer el significado de cada entidad puede posicionar el puntero sobre una de estas y se presentará su descripción.



 Para agilizar la selección de etiquetas existe una sección de etiquetas frecuentes por entidad



 Para facilitar la búsqueda de etiquetas, es posible buscarla a través del filtro de etiquetas.





Match en función a la descripción del componente

movingWa	
movingWalkway	

Match en función al nombre de la etiqueta

 Para cada Punto es necesario que se especifique la llave parámetro que enviará cada sensor al registrar una lectura.

```
PARÁMETRO ESPERADO *

Nombre del parámetro que contendrá el valor sensado por este Punto
```

ETIQUETAS FRECUENTES

Por ejemplo, si un punto de voltaje dentro de su solicitud envía:

```
{
    Id: "electryc_sensor",
    voltage: 200
}
```

Entonces deberá especificar en dicho campo la llave de voltaje.

Nota: Las etiquetas mostradas fueron tomadas del set de etiquetas establecidas por <u>Project Haystack</u>.



API de Estandarización

Las rutas disponibles por el api de estandarización son las siguientes:

URL: http://localhost:8082

POST - /v1/obtener-datos:

Estar ruta permite obtener las lecturas de cualquier sensor registrado en la base de datos, permite filtrar por un punto en específico, intervalo de tiempo o por etiqueta o conjunto de etiquetas.

La estructura del objeto para solicitar los datos es:

POST - /v1/obtener-entidades:

Estar ruta devuelve una lista de entidades del tipo que se especifique, sí desea obtener únicamente las entidades hijas de un sitio o un equipo, es posible añadir el id de la entidad padre.

La estructura del objeto para solicitar los datos es:



```
{
    "tipo": "point",
    "entidadRefId": "string"
}
```

POST - /v1/registrar-datos:

Es la ruta por donde los sensores pueden registrar sus lecturas para ello cada sensor deberá enviar un objeto JSON con:

- o El ID del punto (sensor o actuador)
- Y el valor de la lectura utilizando como llave el parámetro esperado registrado en el SRMIoT.


La estructura del objeto para solicitar los datos es:

```
{
   "id": "string",
   "[parameter_value: string]": "Unknown Type: string | number"
}
```



NOTA:

Al levantar el API siguiendo el Manual de Instalación y Ejecución, usted podrá acceder a la ruta de documentación del API http://localhost:8082/docs. Esta contiene información más detallada sobre cada ruta o endpoint del api y permite ejecutar consultas directas a cada una de estas.



Adicionalmente, encontrará más información dentro del repositorio de github https://github.com/eggarcia05/api-haystack-standardization