
Позиция	Наименование	K-BO	ДЛИНА
1	Пруток ф6	5	610
2	Пруток ф6	14	1010
3	Пруток ф6	16	501.8683
4	Пруток ф6	1	510
5	Пруток ф6	8	616
6	Пруток ф6	2	604
7	Пруток ф6	4	1004
8	Пруток ф8	6	610
9	Пруток ф6	1	500
10	Пруток ф6	4	531.8683
11	Пруток ф6	2	497.8673
12	Пруток ф6	2	609.9951
13	Пруток ф8	4	401.8683
14	Пруток ф6	6	451.8683
15	Пруток ф6	2	605.8296
16	Пруток ф8	4	130
17	Пруток ф8	6	40


2

1	1							1	1	
_									<u> </u>	,
100										508
mar 100									451	,,
\										
+	<b>→</b>	Ша	ar 10	0_					,	1
ры для	Спра	авок			1010	6				

- \* размеры для справок
  Сварные швы выполнять по ГОСТ 14771-76
  Не допускать царапин, сколов, цветов побежалости
  и черноты на внешней стороне.

Выровнять детали по торцам, расположить как показано на чертеже, и проварить сплощным швом, зачистить.





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ко	рзина	УЗВ
	<i></i>	

Лист файл: Ко

1 Копировал