

## Общие указания к выполнению лабораторной работы 4.

Дан чертеж детали, выполненный в как минимум 2 проекциях.

Необходимо выполнить следующее:

1. Построить модель детали в Blender или FreeCAD.
2. Подготовить модель для печати в слайсере.
3. Сгенерировать G-код для принтера с настройками, взятыми из 3 лабораторной работы.
4. Напечатать деталь.
5. Надеяться, что конструкция соберётся.

На чертежах могут быть следующие обозначения:

1. Символ квадрата перед размером означает размеры элемента квадратного сечения (для валов и отверстий).
2. Символ перечеркнутого круга перед размером означает размер диаметра.
3. Толстые зелёные линии со стрелками к ним обозначают плоскость разреза. Стрелки указывают направление взгляда на рассечение. Сам вид разреза располагается рядом и обозначен надписью вида «А-А» или «Б-Б».
4. Для отверстий надо делать поправку на точность – прибавлять 0,2-0,3 мм ко всем размерам. Например, на чертеже диаметр отверстия 3 мм – делать 3,3 мм.
5. У зубчатых колёс профиль зуба одинаков – см. «зуб.png».
6. Модели изначально полигональные, поэтому цилиндрические элементы могут содержать вертикальные линии.