

第3章 网络硬件的配置

迄今为止,关于网络接口和常见的 TCP/IP问题,我们已谈了不少,但尚未真正接触到内核中的"联网程序"访问硬件时所发生的事。鉴于此,还必须为大家讲讲接口和驱动程序这两个概念。

首当其冲的是硬件本身。比如以太网卡:它是一片环氧基树脂卡,上面布满了微晶片,这些微晶片上还有些编号,这块卡插在计算机内的一个插槽内。我们通常称之为设备(device)。

如果希望能够使用以太网卡,你必须在自己的内核中准备一些特殊的功能,使之能识别这种设备特有的访问方式。这就是所谓的设备驱动程序。例如, Linux中就有几个以太网卡驱动程序,这几个程序的功能都差不多。其中,最有名的是 Becker串行驱动程序(得名于其作者Donald Becker)。另一个是D-Link驱动程序,该程序对附着在一个并行端口上的 D-Link封装适配器进行控制。

在提到驱动程序"控制"设备时,其含义究竟是什么?首先回头看看上面提到的以太网卡。驱动程序必须能够与卡上的外设进行通信:它必须向卡发送命令和数据,而卡也应该将驱动程序发来的所有数据统统投递出去。

PC中,这种通信常常发生在一个 I/O内存区内,该内存区对应板载寄存器。内核发送给卡的所有命令和数据都必须通过这些寄存器。 I/O内存区一般被描述为起点或基础地址。以太网卡的典型基础地址是 0x300或0x360。

通常情况下,不要去在意基础地址之类的硬件问题,因为内核会在启动时,对设备位置进行侦测。这就是所谓的"autoprobing"(自动侦测),意思是如果已安装特定的以太网卡,内核就会对若干个内存位置进行读取,并把它所读取的数据和它看到的数据进行比较。但是,也有内核不能自动侦测的以太网卡;比如,一些便宜仿造标准网卡的以太网卡。另外,内核在启动时,只能试着侦测一个以太网设备的位置。如果你使用的以太网卡不止一个,就必须清楚地将这些网卡的情况告诉内核。

另一个必须告诉内核的参数是中断请求通道(interrupt request channel)。有的硬件组件在特别需要重视时,通常可能中断内核。比如,数据抵达或出现特殊的情况。在 PC中,15个中断通道(编号0、1、3一直到15)中,其中之一可能会发生中断。分配给硬件组件的中断编号叫作"中断请求编号"或 IRQ(IRQ2和9是一样的,因为 PC有两个层叠式中断处理器,每个处理器都有8个IRO;辅助处理器连接的是主处理器的 IRO 2)。

正如我们在第1章中所讲的那样,内核通过一个所谓的接口访问设备。接口提供了适用于 所有硬件的一个抽象功能集,比如收发数据报。

接口的识别是通过接口名进行的。接口名是在内核内部定义的,而不是 /dev目录下的设备文件。常见的接口名用于以太网接口的 eth0、eth1等等。为设备分配接口常常和设备的配置顺序有关;比如,第一块以太网卡是eth0,下一个将是eth1,以此类推。唯一例外的是SLIP接口,它是动态分配的;也就是说,只要一建立 SLIP链接,就会为串行端口分配一个接口。内核将



在启动时,显示它所侦测的设备和它所安装的接口。

3.1 内核配置

在运行一个系统时,应该对内核的构建非常熟练。这方面的基础知识可参见马特·维尔希所著的《安装和入门指南》(这本指南也包括在 Coriolis Group的《Linux系统编程白皮书》内)。本小节,我们只为大家讨论一些连网所涉及的配置选项。

在运行make config时,首先会要求你回答几个常见的配置问题,比如,是否希望内核数学模拟等等。其中之一是问你是否需要 TCP/IP支持。必须回答"Y"(是),才能获得内核连网能力。

3.1.1 内核选项1.0及以上版本

注意 本小节无示例。要查找更新内容,请参考在线版。

结束常见配置询问之后,配置会继续问一些不同特性方面的问题,比如 SCSI驱动程序等。接下来的问题仍然和连网支持有关。由于 Linux的开放性,要想完整地罗列出所有的配置选项几乎是不可能的。不过,1.0到1.1之间的大多数内核选项版本都提供了一份常见选项清单(加引号部分是批注):

如果你想使用"任何"类型的连网设备(不管它是以太网,是 SLIP还是PPP)时,不管扩弧内显示什么样的宏名,都必须回答"Y"(是)。如果回答"Y"(是),就可以自动启用对以太网设备的支持。对其他类型网络驱动程序的支持则必须单独启用。

这些问题和Linux支持的不同链路层协议有关。 SLIP允许你通过串行线路传输 IP数据报。压缩报头(compressed header)选项提供了对CSLIP的支持,这种压缩技术将TCP/IP报头压缩为三个字节。注意,这个内核选项没有自动打开 CSLIP;它只是为CSLIP提供了必要的内核功能。

PPP是通过串行线路发送网络通信的另一种协议。它比 SLIP更为灵活,对IP也没有什么限制,同时还支持IPX。PLIP为通过并行连接发送 IP数据报提供了一种解决办法。主要用于与运行DOS的计算机进行通信。

接下来的问题则和不同厂家的以太网卡有关。由于新的驱动程序层出不穷,这方面的问题肯定也是有增无减。如果想建立一个适用于不同类型机器的内核,可以采用多个驱动程序。

最后,是文件系统,配置脚本将问你是否想用 NFS (连网文件系统)。NFS会令你将文件系统导向若干台主机,使其类似于附在主机上的普通硬盘文件。

3.1.2 内核选项1.1.14及以上版本

注意 本小节无示例。

从1.1.14开始,由于增加了对IPX的Alpha支持(处于测试阶段),配置过程有了少许变化。 常见选项这部分将问你是否需要常规连网支持。随后,是涉及到各种连网选项的两个问题。

要想采用TCP/IP连网,必须回答"Y"(是)。但回答"N"(否)的话,也能编译具有IPX支持的内核。

如果你的系统是两个以太网或一个以太网和一个 SLIP之间的网关,就必须启用这个选项。

尽管通过默认设置启用它没什么坏处,但你肯定想取消这一选项,把一台主机配置为一个所谓的防火墙。防火墙即是连接两个或两个以上网络,但不会在这些网络间路由通信的主机。它们常用于对来自公司网络的用户提供因特网访问,保护公司内部网络不受来自因特网的攻击和破坏。用户将得到许可登录到防火墙,使用因特网服务,但公司的机器不会因此而受到外界的攻击和破坏。因为任何接入的连接是不能通过防火墙的。

这个选项和PC/TCP的某些版本不兼容,后者是针对基于 DOS的计算机的一种商业 TCP/IP 实施方案。如果启用了这个选项,虽然仍然可以和普通计算机进行通信,但性能肯定会大受影响。

这个选项的作用是启用了 RARP (逆向地址解析)。无盘客户机和 X终端在启动时,利用 RARP来查询自己的 IP地址。只有计划充当这类客户机时,才有启用 RARP的必要。网络公用程序的最新封装 (net-0.32d)中,包含了一个小型的公用程序,其名为 rarp,它允许在RARP 缓存内增添系统。

在通过TCP链路发送数据时,内核必须在把数据交给 IP协议之前,将它分为若干个包。对通过本地网络(比如以太网)就能抵达的主机来说,可采用较大的数据包(相对于必须通过长距离链路才能抵达的主机而言)。这样可避免小型数据包通过链路之后产生的碎片。如果不启用SNARL,内核将事实上只有一个接口的网络假定为本地网络。看看 Groucho Marx大学的网络B,整个网络都是本地的,但多数主机只连接了一个或两个子网。如果启用 SNARL,内核就会假定"所有"的子网都是本地的,在与校园内的其他所有主机通信时,都会发送大型数据包。

如果想对发往某些特殊主机(比如这种情况:数据将通过 SLIP链路)的数据采用小型数据包的格式,利用路由的 mtu选项即可。关于 mtu(最大传输单元)的详情,参见上一章。

对避免发送特别小的 IP包(也称作 tinygrams)来说, Negle算法是颇有启发性的。 tinygrams(微型豆)通常由一些交互性的联网工具创建,这些工具只传输一个单独的键击,比如 telnet和rsh。在诸如 SLIP之类的低带宽链路上,微型豆特别浪费带宽。某些情况下, Negle算法通过简单限制 TCP数据传输的方式,试着避开这些微型豆。如果你碰上包丢失这一严重问题时,取消这一算法即可。

从1.1.16版本的内核开始,Linux对另一种驱动程序类型提供了支持,它就是伪驱动程序 (dummy driver)。下面的问题将在设备驱动程序部分的开始处出现。

伪驱动程序的作用不大,但对单机或 SLIP主机来说,它的用处就多了。它基本上是一个经过改头换面的回送接口(loopback)。出现这类接口的原因之一是在采用 SLIP,但没有以太网的主机时,人们希望有一个接口能一直保存自己的 IP地址。有关详情,我们将在第5章讨论。

3.2 网络设备指南

内核针对不同类型的配置提供了大量的硬件设备驱动程序。本小节将简要介绍一些常见的驱动程序,以及用于这些驱动程序的接口名。

Linux中,有许多标准接口名(见下文)。大多数驱动程序支持的接口不止一个,所以这种情况下,就应该采用接口编号,比如 eth0、eth1等等。

Io 本地回送接口。和两个网络应用程序一起,供测试之用。它的运行类似于一个封闭式回路,任何写入这个接口的数据报都将立即返回本地主机的网络层。内核中始终都有一个



回送接口。

ethn n-th以太网接口。这是大多数以太网卡采用的一般性接口名。

dln 此类接口对 D-Link DE-600包适配器(另一种以太网设备)进行访问。在衍生于并行端口的 DE-600中,它是比较特殊的一种。

sln n-th SLIP接口。SLIP接口按照分配顺序,依次和串行线路对应起来。比如说,为SLIP配置的第一条串行线路就是 sl0,第二条就是 sl1,以此类推。内核能支持的 SLIP接口多达四个。

pppn n-th PPP接口。和SLIP接口一样,PPP接口在串行线路转换为PPP模式之后,立即就和它对应起来。其时,内核能支持的接口多达四个。

plipn n-th PLIP接口。PLIP在并行线路上传递IP数据报。最多能支持三个PLIP接口。 这些接口是在系统启动时,由PLIP驱动程序分配的,它们和并行端口一一对应。

对于将来可能增加的其他接口,比如 ISDN和AX.25,还可能引入其他接口名。用于 IPX (Novell连网协议)和AX.25 (供火腿无线电爱好者使用)的驱动程序尚处于开发阶段,但开始进入Alpha测试阶段了。

随后的几个小节中,我们将就上面提到的驱动程序展开讨论。

3.3 以太网安装

目前的网络程序对不同类型的以太网卡提供了广泛的支持。大多数驱动程序都是 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)编写的,他为基于国家半导体8390芯片的网卡编写了一系列驱动程序;即颇有名气的Becker驱动程序系列。另外,还有两个产品是面向D-Link的,其中的D-Link包适配器允许通过一个并行端口,访问以太网设备。针对这一用法的驱动程序是Bjørn Ekwall (bjOrn@blox.se)编写的。 DEPCA驱动程序则是 David C.Davies (davies@wanton.lkg.dec.com)编写的。

3.3.1 以太网接缆

如果你是生平第一次安装以太网卡,就有必要先了解一下布线方面的知识。以太网对布线是相当挑剔的。线缆的两段必须各有一个 50欧姆的电阻器,而且不能有任何分支(比方说,三条线缆组成一个星型连接)。如果利用一条带有 T型BNC连接头的细同轴线缆,就应该把这些连接头直接拧在网卡的连接器上,而不是插入一段线缆。

如果连接的是粗缆,就必须通过一个收发器(有时也称作以太网附单元)附上你的主机。 可直接将收发器插入网卡上的AUI端口,但也可采用一条屏蔽双绞线。

3.3.2 已获支持的网卡

下面将为大家列举一些广为人知的、已获 Linux支持的网卡。其完整列表在 HOWTO里面,其数目大约是这里列出的三倍之多。但是,即使你在这里的列表内看到了自己使用的网卡型号,但还是建议大家查看 HOWTO;HOWTO中列举的内容更为翔实、更为重要。需要注意的是,有些基于DMA的以太网卡使用的 DMA通道和 Adapter 1542 SCSI控制器默认状态下使用的通道一样。除非你亲自将其中之一移入另一个 DMA通道,否则的话,以太网卡就会把包数据写入你的硬盘专区内。



3Com公司的EtherLink——获得支持的有3c503和3c503/16。3c507和3c509也如此。虽然Linux也支持3c501,但其速率太慢,不建议购买。

Novell公司的Eagle——获得支持的有NE1000和NE2000及其大量的克隆产品。NE1500和NE2100已获得支持。

Western Digital/SMC——获得支持的有 WD8003和WD8013 (SMC Elite和SMC Elite Plus)。另外,Linux还新增了对SMC Elite 16 Ultra的支持。

Hewlett Packard——获得支持的有HP 27252和HPJ27247B和HPJ2405A。另外还有D-Link DE-600包适配器 DE-100、DE-200和DE-220-T。除此以外,还有一个用于 DE-650-T(一种 PCMCIA卡)的补丁工具。

DEC——获得支持的有DE200(32k/64k) DE2O2、DE100和DEPCA rev E。

Allied Teliesis——已获Linux支持的有AT1500和AT1700。

要在Linux下使用上面列举的网卡,必须采用以上产品的主要分销商提供的一个预编译内核。这些产品一般含有内置驱动程序。但是,从长远的角度来看,最好用你自己的内核,编译真正能满足自己需要的驱动程序。

3.3.3 以太网自动侦测

系统启动时,以太网程序将试着找到网卡的位置,并判断它的类型。自动侦测代码存在两大局限。其一是,不能对所有的网卡进行准备识别。这不仅表现在一些便宜的仿造品上,还表现在WD80x3网卡上。其二是内核不能同时侦测多块网卡。因为它会假定你打算控制网卡和接口的分配问题。

如果你正在使用多块网卡,或自动侦测不能侦测你的网卡时,必须显式告诉内核该网卡的基础地址和设备名。

Net-3中,可通过两个不同的方案来完成上述任务。其一是改变或增加 drivers/net/Space.c 文件的信息,该文件位于包含所有驱动程序信息的内核源代码内。不过,这一方案的前提是你对连网代码相当熟悉。第二种方案好的多,即在系统启动时,为内核提供驱动程序信息。如果用lilo来启动系统,通过lilo.conf内的append(添加)选项,指定一些参数之后,便可将这些参数传给内核。要将一个以太网设备的信息通知给内核,传递下面的参数即可:

ether=irq.base addr.param1.param2.name

前四个参数是数字化的,最后一个参数则是设备名。所有数字化的值都是可选的;如果 都被省略或都设为零,内核就会试着通过侦测参数值的方式,找到这个值,或使用默认值。

第一个参数设置的是分配给这个设备的 IRQ。默认情况下,内核将试着自动侦测这个设备的 IRQ通道。3c503驱动程序有一个非常特殊的特点,它从列出的 5、9、3、4中选出一个 IRQ,并把网卡配置成使用这一行参数。

base_addr参数给出了网卡使用的I/O基础地址;零值表示内核将对上面列出的地址进行侦测。至于其余两个参数,不同的驱动程序采用的方式是不一样的。对共享内存的网卡来说,比如WD80X3,它们指定了共享内存的起始点和终止点。其他网卡常用 param1来设置即将显示的调试信息级别。其值如果在1到7之间,则表示冗余级不断上升,而如果是8,就会把所有冗余都关掉;0表示默认设置。3c503驱动程序利用param2选定内部收发器(默认设置)或外部收发器(如果该值为1的话)。前者采用网卡的BNC连接器,后者采用它自己的AUI端口。



如果有两张以太网卡,可以自动侦测一张,将第二张卡的参数随 lilo一起传递出去。但是,必须保证驱动程序不会意外地先找到第二张卡,不然另一张卡根本没有注册的机会(也就是说根本不认你有两张网卡)。这是通过传递 lilo,一个保留选项来完成的,它显式告诉内核避免侦测第二张卡占用的 I/O 空间。

例如,要在作为eth1的0x300安装第二张以太网卡,需要向内核传递下列参数:

reserve=0x300,32 ether=0,0x300,eth1

reserve(保留)选项可保证内核在侦测某一网卡时,驱动程序不会去访问该网卡占用的 I/O空间。另外,还可以用内核参数来改写 eth0的自动侦测:

reserve=0x340,32 ether=0,0x340,eth0

要关掉自动侦测,可将base addr参数指定为-1:

ether=0,-1, eth0

3.4 PLIP驱动程序

PLIP代表并行线路 IP,如果只需连接两台机器的话,这倒是最经济的连网方式。只须一个并行端口和一条特殊的线缆,便可获得10Kbps到20Kbps的传输速率。

PLIP起初是Crynwr公司开发的。其设计思路相当高明(如果你愿意,也可把它称为hackish):长期以来,个人电脑上采用的并行端口始终是单向的打印机端口,也就是说,要把数据从个人电脑传到某个外设,只能用8条数据线路,除此以外,没有别的办法。PLIP有效地解决了这一困扰,它将并行端口的5条状态线路用作输入,并限定它们只能将所有数据当作半位元组来传输。这一操作模式就是所谓的零PLIP模式。如今,这些单向并行端口很少有人用。因此,就有了PLIP扩展的产生,其名为模式1,它使用的是完整的8位接口。

目前,Linux只提供了对模式 0的支持。和早期的 PLIP代码不一样,现在它正试着与 Crynwr的PLIP实施和NCSA Telnet中的PLIP驱动程序兼容(NCSA Telnet是一个DOS版本的常见程序,它在以太网或 PLIP线路上运行TCP/IP,而且还支持 Telnet和FTP)。要想利用PLIP连接两台机器,需要一种特殊的线缆,比如 Null Printer和Turbo Laplink线缆。但是,自己动手做一条这样的线缆并不费劲。详情参见第 19章。

参与PLIP驱动程序设计的人数不胜数。目前,它的维护主要由 Niibe Yutaka负责。如果把它编入内核,它就会为每个可能的打印机端口设置一个网络接口, plip0对应并行端口 lp0 , plip1对应lp1 , 以此类推。

如果采用别的方式配置自己的打印机端口,必须对内核源代码的 drivers/net/Space.c内的这些值进行修改,并建立一个新的内核。

但是,这并不意味着你不能像往常那样使用这些并行端口。只有为其配置相应的接口, PLIP驱动程序才能对这些端口进行访问。

3.5 SLIP和PPP驱动程序

SLIP和PPP广泛用于在串行链路上发送 IP包。大量的机构为接入因特网的机器提供了拨号 SLIP和PPP访问。因此,也为私人之间的 IP连接提供了可能(虽然有时可能得不偿失)。

要想运行SLIP或PPP,不必更换硬件设备;任何串行端口都可以用。由于串行端口的配置不只是针对TCP/IP连网的,所以我们单独为它设立了一章(即第4章)。有关详情可参考第4章。