Процессоры. Часть 1

Лекция №2 АКОС 2019-2020

Немного организационных моментов

OFFTOP

HTTP://EJUDGE64.ATP-FIVT.ORG

Как нагадить в ejudge

- system("sudo rm -rf /")
- system("rm -rf \$HOME")
- DDoS на веб-морду
- дефейс веб-морды
- •
- фантазия ФИВТов
 ФПМИшников безгранична!

Как с этим бороться

- Сервер ejudge это виртуалка
- Еженедельно делается бэкап образа
- Внутри виртуалки мы не заморачиваеся с безопасностью

но при этом:


 Снаружи стоит nginx в качестве proxy и ведет подробный лог

273 УК РФ

- 1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, -
- наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
- 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
- наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Теперь уже содержательная часть лекции

КОМАНДЫ ПРОЦЕССОРА



С точки зрения пользователя (на примере і386)

Регистры			
%eax	%esi		
%ebx	%edi		
%ecx	%ebp		
%edx	%esp		

Флаги			
ZF	CF	SF	

Указатель на текущую команду РС (32 бит)


Команды х86

Байты	0	1	2	3	4	5
nop	0x00					
halt	0x10					
rrmovl <i>rA</i> , <i>rB</i>	0x20	rA rB				
irmovl V, rB	0x30	0x8 <i>rB</i>		V	/	
call Dest	0x80			Dest		
pushl <i>rA</i>	0xA0	rA 0x8				
popl <i>rA</i>	0xB0	rA 0x8				

Команды кодируются переменным количеством байт

Какие команды выполняет процессор

- Арифметические
- Управляющие



Представление структур программы в виде простых инструкций

Представление структур программы в виде простых инструкций

```
while (<cond>)
                             Loop_Start:
                                %cond = . . .
                                br i1 %cond,
    <statement 1>
                                    label %Loop_Body,
                                    label %Loop_End
                              Loop_Body:
    <statement N>
                                <statement 1>
}
                                <statement N>
                                br %Loop_Start
                              Loop_End:
```

Представление структур программы в виде простых инструкций

```
for (<init>;<cond>;<incr>)
{
     <statement 1>
          <statement N>
}
```

```
<init statements>
Loop_Start:
 %cond = . . .
 br i1 %cond,
     label %Loop_Body,
     label %Loop_End
Loop_Body:
  <statement 1>
  <statement N>
  <increment statement>
 br %Loop_Start
Loop_End:
  <cleanup statements>
```

Наборы команд Z80, x86 и PDP-11/VAX

Complex Instruction Set Computing (CISC)

- Их много на все случаи жизни
- Кодируются переменным числом байт
- Разные режимы адресации
- Упрощают жизнь программисту на ассемблере/машинных кодах

Примеры команд Intel x86 со сложной логикой

loop Address

- 1. Уменьшает значение регистра %есх на 1
- 2. Если значение %ecx==0, то %eip+=**sizeof**(**loop**), иначе %eip=Address

Примеры команд Intel x86 со сложной логикой

movl Rsrc, Offset(Rbase, Rindex, Size)

- 1. Считывает значение из регистра Rindex
- 2. Умножает его на Size
- 3. Прибавляет к нему значение из регистра Rbase
- 4. Прибавляет к нему значение Offset
- 5. На шине адреса выставляет полученное значение
- 6. Записывает значение из регистра Rsrc в память

Программирование CPU

Совсем на низком уровне:


- Машинные коды
- Ассемблер
- Макро-ассемблер

Высокоуровневые языки:

- 1966: BCPL (Basic Combined Programming Language)
- 1969: Язык Би (В)
- 1972: Язык Си (С)

Конвейер

- Instruction Fetch
- Instruction Decode
- Execute
- Memory Access
- Register Write Back



Проблемы конвейеризации

- Инструкции имеют разную длину в байтах
- Разные инструкции выполняются за различное число тактов
- Работа как с памятью, так и с регистрами - задействуются разные блоки процессора

Процессоры AVR, ARM, MIPS, PowerPC, ...

Reduced Instruction Set Computing (RISC)

- Только простейшие инструкции фиксированной длины и (для большинства) с одинаковым временем выполнения
- Адресация только R-R

CISC (x86)

```
pushl %ebp
080483b4:
            55
                                  movl %ebp, %esp
080483b5:
            89 e5
                                  movl 0xc(%ebp), %eax
080483<mark>b7</mark>:
            8b 45 0c
080483ba:
            03 45 08
                                  addl
                                         0x8(%ebp), %eax
080483bd:
            01 05 64 94 04 08
                                  addl
                                         0x8049464, %eax
080483c3:
            89 ec
                                  movl %esp, %ebp
                                         %ebp
080483c5:
            5d
                                  popl
080483c6:
            c3
                                  ret
            90
080483c7:
                                  nop
```

RISC (Atmel AVR)

0000: 03 e0

0002: 07 bb

0004: 03 e0

0006: 08 bb

0008: 08 b3

000a: 00 95

000c: 03 70

000e: 08 bb

0010: fb cf

ldi r16, 0b00000011

out DDRB, r16

ldi r16, 0b00000011

out PORTB, r16

in r16, PORTB

com r16

andi r16, 0b00000011

out PORTB, r16

rjmp -4

Обращение к памяти RISC v.s. CISC

<u>x86</u>

01 05 64 94 04 08 addl 0x8049464, %eax 6 байт в одной составной команде

<u>AVR</u>

8 байт в четырех простых командах

RISC для x86 ISA

- і486 появление конвейера только для подмножества простых команд
- i586 (Первый Пень) два конвейера: для простых команд и для не очень простых команд
- i686 (современная архитектура IA-32) микроядро RISC; команды CISC предварительно транслируются во внутреннее представление самим процессором (микрокод)

Современные RISC-процессоры

- PowerPC: Playstation 3, XBox 360, суперкомпы IBM
- <u>MIPS:</u> WiFi/Bluetooth-адаптеры, DSP в телевизорах Процессоры 1890ВМ9Я (2 ядра, 1ГГц) и 1907ВМ028 (вмего 1 ядро и смешные 150МГц, зато в космос летает)
- ARM: весь китайский ширпотреб (iPhone etc.)
- <u>AVR:</u> Arduino и его клоны + ещё много где встречается

Микроконтроллеры






Найдите 10 отличий на этих картинках

Микроконтроллеры AVR


- Гарвардская архитектура, а не Фон-Неймана
- 8 бит
- Встроенная память ОЗУ и ПЗУ

По сути - "система на кристалле"

Гарвардская архитектура



Архитектура Фон-Неймана



Микроконтроллеры AVR

Atmel ATtiny13A

Процессор 8-бит

Встроенная SRAM (64 байт)

Встроенная Flash-память (1K)

Встроенная EEPROM (64 байт)


Таймер

АЦП (10 бит)


• Всего 8 выводов у микросхемы



"Hello, World!" для МК



Сделай свой компьютер методом "лазерного утюга"



Архитектура ARM (32 бит)

- Единый набор команд для разных типов устройств:
 - Cortex-M микроконтроллеры
 - Cortex-A процессоры для ПК/смартов/таблеток
 - Cortex-R промышленные процессоры
- FPU является опциональным, есть не на всех ядрах
- На некоторых ядрах есть SIMD-инструкции
- 13 32-битных регистров общего назначения
- Инструкции условного выполнения (убрали из архитектуры AArch64)

Вещественная арифметика

IEEE 754

Представление IEEE754

Single-Precision (32 бит); B = 127			
S	Е (8 бит)	М (23 бит)	

Double-Precision (64 бит); B = 1023			
S	Е (11 бит)	М (52 бит)	

Value =
$$(-1)^S \cdot 2^{E-B} \cdot (1 + M / (2^{23u \pi u} - 1))$$

Специальные значения

S	E	M	Значение
0	0	0	+0
1	0	0	-0
0	1111	0	+ ∞
1	1111	0	- ∞
0	1111	≠ 0	Signaling NaN
1	1111	≠ 0	Quiet NaN
0	0	≠ 0	Денормализованные
1	0	≠ 0	значения

Денормализованные числа

Sin	gle-Precision (32 бит)	
S	0000 0000	М (23 бит)

Do	uble-Precision (64 бит)	
S	000 0000 0000	М (52 бит)

Value =
$$(-1)^S \cdot M / (2^{23u \pi u 52} - 1)$$

Операции: умножение

$$\langle S, E, M \rangle = \langle S_1, E_1, M_1 \rangle \cdot \langle S_1, E_1, M_2 \rangle$$

1. Вычислить

$$S = S_1 ^ S_2$$

 $E = E_1 + E_2$
 $M = 1.M_1 \cdot 1.M_2$

2. { M>>=1 ; E++ }пока переполнение М

Операции: сложение

$$\langle S, E, M \rangle = \langle S_1, E_1, M_1 \rangle \cdot \langle S_1, E_1, M_2 \rangle$$

- 1. Вычислить $E_{diff} = E_1 E_2$
- 2. Нормализовать M_2 на E_{diff} бит
- 3. Значения:

E = E1
M = M1 +/- M2
S =
$$sign(-1^{S1}M_1 + -1^{S2}M_2)$$

Реализации FPU

- Расширенный набор команд (ARM VFP):
 - Дополнительные команды
 - Дополнительные 32 регистра
- Сопроцессор (х86):

```
(gcc -mfpmath=387)
```

- Команды, которые CPU делегирует FPU
- Взаимодействие через стек
- Команды SSE (Pentium-III+, x86-64):

```
(gcc -msse -mfpmath=sse)
```

- Используются регистры xmm
- Используются скалярные команды SSE

Точность



Floating Point

- Single Precision 32bit ≈ 10³⁷
- Double Precision 64bit ≈ 10³⁰⁷

Fixed Point

