ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ В НЕЛИНЕЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Цель работы: исследование закономерностей возникновения автоколебаний в нелинейной автоматической системе управления.

Нелинейной системой называется такая система, в состав которой входит хотя бы один элемент, линеаризация которого невозможна без потери существенных свойств системы управления в целом.

В простейшем случае структурная схема нелинейной автоматической системы представляет собой последовательное соединение *нелинейной части* (НЧ) и *линейной части* (ЛЧ), охваченное обратной связью (рис. 1).




Рис. 1. Простейшая структурная схема нелинейной САУ

В данном случае удается выделить нелинейность так, чтобы она описывалась непосредственной зависимостью между выходной z и входной x величиной нелинейного элемента, которая может иметь любую нелинейную функцию (релейного, кусочно-линейного или криволинейного типа):

$$z = F(x). (1)$$

Нелинейная система в переходном режиме может иметь несколько состояний устойчивого или неустойчивого равновесия, т.е. может находиться не только в равновесно сходящемся процессе, но и в устойчивом установившемся периодическом режиме, называемом автоколебательном режиме.

Устойчивые собственные незатухающие колебания в нелинейной системе с определенной амплитудой A, частотой ω и периодом T, определяемыми нелинейностью и внутренними параметрами системы,

называются *автоколебаниями* (рис. 2). Автоколебания являются устойчивым режимом, характерным только для нелинейных систем, потому что малые изменения параметров системы не выводят её из этого режима. Амплитуда автоколебаний не зависит от начальных условий и уровня внешних воздействий. При этом в переходном колебательном процессе может изменяться не только амплитуда, но и частота колебаний. Причиной автоколебаний зачастую является наличие зоны нечувствительности, релейной функции или гистерезиса с порогом b.




Рис. 2. Переходная характеристика устойчивого автоколебательного процесса

Если на систему подавать сигнал, частота которого может совпадать с частотой собственных колебаний системы, то в системе могут возникать резонансные явления, может произойти скачок амплитуды. В общем случае при приложении внешних периодических воздействий возникает наложение собственных и внешних колебаний.
При увеличении амплитуды внешних воздействий может произойти
срыв автоколебаний собственной частоты, и система переходит на
частоту внешних колебаний. Такой режим работы нелинейной системы называется синхронный режим. Важна также скорость приложения внешнего воздействия. При скачкообразном воздействии может
быть такое перерегулирование, что выводит систему в совершенно
другую область притяжения и с другим режимом, по сравнению с тем
случаем, когда такое же по величине воздействие было бы подано более плавно.

Порядок выполнения работы:

- 1. Составить в Simulink схему модели для исследования автоколебаний в нелинейной системе автоматического управления (рис. 1), состоящую из *нелинейной части* (блоки нелинейных характеристик «Saturation» и «Relay») и *линейной части* (усилитель «Gain», передаточная функция «Transfer fcn», интегратор «Integrator»). Приемниками выходного сигнала установить осциллограф «Scope» и «XY Graph».
- 2. Согласно таблице задать для каждой схемы нелинейной системы численные значения параметров и задающее воздействие u(t), произвести моделирование схемы и получить переходную и фазовую характеристику выходного сигнала.
- 3. В случае наблюдения установившегося периодического режима симметричных автоколебаний, определить их амплитуду A', период T' и частоту ω' .

Таблица 1 Статические характеристики и уравнения типовых нелинейностей

№ п/п	Нелинейная часть	Линейная часть
1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$W_{JIY}(p) = \frac{K}{(Tp+1)(Tp+1)p}$ T = 0,2; K = 1 и 5; $u(t)$ = 10
2		$W_{JIY}(p) = \frac{K}{(Tp+1)(Tp+1)p}$ T = 0,2; K = 0,1 и 1; u(t) = 0
3	$\begin{bmatrix} z & b \\ 5 & -5 \\ \hline & 0 & 5 \\ -5 & -5 \end{bmatrix}$	$W_{JIY}(p) = \frac{K}{(T_1p+1)(T_2p+1)}$ $T_1 = 2; T_2 = 1; K = 1$ и 2; $u(t) = 0$
4		$W_{TY}(p) = \frac{K}{p(Tp+1)}$ T = 0,2; K = 1; u(t) = 0
5		$W_{JY}(p) = \frac{K(T_1p+1)}{(T_2p+1)}$ $T_1 = 0.05; T_2 = 0.1; K = 1; u(t) = 0$

Содержание отчета:

- 1. Номер работы, название и цель;
- 2. Схема исследуемой модели в среде Simulink для каждой нелинейной системы автоматического управления;
- 3. Переходная и фазовая характеристика для каждой нелинейной системы автоматического управления;
- 4. Амплитуда A', период T' и частота ω' автоколебаний для каждой нелинейной системы автоматического управления (при наличии симметричных колебаний);
 - 5. Вывод по работе.

Контрольные вопросы:

- 1. Какая система называется нелинейной?
- 2. Приведите определение автоколебаний в нелинейной системе.
- 3. В каком случае возможно возникновение автоколебаний в нелинейной системе.
 - 4. Приведите определение переходной характеристики.
- 5. Что такое фазовое пространство, фазовая траектория и фазовый портрет?
 - 6. Как в данной работе получали фазовые траектории?
 - 7. Назовите типовые фазовые траектории и их особые точки.
- 8. Приведите методику определения амплитуды A', периода T' и частоты ω' автоколебаний.
- 9. Приведите примеры нелинейностей в реальных технических устройствах.