## LAB 4 VRRP

- 1. Настроить свой интерфейс статически
- 2. Подключиться по Telnet (Vlan100) к своему маршрутизатору R#
- 3. Настроить Fa3 (L2) порт маршрутизатора R# Настроить L3 (Int vlan 20x)
- 4. Настроить Fa2 (L2) порт маршрутизатора R# Настроить L3 (Int vlan 101)
- 5. Настроить свои порты (L2) коммутатора 3560G
- 6. Настроить VRRP (R1+R2, R3+R4, R5+R6) (config-if)#vrrp <group-number> ip <ip-address>
- 7. Переподключиться к 3560G напрямую в Vlan 20х.

10.10.201.100/24

10.10.201.101/24

- 8. Проверить настройки VRRP #show vrrp brief
- 9. Пропинговать 2621XM, убедиться в отказоусточивости пары R/R+1

