# AKI- H8 (HitachiH8/3048F-ONE)の使い方 マザーボードSWとLEDによるプログラミング

Copyright(C) 31Jan2015 Copyright(C) 15Dec2001

coskx

#### 1. はじめに

#### 1.1 この文書の構成

この文書はH8/3048F-ONEのCプログラムをコンパイルする方法, AKI-H8 /3048foneにフラッシュメモリ書き込み(転 送)する方法を修得した学習者が、AKI-H8/3048F-ONEのマザーボードを用いてLEDをつけたりスイッチを取り込んだ りするプログラムを学習するための文書である。



テンプレートフォルダなどのダウンロード

**DownLoad** 

# 1. 2 AKI-H8 (HitachiH8/3048F-ONE)

AKI-H8/3048F-ONE(図1)は日立製作所の製品であるマイクロコンピュータ H8製品群のH8/3048foneを用いて, 秋 月電子通商がCPUボード、マザーボードを製作販売している製品の商品名である。 マザーボードはTNCT特製基板である。

-ボード上には次の要素が搭載されている

- フラッシュメモリ(ROM)書き込み回路(CPUカードの裏側に隠れているので見えない) (1)
- (2) LCD
- (3) 8ビットスイッチ
- (4)
- プッシュスイッチ LED(発光ダイオード) (5)


AKI-H8/3048foneでのプログラミングはパソコン上で次のように行なう。

- (1)PC上でプログラムを作成する。
- (2)PC上でコンパイルして、実行形式プログラムをH8マイコンに転送する。
- (3)H8マイコンを起動する。

もう少し丁寧に説明すると次のようになる。

- (1) PC上でC言語またはアッセンブリ言語でプログラムを開発する (2) PC上でコンパイル・リンクを行ない実行プログラムファイルを作る
- (3) PC上でロードモジュールに変換する (4) RS232C通信でロードモジュールをH8マイコンに転送(フラッシュメモリに書き込む)する。
- (5) H8マイコン上でプログラムを実行する。





# 2. PCとマイコンのシリアル通信とビット演算

# 2. 1 マイコンの足し算プログラム


プログラム書き込み用通信回線(シリアル通信ケーブル)はそのままプログラム実行時にも使える。



マイコンにはPCのような大きなディスプレイがついていないため,表示出力は,通信を使ってPCにあるター

ミナルに対して行う。 シリアル通信ユニットを使うと、マイコンが文字列を送信すると、PC側のターミナル上に表示され、PCのキ

ーボードから与えた 文字列がマイコンに送られる。ターミナルソフトとしてTeraTerm(テラターム)を使用する。 (テラタームでは、通信の設定は、Async、8bit、NoParity、stop1、38400baud、(Backspace:Ctrl+H, Space, Ctrl+H)で設定されて



テラタームを見ている限りは、PCのみで動作しているように感ずるが、実際の作業はマイコンが行っており、PCはデータの出入り口にすぎない。最初のプログラムは、2つの整数値を与えて、その和を計算させるも

のである。

手順で気を付けるのは、コンパイル+プログラム転送が終ってからテラタームを立ち上げ、マイコ ンをRUNモードにして電源を入れることである。再び、プログラムを転送する際は、テラタームは通信しないようにしてからプログラムの転送を行 う。(テラタームを起動したままでは、新しいプログラムの書き込みができ ない)

どうして 排他的に作業をするかというと、通信線は1本しかなく、プログラム転送プログラムとテラターム が1本の通信線を奪い合うからである。

```
addition.c 加算プログラム
SCI1へ出力、WINDOWSのHyperTerminalなどで受信できる。
ただし、設定は
38400baud, Async, 8bit , NoParity, stop1
********************
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
lmain()
    int x, y, z;
    initSCI1(); /*シリアル通信ユニット SCI-ch1の初期化(SCI1_printfを使うために必要)*/
SCI1_printf("Hello. How are you?\f"); /*printfと同様*/
SCI1_printf("Let's make an arithmetic addition\f");
    while (1)
        x=SCI1_getInt("the first number = ");
        y=SCI1_getInt("the second number = ");
        SCI1_printf("x=\%d y=\%d z=x+y=\%dYn", x, y, z);
実行結果(テラタームのターミナル画面)
Hello. How are you?
Let's make an arithmetic addition
the first number = 12
the second number = 56
x=12 y=56 z=x+y=68
the first number = 100
the second number = -50
x=100 y=-50 z=x+y=50
the first number =
```

SCI通信の時PC側の「Enterキー」入力では、テンキー部ではなく、文字キーの右側にある大きなenterkevを使うこと。 テンキーのすべてが使えるわけではないことに注意。

# マイコンプログラムの説明

- ・シリアル通信を行う際は、マイコンプログラムの先頭で、シリアル通信ユニットを初期化しな ければならない。
- ・SCI1\_printfはシリアル通信ユニットch1に対するprintfである。PCと通信ができるようになっていて, PC上でターミナルソフトが動いていれば文字列がPCのターミナル上に表示される。 通常のCプログラムで使うprintfと異なる仕様が2つある。
- (1) 浮動小数点数の表示はできない (ソフトの軽量化のため)
- (2) 2進法表示ができる(書式で、%dではなく%bにすると2進法表示になる。)
- · 「while(1) {」というのは無限ループを表わす。 while文やif文でかっこの中の条件を書くところに、数値がある場合 0は偽, それ以外は真を表わす。よって、「while(2) {」でも「while(100) {」でも無限ルー プになる。
- ・SCI1\_getIntはScanfをint型専用にしたもので、シリアル通信から数値を表わす文字列を受け取り、

- 整数型変数に保存する。 その際、引数として与えた文字列をターミナルに送信する。 ・詳細はh8\_3048fone.hの最初の部分をエディタで開いて調べておくこと。 また、この中にSCI1\_printfの関数本体も入っているので、興味があったら見ておくこと。 ・#include+ファイル名というのは、#include文の位置に、ファイル名で指定されたファイルの 中身が書いてあるものとしてコンパイルせよという意味である。

#### 2. 2 ビット演算

マイコン特有のビット演算に慣れておこう。後にビット入出力ではよく使うことになる。

ビット演算は小坂の「Cプログラミング入門」の「B. 演算子」の「B. 2 C言語におけるビット演算子」に解説されている。
リンク

SCI\_printfは2進法で表示することができるので助かる。

```
bitoperation. c bit演算プログラム
ビット演算
SCI1へ出力,WINDOWSのHyperTerminalなどで受信できる。
ただし、設定は
38400baud, Async, 8bit , NoParity, stop1
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
|main()
    short int x, y, z;
initSCI1(); /*シリアル通信ユニット SCI-ch1の初期化*/
SCI1_printf("Hello. How are you?\n"); /*printfと同様*/
SCI1_printf("Let's make an bit operation\n");
    while (1) {
    x=SCI1_getInt("the first number = ");
    y=SCI1_getInt("the second number = ");
        z=x&y;
        SCI1_printf("x=\%b y=\%b z=x\&y=\%b¥n", x, y, z);
        z=x|y;
        SCI1_printf("x=\%b y=\%b z=x|y=\%b\n", x, y, z);
        SCI1_printf("x=\%b y=\%b z=x^y=\%b*n", x, y, z);
         z=x>>3;
        SCI1_printf("x=\%b z=x>>3=\%b*n", x, z);
        z=y<<3;
        SCI1_printf("y=\%b z=y<<3=\%b*n", y, z);
    }
|実行結果(テラタームのターミナル画面)
Hello. How are you?
Let's make an bit operation
the first number = 12
the second number = 65
x=1100 y=1000001 z=x&y=0
x=1100 y=1000001 z=x|y=1001101
x=1100 y=1000001 z=x^y=1001101
|x=1100 z=x>>3=1
y=1000001 z=y<<3=1000001000
the first number = <mark>54</mark>
the second number = 29
x=110110 y=11101 z=x&y=10100
x=110110 y=11101 z=x|y=111111
x=110110 y=11101 z=x^y=101011
x=110110 z=x>>3=110
y=11101 z=y<<3=11101000
|the first number =
```

次のプログラムは、与えられたshort int型の値を2進法表示した時に、有効な0の数を数える関数のテストである。 ただし、16ビット変数の上位に埋められている0は数えない。

```
有効桁数内にある0の個数を数える関数
                                           */
    int countZeros(short int value)
        int count=0;
        while (value!=0) {
           count+=1-(value\&1);
           value=((unsigned short int)value)>>1;
           /*unsignedにみなさないと, valueが負の数のとき
           最上位ビットが保たれてしまい、ループから抜け出
           せなくなる*/
        return count;
    lmain()
        short int x, y;
        initSCI1(); /*シリアル通信ユニット SCI-ch1の初期化*/
SCI1_printf("Hello. How are you?¥n"); /*printfと同様*/
SCI1_printf("Let's count zeros¥n");
        while (1) {
           x=SCI1_getInt("the number = ");
           y=countZeros(x);
           SCI1_printf("x=%b y=%d\u00e4n", x, y);
        }
    |実行結果(テラタームのターミナル画面)
    |Hello. How are you?
    Let's count zeros
    the number = 100
    x=1100100 y=4
    the number = 1000
    x=1111101000 y=4
    the number = 10000
    x=10011100010000 y=9
    the number = -10000
    x=11011000111110000 y=8
    |the number =
練習問題次の作業を行ないなさい。
(実行の様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出
しなさい)
(1)「bitoperation.c」で演算結果は2進法表現だけであるが,同じ変数について2進法表現と10進法表現
   同時に見えるように改造しなさい。
   負の整数を右シフトした時(例えばxの値を-1024などにしてz=x>>3;), どうなるか試して考察しなさ
   また, unsigned short int u;を導入するように改造し, uに無理やり-1024などを代入してz=u>>3にした
   どうなるか試して考察しなさい。
   (mp1ex01, txt)
(2)short int 型の変数を2進法表現で見たとき,1の個数を数える関数int countOnes(short int value)
   を作りなさい。
   例えばこの関数に10進法表現の10を与えると、2進法表現では1010なので、2を返す。
例えばこの関数に10進法表現の13を与えると、2進法表現では1101なので、3を返す。
テストするmainもつくり、十分にテストしてから提出しなさい。どのように考えて十分なテストだと
```

3. マイクロコンピュータのプログラムと、デジタルのOV、5Vの世界をつなぐ

マイクロコンピュータプログラムと入出力

考えたのか、考察に書きなさい。

(mp1ex02, txt)

時,

PCでのCプログラムではメモリ上での操作が主であり、画面への表示やキーボードからの 入力におい てはprintfやscanfなどの関数を呼び出して作業をしていた。原始的なマイクロコンピュータの実用プログラミングでは、関数を用いて 10ポート入出力を簡単に記述できるような環境を用いる。しかし原 始的なマイクロコンピュータの最初のプログラムでは、LEDを点滅させたり、ON-OFFスイッチの状態を 取り込むのもすべて自分でbit操作プログラムを記述しなければならない。

#### マイクロコンピュータマザーボードのピン

図2に示すようにマイクロコンピュータ (CPU) はLSIと呼ばれるディジタル回路の部品の1つである、100本もの脚が付いており、それらの大部分はCPUカードからマザーボード上のピンに接続が伸びている。マザーボー ドとCPUカードをつないでいるのは、複数のコネクタであり、それぞれCN1、CN2、CN3のように名前が付いている。例えば図2ではCN3 (コネクタ2) でピン番号が1から40まで付い

ON2, ON300な (CPU) ON300な (CPU) ON300な (CPU) ON300 (CPU) (CPU)

ない)。またポートというのは出入り口のことである。

#### プログラムから見たポート操作

・ポートとは1バイトのメモリポートはプログラム側から見ると、1つのアドレスをもつ8ビットのように扱える。H8CPUのハードウェアマニュアルによれば、P5は「0xfffca番地に置かれた1バイト」として扱える。これまでのCプログラムでは、あるアドレスに直接値で書き込んだり、あるアドレスのデータを読み取ったりすることは なかったが、C言語にはそのような記述ができる。

あるアドレス(1バイト)への読み書き

例えば0xfffca番地に0x03を書き込むときには、「\*(unsigned char \*)0xfffca=0x03;」のように書 く。これはポインタ表記を用いた記述である。キャストで変数の型を一時的に変更する方法を知っているだろう。例えば、int型の変数xなどに対して(double)x、(double)100と記述すると、一時的にdouble型のxや100.0になる。だから、(unsigned char \*)0xfffcalは、unsigned char を指すポインタとして の0xfffcaを意味し、\*(unsigned char \*)0xfffcaはそのポインタの指す値ということになるので、 Oxfffca番地にOxO3を書き込むことになる。また例えば、Oxfffca番地の値をunsigned char 型変数xxx に受け取るには、「xx=\*(unsigned char \*)0xfffca;」と書くことになる。

ポートへの読み書き

それでは、「\*(unsigned char \*)0xfffca=0x03;」が実行されるとどうなるかというと、0x03は2進法で表すと00000011であり第0ビット(一番右側のビット)は 1、第1ビットも1、第2ビットは0、第3ビットも0なので、それらは05の各ビットに対応する06N3のピンに出力される。この時060Vで、11は05Vで出力される。(05-bit05V、05-bit15V、05-bit15V、05-bit15V、075-bit15V、075-bit15V、075-bit15V、075-bit15V、075-bit15V、075-bit175 が、これらの出力はそのまま出力され続け、別の値が出力されるまで変化しない。すなわちラッチ出力 という ことになる。

また、「xx=\* (unsigned char \*) 0xfffca;」が実行されると、どうなるかというと、P5の各ビットに対応するCN3のピンへの入力状態が変数xxに取得される。OVが与えられ たピンは内部ではOに、SVが与えられたピンは内部ではOに、OVが与えられたピンは内部ではOに、OVが与えられた ばxxの下位4ビットは0011となる。

PC上のCプログラミングで、「printf("%02x\u00a4n", \*(unsigned char \*)12300);」のような記述は可能であり、コンパイルもできる。しかし、実行時にエラーを発生することがある。これはOSがメモリを管理しており、 そのプログラムでアクセスできるメモリのアドレス範囲を制限しているからである。

### ポートの初期化

・ポートは初期化設定しないと使えない H8CPUでは各ポートを初期化することで入力にも出力にも使えるようになっている。 しかし、実際のプログラムでは、P5を入力に使ったり、出力に使ったりというようにはできない。 マザーボー ドを作った段階でP5を入力に使うか出力に使うか決まっている。例えばLEDを接続するよう に設計すれば出力として使うことになるし、スイッチを繋げば入力として使うことになる。

プログラム起動時に、P5をどちらで使うかをソフトウェア上で設定しなければならない。 その設定はハードウェアマニュアルによれば、アドレス0xfffc8の1バイトを使う。0xfffc8の各ビット ごとに0,1を設定 するが、0を設定すると、対応する0xfffcaのビットは入力になり、1を設定すると、 対応する0xfffcaのビットは出力とし て使得ることになる。例えば、0xfffc8に0x0a(二進表記で 00001010)を書き込むと、0xfffcaの第1、第3 ビットが出力で、残りは入力として使うように設定した ことになる。

(なぜ初期化しないと使えないような設計になっているんだろう。CPUは製造段階ではポートを入出力 どちらかに決めておかない方が汎用性が高くなる。同じCPUでは多くのニーズに合わせることができる ため、このような設計になっている)

H8/3048foneハードウェアマニュアルの「9. 6 ポート5, モード7」参照 http://tnct20.tokyo-ct.ac.jp/~kosaka/for students/H8/j602093 h83048.pdf

図3のマザーボードではP5の第0ビットと第1ビット(下位2ビットとも言う)にLEDが接続されてい る。

```
primitiveLED.c
void waitmsec(int msec)
/*msec間なにもしない時間稼ぎ関数*/
   int i, j;
   for (i=0; i \le msec; i++) {
       for (j=0; j<4190; j++); /*4190は実測によって求めた値 25MHz駆動*/
lmain()
   /* P5の下位2ビットを出力に設定 */
   /* P5の入出力設定部の下位2ビットに1を与えるとこの設定になる*/
*(unsigned char *)0xfffc8 = 0x3; /*0x3 は 00000011(二進法表記)*/
   while(1) {/*これは無限ループ*/
/*P5の下位2ビットに01(二進法表記)を出力する*/
       *(unsigned char *)0xfffca = 0x01; /*0x01 は 00000001(二進法表記)*/
       waitmsec(1000);/*1000msecの間なにもしない*/
       /*P5の下位2ビットに10(二進法表記)を出力する*/
       *(unsigned char *)0xfffca = 0x02; /*0x02 は 00000010(二進法表記)*/
       waitmsec(1000);
```

このプログラムは直接変更したいポートのアドレスを使って、値を書き込んで操作している。しかしポート操作に関し ては。これから学ぶプロ グラムでは便利な関数群を与えるため, このようなプログラムは書かず, ポートのアドレスの ことは意識しないことが多い。しかしこの部分はポート操作の本質であるため、課題の一部や試験では、ここで述べ たことが必要になることがある。

ポート5を表わすのに,具体的な番地を記述すると,読みにくいしわかりにくいプログラムになってしまうため,記述方 法に工夫をして、次の節でとりあげるような記述をするが、コンパイラにより機械語に翻訳されるとほぼ同じになる。


練習問題次の作業を行ないなさい。

(実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出 しなさい)

(1)「primitiveLED.c」を実行して、その動作を記述しなさい。
その際、点滅周期とデューティ比を求めなさい。
また、プログラムのどこでその点滅周期とデューティ比が作られているのか考察しなさい。
ただし、周期とは4月間か時刻からの場合の場合である。 デューティ比とは1周期中の点灯時間の割合のことである。例えば周期8秒の点滅で、 点灯時間が2秒だった場合はデューティ比25%である。 (mp2ex01.txt)

#### 4. LEDの点滅のプログラム

図3のLEDが対象となるLEDである。



#### LED点滅プログラム 4. 1

マザーボード上の2つのLEDを点滅させるプログラムを作る。直接アドレスを指定するのではなく、もうすこし洗練され た表現でプログラムする。

2つのLEDはH8/3048foneCPUのポート5の第0ビット,第1ビットの端子につけられている。

H8/3048foneCPUでポートというのは8ビットの出入り口のことである。ポート5には第0ビットから第7ビットまでの8ビッ トがある。

ポートがCPUのどのピンに接続されているかはCPU設計者によって決められ、CPUのマニュアルに書いてある。 またCPUのピンがCPUカードのどのピンに接続されているかは、CPUカードの設計者によって決められ、CPUカードのマニュアルに書いてある。 マニュアルに書いてある。

このWebページの「参考1」に接続一覧が書いてある。

通常ポートは入出力兼用なので、この例のようにポート5の第0ビット、第1ビットの端子の先にLEDがついている場合 は、CPUに対し、こ の2つのビットは出力に使用することを教える必要がある。(CPU起動後1回だけ設定しなければ なりません。)

#### 参考 電流制限

CPUの出力端子はレベルHの時5V、レベルLの時0Vであり、LED単体の電圧降下が1.5V程度であるため、保護抵抗1.5k  $\Omega$  に は3.5Vがかかっていることになる。この抵抗に流れる電流は3.5[V]/1500[ $\Omega$ ] = 0.0023[A] = 2.3[mA]となる。LEDは10mA駆動が標準であるが、1mA駆動でも光らないないわけではない。一方CPUの端子 出力電流は最大 2.0mAとされている(H8/3048foneの仕様)ので、AKI-H8はわずかに仕様違反となっている。

#### LED点滅プログラムの考え方 4. 2

### (1)マイコン上での駆動の手順

(1) ポート5の下位2ビットを出力に設定

0:入力 1:出力

下位2ビット(第0ビットと第1ビット)を出力に設定するには

2進法表現で00000011, 10進法表現(16進表現でも同じ)で3を与えればよい。

- (2) ポート5の下位2ビットに0または1を出力してLED点滅を行なう。
- 0:OFF 1:ON (3) 時間調整して1秒ごとに2つのLEDが交互に点滅するようにする。

#### (2)具体的なプログラミングの考え方

ポート5の下位2ビットを出力に設定 以下を無限ルーフ ポート5の第0ビットに1を出力


ポート5の第1ビットに0を出力 1秒間時間待ち ポート5の第0ビットに0を出力ポート5の第1ビットに1を出力 1秒間時間待ち

# 4.3 LED点滅プログラム

```
/*P5の下位2ビットを出力に設定*/
P5. DDR = 0x3;
while(1) {/*これは無限ループ*/
    /*LEDOをONにする*/
   P5. DR. BIT. B0=1
    /*LED1を0FFにする*/
   P5. DR. BIT. B1=0;
   msecwait(1000);/*1000msecの間なにもしない*/
    /*LED0を0FFにする*/
   P5. DR. BIT. B0=0;
    /*LED1を0Nにする*/
   P5. DR. BIT. B1=1;
   msecwait (1000);
}
```

### 参考

- (1) ポート5はP5という構造体(構造体学習前なら,家の名前と考えればよい)で表されていると考 えられる。
- (2) P5の各ビットを入出力のどちらに使うかの設定はP5. DDRという8ビットのレジスタ (P5家のDDR部 屋と考えればよ い)に設定する。ここでは下位2ビットのみを出力にするので2進数00000011に設定し たいのでP5.DDRには3を設定する。もし、第2、第3ビットのみを出力にしたいのなら、2進数00001100 たいのでP5.DDRには3を設定する。もし、第2、第3ビットのみを出力にしたいのなら、2進数00001100を設定すればよいので、P5.DDRには16進数で0xc(10進数では8+4=12)を設定する。またもし第0ビットと第3ビットのみを出力にしたいのなら、2進数 00001001を設定すればよいので、P5.DDRには9を設定する。別のポートも同様な記述を行なうことができる。例えば ポート1の8ビットすべてを出力に設定したいのなら、2進数11111111に設定すればよいのでP1.DDR=0xffのよう に設定する。(3)ポート5に出力する値はP5.DR(P5家のDR部屋)に出力する。P5.DRはさらに細かい小部屋に分かれており、P5.DR.BIT.B0はポート5の第0ビットを表す。同様にP5.DR.BIT.B1はポート5の第1ビットを、P5.DR.BIT.B2はポート5の第2ビットを、...のように使う。ポート5の第2ビットに0を出力したければ、P5.DR.BIT.B2=1のように使う。カート5の第1ビットのみを表すため、代入できる値は0またけ1のみである。またP5.DR.BYTEの表現
- う。こ、の表現は1ビットのみを表すため、代入できる値は0または1のみである。またP5. DR. BYTEの表現 では8ビットまとめて出 力が可能である。例えばポート5の第2ビットに1を、その他のビットには0を 出力したければ、00000100を出力することに なるので、P5. DR. BYTE=4のように表現できる。 の第0から第3ビットに1を、その他のビットには0を出力し たければ、00001111を出力することになる ので、P1. DR. BYTE=0xf) (4) この構造体の定義はファイル「3048fone. h」にあるが、このファイルはH8CPU用コンパイラフォ
- ルダ中にある。
- PCのファイル検索で見つけることができる。



参考図 レジスタP5の構造

#### 勘どころ

ポート5のbit0とbit1にLEDをつけたのはマザーボードの 設計者が決めたことなので、 回路がそのようにできている。 すでに取り付けられているLEDを別のポートを介して点滅させることは、ソフトウェア の変更だけではできない。 別のポートを介してLEDを点滅させるには、そのポートがどの端子とつながっている のか調べて、マザーボードの設計変更が必要になる。

#### ミニ知識

msec(ミリセカンド)はミリ秒のことである。ミリとは1/1000のことで、1mm(ミリメートル)は1/1000m(メートル),1mg(ミリグラム)は1/1000g,1ml(ミリリットル)は1/1000l(リットル)のように使われている。本来ミリセカンドはmsと表記すべきものであるが、わかりやすさのため、msecと表記している。

#### 4.4 実際のプログラム

```
led1st.c
/* waitmsec関数で1秒ごとのLEDのON-OFFを行う */
#include <3048fone.h>
lvoid waitmsec(int msec)
/*msec間なにもしない時間稼ぎ関数*/
   int i, j;
   for (i=0; i < msec; i++) {
       for (j=0; j<4190; j++); /*4190は実測によって求めた値 25MHz駆動*/
main()
   /*P5の下位2ビットを出力に設定*/
/* P5のDDRの下位2ビットに1を与えるとこの設定になる*/
/*DDRとはDataDirectionRegister(データ方向設定レジスタ)*/
                    /*0x3 = 00000011(二進数)*/
   P5. DDR = 0x3:
   while(1) {/*これは無限ループ*/
       /*LEDOをONにする P5のDRの第0ビットを1にする*/
       /*DRとはDataRegister(データレジスタ)*/
       P5. DR. BIT. B0=1
       /*LED1をOFFにする P5のDRの第1ビットをOにする*/
       P5. DR. BIT. B1=0;
       waitmsec(1000);/*1000msecの間なにもしない*/
       /*LEDOをOFFにする P5のDRの第0ビットをOにする*/
       P5. DR. BIT. B0=0;
       /*LED1をONにする P5のDRの第1ビットを1にする*/
       P5. DR. BIT. B1=1;
       waitmsec(1000);
```

# 4. 5 実際のプログラム(「h8\_3048fone.h」の利用)

実用プログラムでは、ポートの記述はできるだけ隠すようにしている。h8\_3048 fone. hはマザーボード上のハードウェア操作のプログラミングを関数呼び出しで行なえるようにしたものである。関数呼び 出しを利用すると、どこのポートのどのビットをどうするということを考えずに済み、専用コマンドを使うような感覚でプログラミングでき、 便利である。

もう1つ重要なことがある。将来別のCPUを使うことになって、このプログラムを移植することになった場合を想定しよう。全体の動作を記述するプログラムと、CPUのハードウェアを操作するプログラムを分離することにより、移植性が高くなることが想像できる。

関数の定義はh8\_3048fone.h中にある。本Webページの末尾に「h8\_3048fone.h」があるが、その先頭部分には 関数の説明がある。

```
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"

void waitmsec(int msec)
{
    int i, j;
    for (i=0;i<msec;i++) {
        for (j=0;j<4190;j++); /*4190は実測によって求めた値 25MHz駆動*/
    }
}
main()
{
    initLed(); /*LED初期化*/
    while(1) {
        turnOnLed(0); /*LEDOのON*/
        turnOffLed(1); /*LED1のOFF*/
        waitmsec(1000);
        turnOffLed(0); /*LED1のON*/
        waitmsec(1000);
    }
}
}
```

```
練習問題 led2nd.cを元にして次のプログラムを作りなさい。
(実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出しなさい)

(1) 周期1秒、デューティ比50%で両方のLEDが同時に点滅するプログラム(mp3ex01.txt)ただし、周期とは点灯開始時刻から次の点灯開始時刻までの時間のことであり、デューティ比とは1周期中の点灯時間の割合のことである。例えば周期8秒の点滅で、点灯時間が2秒だった場合はデューティ比25%である。
(2) 周期0.5秒、デューティ比50%で左右のLEDが交互に点滅するプログラム(0.5秒ごとにではないことに注意)(mp3ex02.txt)
(3) 0.5秒ごとにではないことに注意)(mp3ex02.txt)
(3) 0.5秒ごとに点灯状態が変化し、次の点滅パターンを繰り返すプログラム左側2回点滅→右側2回点滅→左側1回点滅→右側1回点滅(mp3ex03.txt)
(4) 10秒周期で両方のLEDが同時に点滅するプログラムをつくり動作させなさい。動作中にアナログテスタを使って、CN3の31、32の電圧を測定しなさい。測定に当たっては本文書参考1のピン配置よりGNDを基準としなさい。(実はシリアルケーブル・コネクタの金属部分もGNDである。ここが触りやすい。)(CN3の1,2がGND(グランド))(mp3ex04.txt)
```

### 電圧計の使い方

```
練習問題次の作業を行ないなさい。
(実行の様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出
しなさい)
(1) 「led2nd.c」で「#include "h8 3048fone.h"」を消去し、h8 3048fone.h中にある関数initLed().
turnOnLed()
  turnOffLed()を自分のプログラム中にコピー&ペーストし、他にも必要なものを記述して動作を確認
  提出しなさい。
         "ファイル名"とは、#includeが記述された位置に、そのファイルの内容が書かれていると解釈
  #include
して
  コンパイルしなさいという意味である。
  考察に次のことを記述しなさい。
       マイクロコンピュータのプログラムと、デジタルのOV、5Vの世界をつなぐ」を読み直して
  h8_3048fone.h中にある関数 initLed(), turnOnLed(), turnOffLed()について説明しなさい。
  なおH8/3048foneハードウェアマニュアルの関連する説明を抜き出しなさい。(9. 6 ポート5, モード
7参照)
      //tnct20. tokyo-ct. ac. jp/~kosaka/for_students/H8/j602093_h83048. pdf
  http:
  (mp3ex05.txt)
(2)ポート1のbit0,bit1,bit2,bit3に保護抵抗付きのLEDが接続されているとする。
  次のような設計仕様の場合のLED初期化関数initLed_P1()と turnOnLed_P1(), turnOffLed_P1()を作りな
  void initLed_P1(void) LED初期化関数
  void turnOnLed_P1(int number) LEDを点灯させる関数。
```

ただし、引数は0,1,2,3を取り、LEDO,1,2,3をそれぞれ個別に点灯させる。

```
void turnOffLed_P1(int number) LEDを消灯させる関数。
ただし、引数は0,1,2,3を取り、LED0,1,2,3をそれぞれ個別に消灯させる。
mainプログラムではこれらの関数を用いて、4つのLEDについて2秒ごとに0,1,2,3番LEDが順に点灯し消
灯する
   ようにプログラム全体を作りなさい。LEDの点滅は見えないけれど,ポート1のbit0,bit1,bit2,bit3がど
このピ
   に見えるか調べて、テスタにてチェックしなさい。
    (ヒントP1-B0からP1-B3をこのページ後ろの「参考 1 H8ピン配置」で探す)
   (mp3ex06.txt)
```

#### 4.6 LEDのPWM駆動

LEDを高速にON-OFFを繰返し、ONになっている時間と周期との比 (デューティ比)を変化させると、人間の 目には点滅は見えず、デューティ比に応じて明るさが変化しているように見える。 このような高速ON-OFFスイッチングで出力を制御する方法は「パルス幅変調(PWM)」「Pulse Width Modulation」と呼ばれる。 次のプログラムはLEDOを点灯状態に保ち,LED1をPWM駆動する。3秒ごとに,デューティ比を9 0%. 50%. 10%と変化させている。

```
ledpwm.c
LEDのPWM(PulseWidthModulation)駆動
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
void waitmsec(int msec)
/*msec間なにもしない時間稼ぎ関数*/
   int i, j;
   for (i=0; i \le msec; i++) {
      for (j=0; j<4190; j++);
                          /*4190は実測によって求めた値 25MHz駆動*/
main()
   int i;
   initLed(); /*LED初期化*/
   turnOnLed(0); /*LEDOのON*/
   while (1)
      for (i=0; i<300; i++) { /*ループ3秒間ループ デューティ比90%*/
         turnOnLed(1); /*LED1のON*/
         waitmsec(9);
         turnOffLed(1); /*LED1のOFF*/
         waitmsec(1);
      for (i=0; i<300; i++) { /*ループ3秒間ループ デューティ比50%*/
         turnOnLed(1); /*LED1のON*/
         waitmsec(5)
         turnOffLed(1); /*LED1のOFF*/
         waitmsec(5);
      for(i=0;i<300;i++){ /*ループ3秒間ループ デューティ比10%*/
         turnOnLed(1); /*LED1のON*/
         waitmsec(1);
         turnOffLed(1); /*LED1のOFF*/
         waitmsec(9);
```

次のプログラムは約1秒間隔でLED2が徐々に明るくなる動作を繰り返すプ ログラムである。 pは0から999まで変化するが、各pの値に対してiの値が0から999まで変化する。 pが10の時は、iが0から9の時LED1はONで10から999まではOFFとなる。すなわちpが10の時LED 1がONになっている 時間割合は1%程度である。

pが100の時は、iが0から99の時 L E D 1 は O N で 100から999までは O F F となる。すなわち pが100の時 L E D 1 が O N に なっている時間割合は10%程度である。


pが900の時は、iが0から899の時LED1はONで900から999まではOFFとなる。すなわちpが900の時LED1がONに なっている時間割合は90%程度である。このように時間経過を考えると、LED1が0Nになっている時間と0FFになっている時間比が変化している。しかし大変高速にLED1が点滅しているため、人間の目にはLED1の明るさが変化しているように見える。

```
ledpwm1.c
|LEDのPWM(PulseWidthModulation)駆動
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
main()
   int p, i;
           /*LED初期化*/
   initLed();
   turnOnLed(0); /*LEDOのON*/
   while (1)
      for (p=0; p<1000; p++) {
         for (i=0; i<1000; i++)
            if (i<p) turnOnLed(1); /*LED1のON*/
            else turnOffLed(1); /*LED1のOFF*/
      }
   }
```

```
練習問題、次の作業を行ないなさい。
(実行の様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出
しなさい)
(1) 「ledpwm.c」を参考にして、LED1をPWM駆動する。
  PWM周期を10msecに「保ったまま、4秒ごとに、デューティ比を2%、4%、8%、16%、32%、6
4 %と
   変化させるプログムを作りなさい。
   ヒント 次の関数の使用を検討する
   void wait_m4sec(int m4_sec)
   /*10^-4secで指示する間なにもしない時間稼ぎ関数*/
    /*たとえば wait_m4sec(15);を呼ぶと1.5msec後にこの関数から戻る*/
      int i, j;
      for (i=0; i < m4_sec; i++) {
         for (j=0; j<419; j++); /*419の根拠を考えてみよう*/
   (mp3ex07.txt)
(2) 「ledpwm.c」では高速点滅を眼で確認できなかったと思う。
LEDをデューティ比50%で駆動し、1周期をどれくらいにすると点滅を眼で確認できてしまうのか、
境界のを実験により求めなさい。そのためのプログラムを作って確認しなさい。
    (mp3ex08.txt)
```

#### 5. 8ビットスイッチ


図3の8ビットスイッチの読み取りを行い、LEDを制御する。 8ビットスイッチはP2の8つのビットすべてにつながっている。



通常用いられるのは、図3.1の回路である。スイッチがOFFの時CPUの入力ピンには5Vが与えられ、ス イッチがONの時CPUの 入力ピンにはOVが与えられる。この用途で用いられている抵抗のことをプルアッ プ抵抗と呼んでいる。通常この抵抗値は10k $\Omega$ から 100k $\Omega$ が用いられる。図3.2左はスイッチがOFFであ るため、電流は流れず、抵抗で電圧降下が起こらないため、5Vが出力されているところを示している。図 3.2右はスイッチがONであるため、 電流が流れ、 抵抗で電圧降下が起こり、 OVが出力されているとこ ろを 示している。

H8CPUのポート2, 4, 5では、スイッチのON-OFF状態の取得等に都合の良い仕掛けがある。図3. 3に示 すように, 図3. 1 のプルアップ抵抗をCPUユニットが内蔵しており, プルアップ抵抗を有効にするかどうか をソフトウェアで決めることができるようになっている。このプルアップ抵抗の有効無効を設定するのが、 プルアップコントロールレジスタ(PCR)である。

AKI-H8のマザーボードでは、ディップスイッチ(8ビットスイッチ)がポート2の8つのビットに、プッシュスイッ チ(4つ)が ポート4の上位4ビットにつながっており、P2.PCRとP4.PCRの対応するビットに1を書き込むことで、プルアップ抵抗を有効 にして使用することができる。そのため、マザーボード上のこれらのスイッチ にはプルアップ抵抗がついていない。



外部からのポートのビット入力が5Vの時, CPU内部では1としてとらえ, 0Vの時は0としてとらえ る。 その結果,ハードウェアの構成に依存して,<mark>スイッチの状態ONを0,状態OFFを1として</mark>,レジスタに取り 込まれることになる。

スイッチの状態	ポートのビット入力端子の電圧	レジスタに取り込まれるビット状態
ON	0V	0
OFF	5V	1

#### 5. 1 8ビットSWでLED駆動

8ビットスイッチのON-OFFの状態によってLEDの ON-OFFを制御するプログラムを作成する。

LED駆動部のみh8\_3048fone.hを用いてプログラムを作る。 8ビットスイッチの各端子はH8内部でプルアップされる設定なので、スイッチがONになるとポート2の対応

するビットはOになる。 OFFになると 1 になる。 「8bitSWの O (ポート2の第0ビット) が<mark>ON</mark>の時では」というのは 「if (P2.DR.BIT.BO==<mark>O</mark>) {」のようにな

「8bitSWの1 (ポート2の第0ビット) がOFFの時では」というのは「if (P2.DR.BIT.B0==1) {」のようにな

通常の感覚と逆なので注意が必要である。

```
|8ビットスイッチによってLEDのON-OFFを行う
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
main()
   initLed();
   P2.DDR = 0x00;/*8bitSWのポートを入力に設定*/
   P2. PCR. BYTE = 0xff; /*8bitSWのプルアップ設定*/
   while(1)
      if (P2. DR. BIT. B0==0) { /*8bitSWの0が0Nの時*/
         turnOnLed(0);
         turnOnLed(1);
      } else if (P2.DR.BIT.B1==0) { /*8bitSWの1が0Nの時*/
         turnOnLed(0);
         turnOffLed(1)
      } else if (P2. DR. BIT. B2==0) { /*8bitSWの2が0Nの時*/
         turnOffLed(0);
         turnOnLed(1);
      } else {
         turnOffLed(0);
         turnOffLed(1);
      }
   }
```

参考 「P2.DDR」は「P2の DDR」, 「P2.PCR.BYTE」は「P2のPCRをバイト単位で見た時のバイトデータ」,「P2.DR.BIT.B0」は「P2のDRをビットごと指定した時の第0ビット」と読めばよい。 「P2.DDR」に指定できる値は0から255(0xff), 「P2.PCR.BYTE」に入る値は0から 255(0xff), 「P2.DR.BIT.B0」に入る値は0または1である。

この例ではでてこないが、P2.PCR.BIT.BO」は「P2のPCRをビットごと指定した時の第0ビット」 と読み, この場合は入る値は0または1となる。

参考 P2をアドレスでみると、P2.DDRはOxfffc1、P2.DRは Oxfffc3、P2.PCRはOxfffd8の1バイトということになる。

よって、P2表記との対応を見ると次のようになる。

意味	P2表記	アドレス直接表記
P2. DRを入力設定	P2. DDR=0;	*(unsigned char *)0xfffc1=0;
P2. DRの全ビットプルアップ設定	P2. RCR=0xff;	*(unsigned char *)0xfffd8=0xff;
P2. DR. BIT. B2のチェック	if (P2. DR. BIT. B2==0) {	if ((*(unsigned char *)0xfffc3 & 4)==0) {

### 5. 2 8ビットSWでLED駆動(「h8\_3048fone.h」の利用)

8ビットSWの操作も 「h8\_3048fone.h」を利用すると都合がよい。 5. 1のようなプログラムでは、スイッチのON-OFFの表現が直観とは異なる (ONがO, OFFが1) ので、 関数check8BitSW()を使うのがよ い。

プログラム中でcheck8BitSWはh8\_3048fone.h中にshort int check8BitSW(short int number)

で定義されている8bitsw 0,1,2,3,4,5,6,7の状態を調べる関数で、引数numberは0,1,2,3,4,5,6,or 7をとり,

numberで示されたスイッチがONなら1、そうでなかったらOを関数の戻り値として返してくる。

(ポートへの入力を0-1反転して考えている)

この関数のおかげで、「0:0FF, 1:0N」という普通の感覚でプログラミングできる。

```
initLed();
init8BitSW();/*8bitSWの初期化*/
while (1)
    if(check8BitSW(0)){ /*8bitSWの0が0Nの時*/
       turnOnLed(0);
       turnOnLed(1)
    } else if (check8BitSW(1)) { /*8bitSWの1がONの時*/
       turnOnLed(0):
       turnOffLed(1)
    } else if (check8BitSW(2)) { /*8bitSWの2がONの時*/
       turnOffLed(0);
       turnOnLed(1);
    } else {
       turnOffLed(0);
       turnOffLed(1):
}
```

C言語では、if文のかっこの中に値があるときは、0なら偽、それ以外の値なら真と判断される。 check8BitSW()は対象のスイッチがONのとき1、OFFのとき0なので、その値で真偽判断すればよい。 当然 if(check8BitSW(0)==1)と if(check8BitSW(0)!=0)、if(check8BitSW(0))は同じ働きとなる。

5.3 8ビットSWが入力されているポートの各ビットを見てみよう(「h8 3048fone.h」の利用)

直接P2の各ビットを見てみよう。またh8\_3048fone.hに定義されているget8BitSW()では、ビッ トパタンでスイッチの様子を 見ることができるが、ONのスイッチは1、OFFのスイッチは0になるように工夫されている。

```
print8bitswstatus.c
マザーボードの8ビットスイッチがつながっているP2の各ビットを
直接見てみよう。
また、関数get8BitSW()が得る値を見てみよう。
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
main()
  unsigned char sw1, sw2;
   initLed()
   initSCI1()
  init8BitSW();/*8bitSWの初期化*/
  while(1) {
     sw1=P2. DR. BYTE;
     sw2=get8BitSW();
     SCI1 printf("P2.DR.BYTE=%08b get8BitSW()=%08b\u00e4n".sw1.sw2);
  }
```

練習問題 eightsw.cを元にして次のプログラム を作りなさい。 (実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出 しな さい)

- (1) 8bitSWの1が0FFの時, 0.5秒周期で2つのLEDを同時点滅, 8bitSWの1が0Nの時, 1秒周期で2つのLEDを同時点滅 (mp4ex01.txt)
- (2) 8bitSWの0が0Nのとき、0.5秒周期で2つのLEDを同時点滅、8bitSWの0が0FFで、8bitSWの1が0Nのとき、1秒周期で2つのLEDを同時点滅、8bitSWの0と1が0FFで、8bitSWの2が0Nのとき、2秒周期で2つのLEDを同時点滅(mp4ex02.txt)

### 練習問題

(1) 8bitスイッチの回路図を見ると、CPUの端子からスイッチを経てGNDに接続されているだけである。 通常はこの回路ではスイッチの状態を読み取ることができない。 スイッチを読み取るプログラムの初期化部分の意味(8bitSWのプルアップ設定)とあわせてどうし て可能なのか検討し、説明しなさい。 なおH8/3048foneハードウェアマニュアルの関連する説明を抜き出しなさい。(9.3 ポート2参照) また小坂のweb文書「h8CPU\_Input.html」も参考にしなさい。 (mp4ex03.txt)

(mp4ex04. txt)


(2) 8bitスイッチで、4つのスイッチをON、残りの4つのスイッチをOFFにしなさい。 5.3のプログラムを動かして、テスタとターミナルの画面を使って、8ビットスイッチのON-OFFの状態が電圧として見え、マイコン内部ではどのように見えているか調べなさい。 (ヒントCN3のどこか) 本ページ下部の「参考1 H8ピン配置」を参照しなさい。 どのように検証したか (テスタの赤黒を何処に触れたのかを含む), どのような結果が得られたか表にして報告しなさい。

8bit SW	ON/OFF	赤ピンで 触れたとこ ろ	黒ピンで ふれたとこ ろ	電圧	port番 号	bit番 号	ポートを直接見ると 0,1のどちらが見え るか	関数get8BitSW() では0, 1のどちらに見え るか
0		CN3-	CN3-					
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

- (3)次のポートのビットがCN1, CN2, CN3のどこのピンに見えるのかを表にして答えなさい。 後述「参考」 H8ピン配置」を参照しなさい。
  - 1) ポート5のbit0からbit3
  - 2)ポート2のbit0からbit7
  - 3)ポート1のbit0からbit7
  - 4)ポート3のbit0からbit7
  - 5)ポートAのbit0からbit7
  - 6) ポートBのbit0からbit7

(mp4ex05.txt)

### 6. プッシュスイッチ



# PushSWでLED駆動(「h8\_3048fone.h」の利用)

図4の プッシュスイッチの読み取りを行い、LEDを制御する。 プッシュスイッチ0を押すとLED0が点灯し、プッシュスイッチ1を押すとLED1が点灯するプログラムとす

} else {

```
pushsw. c
プッシュスイッチによってLEDのON-OFFを行う
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
main()
   initLed();
   initPushSW();/*PushSWの初期化*/
   while (1)
      if(checkPushSW(0)==1){/*PushSWの0が0Nの時*/
         turnOnLed(0);
         turnOffLed(1);
      } else if (checkPushSW(1)==1) { /*PushSWの1が0Nの時*/
         turnOffLed(0);
         turnOnLed(1);
      } else {
         turnOffLed(0);
         turnOffLed(1);
  }
```

```
練習問題 pushsw.cを元にして次のプログラムを作りなさい。
(実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出
しなさい)
(1)5.3のプログラムを参考に、4つのpushSWの状態を取得してターミナル画面
   に表示するプログラムを作成しなさい。(mp5ex01.txt)
(2) プッシュスイッチの0のみが0Nの時, 0.5秒周期で2つのLED を同時点滅,
プッシュスイッチの1のみが0Nの時, 1秒周期で2つのLEDを交互点滅,
プッシュスイッチの2のみが0Nの時, 2秒周期で2つのLEDを交互点滅
    それ以外の状態ではすべて消灯
   (mp5ex02.txt)
(3) プッシュスイッチ 0 を1回押すごとに、LEDの点灯、消灯の切り替えが起こり、何回でも繰り返すことができるプログラム。
正確に言うとプッシュスイッチを押したときには現在の点灯状態はまだ変化せず
プッシュスイッチから指を離した瞬間に点灯状態が反転するように作りなさい。
   プッシュ
              離す押す
   スイッチ
   LED
               消灯
    void pushreleaseSW(void)
    /*プッシュスイッチが押されるまで待って,*//*その後離されるまで待つ関数 */
        while (checkPushSW(0) == 0);
        while (checkPushSW(0)==1);
    void pushreleaseSW(void)
    /*プッシュスイッチが押されるまで待って、*/
    /*その後完全に離されるまで待つ関数
        int status=1;
        const int Nantichatter=5000;
        int statuscnt=0;
        while (checkPushSW(0) == 0);
        while (status==1) {
            if (checkPushSW(0) == 1) {
               statuscnt=0;
```

```
statuscnt++;
         if (Nantichatter<statuscnt) {
           status=0;
      }
   }
}
注意深く100回ほどプッシュスイッチを押して動作を観察しなさい。
点灯消灯の交互リズムが崩れ、不安定な動作が起こるかもしれない。「チャタリング」について調べる
2つのvoid pushreleaseSW(void)の性能を比較しなさい。
(mp5ex03.txt)
```

### 7. インターバルタイマ割り込み

通常の関数は、関数がプログラム中の他の関数から呼び出されたときに作業を行なう。これに対して、割り込み関数は何らかの割り込み要因に よって呼び出される関数である。 インターバルタイマ割り込み関数は、タイマ割り込み初期設定によって設定された時間間隔で起動する割

り込み関数である。

「7. 1」のプログラムでは、 $500 \mu s$  (1秒の1/1000の1/1000) のタイマ割り込み初期設定が行なわれ、CPU の割り込み許可がなされ、タイマがスタートした後、プロ グラムの流れば while(1);

となり,何もしない無限ループに突入する。しかし,500ms(0.5秒)ごとにタイマ割り込み関数 「interrupt\_cfunc()」が起動し、LEDのON-OFFが継続して行なわれる。変数tickはstatic修飾されているの で,関数が呼 び出されたときに,前回呼び出しの時の値が残っている。かつ0が代入されるのははじめの1回 だけである。tick=1- tickの演算により、tickの値は0、1を繰り返す。ロボットの制御には一定時間ごとに起動する定時間割り込み(タイマー割り込み)が良く用いられる。またPWMの生成にもこの定時間割り込みが用いられる場合がある。 関数void msecwait(int msec)を用いた時間管理よりはるかに<mark>正確な時間管理</mark>ができる。 (CPUクロックの精

# 7. 1 割り込みでLED駆動(インターバルタイマによるタイマ割り込み)

プログラム中main()側で10000μsec (0.01秒) 間隔でタイマ割り込みを設定する。 main()関数内でなにもしないループ動作をしている最中に、割り込み関数interrupt\_cfunc()は0.01秒ごとに 起動 し, 割り込み関数が起動して,100回に99回は何もせず,残りの1回はLEDのON-OFFを行なう。 このタイマ割り込みはITUのch1が使われている。

割り込みを実現するには次のことが必要になる。

- (1)割り込みベクトルの設定 (割り込みが発生した時に起動すべき関数のアドレスを所定の領域に書いて おく)
- (2) 割り込み要因となる機能の初期化
- (3) CPUの割り込み許可

度依存)

(4)割り込み関数は割り込み関数として定義され、レジスタの退避復帰、割り込みリターンなどの特殊な 作り方が必要

これらの必要事項は次のように記述される。 (1)アセンブラでしか書くことが出来ないのでインラインアセンブリで記述 (インラインアセンブリ: C言語プログラム中にアセンブリ言語を記述すること)

タイマ割り込みの関数のアドレスはOx7Oに書くことになっている。(割り込みベクタテーブル領域) アセンブラから見るとCの関数「TimerIntFunc」の名前は「TimerIntFunc」に見える。 関数の名前は関数の先頭アドレスを意味する。

```
#pragma asm
   . SECTION
                MYVEC, DATA, LOCATE=H' 000070
    . ORG
                H' 000070 ; IMIA1
   . DATA. L
                 Timer IntFunc
                P. CODE. ALIGN=2;これを忘れてはいけない
   . SECTION
```

#pragma endasm

ハードウェアマニュアル

http://tnct20.tokyo-ct.ac.jp/~kosaka/for students/H8/j602093 h83048.pdfにおいて、割り込みベクタテーブルについての記述は4.1.3に記述されている。 ここで用いているのは、ITUch1を使用したIMIA1という割り込み要因である。

(2) main関数内で記述 (関数の定義はh8 3048fone.hにある)

initTimer1Int(10000); /\*時間割り込み10000 μ sec=10msec ITUch1使用\*/startTimer1(); /\*時間割り込みタイマスタートch1\*/

#### (3) main関数内で記述

E\_INT(); /\*CPU割り込み許可\*/

この関数の本体はアセンブリ言語でないと書けないので、 スタートアップルーチンのソースの後ろについている。次の説明を参照のこと h8startup2. html

(4) 割り込み関数独特の宣言を行なう Timer IntFuncは割り込み関数名

#pragma interrupt (TimerIntFunc)

この宣言が行われた関数は、プログラム内から関数呼び出ししてはいけない。

```
int1st.c
|時間割り込みによってLEDのON-OFFを行う
******************
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
main()
   initLed();
   initTimer1Int(10000); /*時間割り込み10000 μ sec=10msec ITUch1使用*/
                 /*CPU割り込み許可*/
   E_{INT}();
   startTimer1();
                /*時間割り込みタイマスタートch1*/
   while (1);
                 /*なにもしないループ*/
#pragma asm
   SECTION
              MYVEC, DATA, LOCATE=H'000070
              H'000070 ; IMIA1
   . ORG
   . DATA. L
              TimerIntFunc
              P, CODE, ALIGN=2 ;これを忘れてはいけない
   . SECTION
#pragma endasm
#pragma interrupt (TimerIntFunc)
void TimerIntFunc() /*タイマ割り込みルーチン*/
   static int tick=0;
   static int count=0;
   clearTimer1Flag(); /*タイマステータスフラグのクリア 忘れないこと*/
   count++;
   if (count==100) {
       count=0;
       if (tick==1) {
          turnOnLed(0);
          turnOffLed(1);
       } else {
          turnOffLed(0);
          turnOnLed(1);
       tick=1-tick;
ここではアセンブリ言語には踏み込まないが簡単に解説
(深入りはしない。後にアセンブリ言語を学んだ後に読み返せばよい)
#pragma asm
ここの間はアセンブリ言語による記述ですという意味
#pragma endasm
SECTION
        MYVEC, DATA, LOCATE=H' 000070
    MYVECという名前のセクションを0×70番地から始める
        H'000070 ; IMIA1
    0x70からこれ以降の内容を配置
DATA. L
        _TimerIntFunc
```

関数TimerIntFuncの先頭アドレスをここに書く DATA.L というのは、32ビット幅のデータの意味

SECTION P, CODE, ALIGN=2;これを忘れてはいけない これ以降はCODEというセクションの続きになるの意味

アセンブリ言語の記述スタイルについて プログラムの内容は行の先頭にいくつかのスペースまたはタブの後ろに書く。 「;」以降はコメントとみなされる。

# 勘どころ

ITU1の割り込みベクタ(割り込み関数の先頭番地)が0x70であることは, CPUの設計者が決めたことなので, プログラム作成者が変更することはできない。 割り込み関数の名前は,プログラム作成者が決めることができる。

int1st.cを元にして次のプログラムを作りなさい。 練習問題 (実行の様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出 しなさい)

(1) int1st.cは2秒周期のLED点滅であった。 int1st.cを元にして割り込み周期を変更せずに、1秒周期のLED点滅を行なうプログラムに変更しなさ

initTimer1Int(10000);は変更しない。

ヒント:間引き(割り込み関数が起動しても何回かに一回しかLEDを操作しない)間隔を変更する。 initTimer1Int()関数の定義はh8\_3048fone.hにある。

initTimer1Int(), startTimer1()はμsec単位の割り込み間隔動作, 最長でも約29msecのタイマ割り 込みしかできない。 (mp6ex01.txt)

(2) int1st.cにおいてinitTimer1Int(1000):に変更して1秒周期のLED点滅を行なうプログラムを作りなさ

(引数がマイクロ秒であること、引数にはshort int型が用いられていることに注意) ヒント:間引き(割り込み関数が起動しても何回かに一回しかLEDを操作しないようにすればよい) initTimer1Int()関数の定義はh8\_3048fone.hにある。

initTimer1Int(), startTimer1()はμsec単位の割り込み間隔動作, 最長でも約29msecのタイマ割り 込みしかできない。

(mp6ex02.txt)

# 7.2 割り込みでLED駆動

割り込みを用いたPWM駆動でLEDの制御を行なう。 このプログラムではITUのch1のみを用いる。

PushSW 0 → LED 0 明るく点灯 (10/10)

PushSW 1 → LED 0 暗く点灯 (1/10) PushSW 2 → LED 1 明るく点灯 (10/10)

PushSW 3 → LED 1 暗く点灯 (1/10)

volatile修飾子は、割り込み関数と通常の関数とで同じグローバル 変数を用いるときに使う。 Voral Titels師子は、割り込み関数と通常の関数とで同じりローバル 愛数を用いるとさに使り。 コンパイラは通常コードの最適化を行なう。例えば、変数は通常はメモリ上にある。ある変数を一度レジス タに読み込んで、その変数の値を変化させていない場 合は、次にその変数の値が必要になったときには、メ モリをもう一度読みに行くようなことはせず、レジスタの値を用いる。しかし、その間に割り込み 関数がそ の変数の値を変化させることもある。そこでvolatile修飾子をつけた変数にしておくと必ずメモリにある変 数を使うコードになる。この例の場 合は、特に必要ないが、おまじないとしてつけておくようにする。

このプログラムではLEDの暗い点灯時では1/10の時間割合で点灯している。LEDの暗い点灯時に5 /10の時間割 合で点灯するように変更しなさい。この点灯時間の割合は「デューティ比」と呼ばれる。

「h8 3048fone.h」にある関数initTimer1Int(). startTimer1()はITU1 を使ったタイマ割り込みを可能にし

ている。 ハードウェアマニュアルのITUの基本動作(TCNT(カウンタ)がカウントアップ)を見なさい。 カウンタ(TCNT)がカウントアップしてあらかじめ設定した値(GRA)とコンペアマッチ(比較して一致)で 割り 込みが起こり、カウンタがクリアされ、この動作が継続される。カウンタは内部クロック(25MHz)の 1/8で動作 している。 このことにより、タイマ割り込みが行われている。

「1」で取り上げた関数msecwait()を使 う方法と割り込みを使う方法とでは、時間精度が違う。高精度な時間管理には関数msecwait()を使うべきでは ない。タイマユニットが使えない場合に使用を検討するのがよ い。

int2nd.c
**************************************

```
プッシュスイッチと時間割り込みによってLEDのPWM制御を行う
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
volatile int led0.led1;
const int period=10; /*周期10msec*/
const int low=1:
main()
   initLed();
   initPushSW();
   led0=led1=0;
   initTimer1Int(1000); /*タイマ割り込み1msec */
                      /*単位はμsec ITUch1のみ使用*/
                  /*CPU割り込み許可*/
   E INT();
   startTimer1(); /*時間割り込みタイマスタート*/
   while(1) {
       if (checkPushSW(0)==1) { /*PushSWの0が0Nの時*/
           led0=period;
       } else if (checkPushSW(1)==1) { /*PushSWの1がONの時*/
          led0=low;
       } else {
          led0=0;
       if (checkPushSW(2)==1) { /*PushSWの2がONの時*/
          led1=period;
        else if (checkPushSW(3)==1) { /*PushSWの3が0Nの時*/
          led1=low;
       } else {
          led1=0;
   }
#pragma asm
   . SECTION
              MYVEC. DATA. LOCATE=H' 000070
              H'000070 ; IMIA1
   . ORG
   . DATA. L
               TimerIntFunc
   . SECTION
              P, CODE, ALIGN=2;これを忘れてはいけない
#pragma endasm
|#pragma interrupt (TimerIntFunc)
|void TimerIntFunc() /*タイマ割り込みルーチン*/
   static int tick=0;
   clearTimer1Flag();
                    -/*タイマステータスフラグのクリア 忘れないこと*/
   if (tick<led0)
       turnOnLed(0);
   } else {
       turnOffLed(0);
   if (tick<led1) {
       turnOnLed(1);
   } else {
       turnOffLed(1);
   tick++;
   if (tick==period) tick=0;
```

```
練習問題 int2nd.cを元にして次のプログラムを作りなさい。

(実行の様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出しなさい)

PushSWはどれも押されていない → 2つのLEDは暗く点灯 (1/10)
PushSW 0 を押す → LED 0 中間点灯 (2/10) LED 1消灯
PushSW 1 を押す → LED 0 中間点灯 (5/10) LED 1消灯
PushSW 0とPushSW 1 を押す → LED 0 明るく点灯 (10/10) LED 1消灯
PushSW 2 を押す → LED 1 中間点灯 (2/10) LED 0消灯
```

```
PushSW 3 を押す → LED 1 中間点灯 (5/10) LED 0消灯
PushSW 2とPushSW 3 を押す → LED 1 明るく点灯 (10/10) LED 0消灯
それ以外の状態ではすべて消灯
点灯周期は10msとする。

unsigned char getPushSW(void) を使うと便利
押しボタンスイッチの取得 ビット反転し、ONは1、OFFは0で取得される。
押しボタンスイッチの状況は第0-第3ビットに現れる。
(mp6ex03.txt)
```

### 8. パソコンとのシリアル通信

シリアル通信ユニットSCIを使って、マイコンの状態を表示するプログラムで、SCI関連の関数を使ってみよう。

```
sciout.c
SCI1へ出力,WINDOWSのHyperTerminalなどで受信できる。
ただし,設定は 38400baud,Async,8bit ,NoParity,stop1
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
void func1(void)
      unsigned char sw.previous;
      SCI1_printf("Printing 8-bitSW status...\u00e4n");
SCI1_printf("Change 8-bitSW and new status will appear.\u00e4n");
      SCII_printf("If any key on the keyboard, this test will quit.\forall \text{Yn"});
      previous=sw=get8BitSW();
SCI1_printf("8-bitSW status= %2x[%08b]\u00e4n", sw, sw);
      do {
            sw=get8BitSW();
            if (sw!=previous) {
    SCI1_printf("8-bitSW status= %2x[%08b]\u00e4n", sw, sw);
                  previous=sw;
      } while (SCI1 chkgetChar()<0);</pre>
void func2(void)
      unsigned char sw, previous;
     SCI1_printf("Printing PushSW status...\u21a4n");
SCI1_printf("Change PushSW and new status will appear.\u21a4n");
SCI1_printf("If any key on the keyboard, this test will quit.\u21a4n");
      previous=sw=getPushSW();
SCI1_printf("PushSW status= %2x[%08b]\u00e4n", sw, sw);
            sw=getPushSW();
            if (sw!=previous) {
                  SCI1_printf("PushSW status= %2x[%08b]\fomation{\text{NO}}\text{printf("PushSW status= \text{%2x[\text{\text{NO}}\text{8b]}\fomation{\text{Yn", sw, sw)};
                  previous=sw;
      } while (SCI1 chkgetChar()<0);</pre>
void func3(void)
      short int x;
      long int y;
      x=SCI1_getInt("Key in a decimal number >>>");
     SCI1_printf("The number you keyed in is %d %x\u00e4n", x, x);
x=SCI1_getInt("Key in a hexdecimal number (ex. 0x23ff) >>>");
SCI1_printf("The number you keyed in is %d %x\u00e4n", x, x);
y=SCI1_getInt4("Key in a decimal big number (ex. 12345678)>>>");
SCI1_printf("The number you keyed in is %d %x\u00e4n", x, x);
      SCI1_printf("The number you keyed in is %ld %lx\u00a4n",y,y);
      y=SCI1_getInt4("Key in a hexdecimal big number (ex. 0x23ff0000) >>>");
      SCI1_printf("The number you keyed in is %ld %lx\u00e4n", y, y);
```

```
lmain()
     int menu;
     initSCI1(); /*SCI-ch1の初期化*/
     initPushSW(); /*押しボタンスイッチの初期化*/init8BitSW(); /*8ビットスイッチの初期化*/
     SCI1_printf("Hello. How are you?\u00e4n");
     while (1) {
          SCI1_printf("1:
SCI1_printf("2:
SCI1_printf("3:
                               get 8-bit SW and print \u21ammin");
                               get Push SW and print \u21ammin");
                               get integer from SCI1 and print \u21am 1");
          do {
         menu=SCI1_getChar(); /*menuには'1','2','3'が入るはず*/} while (menu<'1'||'3'<menu); SCI1_printf("¥n");
         switch (menu) {
case '1':
              func1();
         break; case '2':
              func2();
              break;
          case '3':
              func3();
              break;
         default:
              break;
     }
```

特別な関数の説明 これらの関数はh8\_3048fone.h中に定義されている。

short int SCI1 getChar()

SCI-ch1から1byte入力コードを得て関数の値として返す関数。通信エラーがあると-2が戻る。 SIC-ch1入力バッファを検査し、データがあれば持ち帰るが、データがない場合はデータが来る まで待ち続け

データが来たら,それを持ち帰ってくる

PCのキーボードが押され、SCI-ch1経由でデータが転送されてくる まで、永久に待つ関数であ

ANSIの関数getchar()と同じ動作をする

short int SCI1\_chkgetChar()

SCI-ch1入力バッファを検査し,受信データがあれば1byte入力コードを得て関数の値として返す 関数。

受信データガなければ-1が、通信エラーがあると-2が戻る。

SICバッファを検査し,データがあれば持ち帰るが,データがなくても -1をもってすぐに帰って くる関数である。

int get8BitSW()

8bitスイッチの状態をそのまま1バイトの値として読み込む関数。状態(00~ff)を関数の値と して返す。

ただし,値は反転しており,スイッチの状態がONのビットは1,OFFのビットはOで読み込む。

int getPushSW()

プッシュスイッチの状態をそのまま1バイトの値として読み込む関数。4つのプッシュスイッチは 1バイト中で下位4ビットとして取り込まれ、状態(00~0f)を関数の値として返す。 ただし、値は反転しており、スイッチの状態がONのビットは1、OFFのビットは0で読み込む。

short int SCI1\_getInt(char prompt[])

SCI-ch1からプロンプト付で、short intの値を受け取り、関数の値として返す。

(引数で与えた文字列を表示してから、short intの値を受け取る。)

正負の10進数または16進数を受け付ける。「0x」で始めまる文字列は16進数として受け取る。

long int SCI1\_getInt4(char prompt[]) SCI-ch1からプロンプト付で、long intの値を受け取り、関数の値として返す。 (引数で与えた文字列を表示してから、long intの値を受け取る。) 正負の10進数または16進数を受け付ける。「Ox」で始めまる文字列は16進数として受け取る。

●TeraTermの画面への表示をそのままファイル化する方法(テキストキャプチャ) TeraTermのファイルメニューから「ログ」コマンドで、ファイル名を指定すると、その後では TeraTermの画面への表示がそのままファイルに書きだされる。レポート作成に便利!

SCI通信の時PC側の「Enterキー」入力では、テンキー部ではなく、文字キーの右側 にある大きな enter-keyを使うこと。

enter-keyについて キーボードには2つのenter-keyがあるが、実は文字コードが異なる。 文字キーの右側にある大きなenter-key ¥r¥n (0x0d, 0x0a) 数字キーの右側にある小さなenter-key ¥r (0x0d) である。 ¥r(0x0d) はコンソール上で文字ポインタを左端に戻すコード ¥n(0x0a) はコンソール上で文字ポインタを次の行に進めるコード

### 練習課題

(実行の 様子を検察して,その結果,気付いた事を含め,別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出 しなさい)

(1) sciout.cを実行してキーボードから1を入力したところ次のような画面になった。 止まっているように見えるが、マイコンの内部ではプログラムが動作している。 どうして止まっているようにみえるのか説明しなさい。 (mp7ex01.txt)

```
Hello. How are you?
************Menu*****
      get 8-bit SW and print
      get Push SW and print
3:
      get integer from SCI1 and print
Printing 8-bitSW status...
Change 8-bitSW and new status will appear.
If any key on the keyboard, this test will quit.
8-bitSW status= 0[00000000]
```

練習問題 次のプログラムを作りなさい。

(実行の 様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の中ファイル名で提出 しなさい)

(1) マイコンのプログラム実行開始後、4つのプッシュスイッチがそれぞれ 何回押されたかを表示するプログラムを作成しなさい。 このプログラムは電源がOFFされるまでカウントを続け、絶えず最新のカウントを表示し続

けるものとする。

通信して文字を表示するのはマイコンにとっては遅い作業である。(1msec間に3文字しか送れなそこで、SCI1\_printはmainがわで行い、スイッチの状態観測は1/1000秒間隔の割り込み関数内で (1msec間に3文字しか送れない) 行うものとする。カウント値はグローバル変数に格納すると良い。 (mp7ex02.txt)

参考 SWOのみを数えるプログラム(チャタリング対策有り) 要点のみ [表示] [隠す]

(2) アドレス0x00000から0x0001FFまでのメモリを十六進ダンプするプログラムを作りなさい。 ヒント long int型変数ptrに0x1200が入っている時、アドレス0x1200の内容を表示するには 次のように書くと良い。 SCI1\_printf(" %02x",\*(unsigned char \*)ptr);

また、メモリ空間は0から0xfffffまであるのでアドレスは16進表現で5ケタ必要となる。 アドレスを表わす変数はunsigned long int型を使う。 表示のときの書式は%ld(%lx)になることに注

意。 以下の実行例と同じ実行結果が得られたら正解。 提出ファイルには実行結果を貼り付けること。 メモリについての補足 (mp7ex03.txt)

#### 実行例

memory dump 0x00000-0x001ff +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 00000 00 00 01 00 ff 

```
00020 ff ff
                                     ff
                 ff
                         ff
                                     ff
                                         ff
                                             ff
                                                         ff
     00030 ff
                     ff
                                                             ff
                                                                 ff
                                     ff
                                                         ff
     00040 ff
                                                         ff
                                     ff
                                                 ff
                                                             ff
     00050 ff
                                             ff
                                     ff
     00060 ff
     00070 ff
                                     ff
                                             ff
     00080 ff
     00090 ff
                                     ff
                                         ff
                                             ff
                                                 ff
                         ff
                                     ff
                                         ff
     000a0 ff
                         ff
                                             ff
     000b0 ff
                     ff
                             ff
                                 ff
                                     ff
                                         ff
                                                 ff
                                             ff
                                                     ff
                     ff
                         ff
                             ff
                                     ff
                                         ff
                                                 ff
     000c0 ff
                                 ff
                                                         ff
                                             ff
                                                             ff
                                                                 ff
     000d0 ff
                     ff
                         ff
                             ff
                                 ff
                                     ff
                                         ff
                                                 ff
                                                     ff
                                                                         ff
                 ff
                                                         ff
                                                                     ff
     000e0 ff
                 ff
                     ff
                         ff
                             ff
                                 ff
                                     ff
                                         ff
                                             ff
                                                 ff
                                                     ff
                                                         ff
                                                             ff
                                                                 ff
                                                                     ff
                                                                         ff
                         ff
                             ff
                                 ff
                                     ff
                                         ff
                                             ff
                                                 ff
                                                     ff
                                                         ff
                                                                 ff
     000f0
            ff
                 ff
                     ff
                                                             ff
                                                                     ff
                                                                         ff
                 07
                             ff
     00100
                     00
                         0f
                                 10
                                     01
                                         00
                                             6b
                                                 20
                                                     00
                                                         00
                                                                 20
                                                                     01
             7a
                                                             0e
                                                 22
                                                             0e
     00110
            6b
                 21
                     00
                         00
                             0e
                                 24
                                     01
                                         00
                                             6b
                                                     00
                                                         00
                                                                 28
                                                                     01
                                                                         f0
                                 2e
     00120 64
                                                 93
                                                                 72
                                         03
                                                         71
                     5a 00
                             01
                                     6c
                                             68
                                                     0b
                                                             1b
                                                                     46
                                                                         f6
     00130 01
                         21
                             00
                                 00
                                                 00
                                                         22
                 00
                     6b
                                     0e 2c
                                             01
                                                     6b
                                                             00
                                                                 00
                                                                         30
                                                                     0e
     00140 f3
                 00
                    01
                         f0
                             64
                                 22
                                     5a 00 01
                                                 50
                                                     68
                                                         93
                                                             0b
                                                                     1b
                             0c f4 40
     00150 46
                f8
                    5e 00
                                        fe 06
                                                 7f
                                                     54
                                                         70
                                                            04
                                                                 80
                                                                     54
                                                                         70
     00160 18 88 38 ba 38 b8
                                     f8
                                        13
                                             38
                                                b9
                                                     19
                                                         00
                                                            0b
                                                                 50
                                                                     79
                                                                         20
     00170 03 e8 4d f8
                            f8
                                30
                                     38 ba 54
                                                 70
                                                     29
                                                         bc
                                                             17
                                                                 51
                                                                     0d
                                                                         10
                                            72
     00180 79 60 00 38 47 16
                                     7f bc
                                                 60
                                                     7f
                                                             72
                                                                 50
                                                         bc
                                                                         bc
                    7f bc 72 30 79 00 ff
     00190 72 40
                                                 fe
                                                     54
                                                         70
                                                             73
                                                                 69
                                                                     47
                                                                         da
     001a0 7f bc
                    72 60 29 bd
                                     17
                                             0d
                                                10
                                                     54
                                                             29
                                         51
                                                         70
                                                                 bc
                                                                     17
                                                                         51
                    79 60 00 38
                                     47 16
                                             7f
                                                     72
     001b0 0d 10
                                                             7f
                                                                     72
                                                         60
                                                                         50
                                                bc
                                                                 bc
                                    72
7f
                    72
                             7f
                                         30
                                             79
                                                 00
                                                     ff
     001c0 7f bc
                         40
                                                                 70
                                                                     73
                                bc
                                                         fe
                                                             54
                                                                         69
     001d0 47 0c
                    29
                         bd
                             17
                                 51
                                         bc
                                             72
                                                 60
                                                     0d
                                                         10
                                                             54
                                                                 70
                                                                     79
                                                                         00
     001e0 ff
                ff
                     54
                         70
                             5e
                                00 0d e2
                                             0f
                                                 86 Od
                                                         1d
                                                             19
                                                                 55
                                                                     1b
                                                                        5d
     001f0 0d d4 40
                        26 55
                                84 0d 0d 68 e8
                                                    a8 0d 47
                                                                 20
(3) 指定したアドレスから 0x100byteをメモリダンプするプログラムを作りなさい。
ただし指定アドレスは十六進の1の位は0とする。
    アドレスを表わす変数はunsigned long int型にし、キーボードからの先頭アド
    レスの入力は
    long int SCI1_getInt4(char prompt[])
    を使う。
    表示は,何回でも続けるものとする。
    提出ファイルには実行結果を貼り付けること。
     (mp7ex04. txt)
     実行例
     start address (0xnnnnnn) =0x400
     memory dump 0x00400-0x004ff
                 +2
                     +3 +4 +5 +6 +7
                                        +9 +A
                                               +B +C
                                                         +E
     00400 00 10 0f 86 5e 00 02 46 79 01 00
                                               10 Of f0 5e 00
     00410 01 e4 0f
00420 6d 76 54
                     f0 5e 00 03 28
70 01 00 6d f6
                                     7a
7a
                                        17 00
37 00
                                               00
                           10 Of f0 5e 00 02
00 00 10 01 00 6d
                 79 01 00 10 0f f0 7a 17 00 00 00 10
     00430 55
              38
                                               76
     00440 03 28
     00450 0c 86 a6 0a 46 04 f8 0d
00460 36 b3 7f b4 72 70 6d 76
00470 40 06 68 68 55 d8 0b 76
                                     55
                                            28
                                     54
                                        70
                                            01
                                                  6d
                                     68
                                        68 46
                                               f6 01 00
                              79 08 10 68 1b
19 11 40 0a 79
     00480 54
               70
                  19
                     11 40 0a
                                               58
     00490 1d 01 45 f2 54 70 19 11 40 00440 46 fc 0b 51 1d 01 45 f2 54
                                               08
                                                  00 04 1b
                                        70 Oc 80
                                                  28 c6
                 38 c6 7f c6 70 50 79 00 00 05 79 00 00 28 40 ce 6d f6 0c 8e
     004b0 14
              80
                                               05
     004c0 72
              50
     004d0 11 88 11 88 e8 0f 55 d2
004e0 54 70 6d f6 0c 8e 7f c6
                                     ee
                                        0f 0c
                                               e8
                                                  55 cc
                                                         6d
                                     70 40 11 88
                                                  11 88
                                                         11
     004f0 11 88 e8 0f 55 b4 ee 0f 0c e8 55 ae 7f c6 72 40
     start address (0xnnnnn) = 0xffe00
memory dump 0xffe00-0xffeff
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A
ffe00 df ff ff ff fb ff bb ff ff bf ff
                                           +A +B +C +D +E +F
                 cf ef ff
ff ff ff
                           f7 fd ff
ff ff ff
                                        f8
7f
                                            fd
ff
     ffe10
              ff
                                     ff
                                                      d7
                                     dd
     ffe20 fb bb
                           f7 ff ff
ff ff 7f
           fd bb
ff ff
                  ff
                     bf fb
                                     fd
cf
                                        fd df
ff ff
                                               fb
     ffe30
                     fe ff
ff df
                  ff
                                               ff
     ffe40
                  ff
ff
                           ff df ef
fd df ff
                                     ff
ff
                                            ff
ff
                                        ae
ff
                                               fb
     ffe50
           ff ff
                                                      fb
                        ff
              ff
     ffe60
                     fa
                                  27
7e
                        fe
ff
     ffe70
                  ff
                           fb ff
                                      ff
                                               f8
     ffe80
                  ff
                     ff
                            ef
                               fd
                                      ff
                                         ff
                                                  0a
     ffe90 00 c2 00 00 02
                           52 00 0f
                                     ff
                                        0c 00
                                               00 0a b4
                  ff
                           fd ff
                     df
                        ff
                                  ff
                                      fe
     ffea0 fe c1
                                        fd db
                                               df
                     ff
                               ff
                                  ff
                                        66 65 66 66 66
              fb
                  fb
                        5e
                                     66
     ffeb0
                 33 00 00 0f ff 0a
00 00 02 46 00 2b
                               ff 0a 00
00 2b 00
                                               c3 00 00
00 02 2a
                                        0f fe
10 00
                                                         0f
```

ffed0 00 00

ffee0 00 ee 00 00 00 00 00 00 0f 02 00 0f ff 00 00 0f

```
ffef0 00 00 00 00 00 04 00 00 0b 6a 00 0f ff 0a 00 0f
start address (0xnnnnnn) =0xfff00
memory dump 0xfff00-0xfffff
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F fff00 00 00 00 00 0d 7a 00 00 0f 08 00 00 00 00 01 56
fff10 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                ff 21 ff ff 00 ff
                                    ff ff
fff30 ff ff ff ff ef ff ff 00 ff ff ff
fff40 00 00 00 00 00 00 ff 0 00 ff ff
ff550 ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
fff60 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
                                          00 00 00 00 00
fff60 e0 e0 80 c0 80 88 f8 f8 00 00 ff ff ff
fff70 f8 f8 00 00 ff
                       ff
                             ff
                                80 88 f8
fff80 ff ff 80 88 f8 f8 00 00 ff ff ff ff
fffe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7e ff ff ff ff f3 ff fffff ff c7 0b fe 00 00 0f ff 00 00 ff ff ff ff ff ff ff
start address (0xnnnnnn) =
```

# 9. 「パソコンとのシリアル通信」、「タイマー割り込み」を用いた時計

「パソコンとのシリアル通信」、「タイマー割り込み」を用いた時計を作る。

```
timer.c
割り込みを用いた時計
                 起動時からの経過時間「秒〕を
|SCI1へ出力,WINDOWSのHyperTerminalなどで受信できる。
ただし,設定は
38400baud, Async, 8bit , NoParity, stop1
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
|volatile unsigned int counter;/*0.1s単位でカウント*/
main()
   unsigned int counter1;
   unsigned int t1, t2;
   initŠCI1(); /*SCI-ch1の初期化*/
   initTimer1Int(10000); /*ITUch1のインターバルタイマ初期化設定*/
                      /*単位μsなので. 時間割り込み10msec*/
                /*CPU割り込み許可*/
   E INT();
   startTimer1(); /*ITUch1タイマスタート*/
   counter=0;
   while(1)
      counter1=counter;
      t1=counter1/10;
      t2=counter1%10;
      SCI1 printf("%10u. %1u\u2414r", t1, t2);
#pragma asm
   . SECTION
             MYVEC, DATA, LOCATE=H' 000070
   . ORG
             H'000070 ; IMIA1
   . DATA. L
              TimerIntFunc
   . SECTION
             P, CODE, ALIGN=2;これを忘れてはいけない
#pragma endasm
#pragma interrupt (TimerIntFunc)
void TimerIntFunc() /*インターバルタイマ割り込みルーチン*/
   static int cnt=0;
   if (++cnt==10)
      /*この割り込みルーチンは0.01秒ごとに起動するので
/ 10回に1回の割合でcounter++をすれば, counterは
      / 0.1秒にごとに1ずつ増えることになる
      counter++;
      cnt=0;
```

clearTimer1Flag(); /\*ITUch1タイマフラグのクリア 忘れないこと\*

練習問題 \_int2nd.c, sciout.c, timer.cを元にして次 のプログラムを作りなさい。 (実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、別途指定された書式で括弧の 中ファイル名で提出しなさい)

(1) 1msec (1000 μ sec) ごとの割り込みを用いて、ストップウォッチを作成せよ。 スタート・ストップボタンなどはキーボードのキーに割り当てる。 また割り込み関数内で表示を行なってはいけない。グローバル変数のカウンタ変数を

用いればよいだろう。

キーの割り当て

A: スタート(再開, ストップしても再開できる) B:ストップ C:クリア SCI1\_getChar()ではなくSCI1\_chkgetChar()の使用を考えなさい。

<u>ヒント</u> どうして割り込み関数内で表示していけないか考えなさい。 とうして割り込み関数内で表示していけないか考えなさい。 1バイト H8CPUからPCへのデータ転送は38400bit/secである。1バイト送信するのに10ビット の転送が必要である。

割り込み関数は、次の割り込み要求が生ずる前に作業を終了しなければならない。 1msecごとの割り込みなら、割り込み関数内で文字をH8からPCへ転送するとしたら、何文字程度送信できるか考えなさい。 (mp8ex01.txt)

(2) シリアル通信速度は"h8\_3048fone.hの中の関数 initSCI1で設定されている。

この関数の中では通信速度が38400bit/secになるよう設定されている。 (テラタームも38400bit/secに設定されているので通信ができている。)

この部分を自分のファイルに取り込み、19200bit/secの通信速度にした例を示す。 sciout通信速度設定

このプログラムを改造し通信速度を 1200bit/secに設定し、通信を検証しなさい。 ハードウェアマニュアルを読まないとできません。

(mp8ex02.txt)

「テラターム」側の通信速度を設定するには

「設定」メニューから「シリアルポート...」を選び、ダイアログを開く

「ボー・レート」項目の値を変更する

「OK」でもどる。

10. 独立した複数の作業の書き方

リアルタイムOSを使うと、もっと別な書き方になるが、ここではリアルタイムOSを使わない方法でプログラミングする

# 例題

プッシュスイッチ0を押しした瞬間から2秒間LEDOが点灯し、消灯する。 プッシュスイッチ1を押しした瞬間から2秒間LED1が点灯し、消灯する。

ただし、LEDOが点灯中にプッシュスイッチOが押されたら、残り点灯時間には無関係に、その時点から 新たに2秒間点灯するものとする。

同様に、LED1が点灯中にプッシュスイッチ1が押されたら、残り点灯時間には無関係に、その時点から 新たに2秒間点灯するものとする。 また、LEDOが点灯中にプッシュスイッチ1が押されたら、LEDOの動作には影響を与えず、LED1は、その

時点から2秒間点灯するものとする。 同様に、LED1が点灯中にプッシュスイッチ0が押されたら、LED1の動作には影響を与えず、LED2は、そ の時点から2秒間点灯する ものとする。

このような2つの動作を独立動作と呼ぶ。

# 独立した2つの作業を行う 失敗作(プログラムはわかりやすいが失敗する)

LEDOが動作中に,LED1の動作をさ せようと思っても動作を開始しない。 LEDOの動作が終了すれば,LED1の動作を開始できる。

/\***\*** 

PushSW1でLED0をPushSW2でLED0を1秒間点灯させる

この2つの作業は独立に行われるはず??

#include <3048fone.h> #include "h8\_3048fone.h"

volatile int count1=-1;/\*LEDO用カウンタ −1の時は休止中\*/ volatile int count2=-1:/\*LED1用カウンタ -1の時は休止中\*/ main()

```
initLed();
   initPushSW();/*PushSWの初期化*/
   initTimer1Int(10000); /*時間割り込み10000 μ sec=10msec ch1使用*/
                 /*CPU割り込み許可*/
   E INT();
   startTimer1(); /*時間割り込みタイマスタートch1*/
   while (1)
       if (count1==-1 && checkPushSW(0)==1) {
           count1=0;
           turnOnLed(0);
           while (count1<200); /*200カウントで2秒経過*/
           count1=-1;
           turnOffLed(0);
       if (count2==-1 && checkPushSW(1)==1) {
           count2=0;
           turnOnLed(1);
           while (count2<200); /*200カウントで2秒経過*/
           count2=-1;
           turnOffLed(1);
       }
   }
#pragma asm
   SECTION
              MYVEC, DATA, LOCATE=H'000070
   . ORG
              H'000070 ; IMIA1
   . DATA. L
               _TimerIntFunc
   . SECTION
              P, CODE, ALIGN=2;これを忘れてはいけない
#pragma endasm
#pragma interrupt (TimerIntFunc)
|void TimerIntFunc() /*タイマ割り込みルーチン*/
   static int tick=0:
   clearTimer1Flag(): /*タイマステータスフラグのクリア 忘れないこと*/
   if (count1!=-1) count1++;
   if (count2!=-1) count2++;
```

```
独立した2つの作業を行う
/***********************
PushSW1でLEDOをPushSW2でLEDOを2秒間点灯させる
この2つの作業は独立に行われる
*******************
#include <3048fone.h>
#include "h8_3048fone.h"
|volatile int count1=-1;/*LEDO用カウンタ -1の時は休止中*/
|volatile int count2=-1;/*LED1用カウンタ -1の時は休止中*/
main()
   initLed();
   initPushSW();/*PushSWの初期化*/
   initTimer1Int(10000); /*時間割り込み10000 μ sec=10msec ch1使用*/
                 /*CPU割り込み許可*/
   E INT();
                /*時間割り込みタイマスタートch1*/
   startTimer1();
   while (1)
       if ((count1==-1 \mid | 50 < count1) \&\& checkPushSW(0)==1) {
          count1=0;
          turnOnLed(0);
      } else if (200<count1) { /*200カウントで2秒経過*/
          count1=-1;
          turnOffLed(0);
       if ((count2==-1 || 50<count2) && checkPushSW(1)==1) {
          count2=0;
          turnOnLed(1);
      } else if (200<count2) { /*200カウントで2秒経過*/count2=-1;
          turnOffLed(1);
```

```
}
       }
    #pragma asm
       . SECTION
                  MYVEC. DATA. LOCATE=H' 000070
       . ORG
                  H'000070 : IMIA1
       . DATA. L
                  Timer IntFunc
       . SECTION
                  P, CODE, ALIGN=2 ;これを忘れてはいけない
    #pragma endasm
    #pragma interrupt (TimerIntFunc)
    |void TimerIntFunc() /*タイマ割り込みルーチン*/
       static int tick=0;
       clearTimer1Flag(); /*タイマステータスフラグのクリア 忘れないこと*/
       if (count1!=-1) count1++;
if (count2!=-1) count2++;
練習問題(1)
            (mp9ex01.txt)
プッシュスイッチ0を押した瞬間からLED0は1秒間点灯し、1秒間消灯 し、
1秒間点灯して動作を終了する。(ON-OFF-ON-OFF) このLED0の動作をLED0定型動作とする。
プッシュスイッチ1を押した瞬間からLED1は10円点灯し、1秒間消灯し、
1秒間点灯して動作を終了する。(ON-OFF-ON-OFF)このLED1の動作をLED1定型動作とする。
ただし、LEDOが定型動作中にプッシュスイッチOが押されたら、残り定 型動作時間には無関係に、その時点
ら新たに定型動作を開始するものとする。
同様に、LED1が定型動作中にプッシュスイッチ1が押されたら残り定型動作時間には無関係に、その時点か
-
新たに定型動作を開始するものとする。
また、LEDOが定型動作中にプッシュスイッチ1が押されたら、LEDOの定型動作には影響を与えず、LED1は、
定型動作を開始するものとする。
同様に、LED1が定型動作中にプッシュスイッチ0が押されたら、LED1の定型動作には影響を与えず、LED0
定型動作を開始するものとする。
この動作も前例題と同様に独立動作である。
なお、例題では失敗作と成功例があるが、どのように失敗していて、どのようにして成功させたかを考察で
述べなさい。
練習問題(2)
            (mp9ex02.txt)
前課題の2つプッシュスイッチにより起動する独立動作に加え、プッシュスイッチ2によって起動するも
削除超のとうフラウェスイックにより起動する強立動作に加え、フラフェスイックとによって起う1つの独立動作を行うようにする。
シリアル通信とテラタームを用いて次の動作をおこなう。
テラタームで電光掲示板のように「Hello, everyone!」を右から左に流れるように表示する。表
示中に再度プッシュスイッチが押されたら、表示動作は最初から再表示になる。
また、LEDO、LED1とこの表示はそれぞれ独立動作である。
電光掲示板のように表示させるには次の文字列を0.1秒ごとに表示ればよい。
最後まで表示したら、この定型動作は終了である。
                 H¥r"
                He¥r"
    ,,
                Hel¥r"
    ,,
               Hell¥r"
    ,,
              Hello¥r"
    ,,
             Hello, ¥r"
    "Hello, everyone!\f"
    "ello, everyone! \frac{\frac{1}{2}}{r}"
                  ¥r"
    "llo, everyone!
                  ¥r"
    "lo, everyone!
    ″e!
″!
                  ¥r"
                  ¥r"
                  ¥r"
```

WindowsCプログラミングで、サンプルを作ると次のようになるので参考にするとよい。

か

```
#include <windows.h>
                                                                   "Hello, everyone!";
| 01234567890123456789012345678901234567890*/
                   char hello[]=
                  main()
                                 int i, j;
                                 i=0;
                                 while (1)
                                             Sleep(300);//300msお休み windowsの関数 printf("<"); for (j=0; j<16; j++) putchar(hello[i+j]);//i番目から16個表示 printf(">\mathbf{r}");
                                                if (i==34) i=0;
                                }
もしHello表示だけなら,次のようなプログラムになるであろう。
                  volatile int count=-1:/*カウンタ -1の時は休止中*/volatile int cmdstertptr=-1:/*文字列表示開始位置指令*/
                                                                                                                                                                                                                                                                          " :
                  const char hello[]="
                                                                                                                                                 Hello, everyone!
                  main()
                                 int i, j; i = 0;
                                 initSCI1();
                                 initLed();
                                initPushSW();/*PushSWの初期化*/
initTimer1Int(10000); /*時間割り込み10000μsec=10msec ch1使用*/
E_INT(); /*CPU割り込み許可*/
startTimer1(); /*時間割り込みタイマスタートch1*/
                                while(1) {
   if ( (count<0 || 10<count) &&checkPushSW(2)==1) {
      count = 0;
      count = 0;

}
if(0<=cmdstertptr) {
    SCI1_printf("<");
    for(j = 0; j < 16; j++) {
        SCI1_printf("%c", hello[cmdstertptr+j]);
}
</pre>
                                                              SCI1_printf(">¥r");
if (cmdstertptr==34) {
                                                                           count=-1;
                                                              cmdstertptr=-1;
                                              }
                                }
                  }
                   #pragma asm
                                                                          MYVEC, DATA, LOCATE=H'000070
H'000070 :IMIA1
_TimerIntFunc
                                SECTION
                                 . ORG
                                . DATA. L
                                                                           P, CODE, ALIGN=2;これを忘れてはいけない
                                   SECTION
                   #pragma endasm
                  #pragma interrupt (TimerIntFunc)
void TimerIntFunc() /*タイマ割り込みルーチン*/
                                 static int tick=0;
                                clearTimer1Flag();
                                                                                                     /*タイマステータスフラグのクリア 忘れないこと*/
                                 if (count!=-1) count++;
if (count%10==0) {
                                              cmdstertptr=count/10;
                   }
```

#### 11. LCDへの出力

h8\_3048fone.hに定義されている関数を使って, LCDにpushSWの状態を表示する。 initLCD() LCDの初期化 LCD\_gotoxy(y,x) 表示位置の設定 y:行, x:カラム

# 練習問題 (mp9ex03.txt)

10の練習問題(2) (mp9ex02.txt) で提出した課題において, 電光掲示板表示をLCDに表示するように変更しなさい。 必要なら表示速度を遅くしなさい。

(実行の様子を検察して、その結果、気付いた事を含め、提出しなさい)

# 参考1 H8ピン配置とポート割当

TNCT3048FONE・3052用 マザーボード回路図(pdf)

コネクタ1 (CN1)ピン割 コネクタ2 (CN2)ピン り当て 割り当て					コネクタ3(CN3)ピン 割り当て			コネクタ4(CN4)ピン 割り当て			コネクタ5(CN5)ピン 割り当て			
CN1 pin	H8 pin GND	name	CN2 pin	H8 pin	name	CN3 pin	H8 pin	name	CN4 pin	H8 pin	name	CN5 pin	H8 pin	name
2	GND	GND	1	GND	GND	1	GND	GND	1	_	_	1	GND	GND
3	87	P8-0	2	GND	GND	2	GND	GND	2	GND	GND	2	73	MD-
4	88	P8-1	3	62	STBY	3	23	P4-4	3	5V	5V			0
5	89	P8-2	4	63	RES	4	24	P4-5	4	U2-8	RXD1	3	GND	GND
6	90	P8-3	5	64	IMN	5	25	P4-6	5	U2-	RXD0	4	74	MD-     1
7	91	P8-4	6	69	P6-3	6	26	P4-7		13	TVD1	5	GND	GND
8	93	PA-0	7	70	P6-4	7	27	P3-0	6	U2-7	TXD1		1	MD-
9	94	PA-1	8	71	P6-5	8	28	P3-1	7	U2- 14	TXD0	6	75	2
10	95	PA-2	9	72	P6-6	9	29	P3-2	8	10	FWE			,
11	96	PA-3	10	76	AVCC	10	30	P3-3	9	75	MD2			
12	97	PA-4	11	77	AREF	11	31	P3-4	10	63	RES			
13	98	PA-5	12	78	P7-0	12	32	P3-5	TNCT	<u>'</u> ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ヺ゚゠ヸ	$\overline{}$			
14	99	PA-6	13	79	P7-1	13	33	P3-6	は1は _	-1 . 4 - 1 .				
			14	80	P7-2	14	34	P3-7	使用して	こいない	٥,			

<b>   15</b>	100	PA-7	15	81	P7-3	15	36	P1-0	
16	2	PB-0	16	82	P7-4	16	37	P1-1	
17	3	PB-1	17	83	P7-5	17	38	P1-2	
18	4	PB-2	18	84	P7-6	18	39	P1-3	
19	5	PB-3	19	85	P7-7	19	40	P1-4	
20	6	PB-4	20	86	AVSS	20	41	P1-5	
21	7	PB-5			71100	21	42	P1-6	
22	8	PB-6				22	43	P1-7	
23	9	PB-7				23	45	P2-0	
24	10	FWE				24	46	P2-1	
25	12	P9-0				25	47	P2-2	
26	13	P9-1				26	48	P2-3	
27	14	P9-2				27	49	P2-4	
28	15	P9-3				28	50	P2-5	
29	16	P9-4				29	51	P2-6	
30	17	P9-5				30	52	P2-7	
31	18	P4-0				31	53	P5-0	
32	19	P4-1				32	54	P5−1	
33	20	P4-2				33	55	P5-2	
34	21	P4-3				34	56	P5-3	
35	5V	5V				35	58	P6-0	
36	5V	5V				36	59	P6-1	
37	GND	GND				37	60	P6-2	
38	GND	GND				38	61	СК	
39		<u> </u>				39	GND	GND	
40						40	GND	GND	
	7ザーボ- +	ードでは				ļ			
39, 40년 使用し	ょ ていない	0							

# ポート割当

TNCT仕様基板で、新しくIOを設置したい場合、ポートを割り当てる必要がある。 どのポートが使えるのかまとめておく

- P1:8ビット入力, 出力ポートとして利用可能
- P2:8bitDIPSWが設置されているので利用不可能だが、この8bitDIPSWを外せば8ビット入力、出力ポートとして 利用 可能 プルアップコントロールがついている
- P3:LCD(液晶表示器)が設置されているので利用不可能だが、このLCDを外せば8ビット入力、出力ポートとし
- P4:上位4ビットにpushSWがついている。もともとは8ビット入力、出力ポートとして利用可能 プルアップコントロールがついている
- P5:下位2ビット(B0,B1)にLEDがついている。B2,B3にもLEDが付けられるようになっている。 もともとは下位4ビットのみ入力、出力ポートとして利用可能 プルアップコントロールがついている
- P6:8ビット入力, 出力ポートとして利用可能 P7:AD変換入力なのでその用途につかう
- P8:IRQ用なのでその用途につかう
- P9:SCI通信用なのでその用途につかう
   PA:PWM波形出力, 周期・デューティ測定用入力用(ITU)なのでその用途につかう 8ビット入力, 出力ポートとしても利用可能
- PB:PWM波形出力、周期・デューティ測定用入力用(ITU)なのでその用途につかう 8ビット入力、出力ポートとしても利用可能

### 参考2 h8\_3048fone.h

h8_3048fone.h
/***************

```
h8_3048fone. h
Copyright (c) Kosaka Lab CS TNCT
 このインクルードファイルは小坂研究室の代々の研究生が開発した
h8/3048用の有用な関数群を改良して小坂がまとめたものである。
06 Mar 2013 h8_3048fone.h 小坂 教材用にリファイン
|01 Jun 2009 h8-3048.h||小坂 教材用にリファイン
|28 Jun 2006 h8-3048.h 小坂 chkgetSCI1のタイミング修正
4 Dec 2003 h8-3048.h 小坂 printf更新, initLed更新, initDDR削除
08 Oct 2003 h8-3048.h 小坂 stopTimer追加,getIntSCI1でBS使用可
6 Jan 2003 h8_3048.h 小坂 getIntSCIバックスペイスに対応。
17 Apr 2002 h8-01.h 小坂 ‰uの使い方をansiにあわせた。
14 Dec 2001 h8-01.h 小坂,越智
15 Jly 2000 h8-00.h
                   小坂,藤原
22 Dec 1999 h8-99.h
                   小坂,高沢
29 Oct 1999 h8-99.h
                    小坂
05 Feb 1999 lib.h
                    笠井
 [1] SCI
          ch1 関係
 [1, 1]
void initSCI1()
 SCI-ch1の初期化 38400baud, Async, 8bit, NoParity, stop1
|short int SCI1_getChar()
SCI-ch1から1byte入力コード。エラーがあると-2が戻る。
short int SCI1_chkgetChar()
SCI-ch1を検査し、受信データがあれば1byte入力コード。なければ-1が、失敗すると -2が戻る。
int SCI1_getString(char *buff, int max)
 SCI1から最大max-1文字の文字列を受け取る。(buffのサイズはmaxでよい)
short int SCI1_getInt(char prompt[])
SCI-ch1からプロンプト付で, short intの値を受け取る
 正負の10進数または16進数を受け付ける。16進数は0xで始まる
long int SCI1_getInt4(char prompt[])
 SCI-ch1からプロンプト付で、long intの値を受け取る。
 正負の10進数または16進数を受け付ける。16進数は0xで始まる
|void SCI1_putChar(char c)
SCI-ch1に1バイト出力する。
void SCI1_putString(char *str)
SCI-ch1に文字列を出力する。
void SCI1_printf(char *format,...)
  関数printfのSCI1版
  軽量化のためエラー処理はないので桁数指定の場合は注意
  対応書式
      [int] integer with sign. '%d','%4d','%-4d', and '%04d' are available
: explicit [long int] '%ld','%9ld','%-9ld', and '%09ld' are available
  %Id
       [unsighed int] unsigned integer.
'%u','%4u','%-4u', and '%04u' are available
  %lu : explicit [unsigned long int]
     '%lu','%9lu','%-9lu', and '%09lu' are available

: [unsigned_int] in Hex '%x','%4x','%-4x', and '%04x' are available
 %Ix : explicit [unsigned long int] in Hex '%Ix', '%8Ix', '%-8Ix', and '%08Ix' are available %0 : [unsigned_int] in Oct '%0', '%40', '%-40', and '%040' are available
 '%-8b', and '%08b' are available
       : char
  %c
      : string %20s %-20s are available
     2】SCI ch0 関係
 [1.
void initSCIO()
 SCI-chOの初期化 38400baud, Async, 8bit, NoParity, stop1
|short int SCIO getChar()
SCI-chOから1byte入力コード。エラーがあると-2が戻る。
short int SCIO_chkgetChar()
SCI-chOを検査し、受信データがあれば1byte入力コード。なければ-1が、失敗すると -2が戻る。
int SCIO_getString(char *buff, int max)
```

```
SCIOから最大max-1文字の文字列を受け取る。(buffのサイズはmaxでよい)
|short int SCIO_getInt(char prompt[])
SCI-ch0からプロンプト付で、short intの値を受け取る
正負の10進数または16進数を受け付ける。16進数は0xで始まる
long int SCIO_getInt4(char prompt[])
SCI-chOからプロンプト付で、long intの値を受け取る。
正負の10進数または16進数を受け付ける。16進数は0xで始まる
void SCIO_putChar(char c)
SCI-ch0に1バイト出力する。
void SCIO_putString(char *str)
SCI-ch0に文字列を出力する。
void SCIO_printf(char *format,...)
 関数printfのSCI0版
 仕様はvoid SCI1 printf(char *format....)参照
【2】LCD関係
void LCD putchar(char data)
 LCDに向けた putchar()
void LCD puts(char *str)
LCDに向けた puts()
void initLCD( void )
 LCDの初期化
void LCD_gotoxy(unsigned x, unsigned y)
 LCDに向けた gotoxy()
void LCD_clrscr(void)
 LCDに向けた clrscr()
                   clear screen
void LCD_printf(char *format,...)
 関数printfのLCD版
 仕様はvoid SCI1_printf(char *format,...)参照
【3】文字列操作
void sprintf(char *buff, char *format, ...)
 仕様はvoid SCI1_printf(char *format,...)参照
 buffのあふれは呼び出し側で起こらないようにしておく必要がある
long int atoi(char *buff)
 文字列を整数型の値に変換する
 正負の10進数または16進数の文字列を受け付ける。16進数は0xまたは-0xで始まる
例 "123"
"-123"
   "0x1a"
    ′-0x100″
【4】AKI-H8マザーボード関係
|void initLed()
LEDの初期化
void turnOnLed(short int number)
LEDの点灯 numberはLED番号で0または1を指定する
void turnOffLed(short int number)
LEDの消灯 numberはLED番号で0または1を指定する
void initPushSW(void)
押しボタンスイッチの初期化
unsigned char getPushSW(void)
押しボタンスイッチの取得 ビット反転し、ONは1、OFFは0で取得される。
押しボタンスイッチの状況は第0-第3ビットに現れる。
 これはマクロ定義で実現されている
short int checkPushSW(short int number) push sw 0,1,2,3の状態を調べる number:0,1,2,or 3
 押されていたら1、そうでなかったら0を返す
void init8BitSW(void)
8ビットスイッチの初期化
unsigned char get8BitSW(void)
8ビットスイッチの取得 ビット反転し, ONは1, OFFは0で取得される。
8ビットスイッチの状況は第0-第7ビットに現れる。
 これはマクロ定義で実現されている
short int check8BitSW(short int number)
8bitsw 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7の状態を調べる number: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7
ONなら1、そうでなかったら0を返す
 【5】インターバルタイマ割り込み
```

```
|void initTimer1Int(unsigned short int period)
 ITU1による割り込みタイマーの設定
 割り込み間隔は引数peiodで単位は μ secである
 値は20971以下でなければならない。20.971msecまで設定可能
lvoid startTimer1(void)
Timer CH1 スタート
これはマクロ定義で実現されている
void stopTimer1(void)
Timer CH1 ストップ
これはマクロ定義で実現されている
void clearTimer1Flag(void)
Timer CH1 割り込みフラグのクリア
 これはマクロ定義で実現されている
#include<stdarg.h>
extern void E_INT();
extern void D_INT();
/*次の1行はMicrosoftHyperTerminal使用時に有効にする*/
/*有効な場合H8からシリアル送信時に¥nを¥r¥nに自動変換する*/
#define HYPERTERMINAL
/*システムクロック関係*/
#define SYS_CLOCK 25 /*MHz 16,20,25 程度を想定*/
|const int SCIOdevice=0;
const int SCI1device=1;
const int LCDdevice=2;
const int STRdevice= 3;
/*SCI関係の基本部分は笠井君(1998年度)藤原君(2000)の開発です*/
                                          - */
/* SCI1 INITIALIZATION fixed baud at 38400
                                           */
|void initSCI1()
   short int i;
   return;
/* GET BYTE FROM SCI1 */
short int SCI1_getChar()
/* return value 0x00-0xFF:received data */
            -2(0xFFFE):error */
   short int flags, recdata;
   do {
      flags = SCI1. SSR. BYTE;
      if (flags&0x38) \{/* \text{ error } */
         SCI1. SSR. BIT. RDRF = 0;
         SCI1. SSR. BIT. ORER = 0;
         SCI1. SSR. BIT. FER = 0;
         SCI1. SSR. BIT. PER = 0;
         return -2;
      if (flags&0x40) {/* normally received one data */
         SCI1. SSR. BIT. RDRF = 0;
         recdata=SCI1.RDR;
         return recdata;
```

```
} while (1);
/* CHECK SCI BUFFER AND GET DATA */
short int SCI1 chkgetChar()
/* return value -1(0xFFFF):no received data */
                   0x00-0xFF:received data */
/*
                   -2(0xFFFE):error */
    short int flags, recdata;
flags = SCI1. SSR. BYTE;
    if (flags&0x38) {/* error */
SCI1. SSR. BIT. RDRF = 0;
SCI1. SSR. BIT. ORER = 0;
          SCI1. SSR. BIT. FER = 0;
          SCI1. SSR. BIT. PER = 0;
          return -2;
     if (flags&0x40) \{/* \text{ normally received one data } */
          recdata=SCI1.RDR;
          SCI1. SSR. BIT. RDRF = 0;
          return recdata;
    } else {
         return -1;
|void SCI1_putString(char *str);
/*SCI1より文字列入力[return]が終端だが, '¥n'は取得されない*/
/*^Hでバックスペイス*/
int SCI1_getString(char *buff, int max)
     int i, ch;
     for (i=0; i \le \max-1; i++) {
         ch=SCI1_getChar(); /*1文字取得*/
*buff=(char)ch; /*1文字取得*/
if (*buff=='\frac{4}{2}r'||ch<0) {
              *buff=0;
              return i+1;
          if (*buff==0x8) {
              buff-=2;
              i-=2;
         if (*buff!='\fomage' \text{pn'}) buff++;
         else i--:
     *buff=0;
     return i+1;
/* PUT BYTE TO SCI1 */
void SCI1_putChar (char c)
    unsigned char tmp;
#ifdef HYPERTERMINAL
    if (c=='\frac{2}{2}n') SCI1_putChar('\frac{2}{2}r');
#endif
    do {
          tmp = SCI1. SSR. BYTE;
     \} while((tmp & 0x80)==0);
     SCI1. TDR = c;
     SCI1. SSR. BIT. TDRE = 0;
     return;
```

```
|void SCI1_putString(char *str)
    while(*str) {
         SCI1_putChar (*str);
         str++;
/* SCIO INITIALIZATION fixed baud at 38400
|void initSCIO()
     short int i;
     SCIO. SCR. BYTE = 0; /* clear all flags */
                        /* 2400-38400 baud are available at n=0 (cks1=0, cks2=0) */
    SCIO. SMR. BYTE = 0; /* Async, 8bit, NoParity, stop1, 1/1 */SCIO. BRR = (unsigned char) ((8138L*SYS_CLOCK+5000L)/10000L-1);
    for (i=0; i<1000; i++); /* wait more than 1bit time */ SCIO. SCR. BYTE = 0x30; /* scr = 0011 0000 (TE=1, RE=1) */
/* GET BYTE FROM SCIO */
short int SCIO_getChar()
/* return value 0x00-0xFF:received data */
                   -2(0xFFFE):error */
     short int flags, recdata;
          flags = SCIO. SSR. BYTE;
         if (flags&0x38) \{/* \text{ error } */
              SCIO. SSR. BIT. RDRF = 0;
               SCIO. SSR. BIT. ORER = 0;
               SCIO. SSR. BIT. FER = 0;
               SCIO. SSR. BIT. PER = 0;
              return -2;
          if (flags&0x40) {/* normally received one data */
SCIO. SSR. BIT. RDRF = 0;
               recdata=SCIO.RDR;
              return recdata;
    } while (1);
/* CHECK SCI BUFFER AND GET DATA */
short int SCIO_chkgetChar()
/* return value -1(0xFFFF):no received data */
/*
                  0x00-0xFF:received_data */
/*
                   -2(0xFFFE):error */
    short int flags, recdata;
flags = SCIO. SSR. BYTE;
if (flags&0x38) {/* error */
    SCIO. SSR. BIT. RDRF = 0;
          SCIO. SSR. BIT. ORER = 0;
          SCIO. SSR. BIT. FER = 0;
          SCIO. SSR. BIT. PER = 0;
          return -2;
     if (flags&0x40) \{/* \text{ normally received one data } */
          recdata=SCIO.RDR;
          SCIO. SSR. BIT. RDRF = 0;
         return recdata;
     } else {
         return -1;
```

```
void SCIO_putString(char *str);
/*SCIOより文字列入力[return]が終端だが, '\n'は取得されない*/
/*^Hでバックスペイス*/
int SCIO_getString(char *buff, int max)
    int i, ch;
    for (i=0;i<max-1;i++) {
    ch=SCIO_getChar(); /*1文字取得*/
    *buff=(char)ch; /*1文字取得*/
    if (*buff=='\frac{2}{4}r'||ch<0) {
              *buff=0;
              return i+1;
         if (*buff==0x8) {
              buff-=2;
              i-=2;
         if (*buff!='\fomage' \text{Yn'}) buff++;
         else i--;
    *buff=0;
    return i+1;
/*拡張atoi*/
/* 123,-123,0x1a,-0x1a の形の文字列をlong intに変換する*/
long int atoi(char *buff)
    long int x=0;
    int y, m=0, n=0, v=0, i=0;
    y=buff[i];
    while (y!=0) {
   if (y=='-') m=1;
   if ('a' <=y&&y<='z') y=y-'a'+'A';</pre>
         if(y=='0') n=1;
         if(v==1) {
    if('0'<=y&&y<='9') {
                   y=y-' 0';
              else if('A' <=y&&y<='F'){
y=y-'A'+10;
              x=16*x+y;
         if (n==1&&y==' X' ) {
              v=1;
         if (v==0&&' 0' <=y&&y<=' 9') {
              y=y-'0';
              x=10*x+y;
         v=buff[++i];
    if (m==1) x=-x;
    return x;
#define SCI1_getInt(prompt) ((short int)SCI1_getInt4(prompt))
/*SCI1へプロンプトを表示して、SCI1より整数値を入力*/
long int SCI1_getInt4(char prompt[])
/*getting integer from serial port*/
/* format 123[ret] */
           -123[ret] */
0x1a[ret] */
/*
```

```
/*
           -0x100[ret] */
    char buff[16];
    SCI1_putString(prompt);
    SCI1_getString(buff, 16);
    return atoi(buff);
#define SCIO_getInt(prompt) ((short int)SCIO_getInt4(prompt))
/*SCIOへプロンプトを表示して,SCIOより整数値を入力*/
long int SCIO_getInt4(char prompt[])
/*getting integer from serial port*/
/* format 123[ret] */
/* -123[ret] */
/* 0x1a[ret] */
/*
           -0x100[ret] */
    char buff[16];
    SCIO_putString(prompt);
    SCIO_getString(buff, 16);
    return atoi(buff);
/* PUT BYTE TO SCIO */
void SCIO_putChar (char c)
    unsigned char tmp;
#ifdef HYPERTERMINAL
    if (c=='\frac{\frac{1}{2}}{2}n') SCIO_putChar('\frac{1}{2}r');
#endif
    do {
         tmp = SCIO. SSR. BYTE;
    \} while((tmp & 0x80)==0);
    SCIO.TDR = c;
    SCIO. SSR. BIT. TDRE = 0;
    return;
void SCIO_putString(char *str)
    while(*str){
        SCIO_putChar(*str);
        str++;
/* Port3 -> LCD */
                   4
/* 7
      6 5
/*
             ES
                  RS DB7 DB6 DB5 DB4 */
/* i/o */
#define init_LCD_Port()
                               P3. DDR = 0x3f
#define LCD_Port
#define LCD_RegisterSelect
                               P3. DR. BYTE
                              P3. DR. BIT. B4
#define LCD_EnableSignal
                              P3. DR. BIT. B5
static void LCD_waitmsec(unsigned int msec)
/*mesc間なにもしない時間稼ぎ関数*/
    int i, j;
    for (i=0;i<msec;i++) {
        for (j=0; j<168*SYS_CLOCK; j++);
static void LCD_waitmicrosec(unsigned int microsec)
```

```
{/*だいたいmicrosec間なにもしない時間稼ぎ関数*/
   int i, j;
for (i=0;i<microsec;i++) {</pre>
      for (j=0; j<168*SYS_CLOCK/1000; j++);
static void LCD_putCommand(char command) /*command width must be 4bits*/
   LCD_Port=(LCD_Port&0xf0) | command;
   LCD_EnableSignal=1;
   LCD_waitmicrosec(5);
   LCD EnableSignal=0;
   LCD waitmicrosec (40);
static void LCD putCommand2(char command2)
   LCD_putCommand((command2>>4)&0xf);
   LCD_putCommand(command2&0xf);
LCDに向けた putchar()
void LCD_putchar(char data)
   LCD_RegisterSelect=1;
   LCD_putCommand((data>>4)&0xf);
LCD_putCommand(data&0xf);
   LCD_RegisterSelect=0;
/************************
LCDに向けた puts()
***********************
|void LCD_puts(char *str)
   while(*str) LCD_putchar(*str++);
/************************
LCDの初期化
************************
|void initLCD( void )
   init_LCD_Port();
                       /* output */
   LCD Port&=0xc0;
   LCD_waitmsec(30);
                           /* wait 30ms */
   LCD_putCommand(0x3);
                        /* function set */
   LCD_waitmicrosec(4100);
   LCD putCommand (0x3)
                        /* function set */
   LCD_waitmicrosec(100);
   LCD_putCommand (0x3)
                        /* function set */
   LCD_waitmicrosec(100);
   LCD_putCommand(0x2);
                        /* function set data width=4bit*/
   LCD_putCommand2 (0x28);
LCD_putCommand2 (0x0c);
LCD_putCommand2 (0x06);
                        /* function set 4bit duty:1/16, size:5*7 */
                        /* display on, cursor off, blink off */
                        /* address:auto increment, cursor shift:right */
   LCD_putCommand2 (0x01)
                        /* clear display */
   LCD waitmicrosec (1640);
/************************
LCDに向けた gotoxy()
void LCD_gotoxy(unsigned x, unsigned y)
   unsigned char point;
   point=0x80+x+0x40*y;
   LCD_putCommand2(point);
```

```
/***********************
LCDに向けた clrscr() clear screen
void LCD_clrscr(void)
    LCD_putCommand2(0x01);
                             /* clear display */
   LCD waitmicrosec (1640);
static char *currentstrptr;
static void STR_putChar(char ch)
    *currentstrptr++=ch;
    *currentstrptr=0;
static void STR putString(char *ptr)
    while(*ptr) STR_putChar(*ptr++);
const char hexstring[]="0123456789abcdef0123456789ABCDEF";
#define MAXDIGIT 34
void Device_printf(int device, char *format, va_list arg_ptr)
    void (*device_putchar) (char ch);
    void (*device_puts) (char *ptr);
    char buf[MAXDIGIT];
   unsigned char flag=0; /*%d:bit2 |:bit1 %:bit0 */unsigned char digit=0; /* 桁数 */
    unsigned char minus=0;
                ', format1='
    char fill='
    unsigned char radix=10; /*N進基数*/
    char sign='
    char *ptr=buf; /*出力文字ポインタ*/
   unsigned char cntr=0; /*出力文字数カウンタ*/unsigned char shift=0; /*16進シフト 0 or 6*/
    unsigned char i;
   unsigned long int value=0;
if (device==SCIOdevice) {
        device_putchar=SCIO_putChar;
        device_puts=SCIO_putString;
    } else if (device==SCI1device)
        device_putchar=SCI1_putChar;
        device_puts=SCI1_putString;
    } else if (device==LCDdevice) {
        device_putchar=LCD_putchar;
        device puts=LCD puts;
    } else { /*device==STRdevice*/
        device_putchar=STR_putChar;
        device_puts=STR_putString;
    /*va_start(arg_ptr, format);*/
    while (*format) {
        format1=*format;
        if (flag==0)
            if (format1=='%') {
                flag=1;
                digit=0;
fill='
                minus=0;
                radix=0;
                ptr=&buf[MAXDIGIT-1];
                *ptr--=' \(\frac{40'}{}\);
                cntr=0;
                shift=0;
                sign='+';
            } else {
```

```
device_putchar(format1);
} else
       (format1=='|') {
    if
        f[ag]=2;
    } else if ('0' <= (format1) && (format1) <= '9') {</pre>
        if (digit==0 && format1=='0') {
            fill='0';
        } else {
            digit=digit*10+((format1)-'0');
            if (MAXDIGIT-2<digit) digit=MAXDIGIT-2;</pre>
    } else if (format1=='-') {
        minus=1;
    } else if (format1=='d') {
        f |ag| = \hat{4}:
        radix=10;
    } else if (format1=='u') {
        radix=10;
     else if (format1=='x') {
        radix=16;
      else if (format1=='X') {
        radix=16; shift=16;
     else if (format1=='o') {
        radix=8;
    } else if (format1=='b') {
        radix=2;
    } else if (format1=='p') {
        radix=16; shift=16; digit=8; fill='0'; flag|=2;
    } else if (format1=='c') {
        device_putchar((unsigned char) (va_arg(arg_ptr, int)));
        flag=0;
    } else if (format1=='s') {
        if (digit) {
            cntr=0;ptr=va_arg(arg_ptr, char *);
            while (ptr[cntr]) cntr++; /*cntrは文字数*/
            if (!minus) for (i=cntr;i<digit;i++) device_putchar(' ');
            device_puts(ptr):
            if (minus) for (i=cntr;i<digit;i++) device_putchar(' ');</pre>
        } else {
            device_puts(va_arg(arg_ptr, char *));
        flag=0;
    } else
        device_putchar(format1);
        flag=0;
    if (radix)
        switch (flag&6) {
        case 0: /* unsig int */
            value=(unsigned int)va_arg(arg_ptr, int);
        case 2: /* unsig long int */
            value=va_arg(arg_ptr, long int);
            break;
        case 4: /* sig int */
            value=(long int) va_arg(arg_ptr, int);
            if ((long int)value<0)
                 value=-(long int)value;
sign='-';
            break;
        case 6: /* sig long int */
            value=va_arg(arg_ptr, long int);
            if ((long int) value<0)
                 value=-(long int)value;
                 sign='-';
            break;
        default:
            break;
```

```
while (value) {
                     *ptr--=hexstring[value%radix+shift];
                     cntr++;
                     value/=radix;
                 if (cntr==0) {
                     *ptr--='0';
                     cntr++;
                 if (fill==' ') {
    if (sign=='-') {
       *ptr--='-';
                         cntr++;
                     if (!minus) for (i=cntr;i<digit;i++) device_putchar(' ');</pre>
                     device_puts(++ptr);
                     if (minus) for (i=cntr;i<digit;i++) device_putchar(' ');</pre>
                 } else {
                     for (;cntr<digit-1;cntr++) *ptr--='0';
                     if (sign!='-'&&cntr<digit) *ptr--='0';
                     else if (sign=='-') *ptr--='-';
                     device_puts(++ptr);
                 flag=0;
        format++;
    /*va_end(arg_ptr);*/
void SCIO_printf(char *format,...)
    va_list arg;
    va_start(arg, format);
    Device_printf(SCIOdevice, format, arg);
    va_end(arg);
void SCI1_printf(char *format,...)
    va_list arg;
    va_start(arg, format);
Device_printf(SCI1device, format, arg);
    va_end(arg);
void LCD_printf(char *format,...)
    va_list arg;
    va start(arg, format);
    Device_printf(LCDdevice, format, arg);
    va_end(arg);
void sprintf(char *buff, char *format, ...)
    va_list arg;
    va_start(arg, format);
    currentstrptr=buff;
    Device_printf(STRdevice, format, arg);
    va_end(arg);
/* LED INITIALIZATION */
LED 0:P5-0
LED 1:P5-1
LED 2:P5-2
LED 3:P5-3
```

```
下位4ピットを出力にする
|void initLed()
  P5.DDR = 0xf;
/* LET LED ON */
/* -
/*numberは0または1*/
void turnOnLed(short int number)
   static const unsigned char mask[]=\{1, 2, 4, 8\};
  P5. DR. BYTE |= mask[number];
/* LET LED OFF */
/*numberは0または1*/
void turnOffLed(short int number)
   static const unsigned char mask[]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};
  P5. DR. BYTE &= mask[number];
/* --
/* PUSH SW INITIALIZATION */
押しボタンスイッチSO: P4-4
押しボタンスイッチS1:P4-5
押しボタンスイッチS2:P4-6
押しボタンスイッチS3:P4-7
上位4ビットを入力にする.下位4ビットも一応入力にする
上位4ビットのプルアップコントロールをONにする
void initPushSW(void)
   P4. DDR = 0;
  P4. PCR. BYTE = 0xf0; /*P4-4, 5, 6, 7はプルアップ */
/* GET PUSH SW */
/*push swのポートを取得し,反転し,右4シフトして返す
unsigned char getPushSW(void)
  return ((((unsigned char) (^{\sim}P4. DR. BYTE))&0xf0)>>4);
#define getPushSW() ((((unsigned char)(~P4.DR.BYTE))&0xf0)>>4)
short int checkPushSW(short int number)
/*push sw 0,1,2,3の状態を調べる number:0,1,2,or 3*/
/*押されていたら1、そうでなかったら0を返す*/
   short int ret;
  static const unsigned char mask[]=\{0x10, 0x20, 0x40, 0x80\};
  if (P4. DR. BYTE&mask[number]) ret=0;
  else ret=1;
  return ret;
/* PUSH 8 BIT SW INITIALIZATION */
/* --
8ビットスイッチS0: P2-0
8ビットスイッチS1:P2-1
```

```
|8ビットスイッチS2:P2-2
8ビットスイッチS3: P2-3
8ビットスイッチS4: P2-4
8ビットスイッチS5: P2-5
8ビットスイッチS6:P2-6
8ビットスイッチS7:P2-7
全8ビットを入力にする.
全8ビットのプルアップコントロールをONにする
void init8BitSW(void)
    P2. DDR = 0;
    P2. PCR. BYTE = 0xff:/*8bitSWのプルアップ設定*/
/*8bitswのポートを取得し,反転して返す
unsigned char get8BitSW(void)
    return (unsigned char) (~P2. DR. BYTE);
#define get8BitSW() (unsigned char)(~P2.DR.BYTE)
short int check8BitSW(short int number)
/*8bitsw 0,1,2,3,4,5,6,7の状態を調べる number:0,1,2,3,4,5,6,or 7*/
/*ONなら1、そうでなかったらOを返す*/
    short int ret;
    static const unsigned char mask[]=\{1, 2, 4, 8, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80\};
    if (P2. DR. BYTE&mask[number]) ret=0;
    else ret=1
    return ret;
/*インターバルタイマ割り込みオリジナルは笠井君(1998), 越智君(2001)による開発です*/
/* TIMER INITIALIZATION */
void initTimer1Int(unsigned short int period)
/*ITU1による割り込みタイマーの設定(越智君2001による)*/
/*割り込み間隔は引数peiodで単位はμsecである*/
/*値は20971以下でなければならない*/
/*20.971msecまで*/
/*割り込みベクトル H'000070 ;IMIA1*/
    unsigned int periodGRA=(unsigned int)((SYS_CLOCK*(long int)period+4)>>3);
    ITU1. TCR. BIT. CCLR=1; /*GRAのコンペアマッチでTCNTをクリア*/ITU1. TCR. BIT. CKEG=0; /*立ち上がりエッジでカウント*/
   ITU1.TCR.BIT.CREG-0, /*立ら上がりエッシでガウント*/
ITU1.TCR.BIT.TPSC=3; /*内部クロックφ/8でカウント*/
ITU1.GRA=periodGRA-1; /*割り込みの周期をperiod[μs]に指定*/
ITU1.TIER.BIT.IMIEA=1; /*TCNT=GRAとなったときの割り込み要求を許可*/
ITU1.TIER.BIT.OVIE=0; /*オーバー・アンダーフロー発生時の割り込みを禁止*/
ITU1.TIER.BIT.IMIEB=0; /*TCNT=GRBとなったときの割り込みを禁止*/
/* TIMER START */
/*
Timer CH1 スタート
void startTimer1(void)
    ITU. TSTR. BYTE |= 0x02;
Timer CH1 ストップ
|void stopTimer1(void)
    ITU. TSTR. BYTE &= ~0x02;
Timer CH1 割り込みフラグのクリア
```

```
void clearlimer1Flag(void)
{
    ITU1.TSR.BIT.IMFA=0;
}
*/
#define startTimer1() (ITU.TSTR.BYTE |= 0x02) /* Timer CH1 スタート */
#define stopTimer1() (ITU.TSTR.BYTE &= ~0x02) /* Timer CH1 ストップ */
#define clearTimer1Flag() (ITU1.TSR.BIT.IMFA=0) /* Timer CH1 flagクリア */
```