
Модулированные сигналы. Амплитудная модуляция.

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f + \varphi_0)$$



При амплитудной модуляции модулирующий сигнал изменяется по произвольному закону f(t), причем предполагается, что максимальное И минимальное значение амплитуды равны соответственно: $\Delta U_{MAKC} = +1$ -1. Если амплитуду $\Delta U_{MUH} =$ модулирующего обозначить ΔU . напряжения TO амплитуда модулированного напряжения будет изменяться по закону

$$U_{1} = U_{M} + \Delta U f(t) = U_{M} \left[1 + \frac{\Delta U}{U_{M}} f(t) \right] = U_{M} \left[1 + m f(t) \right]$$

где m-коэффициент модуляции (m= $\Delta U/U_M$). Модулированный сигнал запишется так:

$$U_{AM} = U_{1}\cos(\omega_{0}t + \varphi_{0}) = U_{M}[1 + mf(t)]\cos(\omega_{0}t + \varphi_{0})$$

При цифровой модуляции f(t)=±1 ,а m=1.

Для определения спектра U_{AM} достаточно спектральное разложение в ряд Фурье $f(t) = C_0 + \sum\limits_{k=1}^\infty C_k \cos(k\Omega t)$ подставить в формулу $U_{\Delta M}$.

Спектры модулированных сигналов вида $1:(\alpha-1)$


Для определения спектра U_{AM} достаточно спектральное разложение в ряд Фурье $f(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\Omega t)$ подставить в формулу. В случае последовательности прямоугольных посылок при U_0 = 1:

$$f(t) = \frac{1}{\alpha} + \frac{2}{\alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{\pi k}{\alpha})}{\frac{\pi k}{\alpha}} \cos(k\Omega t)$$

где $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ - круговая частота повторения посылок, Т- период следования посылок. В итоге получается

$$U_{AM} = \frac{U_{M}}{\alpha} \cos(\omega_{0}t + \varphi_{0}) + \frac{U_{M}}{\alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{\pi k}{\alpha})}{\frac{\pi k}{\alpha}} \left\{ \sin[(\omega_{0} + k\Omega)t + \varphi_{0}] + \sin[(\omega_{0} - k\Omega)t + \varphi_{0}] \right\}.$$


Из формулы видно, что спектр амплитудно-манипулированного сигнала содержит несущую частоту и две боковые полосы - верхнюю и нижнюю. Форма боковых частот спектра манипулированного сигнала аналогична форме спектра модулирующих посылок, но спектр модулированного сигнала вдвое шире спектра модулирующих посылок.





Спектр сигналов с амплитудной модуляцией

В случае модулирующей функции $f(t)=sin(\Omega t)$ спектр амплитудно-модулированного сигнала также состоит из несущей частоты и двух боковых частот:


$$U_{AM} = U_{M} \left[1 + \sin(\Omega t)\right] \cos(\omega_{0} t + \varphi_{0}) = U_{M} \cos(\omega_{0} t + \varphi_{0}) + \frac{U_{M}}{2} \sin\left[\left(\omega_{0} + \Omega\right)t + \varphi_{0}\right] - \frac{U_{M}}{2} \sin\left[\left(\omega_{0} - \Omega\right)t + \varphi_{0}\right].$$







Спектры АМ сигналов вида $1:(\alpha-1)$



Спектры ЧМ сигналов вида $1:(\alpha-1)$


При *частотной модуляции*, изменение модулирующего сигнала по закону f(t) и максимальном изменении частоты на величину $\Delta\omega$ частота сигнала изменяется по закону

$$\omega(t) = \omega_0 + \Delta \omega f(t)$$

При дискретной модуляции спектр ЧМ сигнала рассчитывается по следующей формуле

$$U_{YM} = U_M \frac{\sin\frac{\pi m}{2}}{\frac{\pi m}{2}} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + U_M \frac{2}{\pi} \sum_{k=2,4,6}^{\infty} \frac{m \sin\frac{\pi m}{2}}{m^2 - k^2} \times \\ \times \left\{ \cos\left[\left(\omega_0 + k\Omega\right)t + \varphi_0\right] + \cos\left[\left(\omega_0 - k\Omega\right)t + \varphi_0\right]\right\} + \\ + U_M \frac{2}{\pi} \sum_{k=1,3,5}^{\infty} \frac{m \cos\frac{\pi m}{2}}{m^2 - k^2} \left\{ \cos\left[\left(\omega_0 - k\Omega\right)t + \varphi_0\right] - \cos\left[\left(\omega_0 + k\Omega\right)t + \varphi_0\right]\right\}.$$
 где $m = \frac{\Delta \omega}{\Omega}$ - индекс частотной модуляции

Спектр сигналов с частотной модуляцией



Спектр сигналов с фазовой модуляцией

При фазовой модуляции, при изменении модулирующего сигнала по закону f(t) и максимальном изменении начальной фазы на величину $\Delta \varphi$ фаза сигнала изменяется по закону:

$$\Theta = \omega_0 t + \varphi_0 + \Delta \varphi f(t).$$


Мгновенное значение фазомодулированного напряжения имеет следующий вид:

$$U_{\Phi M} = U_{M} \cos \theta = U_{M} \cos \left[\omega_{0} t + \varphi_{0} + \Delta \varphi f(t) \right],$$

где $\Delta \varphi$ — **девиация фазы** или, как еще ее называют, *индекс фазовой модуляции*. Чем больше изменение модулируемого параметра, тем, очевидно, легче отличать друг от друга значения передаваемых сигналов на приеме. Поэтому значения девиации фазы следует выбирать возможно большим, т. е. $\Delta \varphi$ = 90°. При модуляции серией прямоугольных импульсных посылок (фазовая манипуляция), фазоманипулированный сигнал при $\Delta \varphi$ = 90° имеет вид, показанный на рисунке а).

Модулированный ФМ-сигнал можно представить как сумму двух сигналов, имеющих одинаковую частоту ω_0 , но отличающихся значением начальной фазы. В частности, для случая $\Delta \varphi = 90^{\circ}$, изображенного на рисунке б), эти сигналы показаны на рисунках в) и г). Их несущие частоты отличаются по фазе на $2\Delta \varphi = 180^{\circ}$

Спектр сигналов с фазовой модуляцией



$$U_{\varphi_M} = U_M \left\{ \cos \left(\omega_0 t + \varphi_0 \right) \cos \left[\Delta \varphi f(t) \right] - \sin \left(\omega_0 t + \varphi_0 \right) \sin \left[\Delta \varphi f(t) \right] \right\}$$

В случае фазовой манипуляции прямоугольными посылками получим


$$U_{\Phi M} = U_{M} \left[\cos \left(\omega_{0} t + \varphi_{0} \right) \cos \Delta \varphi - f(t) \sin \left(\omega_{0} t + \varphi_{0} \right) \sin \Delta \varphi \right]$$

Таким образом, в общем случае спектр ФМ колебания содержит несущую, симметрично от которой располагаются боковые составляющие, отстоящие на частотные интервалы, кратные частоте манипуляции. В рассматриваемом случае $\Delta \varphi = 90^{\circ}$ спектр ФМ становится равным спектру АМ при подавлении несущего колебания.


Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ-QАМ) (Quadrature Phase Shift Keying, QPSK).

Аналитически QAM-сигнал представляется в виде

$$u_{KAM}(t) = U_m [A(t)\cos\omega_0 t + B(t)\sin\omega_0 t],$$




Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ-8)



Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ-QАМ)


Для алгоритма QAM-16 стандартом установлены значения a_j и b_j , принадлежащие множеству $\{1, 3, -1, -3\}$, а для QAM-64 a_i и b_i могут принимать значения $\{1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7\}$.



Многочастотная передача ортогональными сигналами OFDM


(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Суть способа OFDM заключается в том, что поток передаваемых данных распределяется по множеству частотных подканалов и передача ведется параллельно на всех этих подканалах.




Сигналы являются ортогональными, если разнос по частоте $\Delta F = F_{i+1} - F_i = 1/\tau_0$.


Для локальных компьютерных сетей в соответствии с международным стандартом в диапазоне частот 5,2 ГГц выделено 12 неперекрывающихся каналов с одинаковой полосой пропускания 20 МГц. Каждый из этих каналов разделен на 64 подканала с полосой пропускания 20000/64=312,5 кГц. Из них для передачи собственно данных используется 48 подканалов. Четыре подканала служат для передачи опорных колебаний, а по 6 подканалов слева и справа остаются незанятыми и выполняют функции защитных полос





Связь между скоростью передачи и шириной канала


На практике нет необходимости (да и возможности) передавать весь спектр сигнала. Достаточно передать лишь те составляющие, в которых сосредоточена основная часть энергии (>50%). Так например, при передаче "точек" импульсами постоянного тока, основная часть энергии содержится в двух первых компонентах спектра: постоянной составляющей и первой гармонике с частотой $f=1/2\tau_0$, где τ_0 - длительность единичного элемента. Следовательно, минимально необходимая полоса частот канала связи в этом случае равна











$$\Delta F_{min} \! = 2/2\tau_0 \! = B$$
 .