#### Помехи в линиях и каналах связи

Помимо передаваемого сигнала в канале всегда присутствуют другие колебания различного происхождения, называемые помехами или шумами. По характеру воздействия на принимаемые сигналы различают помехи аддитивные и мультипликативные.

**Аддитивная** помеха представляет собой электрическое возмущение, складывающееся с сигналом. При этом напряжение на выходе приемного тракта можно представить как сумму переданного сигнала и аддитивной помехи

$$x(t) = s(t) + n(t).$$

**Мультипликативной** помехой называется случайное изменение коэффициента передачи канала связи  $\mu(j\omega t)$ . Принимаемые сигналы могут быть подвержены одновременному воздействию аддитивных и мультипликативных помех. В общем случае передаваемый сигнал распространяется по нескольким путям (лучам). Тогда зависимость между принимаемым сигналом x(t) и передаваемым s(t) может быть представлена следующим образом:

$$x(t) = \sum \mu_k S(t - \tau_k) + n(t),$$

где  $\mu_{\rm k}$  - коэффициент передачи k-го пути распространения сигнала;  $\tau_{\rm k}$  - время запаздывания в k-м луче; n(t) - аддитивная помеха. Во многих случаях имеет место только один путь распространения. Тогда выходной сигнал на выходе канала с помехой описывается выражением:

$$x(t) = \mu S(t-\tau) + n(t).$$

Параметры канала μ и τ в общем случае являются функциями времени.

#### Флуктуационные помехи

Большое число аддитивных помех имеет флуктуационный характер с нормальным законом распределения. **Флуктуационные помехи** представляют собой реализацию стационарного случайного процесса с *нормальным* распределением вероятностей (гауссовский процесс).

В большинстве случаев нормальная флуктуационная помеха имеет равномерный спектр в столь широкой полосе частот, что ее можно считать практически бесконечной. Такая помеха носит название "нормальный аддитивный белый шум", которая полностью характеризуется спектральной плотностью  $N_0 = P_n/\Delta F$  .

Плотность вероятности гауссовой помехи распределена по нормальному закону

$$P(U) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(U_{\Pi} - \overline{U_{\Pi}})^2}{2\sigma_{\Pi}^2}},$$

где  $U_n$  - мгновенное значение помехи;  $U_n$  - среднее значение помехи, которое обычно равно нулю;  $\sigma_n^2$  - дисперсия помехи, равная средней мощности помехи на единичном сопротивлении;  $\sigma_n = U_{n \, \ni \, \phi}$  - эффективное напряжение помехи.

#### Флуктуационные помехи

Интегральная функция распределения  $F(U_0)$  представляет собой вероятность того, что мгновенное напряжение помехи не превысит некоторое пороговое значение  $U_0$ . где  $U_0 = U_1/\sigma_0$  относительное значение помехи;

$$F(U_{0}) = P\{U_{II} < U_{0}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-U^{2}/2} dU = 0,5[1 + \Phi(U_{0})],$$

$$\Phi(U) = rac{2}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_0^U e^{-t^2/2} dt$$
 - табулированный интеграл вероятности или функция Крампа.  $\Phi(\infty) = 1$  и  $\Phi(0) = 0$ .

Вероятность того, что уровень помехи примет значение, лежащее в заданных пределах, определяется по формуле:


$$P\{U_1 < U < U_2\} = \frac{1}{2} [\Phi(U_2) - \Phi(U_1)].$$

Вероятность того, что помеха превысит некоторый пороговый уровень

$$P(U>Uo) = \frac{1}{2} [\Phi(\infty) - \Phi(Uo)] = \frac{1}{2} [1 - \Phi(Uo)].$$

### Импульсные помехи


<u>Импульсная помеха</u> (ИП) представляет собой последовательность не перекрывающихся по времени в общем случае нерегулярных импульсов. Одним из основных параметров импульсной помехи является её амплитуда — величина максимального выброса напряжения. Амплитуда импульсной помехи — величина случайная и зависит от ряда факторов: мощности и типа источника импульсных помех, точки проникновения в КС, частотных характеристик КС и т. д. Реализация ИП показана на рисунке




В настоящее время используют две формы представления амплитудного распределения ИП: суммарного времени превышения помехой определённых значений напряжения за сеанс измерения и вероятность превышения амплитуды помехи определённых значений напряжения. Кроме распределения амплитуды импульсной помехи рассматривают временные характеристики ИП. Эти характеристики являются наиболее важными. К ним относится интенсивность потока импульсных помех (количество помех в единицу времени).

Импульсные помехи в каналах связи часто появляются группами, так называемыми «пачками». «Пачка» ИП – группа помех, временные интервалы между рядом стоящими импульсами в которой не превышают определённой длительности  $\tau_{\text{ИП}}$ . На практике  $\tau_{\text{ИП}}$  принимают равным 0,5 и 20 с. Важнейшей характеристикой «пачки помех» является вероятность распределения длительности пачки и распределение числа импульсных помех в пачке.

## Схема устройства преобразования сигналов



## Искажения сигналов. Краевые искажения и дробления.




Абсолютная величина краевых искажений

$$\theta = t \text{ max-t min.}$$

Относительная величина краевых искажений

$$\delta = \theta / \tau_0 * 100\% = (t_{max} - t_{min}) / \tau_0 * 100\% = B (t_{max} - t_{min}) * 100\%.$$


Плотность распределения: 
$$\varphi(\delta = \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{(\delta - \overline{\delta})^2}{2\sigma^2}\right)$$
,





Распределение длительности дроблений для большинства проводных каналов подчиняется логарифмическинормальному закону

$$\varphi(t_{\partial p}) = \frac{1}{t_{\partial p}\widetilde{\sigma}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\left(\lg t_{\partial p} - \widetilde{m}\right)^2}{2\widetilde{\sigma}^2}\right), \quad 0 < t_{\partial p} < \infty.$$


# Обработка сигналов в приемнике. Способы регистрации сигналов. Стробирование.








## Способы регистрации сигналов интегрированием.





## Комбинированный способ регистрации сигналов

