Линии и каналы связи


В инфокоммуникационных сетях применяются проводные (электрические и оптические) линии связи и беспроводные (радиолинии, инфракрасные, оптические).


Линия электросвязи — пара изолированных проводников, предназначенная для передачи сигналов.

Линия оптической связи — оптическое волокно (стеклянное или полимерное), предназначенное для передачи оптических сигналов.


Кабелем связи называется система, состоящая из изолированных пар проводов (или оптических волокон), заключенных в общую влагозащитную оболочку и броневые покрытия (последние имеются не всегда).


Линии электросвязи подразделяются на симметричные и коаксиальные. Симметричная линия состоит из двух совершенно одинаковых в конструктивном и электрическом отношениях изолированных проводников. Коаксиальная линия представляет собой сплошной проводник (круглого сечения), концентрически расположенный внутри другого полого проводника (цилиндра). Оси обоих проводников совмещены. Пары проводов для повышения симметричности подвергаются скрутке. В зависимости от способа скрутки жил группы проводников подразделяются на кабели парной скрутки кабели четверочной (звездной) скрутки.






СИММЕТРИЧНАЯ МЕДНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ - ВИТАЯ ПАРА (TWISTED PAIR)









- UTP неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair);
- STP экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair;
- FTP витые пары заключены в общий экран из фольги (Foilled Twisted Pair).

PiMF (Pair in Metal Foil) - каждая пара завернута в полоску металлической фольги, а все пары - в общем экранирующем чулке.






Принцип обжатия кабеля UTP-5e



Витая пара UTP-5e: 27 скручиваний на 1 метр кабеля.

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ И ВNC-КОННЕКТОРЫ



- •**Тонкий** Ø оплетки ≈ 5 мм (RG-58)
- •**Толстый** Ø оплетки ≈ 10 мм








Электрические параметры и характеристики линий и кабелей связи

Первичные параметры цепи ЛС являются:

- 1) активное сопротивление R, [Ом/км];
- индуктивность L, [Гн/км];
- 3) емкость между проводами С, [Ф/км];
- 4) проводимость изоляции между проводами G, [Сим /км]

Вторичные параметры: волновое сопротивление Z_в и коэффициент распространения сигнала γ, составляющими которого являются коэффициент затухания α и коэффициент фазы β сигнала.

$$\begin{split} Z_{\scriptscriptstyle g} &= \sqrt{(R+j\omega L)/(G+j\omega C)}\,;\\ \gamma &= \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha+j\beta;\\ \alpha &\approx R/2\Big(\sqrt{C/L}\Big) + G/2\Big(\sqrt{L/C}\Big); \quad \beta \approx \omega \sqrt{LC}\,. \end{split}$$





Условие согласованной передачи:

$$Z_{B} = Z_{H}$$

Затухание линии связи: $a = 20lg \; (Uex / Uebix) \; дБ$.


Дуплексные двухпроводные и четырехпроводные тракты






Кафедра ИС


Дифференциальная система





Переходные помехи в кабелях связи

Степень мешающего воздействия активной линии оценивается посредством переходных затуханий между парами проводов на ближнем и дальнем концах линии (NEXT, FEXT). Здесь параметр NEXT (Near End Crosstalk) — переходное затухание измеренное на ближнем конце соседней пары, а FEXT (Far End Crosstalk) — переходное затухание, измеренное на дальнем конце соседней пары.



NEXT =
$$20lg (U_{10}/U_{20})$$
 дБ; FEXT = $20lg (U_{10}/U_{21})$ дБ



Уровни сигналов и затухание ЛС

Уровнем сигнала называется логарифмическое отношение мощности, напряжения или тока в данной точке цепи к мощности, напряжению или току, которые приняты за исходные. Количественное значение уровней по мощности, напряжению или току определяется в децибелах (дБ) соответственно по формулам:

$$p_{M}=10lgP_{M}/P_{0};$$
 $p_{M}=20lgU_{X}/U_{0};$ $p_{T}=20lgI_{X}/I_{0};$

где $P_{x'}$ $U_{x'}$ I_x — мощность, напряжение и ток в данной точке цепи; P_o , $U_{o'}$, I_o —мощность, напряжение и ток, принятые за исходные.

В зависимости от значений величин, принятых за исходные, различают абсолютный, относительный и измерительный уровни.

Абсолютным называют уровень, когда за исходные величины приняты мощность P_o =1 мВт, напряжение U_o = 0, 755 В и ток I_o =1,29 мА. Значения U_o и I_o определены на основе P_o = 1 мВт для величины сопротивления нагрузки R_H = 600 Ом, так как входное и выходное сопротивления большинства устройств связи имеет величину 600 Ом.


Относительным называется уровень, определяемый в точке x системы при значениях P_{o} , U_{o} , I_{o} , соответствующих величинам в некоторой другой точке цепи, принятой за исходную.


Остаточное затухание линии (канала) связи a_{ocm} определяется разностью уровней на входе и выходе каналов $a_{ocm} = p_{ex}$ - p_{ebx} .

Частотные характеристики линий и кабелей связи

AЧX: K(F)=Uвых (F) / Uвх . При Uвх =const


ФЧХ: $\Delta \phi(F) = \phi$ вых - ϕ вх





Параметры и характеристики каналов связи

Качество передачи дискретных сигналов зависит от частотных характеристик канала и тем в большей степени, чем выше скорость передачи. К частотным характеристикам канала относятся амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ).



Ku = Uвых /Uвх ;

20*lg* 0,7 = - 3 дБ

Схема измерения АЧХ канала (линии) связи



Схема измерения ФЧХ канала (линии) связи

