



#### Оптические линии связи ИКСС (ВОЛС)












## Соединители волоконно-оптических линий связи







#### Оптические линии связи ИКСС. Преимущества.


- •Высокая пропускная способность за счёт высокой несущей частоты. Потенциальная возможность одного оптического волокна несколько терабит информации за 1 с.
- •Низкий уровень шума, что положительно сказывается на его пропускной способности.
- •Пожарная безопасность (пожароустойчивость). В отличие от других систем связи, ВОЛС может использоваться безо всяких ограничений на предприятиях повышенной опасности, в частности на нефтехимических производствах, благодаря отсутствию искрообразования.
- •Малое затухание светового сигнала. Оптические кабели могут объединять рабочие участки на значительных расстояниях (более 100 км) без использования дополнительных ретрансляторов (усилителей).

**Информационная безопасность**. Отсутствием излучений в радиодиапазоне, а также высокой чувствительностью к колебаниям.

**Высокая надёжность и помехоустойчивость системы**. ВОЛС не чувствительна к электромагнитным излучениям, не боится окисления и влаги.

**Экономичность**. Оптическое волокно стоит примерно в 2 раза дешевле медного кабеля. Требуется меньше регенераторов (усилителей).

### ВОЛС. Окна прозрачности



#### Параметры ВОЛС

Затухание - уменьшение мощности оптического сигнала. Измеряется в децибелах

#### A=10lg (Рвх / Р вых)

**Дисперсия** – рассеивание во времени модовых и частотных составляющих сигнала. Дисперсия приводит к расширению импульсов. При достаточно большом расширении импульсы начинают перекрываться так, что становится невозможным их выделение на приеме.

Дисперсия имеет размерность времени и определяется как квадратичная разность длительностей импульсов на входе и выходе кабеля длины *L* 



$$\tau(L) = \sqrt{t_{out}^2 - t_{in}^2}$$

#### Сигналы в инфокоммуникационных системах

Сигналом называется некоторая физическая величина (например, электрический ток, электромагнитное поле, световое излучение, звуковые волны и т. п.), отображающая сообщение. Зная закон, связывающий сообщение и сигнал, получатель может выявить содержащиеся в сообщении сведения.

Сигналы в СПД могут отличаться типом переносчика, формой и способом модуляции.


**Модуляцией** называется изменение параметра(ов) переносчика сигнала в соответствии с функцией, отображающей передаваемое сообщение. Целью модуляции является согласования параметров сигналов с характеристиками канала связи и обеспечение максимальной помехоустойчивости приема сигналов при наличии помех в канале.

В качестве переносчика обычно используется гармоническое (синусоидальное) колебание

$$u(t) = U_0 \sin(2\pi f + \varphi_0)$$

#### Немодулированные и модулированные сигналы

$$u(t) = U_0 \sin(2\pi f + \varphi_0)$$




Различают абсолютную (ФМ) и относительную (ОФМ) фазовую модуляцию. ОФМ носит также дифференциальная фазовая модуляция При абсолютной двухпозиционной фазовой манипуляции (англ. обозначение BPSK - Binary Phase Shift Keying ) фаза модулированного колебания при значении входного сигнала равного уровню логического "0" совпадает со значением опорного (*несущего*) напряжения ( $\Delta \Phi = 0^0$ ), поступлении "1" - меняется на противоположную  $(\Delta \Phi = 180^{\circ})$ . То есть, фаза модулированного колебания меняется всякий раз при изменении значения входного сигнала.

В случае дифференциальной фазовой манипуляции ДФМ (англ. DPSK - Differential Phase Shift Keying), фаза текущего колебания изменяется не по отношению к опорному колебанию, а по отношению к фазе предыдущей посылки.


#### Временные и энергетические параметры сигналов

Количество единичных элементов В, передаваемых в единицу времени, называется скоростью передачи сигналов или скоростью манипуляции. Эта величина получила размерность Бод.

$$B = 1/\tau_0$$
.  $V = log m_c/\tau_0$ .



В системах передачи данных периодическую последовательность импульсов (е. э.) записывают в виде  $\tau_0$ : (Т- $\tau_0$ ) или 1: ( $\alpha$  - 1). На рис. и показаны последовательности вида 1:1 (а) и 1:3 (б).



K энергетическим параметрам сигналов относится мощность  $P_{C}$  и энергия  $E_{C}$  сигнала, определяемые соответственно по формулам:

$$P_{C} = U^{2}_{\rightarrow \phi} / R \; ; \; \;$$
 при  $R = 1 \;$  Ом  $P_{C} = U^{2}_{\rightarrow \Phi} ; \; E_{C} = \int U^{2}_{\rightarrow \phi} \; dt = U^{2}_{\rightarrow \phi} \; \tau_{0} \; ($  (на единичном сопротивлении).

#### Спектры импульсов постоянного тока

Любой сложный периодический сигнал можно разложить в ряд Фурье по гармоническим составляющим, т.е. представить его в виде суммы гармонических колебаний с частотами, кратными частоте повторения этого сигнала:

$$u(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\Omega t - \varphi_k),$$


Совокупность амплитуд  $C_k$  и  $C_0$  называют спектром амплитуд (или просто спектром), а совокупность фаз  $\phi_k$  - фазовым спектром. Амплитуды гармоник вычисляются по формуле

Если функция непериодическая, то она может быть представлена интегралом Фурье  $u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ ,

где комплексный спектр равен 
$$S(\omega) = |S(\omega)| e^{-j\varphi(\omega)}$$
 ,


где  $|S(\omega)|$  - спектральная плотность амплитуд;  $\phi(\omega)$ - спектр фаз


#### Спектры немодулированных сигналов



На основании формулы преобразования Фурье получим:

$$S(\omega) = U_0 \int_{-\tau_0/2}^{\tau_0/2} e^{-j\omega t} dt = U_0 \tau_0 \left| \frac{\sin \pi \tau_0 f}{\pi \tau_0 f} \right|,$$





Сигнал вида 1:1 типа "точки"

Спектр сигнала 1:1

$$C_k = \left| a_k \right| = \left| \frac{2}{T} \int_{-\tau_o/2}^{\tau_o/2} U_0 \cos k\Omega t dt \right| = U_0 \left| \frac{\sin \frac{\pi k}{2}}{\frac{\pi k}{2}} \right|.$$

$$C_0 = \frac{1}{T} \int_{-\tau_{o/2}}^{\tau_o/2} U_0 dt = \frac{U_0}{2}.$$


#### Закономерности спектров немодулированных сигналов:


Частота первой гармоники  $F_1 = 1/T = 1/(\alpha \tau_0)$ 

Частота k-гармоники равна  $kF_1$ 

Амплитуды гармоник с частотой F=kB равны нулю.

### Спектры немодулированных сигналов вида $1:(\alpha-1)$





Спектр сигнала 1:5

$$C_{k} = \left| a_{k} \right| = \left| \frac{2}{T} \int_{-\tau_{o}/2}^{\tau_{o}/2} U_{0} \cos k\Omega t dt \right| = \frac{2U_{0}}{\alpha} \left| \frac{\sin \frac{\pi k}{\alpha}}{\frac{\pi k}{\alpha}} \right|, \qquad C_{0} = U_{0} / \alpha.$$

Закономерности спектра последовательности прямоугольных импульсов вида 1: ( $\alpha$ –1):

- 1. Амплитуда спектральных составляющих спадает по закону функции | sin x / x |.
- 2. Амплитуда спектральных составляющих обращается в нуль на частотах  $1/\tau_0$ ,  $2/\tau_0$ ,  $3/\tau_0$  и т.д.
- 3. В основной области частот от нуля до  $1/\tau_0$  располагается  $\alpha$ -1 гармоник через равные промежутки  $1/(\alpha\tau_0)$ .
- 4. Постоянная составляющая (компонента с нулевой частотой) равна:  $C_0 = U_0/\alpha$  .
- 5. Амплитуда гармоник при уменьшении частоты стремится к величине  $2C_0$ .


## Требования к сигналам для передачи данных по физическим линиям

При передаче сигналов данных по ФЛ должны также выполняться следующие условия:


- передаваемая по линии цифровая последовательность должна обеспечивать возможность выделения синхронизирующего сигнала в каждом линейном регенераторе и на приемной стороне;
- необходимо обеспечивать возможность **постоянного контроля верности** передачи информации в линейном тракте без перерыва связи;
- в энергетическом спектре линейного сигнала **не должна содержаться постоянная составляющая**, а низкочастотные составляющие должны быть незначительными; это позволяет осуществлять дистанционное питание линейных регенераторов по физическим линиям, используемым для передачи линейного сигнала, а также снизить межсимвольные помехи в регенераторе, возникающие из-за подавления низкочастотных составляющих в спектре сигнала данных;
- спектр линейного сигнала должен быть компактным и с низким уровнем высокочастотных составляющих; сокращение полосы частот позволяет увеличить длину участка регенерации, а ослабление высокочастотных составляющих снижает переходные влияния между цепями кабеля;
- должна обеспечиваться возможность **безошибочной передачи произвольного числа следующих подряд друг за другом импульсов** или пробелов.

Для получения ансамбля линейных сигналов, удовлетворяющих вышеизложенным требованиям, осуществляют преобразования входной последовательности данных по определенным правилам. Эта процедура называется *линейным кодированием*.

# Подача питания на удаленное устройство по физическим линиям (PoE)




Подача питания по сигнальным парам.



Подача питания по свободным парам.


#### Виды сигналов для передачи данных по физическим линиям



а) биполярные импульсы (NRZ-Non Return to Zero); б) без возврата к нулю с инверсией при единице (NRZI - Non Return to Zero with ones Inverted); в) манчестерский код; г) дифференциальный манчестерский код; д) AMI-сигналы (Alternative Mark Inversion); е) квазитроичные сигналы для оптических линий

#### Сигналы с улучшенными синхронизирующими свойствами

Для улучшения процедуры формирования на приемной стороне тактовых импульсов на основе входных информационных сигналов разработаны линейные коды вида **CHDB** (*Compatible High Density Binary*). После следования *п* периодов значения "0" они обеспечивают обязательную смену полярности сигнала. Так код **CHDB3** (обычно называемый просто **HDB3**) предполагает, что после трех "0" в линию связи обязательно передается импульс. Для того чтобы на приемной стороне он не был воспринят как единица, применяется *нарушение* правила перехода, которое требует обязательного чередования положительных и отрицательных импульсов. Поэтому при кодировании по методу HDB3 после трех значений "0" передается импульс того же знака (так называемый **V**-импульс), что и у последнего импульса, представлявшего значение "1"



Однако в связи с введением дополнительного импульса в ЛС появляется постоянная составляющая. Чтобы обеспечить смену полярностей следующих друг за другом дополнительно вводимых импульсов, производится замена первого нуля группы четырех "0" так называемым В-битом, полярность которого противоположна полярности предшествующего линейного импульса. Приемник декодирует группу **B00V** как четыре нулевых элемента. В ЛС группа **B00V** чередуется с последовательностью **000V**. На рисунке для сравнения показана также последовательность **AMI**-сигналов. Любая одиночная ошибка при использовании **HDB3**-сигналов либо создает новое нарушение чередования полярностей, либо уничтожает ранее введенное нарушение этого закона. В том и другом случаях возникает некомпенсированное нарушение полярностей сигнальных импульсов, что сравнительно просто обнаруживается устройствами контроля на приемной стороне.

#### Сигналы с улучшенными синхронизирующими свойствами

В цифровых системах передачи данных широко используются методы линейного кодирования, которые обозначаются в общем виде **хВуВ**, **хВуТ** или **хВуQ**. Их суть состоит в том, что группа, состоящая из **х** битов (B—binary), заменяется группой **у** троичных (**T**-ternary), четверичных (**Q**-quaternary) или двоичных (**B**) элементов.

Так, например, в локальных компьютерных сетях Fast-Ethernet 100BASE-FX и сетях FDDI применяется преобразование кодов вида **4B/5B**. При таком кодировании из 32–х возможных двоичных комбинаций выбираются только 16, в которых имеется максимально возможное число смены позиций двоичных элементов. Этим достигается более равномерное распределение спектральных составляющих сигнала, а также обеспечивается высокая частота смены его позиций, что облегчает процесс тактовой синхронизации. При высокоскоростной передаче по **оптическим линиям** также применяется код **8B10B**, в котором полностью устранена постоянная составляющая. Применение этого кода не только улучшает процесс синхронизации, но и исключает перегрев лазерного диода при поступлении от источника многих "единиц" подряд.

В коде **4ВЗТ** производится замена четырех битов двоичной последовательности комбинацией, состоящей из трех троичных (*тернарных*) элементов (+, 0 и –). В этом коде для передачи 16 двоичных комбинаций может быть использовано 3<sup>3</sup> =27 комбинаций из трех троичных символов. Повышение избыточности применяется для защиты от ошибок и улучшения условий синхронизации. Скорость манипуляции в линии уменьшается при этом на 25%, соответственно снижается затухание сигнала в линии связи, которое пропорционально корню квадратному из частоты передачи сигналов.