PUY

AN1048 应用笔记

如何使用 PY32C613 微控制器的 RCC 模块

前言

RCC(Reset Clock Control,复位和时钟控制)模块主要负责芯片的复位和时钟控制功能。时钟是单片机运行的基础,如同人的脉搏心跳,时钟信号推进单片机执行指令,其重要性不言而喻。

本应用笔记主要介绍了 RCC 模块的复位和时钟,提供了含有配置时钟的代码例程。

在本文档中, PY32 仅指表 1 中列出的产品系列。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	PY32C613

目录

1	RCC	; 功能简介	3
2	RCC	:注意事项	4
3	RCC	: 应用例程	5
	3.1	使用 HSE 作为系统时钟	5
	3.2	使用 LSE 作为系统时钟	7
4	版本	历史	10

RCC 功能简介 AN1048

1 RCC 功能简介

RCC 模块主要分为复位和时钟两个部分。

● 复位:芯片内共有两种复位,电源复位和系统复位。

● 时钟: 外部高速时钟 HSE, 外部低速时钟 LSE, 内部高速时钟 HSI, 内部低速时钟 LSI, 锁相环 PLL 倍频功能时钟。

RCC 注意事项 AN1048

2 RCC 注意事项

● 用户在使用 HSE 和 LSE 时注意时钟稳定的时间,具体请参照表 1-1。

表 1-1 HSE 和 LSE 时钟稳定时间

时钟源	时钟稳定时间
HSE	大于 200ms
LSE	大于 2000ms

● 用户在使用 PLL 时钟时注意不同型号的芯片对于 PLL 的时钟源有要求。具体请参照表 1-2。

表 1-2 不同型号产品对 PLL 输入时钟频率要求

产品型号	输入频率最小值	输入频率最大值	单位
PY32C613	16	24	MHz

3 RCC 应用例程

3.1 使用 HSE 作为系统时钟

HSE 时钟使能后需要大约 200ms 的稳定时间,为此我们准备了两种 HSE 作为系统时钟的初始化方式。

● 第一种是 HSE 使能后一直等待,直到 HSE 稳定后,再配置系统时钟或其它时钟。打开我们的 RCC_HSE_Div 代码例程,在 main.c 中可以看到 SystemClock_Config 函数,此函数开启了 HSI,HSE,LSE,LSI,PLL 时钟,选择 HSE 作为系统时钟源,并初始化 AHB,APB 总线时钟。

```
void SystemClock_Config(void)
   RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
   //开启 HSI,HSE,LSE,LSI,PLL 所有时钟
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType= RCC_OSCILLATORTYPE_HSE| //
                                  RCC OSCILLATORTYPE LSE[ //
                                  RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC OscInitStruct.HSIDiv = RCC HSI DIV4;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_8MHz;
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSEFreq = RCC_HSE_16_32MHz;
   RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
       Error_Handler();
   //初始化 CPU,AHB,APB 总线时钟
   RCC_ClkInitStruct.ClockType= RCC_CLOCKTYPE_HCLK| //
                              RCC CLOCKTYPE SYSCLK| //
                              RCC CLOCKTYPE PCLK1;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV4;
   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
       Error_Handler();
```

}

注意: 打开 py32f030_hal_rcc.c 文件, HAL_RCC_OscConfig 就是开启并等待各个时钟稳定的函数, 其中 HSE_TIMEOUT_VALUE 是等待 HSE 稳定的最大时间,建议用户不要更改,否则可能对初始化时钟有影响。

- 第二种方式是先使能 HSI 作为系统时钟,待 HSE 稳定后再选择该时钟作为系统时钟源。第 二种方式没有 200ms 等待的时间影响。
 - 1. 首先先选择 HSI 作为系统时钟,需要注意的是因为没有等待 HSE 稳定,所以不要初始化 HSE 作为 PLL 时钟,用户如果需要用到 HSE 作为 PLL 时钟源,可在 HSE 稳定后再配 置。

```
void SystemClock_Config(void)
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
   //开启 HSI,HSE,LSE,LSI,PLL 所有时钟
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType= RCC_OSCILLATORTYPE_HSE| //
                                 RCC_OSCILLATORTYPE_LSE| //
                                 RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV4;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_8MHz;
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSEFreq = RCC_HSE_16_32MHz;
   RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
   RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE HSI;
   //因为没有等待 HSE 稳定,所以 PLL 时钟源不能选择 HSE
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
       Error_Handler();
   //初始化 CPU,AHB,APB 总线时钟
    RCC_ClkInitStruct.ClockType= RCC_CLOCKTYPE_HCLK| //
                             RCC CLOCKTYPE SYSCLK
                             RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
   //先选择 HSI 作为系统时钟,等 HSE 稳定后再切换系统时钟为 HSE
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   RCC ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
   {
       Error_Handler();
```

```
}
```

2. 因为不需要一直等待 HSE 稳定,所以我们需要把 HAL 库的 py32f030_hal_rcc.c 文件, 初始化时钟的 HAL_RCC_OscConfig 函数等待 HSE 时钟稳定的代码注释掉。

```
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct)
//HSE 稳定需要 200ms, 这里不等待 HSE 稳定直接往下执行
            /* Check the HSE State */
            if (RCC OscInitStruct->HSEState != RCC HSE OFF
                /* Get Start Tick*/
                tickstart = HAL_GetTick();
                /* Wait till HSE is ready */
                while (READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSERDY) == 0U)
                    if ((HAL_GetTick() - tickstart) > HSE_TIMEOUT_VALUE)
                        return HAL_TIMEOUT;
                }
            }
            else
                /* Get Start Tick*/
                tickstart = HAL_GetTick();
                /* Wait till HSE is disabled */
                while (READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSERDY) != 0U)
                    if ((HAL GetTick() - tickstart) > HSE TIMEOUT VALUE)
                        return HAL_TIMEOUT;
#endif
```

3. 代码进入 main 函数的 while 循环中后,我们开始判断 HSE 时钟是否稳定,若稳定切换系统时钟为 HSE 时钟,否则进行其它任务处理。

```
while (1)
{
    if ((READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSERDY) != 0U)&&(HSE_SYSCLK_Ready == 0))
```

```
{
    SetSysClock(RCC_SYSCLKSOURCE_HSE);
    HSE_SYSCLK_Ready = 1;
}
//其它任务处理
}
```

3.2 使用 LSE 作为系统时钟

LSE 时钟使能后需要大约 2000ms 的稳定时间,为此我们准备了两种 LSE 作为系统时钟的初始 化方式。

● 第一种是 LSE 使能后一直等待,直到 LSE 稳定后,再配置系统时钟或其它时钟。打开我们的 RCC_LSE_Div 代码例程,在 main.c 中可以看到 SystemClock_Config 函数,此函数开启了 HIS, LSE 时钟,并选择 LSE 作为系统时钟源,初始化 AHB, APB 总线时钟。

```
void SystemClock_Config(void)
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
   //开启 HIS, LSE 所有时钟
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_8MHz;
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_OFF;
   RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;
   RCC OscInitStruct.LSEState = RCC LSE ON;
   RCC_OscInitStruct.LSEDriver = RCC_LSE_DRIVER2;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_OFF;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
       Error_Handler();
   //初始化 CPU,AHB,APB 总线时钟
   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK| //
                                RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK| //
                                RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_LSE;
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
       Error_Handler();
   }
```

注意: 打开 py32C613_hal_rcc.c 文件, HAL_RCC_OscConfig 就是开启并等待各个时钟稳定的函数, 其中 LSE_TIMEOUT_VALUE 是等待 LSE 稳定的最大时间, 建议用户不要更改, 否则可能对初始化时钟有影响。

- 第二种方式是先使能 LSI 作为系统时钟,待 LSE 稳定后再选择该时钟作为系统时钟源。第二种方式没有 2000ms 等待的时间影响。
 - 1. 首先先选择 LSI 作为系统时钟。

```
void SystemClock_Config(void)
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
   //开启 HSI,LSE,LSI,PLL 所有时钟
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSE| //
                                    RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_8MHz;
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_OFF;
   RCC OscInitStruct.LSIState = RCC LSI ON;
   RCC OscInitStruct.LSEState = RCC LSE ON;
   RCC_OscInitStruct.LSEDriver = RCC_LSE_DRIVER2;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_OFF;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
       Error Handler();
   }
   //初始化 CPU,AHB,APB 总线时钟
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK| //
                                RCC CLOCKTYPE SYSCLK|//
                                RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_LSI;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct,FLASH_LATENCY_0)!= HAL_OK)
       Error Handler();
```

2. 因为不需要一直等待 LSE 稳定,所以我们需要把 HAL 库的 py32C613_hal_rcc.c 文件,初始化时钟的 HAL_RCC_OscConfig 函数等待 LSE 时钟稳定的代码注释掉。

```
HAL_StatusTypeDefHAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef
*RCC_OscInitStruct)
{
......
```

```
//LSE 稳定需要 2000ms, 这里不等待直接往下执行
#if 0
            /* Check the LSE State */
            if (RCC_OscInitStruct->LSEState != RCC_LSE_OFF)
                /* Get Start Tick*/
                tickstart = HAL_GetTick();
                /* Wait till LSE is ready */
                while (READ_BIT(RCC->BDCR, RCC_BDCR_LSERDY) == 0U)
                    if ((HAL GetTick() - tickstart) > RCC LSE TIMEOUT VALUE)
                    {
                        return HAL_TIMEOUT;
                }
            else
                /* Get Start Tick*/
                tickstart = HAL_GetTick();
                /* Wait till LSE is disabled */
                while (READ_BIT(RCC->BDCR, RCC_BDCR_LSERDY) != 0U)
                    if ((HAL_GetTick() - tickstart) > RCC_LSE_TIMEOUT_VALUE)
                        return HAL_TIMEOUT;
#endif
```

3. 代码进入 main 函数的 while 循环中后,我们开始判断 LSE 时钟是否稳定,若稳定切换系统时钟为 LSE 时钟,否则进行其它任务处理。

```
while (1)
{
    if ((READ_BIT(RCC->BDCR, RCC_BDCR_LSERDY) != 0U)&&( LSE_SYSCLK_Ready == 0))
    {
        SetSysClock(RCC_SYSCLKSOURCE_LSE);
        LSE_SYSCLK_Ready = 1;
    }
    //其它任务处理
}
```

版本历史 AN1048

4 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2023.11.21	初版



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称: "Puya") 保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责,同时若用于其自己或指定第三方产品上的,Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。 Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售,若其条款与此处规定不一致,Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利