



主 要 内 容

- 1 计算机的基本概念
- ② 系统硬件组成 主要部件 系统结构
- 3 计算机的性能指标



1.1 计算机系统的基本组成与特点

- > 01. 电子数字计算机的基本组成
- > 02. 存储程序与冯·诺依曼体制
- > 03. 计算机的分类
- > 04. 数字计算机的特点

、电子数字计算机的基本组成




1、计算机的基本概念

电子计算机一种可以存储程序,并且通过执行程序指令,可以自动、高速、精确地对数字信息进行各种复杂处理,然后输出运算结果的高科技智能电子设备。

电子数字计算机的基本组成



运算器和控制器,已集成在CPU中!



电子数字计算机的基本组成



计算机内部的两大信息流

控制流:控制计算机工作的信息,即指令、命令。

信息

数据流: 计算机加工处理的对象, 即数值

型数据、非数值型数据

这本书的两条基本线索是:

- a.信息的表示
- b.信息的传送及传送中的控制

二、存储程序与冯·诺依曼体制



1、存储程序方式

计算机采取:

事先编制程序、

存储程序、


自动连续运行程序

的工作方式。



电子数字计算机的基本组成





二、存储程序与冯·诺依曼体制



2、冯·诺依曼体制

- a.采用二进制形式表示数据和指令
- b.采用存储程序方式工作(核心)
- c.由五大部分组成计算机系统的硬件,并规定了这 五部分的基本功能

这些思想已成为现代计算机技术的理论基础。

传统诺依曼机串行执行指令。

对传统诺依曼机的改造: 增加并行处理功能。

三、计算机的分类



数字计算机又可分为:

专用计算机和通用计算机。

- 专用机——是以快速、经济和高集成度为主要指标的特殊计算机,它是针对某一任务设计的计算机,但是它的适应性较差(如:工控机、ATM等)。
- 通用机——适应性较高,但是牺牲了效率、速度和经济性, 如个人电脑。

电子数字计算机的基本组成




按照计算机的体积、简易性、功率损耗、性能指标、存储容量、指令系统规模、机器价格和应用范围等条件,也可以分为:

- ※巨型机(超算)、
- ※ 大型机、
- ※ 小型机、
- ※ 微型机,等等
- ●它们的系统规模和计算能力依次递减。
- ●随着超大规模集成电路技术的不断发展,类型的划分会动态变化。

电子数字计算机的基本组成



※几种类型的计算机对比:



I、数字计算机的特点




- 1.能在程序控制下自动连续的工作: PC寄存器
- 2.运算速度快
- 3.运算精度高
- 4.具有很强的信息存储能力
- 5.通用性强



1.2 计算机系统的硬件组成

- > 01. 主要功能部件
- > 02. 硬件系统结构
- > 03. 软件系统





硬件系统的基本组成模型

主要功能部件



1、存储器

(一)功能

存储数据和数字化后的程序。

注意:不论是数据,还是程序,存储器存储的全是用0或1表示的二进制代码。存储器包括如下名词概念:

★存储单元:在存储器中保存一个n位二进制数的n个触发器,组成一个存储单元。

★地址:存储器是由许多存储单元组成,每个存储单元的编号,称为地址。

地址 存储单元 10 13

主要功能部件



- 存储容量: 存储器所有存储单元的总数。
 存储容量越大,表示储存的信息越多,通常用单位"KB、MB、GB、TB、PB"等表示。
- 内存储器(主存):
 存放直接为CPU提供服务的数据与程序的存储器。

目前主要采用半导体存储芯片,其特点为:工作速度较快,存储容量比外存小。


• 外存储器(辅存):

为计算机配备的存储容量很大的辅助存储器。

如:磁盘存储器、光盘存储器等,其主要特点是存储容量大,价格便宜,工作速度较慢。




(二) 组成 (主存储器)



存储体: 存放信息的实体

寻址系统: 对地址码译码, 选择存储单元





读/写线路和数据寄存器:完成读/写操作, 暂存读/写数据

控制线路:产生读/写时序,控制读/写操作



2, CPU


由运算器、控制器组成。

(一) 运算器

1) 功能: 加工信息、完

成两类数据计算。

2) 组成:





2、CPU

(一) 运算器

- ➤ 运算器的核心是算术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit),用来进行算术或逻辑运算以及位移循环等操作,它是CPU的执行部件。
- ► ALU是一种以全加器为核心的具有多种运算功能的组合逻辑电路。
- 单次运算的位数越多,计算的精度就越高,但是位数越多,所需的电子器件也越多。目前计算机的运算器长度一般是8位、16位、32位或64位。



2、CPU

(二) 控制器

1) 功能:产生控制命令(微命令),控制全机操作

2) 组成:



主要功能部件



2、CPU

(二) 控制器

3) 微命令产生方式(指令执行控制方式):

(组合逻辑控制方式:由组合逻辑电路产生微命令)
微程序控制方式:由微指令产生微命令

4) 本书将学习

两种控制器组成原理与控制机制;

模型机的数据通路结构和指令执行过程。

主要功能部件



3、输入/输出设备

1) 功能: 转换信息

输入:原始信息 → 代码,送入主机

输出:处理结果 → 人所能接受的形式,并输出

(代码)



4、总线 (Bus)

能为多个部件分时共享的一组信息传送线路。


传送的信息不同,分三类:

- ① 传送信息的数据总线DB (Data Bus);
- ② 指示欲传信息的来源或目的地址的地址总线AB (Address Bus);
- ③ 管理总线上活动的控制总线CB (Control Bus)。



5、接口


接口泛指设备部件(硬、软)之间的交接部分。主机(总线)与外围设备或其他外部系统之间的部件(接口逻辑),称为输入/输出(I/O)接口,或称为外围设备接口。具有缓冲、转换、连接等功能。





1、以总线为基础的系统结构


1) 单总线结构





1、以总线为基础的系统结构

2) 以CPU为中心的双总线结构






1、以总线为基础的系统结构

3) 以M为中心的双总线结构


系统总线






1、以总线为基础的系统结构


4) 多级总线结构








2、采用通道或IOP的大型系统结构





3、模型机系统结构



三、软件系统



1、软件类别

软件分为: 系统程序和应用程序。

- 系统程序:负责系统调度管理,提供运行和开发环境、各种服务,确保系统运行良好。(操作系统、语言处理程序、数据库管理系统、各种标准库、以及服务支撑软件等)
- 应用程序:利用计算机来解决应用问题所编制的程序,如工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、情报检索程序、科学计算程序等等。

三、软件系统



2、硬、软件系统的层次结构

计算机系统是一个由多层次结构组成的系统,其层次结构示意图,见教材图1-11。

系统分析级

用户程序级

应用程序级

语言处理程序级

操作系统级

传统机器级(指令)

微程序级

硬件逻辑级

软件部分

软硬分界面

硬件部分

三、软件系统



语言处理程序级几个名词概念

- 翻译程序: 指把高级语言源程序翻译成机器语言程序(目标代码)的软件。
- 翻译程序有两种:编译程序和解释程序。
- 编译程序:将高级语言一次翻译成目标程序,每次执行程序的 时候,只执行目标程序。
- 解释程序:将源程序的一条语句翻译成目标代码,并立即执行,然后翻译下一条语句...,直至执行完最后一条语句。程序的执行过程中,不能脱离源程序和解释程序。
- 汇编程序: 将汇编语言的源程序编译成机器语言程序。

三、软件系统




编程语言

- 机器语言:二进制代码0/1表示机器指令。机器语言是计算机 唯一可以直接识别和执行的语言。
 - 依赖于机器,难以理解
- 汇编语言:用助记符按规定格式表示各种机器指令。汇编语言的源程序必须经过汇编程序的编译,将其转换为机器语言后才能被机器执行。
 - ADD、SUB、MUL、DIV等
- 高级语言: 用类似自然语言的符号表示各种指令。通常高级语言需要经过编译程序编译成汇编语言程序,然后再通过汇编程序编译成机器语言。或者有解释程序翻译成机器语言。

三、软件系统





三、软件系统



4、软件与硬件的逻辑等价性

软件的特点

易于实现各种逻辑和运算功能,但是常受到速度指标和软件容量的制约;

硬件的特点

可以高速实现逻辑和运算功能,但是实现复杂功能或计算 相对困难,受到控制复杂性指标的制约。

传统的软件部分,完全有可能"固化"、"硬化"



1.3 计算机系统的性能指标

- > 01. 基本字长
- > 02. 运算速度
- > 03. 数据通路宽度与数据传输率
- > 04. 存储容量
- > 05. 其他指标

一、基本字长



一般是指操作数的基本位数。



它影响计算精度、指令功能




二、运算速度



(1) 外频

外部频率或基频,也叫系统时钟频率。



二、运算速度



- (2) CPU主频=外频×倍频系数;
- (3) IPS, 每秒执行指令数;
- (4) CPI, 即Clock-cycle Per Instruction;
- (5) FLOPS, 每秒执行浮点运算的次数;

三、数据通路宽度与数据传输率



(1) 数据通路宽度

指数据总线一次能并行传送的数据位数。

(2) 数据传输率

指数据总线每秒传送的数据量,也称为数据总线的带宽。

公式:

物理意义:单位时间内的数据传输量。单位BPS=字节数/秒。

字节: 8bit为1字节 (Byte) , 即1Byte包含8bit。

字节是计算机常用计量单位

数据通路宽度与数据传输率



【例子】

指令类型	占比	CPI
传输类指令	40%	15
双操作数指令	30%	20
单操作数指令	20%	15
转移类指令	10%	10

假设该I/O程序由200条指令构成, CPU每次执行该程序可并行输出 4KB数据。CPU主频32MHz, 求 I/O带宽。

解答:

平均CPI=15×40%+20×30%+15×20%+10×10%=16

程序的时钟周期数T=200×16=3200

每秒可执行程序的次数=主频÷每次的时钟周期=32M÷3200

I/O带宽=(32M÷3200)×4KB=40MBps 2022/9/19

四、存储容量



(1) 主存容量 单位:字节

指存储单元个数×(位数/8)。

对各个存储单元编上号, 即给每个单元赋予一个 地址码,叫编址。

由地址位数决定 由编址单位决定

表示为:字节数(按字节编址)

或 字数×(字长/8) (按字编址)

(2) 外存容量

常表示为字节数。

外存容量与地址码位数无关。

五、其他指标





及其性能指标

(2) 系统软件配置情况



小结: 计算机的基本概念

- > 01. 存储程序方式
- > 02. 冯·诺依曼体制
- > 03. 总线及其组成
- > 04. 接口的概念



作业

- 1. 冯• 诺依曼思想包含哪些要点?
- 2. 数字计算机的主要特点是什么?

题号		分数
1大题	BERT 1 100 100	15
2大题		15
总分		30

