- 一. 指令与伪指令的本质区别是: 指令经编译后, 会生成对应的机器码。而伪指令经编译后没有指令代码。
- 二. (1) 程序定位的作用:
  - (2) 为非指令代码进行定义:
  - (3) 为程序完整性做标注;
  - (4) 有条件的引导程序段。
- 三. 宏指令与伪指令的主要区别是: 在汇编时,这些宏指令被替换成一条或两条真正的 ARM 或 Thumb 指令。而伪指令经编译后没有指令代码。
- 四. 伪指令LTORG 用来说明某个存储区域为一个用来暂存数据的数据缓冲区,也叫文字池或数据缓冲池,大的代码段也可以使用多个数据缓冲池;其目的是,防止在程序中使用LDR之类的指令访问时,可能产生的越界。
- 五. MAP 8192

  consta FIELD 4

  constb FIELD 4

  x FIELD 8

  y FIELD 8

  string FIELD 16

六. 对应代码如下:

AREA mycode, CODE, READONLY

**ENTRY** 

```
Main
   LDR R0,=NewItem
   SUB R0, R0, #4
   LDR R1, NewItem
   LDR R3, Start
   CMP R3,#0
   BEQ Missing
   LDR R4, [R0], #-4
Loop
   CMP R1,R4
   BEQ Done
   SUBS R3,R3,#1
   LDR R4, [R0], #-4
   BNE Loop
Missing
   MOV R3,#0xFFFFFFF
Done
   LDR R5,=Index
   STR R3, [R5]
   SWI 0x11
Start
   DCD 0x4
   DCD 0x0000138A
   DCD 0x000A21DC
   DCD 0x1F5376
   DCD 0x9018613
```

```
NewItem

DCD 0x1F5376

AREA mydata, NOINIT


MAP 0x40000000

Index

FIELD 4

END
```

## 七. 流程图如下:



程序如下:

```
AREA Test, CODE, READONLY
ENTRY
TEQ R5, #11
TEQNE R5, #15
TEQNE R5, #18
TEQNE R5, #22
TEQNE R5, #44
TEQNE R5, #67
MOVEQ RO, #1
MOVNE RO, #0
END
```

## 八. 代码如下:

```
AREA Test, CODE, READONLY
EXPORT subxx
subxx
SUBS RO, RO, R1
MOV PC, LR END
```

## 九. 代码如下:

```
void strcopy( char *d, char *s)
{
  while (*s !='\0')
    { *d= *s; d=d+1; s=s+1; }
  *d= *s;
}
```