



主 要 内 容

- 1 概述
- 2 模型机系统总线组成
- 3 直接程序传送方式与接口
- 4 中断方式及接口
- 5 DMA方式及接口



5.2 模型机系统总线组成

- > 01. 总线信号组成
- > 02. 总线操作与时序

总线信号组成



模型机系统总线共77条 (按功能分为四组)

电源线与地线 (16条) 地址线 (16条) 数据线 (16条) 控制信号线 (29条)

1、电源线与地线 (16条)

电源线10条: +5V 2条 (主电源线), -5V 2条, +12V 2条, -12V 2条

地线4条

附加地2条:将电源线与信号线分开,有利于抑制干扰

2、地址线:单向三态16条

寻址空间64KB,包括I/O端口地址。

总线信号组成



- 3、数据线:双向三态16条
- 4、控制信号线 (29条)

复位信号线 (RESET): 1条

同步定时信号线: 6条

异步应答信号线: 3条

总线控制权信号线: 3条, BREQ,BACK,BUSY

中断请求与批准信号线: 9条,IREQ0—IREQ7, INTA

优先权判定线: 2条

数据传送控制信号: 5条,MEMR,MEMW,IOR,IOW,BHEN



主 要 内 容

- 1 概述
- 2 模型机系统总线组成
- 3 直接程序传送方式与接口
- 4 中断方式及接口
- 5 DMA方式及接口



主机CPU直接执行I/O程序实现主-外数据传输。

分为无条件传送和条件传送两种

1、无条件传送

如果I/O操作时间固定并且已知,则CPU在相应时间执行I/O指令即可完成I/O操作。

在实际的计算机系统中,上述情况比较少见。



2、条件传送(查询传送)

在实际的计算机系统中,不同设备的速度不同,甚至同一设备的不同操作的时间也不同。

即I/O操作时间不固定,对CPU来讲是未知的。

为此,需要设置外设工作状态,CPU通过查询外设工作状态,以决定何时进行I/O传送(执行用于数据传送的I/O指令)



查询传送的一般设计过程。

(1)外设状态


在接口中设置状态字表示这些状态。

空闲:调用前,设

备不工作;

结束: 调用后,设


备完成工作。





(2) 根据外设的具体情况设计接口电路

查询接口的一般原理图:






(3) 查询方式的程序流程

输出指令设置启动信号


输入指令读取状态 信息并判断

I/O指令读/写数据





程序查询方式的输入接口示例(了解)



查询输入程序:

WAIT: IN AL, STATUS; STATUS端口地址


TEST AL, 80H

JZ WAIT ; READY=0, 继续等待

IN AL, DATA



程序查询方式的输出接口示例 查询输出程序:



WAIT: IN AL, STATUS

TEST AL, 08H

JNZ WAIT

; BUSY=1, 未准备好

MOV AL, BUFF

OUT DATA, AL



4、优缺点

硬件开销小;

并行程度低,实时性差

5、应用场合

对CPU效率要求不高的场合;

或诊断、调试过程

