

L I F T X

EMS App

راهنمای کامل سامانه

معرفی بخش‌های داشبورد مدیریتی و نحوه کار با هر صفحه

دسترسی سریع واحدهای لبه ساختمان‌ها سرورهای محلی کاربران

فهرست راهنما

مسیر مطالعه این فایل از ابتدا تا انتها

معرفی داشبورد

منوی اصلی و ارتباط بخش‌ها

دسترسی سریع

واحدهای پین‌شده و کارت هر واحد

واحدهای لبه

ایجاد، جستجو، فیلتر و وضعیت

ساختمان‌ها

کد، آدرس، طبقات و واحدهای متصل

سرورهای محلی

سرور فعال و سرور جایگزین

کاربران

حساب، نقش و اطلاعات تماس

واحدهای لبه

مدیریت کامل دستگاه‌ها و آسانسورهای هر واحد

دسترسی سریع

ورود سریع به واحدهایی که پین شده‌اند

سرورهای محلی

سرور هر ساختمان و واحدهای متصل به آن

ساختمان‌ها

ثبت و مشاهده ساختمان‌ها و مشخصات آن‌ها

تماس با ما

ارتباط با تیم پشتیبانی

کاربران

حساب‌ها، نقش‌ها و اطلاعات تماس

ارتباط بخش‌ها

هر ساختمان سرور محلی و واحد لبه دارد؛ کاربر با نقش مشخص وارد می‌شود

1

ساختمان

محل فیزیکی آسانسورها و
آدرس ثبت‌شده

2

سرور محلی

سرور همان ساختمان برای
ارتباط واحدها

3

واحد لبه

دستگاه هر گروه و تعداد
آسانسورها

4

دسترسی سریع

پین کردن واحدهای پرکاربرد

5

کاربر

Admin ، ورود با نقش
Maintainer یا Manager


بخش اول

دسترسی سریع

واحدهای پین شده برای ورود فوری

نمای صفحه دسترسی سریع

واحدها بر اساس ساختمان گروه‌بندی شده‌اند



راهنمای دسترسی سریع

هر کارت واحد، وضعیت و تعداد آسانسور را نشان می‌دهد

ایجاد جدید

واحد لبه تازه را از همین صفحه تعریف کنید تا در سامانه ثبت شود و بعداً در فهرست کامل هم دیده شود.

گروه‌های واحد

واحدها زیر نام ساختمان قرار می‌گیرند؛ مثلاً هدیش، مهرگان یا پالادیوم تا پیدا کردنشان ساده‌تر باشد.

کارت واحد

روی کارت، کد واحد مثل E102، عنوان گروه، وضعیت آنلاین و تعداد آسانسور همان واحد دیده می‌شود.

وضعیت آنلاین

نقطه سبز کنار کد یعنی واحد الان متصل و در دسترس است. اگر سبز نباشد، واحد آفلاین است.

تعداد آسانسورها

عدد پایین کارت نشان می‌دهد چند آسانسور به آن واحد وصل شده‌اند.

بخش دوم

واحدهای لبه

فهرست کامل، فیلتر و مدیریت وضعیت

نمای صفحه واحدهای لبه

جدول همه واحدها با جستجو، فیلتر و صفحه‌بندی

👤

🔍

🎨

LIFTX

🏠

دسترسی سریع

← واحدهای لبه

ساختمان‌ها

سرورهای محلی

کاربران

تماس با ما

ایجاد جدید + واحدهای لبه

فیلتر بر اساس عنوان...

Show Disabled ☐ فقط آنلاین ☐

ردیف در هر صفحه 50 نمایش 1-5 از آیتم‌ها

« < 1 از 1 صفحه > »

دسترسی سریع	فعال	تاریخ ایجاد ↓	توضیحات	عنوان	ساختمان	کد	
☒	☒	2026-08-01T08:49:47.156Z	Palladium Group North (4 units)	North	Palladium	E113	🖥️
☒	☒	2026-08-01T06:48:28.355Z	Palladium Group South (5 units)	South	Palladium	E18	🖥️
☒	☒	2026-07-27T08:11:49.555Z	Mehregan Group A (3 units) - RPi 3b	A	Mehregan	E126	🖥️
☒	☒	2026-07-27T08:01:36.049Z	+Sinoor Group A (7 units) - RPi 3b	A	Sinoor	E34	🖥️
☒	☒	2026-07-27T07:46:09.573Z	Hadish Group A (3 units) - RPi 3b	A	Hadish	E102	🖥️

راهنمای واحدهای لبه

از این جدول واحد بسازید، پیدا کنید و وضعیتش را عوض کنید

ایجاد واحد جدید

با دکمه ایجاد جدید یک واحد لبه تازه می‌سازید و ساختمان، عنوان و توضیحات را برایش ثبت می‌کنید.

نمایش واحدهای غیرفعال

اگر این سوییچ روشن باشد، واحدهایی که غیرفعال شده‌اند هم در جدول دیده می‌شوند.

تعداد ردیف و صفحه‌بندی

تعداد ردیف هر صفحه را عوض کنید و با فلش‌ها بین صفحات فهرست جابه‌جا شوید.

وضعیت آنلاین

آیکون مانیتور در ابتدای ردیف مشخص می‌کند واحد الان آنلاین است یا نه.

جستجو و فیلتر

کادر فیلتر بر اساس عنوان کمک می‌کند بین واحدهای زیاد سریع همان مورد را پیدا کنید.

فقط آنلاین

با این سوییچ فقط واحدهای متصل نمایش داده می‌شوند تا وضعیت شبکه را سریع‌تر ببینید.

ستون‌های جدول

کد، ساختمان، عنوان، توضیحات، تاریخ ایجاد، فعال بودن و پین دسترسی سریع در هر ردیف آمده است.

فعال و دسترسی سریع

از همین جدول می‌توانید واحد را فعال یا غیرفعال کنید و به دسترسی سریع اضافه کنید.

بخش سوم

ساختمان‌ها

مشخصات محل و واحدهای متصل

نمای صفحه ساختمان‌ها

کد، نام، آدرس، طبقات و واحدهای لبه هر ساختمان

LIFTX

ساختن‌ها

ایجاد جدید

ردیف در هر صفحه 50 نمایش 24-1 از 24 آیتم‌ها

صفحه 1 از 1

<<<>>>

کد	نام	آدرس	طبقات	واحدهای لبه	تاریخ ایجاد
RNKPLC	رونیکا پالاس - اشرفی	Ashrafi Esfahani Expy	18	E14 E19 E12 E17	2026-08-01T08:04:41.508Z
PLSHTL	سیتی پالاس	Address	17	E127	2026-08-01T08:01:24.624Z
ARTMS	آرتیمیس	PERSIANGOLF LEAKAGE	8	E4	2026-08-01T07:58:56.338Z
MIDHS	بیمارستان میلاد	تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد	13	E105	2026-08-01T07:57:46.614Z
ALMS	الماس	azadi stadium	18	E29 E32	2026-08-01T07:54:18.879Z
SLM	بازار سلام	قم، باجک یک، بلوار عمار یاسر	14	E42	2026-08-01T07:52:25.124Z
JAFRYN	ساختمان جعفریان	fereshte street	6	E11	2026-08-01T07:49:30.923Z
SVDSH2	میدان شهید بهشتی - تهران	Jazani 2 st - ... - District 22 - ... - Tehran Province	22	E120	2026-08-01T07:47:05.356Z

دسترسی سریع

واحدهای لبه

ساختمان‌ها

سرورهای محلی

کاربران

تماس با ما

راهنمای ساختمان‌ها

هر ساختمان یک کد یکتا و فهرست واحدهای متصل دارد

ایجاد ساختمان جدید

ساختمان تازه را با نام، کد، آدرس و تعداد طبقات ثبت کنید تا بعداً واحد و سرور به آن وصل شود.

کد ساختمان

کد کوتاه و یکتا مثل RKNKPLC یا PLSHTL برای شناسایی سریع ساختمان در جدول‌ها و اتصال‌ها.

طبقات

تعداد طبقات ثبت‌شده همان ساختمان؛ برای درک مقیاس پروژه و ظرفیت آسانسور مفید است.

تاریخ ایجاد

زمان ثبت ساختمان در سامانه تا سابقه تغییرات مشخص بماند.

نام ساختمان

نام رسمی ساختمان در سامانه؛ معمولاً همان چیزی است که در گزارش‌ها و گروه‌بندی واحدها دیده می‌شود.

آدرس

نشانی ثبت‌شده ساختمان، به فارسی یا انگلیسی، برای پیدا کردن محل روی نقشه یا در پشتیبانی.

واحدهای لبه

برچسب‌هایی مثل E14 یا E19 نشان می‌دهند کدام واحدها به این ساختمان وصل شده‌اند.

کاربرد این صفحه

قبل از ساخت واحد لبه یا سرور محلی، ساختمان باید اینجا تعریف شده باشد.

بخش چهارم

سرورهای محلی

ارتباط ساختمان با واحدهای لبه

نمای صفحه سرورهای محلی

عنوان سرور، ساختمان، واحدهای متصل و وضعیت فعال

سرورهای محلی

ایجاد جدید

ردیف در هر صفحه 50 نمایش 1-6 از 6 آیتمها

صفحه 1 از 1

کد	عنوان	ساختمان	واحدهای لبه	تاریخ ایجاد
PLDM_113	Palladium North Local Server	پالادیوم	E113	PM 12:33:02 ,8/19/2026
PLDM_18	Palladium South Local Server	پالادیوم	E18	PM 5:16:23 ,8/16/2026
PLDM_150	Palladium South West Local Server	پالادیوم	E150	PM 2:39:33 ,8/16/2026
PH_OFF	Place Holder for offline units	N/A	E124 E8 E35 E107 E108 E112 E27 E42 E19 E39 E32 E11 E105 E127 E129 E28 E14 E29 E7 E4 E13 E125 E12 E16 E111 E115 E17	AM 10:14:33 ,8/1/2026
HDSH	Hadish local server	هدیش مال	E102	PM 3:15:15 ,7/26/2026

سرورهای محلی

کاربران

تماس با ما

دسترسی سریع

واحدهای لبه

ساختمانها

راهنمای سرورهای محلی

هر سرور به یک ساختمان و چند واحد لبه وصل می‌شود

ایجاد سرور جدید

سرور محلی تازه را بسازید و ساختمان مربوط را برایش انتخاب کنید.

عنوان سرور

نام خوانا مثل Palladium North Local Server تا تیم فنی سریع بفهمد این سرور مال کدام بخش است.

ساختمان

مشخص می‌کند سرور مال کدام ساختمان است. اگر ساختمان نداشته باشد، معمولاً N/A دیده می‌شود.

واحدهای لبه

کد واحدهایی که به این سرور وصل شده‌اند روی ردیف با برچسب نمایش داده می‌شود.

وضعیت سرور

نقطه سبز یعنی سرور فعال و در دسترس است. بدون آن، ارتباط واحدها ممکن است قطع باشد.

سرور جایگزین

Place Holder برای واحدهایی است که هنوز سرور مشخصی ندارند؛ موقتی است تا سرور اصلی تعریف شود.

بخش پنجم

کاربران

حساب ورود، نقش و اطلاعات تماس

نمای صفحه کاربران

فهرست حساب‌ها با نام کاربری، تماس، تاریخ و نقش

LIFTX

کاربران

ایجاد جدید

فیلتر بر اساس نام کاربری...

ردیف در هر صفحه 50 نمایش 7-1 از 7 آیتم‌ها

صفحه 1 از 1

دسترسی سریع

واحدهای لبه

ساختمان‌ها

سرورهای محلی

کاربران

تماس با ما

نقش	تاریخ ایجاد				ایمیل	
Maintainer	2026-08-24T13:12:01.494Z				albertjunior6668@gmail.com	
Maintainer	2026-08-22T12:14:39.947Z				ahani_b@yahoo.com	
Maintainer	2026-08-17T11:17:43.020Z				nomailpal@emsapp.ir	
کاربر	2026-08-02T13:33:04.865Z				testuser@g.com	
Manager	2026-07-31T17:03:25.356Z				nomail@emsapp.ir	
Manager	2026-07-29T09:04:17.258Z				paarcontrolrd@gmail.com	
Admin	2026-07-25T15:42:26.392Z				admin@example.com	

راهنمای کاربران

هر فرد با یک نقش مشخص وارد سامانه می‌شود

ایجاد کاربر جدید

حساب تازه بسازید و نام کاربری، مشخصات، تماس و نقش را برایش ثبت کنید.

نام و نام خانوادگی

مشخصات فردی ثبت‌شده برای شناسایی صاحب حساب در فهرست و پشتیبانی.

تاریخ ایجاد

زمان ساخته شدن حساب تا مشخص باشد از کی در سامانه فعال شده است.

صفحه‌بندی

اگر تعداد کاربران زیاد باشد، با صفحه‌بندی بین صفحات فهرست جابه‌جا شوید.

نام کاربری

همان نامی است که کاربر هنگام ورود به سامانه وارد می‌کند.

شماره تلفن و ایمیل

راه‌های تماس ثبت‌شده برای اطلاع‌رسانی یا بازیابی دسترسی.

نقش

سطح دسترسی مثل Admin، Manager، Maintainer یا کاربر عادی را تعیین می‌کند.

فیلتر نام کاربری

با کادر فیلتر می‌توانید سریع یک حساب را بین همه کاربران پیدا کنید.

نقش‌های کاربری

سطح دسترسی مشخص می‌کند هر نفر چه کاری در سامانه می‌تواند بکند

Admin

دسترسی کامل به تنظیمات، کاربران و همه بخش‌های داشبورد

Manager

مدیریت ساختمان‌ها، واحدها و سرورها در محدوده مسئولیتی

Maintainer

پیگیری وضعیت واحدها، آنلاین بودن و موارد نگهداری

کاربر

مشاهده بخش‌های مجاز بدون تغییر تنظیمات اصلی

EMS App · LIFTX

پایان راهنما

برای پشتیبانی و راهنمایی بیشتر با تیم تماس بگیرید

09107727044