弹性约束下的阻抗控制

机器人控制技术

2023-下学期

引言







▶ 作业环境

- 环境刚度有限,对末端施加弹性约束
- 在接触方向上,既存在位移,也存在接触力

▶ 弹性约束下的力位控制问题

- 末端接触力与位移通过接触刚度耦合,只能选择其一为控制目标
 - 或者,通过控制,使接触力与位移的动态关系为期望状态
- > 实例: 拖带示教、人机力觉交互

引言 ● 弹性接触模型



> 忽略环境变形部分的阻尼和质量

• K:接触刚度矩阵, 6×6的半正定矩阵

• *x*_d: 指令位姿

• x_0 : 发生接触的位姿

• *x*: 实际停止位姿

• Δx : 环境变形量 $\Delta x = x - x_0$


• F_e :接触力 $F_e = K\Delta x = K(x-x_0)$

• K_n:控制刚度/位置增益

• *E*_x: 位姿偏差

> 物理意义

• 末端停止位姿x与接触力 F_e 耦合,只能选择其一作为控制目标



引言




- 弹性约束下选择控制目标 ——机器人与人握手
 - ▶ 机器人主动
 - 选择位姿x为控制目标
 - 为保证安全,监测接触力
 - ▶ 人主动
 - 选择接触力 F_e 为控制目标
 - 为保证安全,监测末端速度
 - ▶ 控制器选择
 - 因为 $F_e = K(x-x_0)$
 - 如果已知接触刚度,可以在<mark>位置控制器</mark>的基础上控制接触力











● 稳态误差

▶ 控制器输出的控制力

$$m{F}_{ ext{xc}} = m{K}_{ ext{p}} m{E}_{ ext{x}} - m{K}_{ ext{v}} \dot{m{x}} + m{G}_{ ext{xd}}(m{q})$$

其中, $m{E}_{ ext{x}} = m{x}_{ ext{d}} - m{x}$
平衡方程 $m{G}_{ ext{x}}(m{q}) + m{F}_{ ext{e}} = m{F}_{ ext{xc}}$



控制刚度 K_p 较小时的效果

→ 得

$$G_{x}(q) + F_{e} = K_{p}E_{x} - K_{v}\dot{x} + G_{xd}(q)$$

平衡状态速度为零,假定模型精确,得稳态误差

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{x}}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$$

结论:由于接触力的存在,PD位置保持控制器无法使稳态误差为零

和被与电气工程学院


- 以刚度模型考察PD位置控制器
 - \triangleright 控制器可等价为 ——主动弹簧 K_p
 - ▶ 末端最终位姿x是两个并联弹簧作用的结果
 - 控制器——主动弹簧 K_p
 - 环境刚度——被动弹簧K
 - ➤ 联立

$$F_{e} = K\Delta x = K(x - x_{0})$$
 $K_{p}E_{x} = F_{e}$
 $E_{x} = x_{d} - x$

- > 得
 - 接触力计算公式

$$oldsymbol{F}_{\mathrm{e}} = egin{align*} oldsymbol{KK_{\mathrm{p}}} \ oldsymbol{K + K_{\mathrm{p}}} \ oldsymbol{\mathrm{K}}$$

联合刚度



• 实际停止位姿计算公式

$$\boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{K}_p \boldsymbol{x}_d}{\boldsymbol{K} + \boldsymbol{K}_p}$$




● 以刚度模型考察PD位置控制器

$$F_{e} = \frac{KK_{p}}{K + K_{p}} (x_{d} - x_{0})$$

$$x = \frac{Kx_{0} + K_{p}x_{d}}{K + K_{p}}$$

- $\succ K_{\rm P}$ 越大, $F_{\rm e}$ 越大,x越接近 $x_{\rm d}$
- $\succ K$ 越大, $F_{\rm e}$ 越大,x越远离 $x_{\rm d}$
- \triangleright 当模型精确时,可以根据上式估计 实际停止位姿x和接触力 F_{e}
- ▶ 反之
 - 可以根据期望位姿或接触力计算指令位姿 x_d
 - 利用位置控制器得到期望位姿和接触力





- 根据控制目标设定指令位姿 x_d
 - (1) 考虑接触刚度的位置控制
 - ▶ 如果希望到达参考位姿x_r
 - ▶ 则,根据实际停止位姿公式

$$\boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{K}_p \boldsymbol{x}_d}{\boldsymbol{K} + \boldsymbol{K}_p}$$

 \triangleright 用 x_r 替换x,并根据:

$$F_{e} = \frac{KK_{p}}{K + K_{p}}(x_{d} - x_{0})$$
 $E_{x} = x_{d} - x_{r}$ $K_{p}E_{x} = F_{e}$

▶ 得

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}} (\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{0}}) + \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}$$

PD位置保持控制器根据上式设定指令位姿 x_d ,末端将停在期望的参考位姿 x_{r_o}



● 根据控制目标设定指令位姿 x_d

(2) 考虑接触刚度的力控制

- \triangleright 如果希望获得接触力 F_e
- ▶ 则,根据末端接触力公式

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} = \frac{\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}}{\boldsymbol{K} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}} (\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{0}})$$

> 得

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} = \frac{\boldsymbol{K} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}}{\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}} \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{x}_{\mathrm{0}}$$

PD位置保持控制器根据上式设定指令位姿 x_{d} ,末端将获得期望的接触力 F_{e} 。




● 小结

- > 利用位置控制器可以实现位置控制和力控制
- > 对位置控制,需要根据环境刚度和期望位姿,计算指令位姿,理论上停止位姿就是期望位姿
- ▶ 对力控制而言,PD位置保持控制器是一种开环控制器
- ▶ 无论控制目标是位姿还是力,都需要监测末端力,防止接触力过大
- ➤ PD位置保持控制器是一种适用于平衡状态的控制器
- ▶ PD位置保持控制器没有考虑接触的动态过程
 即:系统在控制器和接触力的共同作用下,系统的动态响应
- > 当机器人与弹性环境接触时,能否利用位置控制器实现预期的动态响应?



● 回顾: PD位置跟随控制器



- ightarrow 对应的广义控制力为 $F_{xc} = M_{xd}(q)(\ddot{x}_d + K_p E_x + K_v \dot{E}_x) + N_{xd}(q, \dot{q})\dot{x} + G_{xd}(q)$
- ightharpoonup 误差动力学方程 $\ddot{E}_x + K_y \dot{E}_x + K_p E_x = 0$
- ▶ PD位置跟随控制器能够跟踪动态轨迹,具有典型二阶系统的动态特征

位置控制器的阻抗模型-PD位置跟随控制器


 $G_{\rm xd}(q)$

 $N_{
m xd}(q,\dot q)$



● 考虑接触力的误差动力学方程

 $M_{\rm xd}(q)$




$$F_{xc} = M_{xd}(q)(\ddot{x}_d + K_p E_x + K_v \dot{E}_x) + N_{xd}(q, \dot{q})\dot{x} + G_{xd}(q)$$
 代入

ightharpoonup 系统动力学方程 $M_{x}(q)\ddot{x} + N_{x}(q,\dot{q})\dot{x} + G_{x}(q) + F_{e} = F_{xc}$

得: $\ddot{E}_x + K_y \dot{E}_x + K_p E_x = M_x^{-1}(q) F_e$ 含接触力的误差动力学方程



考虑接触力的误差动力学方程



$$\ddot{\boldsymbol{E}}_{x} + \boldsymbol{K}_{v}\dot{\boldsymbol{E}}_{x} + \boldsymbol{K}_{p}\boldsymbol{E}_{x} = \boldsymbol{M}_{x}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{F}_{e}$$

- ▶ 类似一个<u>质量-弹簧-阻尼系统</u>的受迫振动模型
- > 调整控制增益会改变系统的动态特性
- ▶ 但是"外力"不是接触力,且时变,系统非线性
- 问题:能否设计一个控制器,使机器人行为表现为接触力作用下的线性动力学响应?



- 阻抗控制器的设计
 - ▶ 目标 设计控制器,使系统误差动力学模型为

$$\hat{\pmb{M}}\ddot{\pmb{E}}_{_{\mathrm{X}}}+\hat{\pmb{B}}\dot{\pmb{E}}_{_{\mathrm{X}}}+\hat{\pmb{K}}\pmb{E}_{_{\mathrm{X}}}=\pmb{F}_{_{\mathrm{e}}}$$

其中:

 \hat{M} : 虚拟质量

 \hat{B} : 虚拟阻尼

 \hat{K} : 虚拟刚度

- ▶ 要求
 - 虚拟质量、阻尼和刚度可由控制器设定
 - 控制参数与机器人位形无关
 - 具有全局稳定性

与环境接触机器人 可控的重要标志




● 阻抗控制器的设计

$$\triangleright$$
 思路 $\ddot{E}_{x} + K_{y}\dot{E}_{x} + K_{p}E_{x} = \frac{M_{x}^{-1}(q)F_{e}}{M_{x}^{-1}(q)F_{e}}$

怎样消除非线性项?


• 在广义控制力中引入接触力正反馈



$$\boldsymbol{F}_{xc} = \boldsymbol{M}_{xd}(\boldsymbol{q})(\ddot{\boldsymbol{x}}_{d} + \boldsymbol{K}_{p}\boldsymbol{E}_{x} + \boldsymbol{K}_{v}\dot{\boldsymbol{E}}_{x}) + \boldsymbol{N}_{xd}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{G}_{xd}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{F}_{e}$$



● 阻抗控制器的设计



$$m{F}_{
m xc} = m{M}_{
m xd}(m{q})(\ddot{m{x}}_{
m d} + m{K}_{
m p}m{E}_{
m x} + m{K}_{
m v}\dot{m{E}}_{
m x}) + m{N}_{
m xd}(m{q},\dot{m{q}})\dot{m{x}} + m{G}_{
m xd}(m{q}) + m{F}_{
m e}$$

$$m{M}_{
m x}(m{q})\ddot{m{x}} + m{N}_{
m x}(m{q},\dot{m{q}})\dot{m{x}} + m{G}_{
m x}(m{q}) + m{F}_{
m e} = m{F}_{
m xc}$$


位置控制器的阻抗模型 ● 阻抗控制器的设计



3. 在 $(\ddot{x}_d + K_p E_x + K_v \dot{E}_x)$ 中增加 F_e \Longrightarrow 4. 输入端引入接触力负反馈

机械与电气工程学院

- 阻抗控制器的设计
 - ▶ 思路 —— 输入端引入接触力负反馈




• 误差动力学方程 $\ddot{E}_{x}+K_{v}\dot{E}_{x}+K_{p}E_{x}=F_{e}$ \iff 虚拟质量为"1"的系统

目标
$$\hat{M}\ddot{E}_{x} + \hat{B}\dot{E}_{x} + \hat{K}E_{x} = F_{e}$$

● 阻抗控制器的设计



▶ 思路



• 误差动力学方程 $\ddot{E}_{x}+K_{v}\dot{E}_{x}+K_{p}E_{x}=F_{e}$ \iff 虚拟质量为"1"的系统


目标 $\hat{M}\ddot{E}_{x} + \hat{B}\dot{E}_{x} + \hat{K}E_{x} = F_{e}$

可以把 "1" 替换成任意 虚拟质量 "*M*,"!

位置控制器的阻抗模型 ● 阻抗控制器的设计



▶ 阻抗控制器



• 广义控制力 $F_{xc} = M_{xd}(q)(\ddot{x}_d + M_v^{-1}K_pE_x + M_v^{-1}K_v\dot{E}_x - M_v^{-1}F_e) + N_{xd}(q,\dot{q})\dot{x} + G_{xd}(q) + F_e$

位置控制器的阻抗模型 ● 阻抗控制器的设计






● 阻抗控制器的误差动力学方程

$$\hat{\pmb{M}}\ddot{\pmb{E}}_{\mathrm{x}} + \hat{\pmb{B}}\dot{\pmb{E}}_{\mathrm{x}} + \hat{\pmb{K}}\pmb{E}_{\mathrm{x}} = \pmb{F}_{\mathrm{e}}$$

> 对上式进行拉普拉斯变换






- 阻抗控制器的设计思路回顾
 - > 控制任务
 - 在机器人末端与环境接触时, 使系统的动态特性满足:

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\ddot{E}}_{x} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{v}}\boldsymbol{\dot{E}}_{x} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{E}_{x} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$$

- ▶ 本质: 根据指定的阻抗特性设计的位置控制器
- ➤ 在逆动力学PD位置跟随控制器的基础上,在反馈项和前馈项中引入虚拟质量和接触力





- 阻抗控制器作用下的系统特性
 - > 系统特性取决于误差动力学方程

$$M_{v}\ddot{E}_{x} + K_{v}\dot{E}_{x} + K_{p}E_{x} = F_{e}$$
 其中, $E_{x} = x_{d} - x$

- \rightarrow 如果期望位姿时变: $x_d = x_d(t)$
 - 接触力为时变扰动 ——难以定量分析系统动态特性
- > 如果期望位姿是常数

•
$$\mathbf{y}$$
 $\dot{\mathbf{x}}_{\mathrm{d}} = \mathbf{0}$ $\ddot{\mathbf{x}}_{\mathrm{d}} = \mathbf{0}$ $\mathbf{F}_{\mathrm{e}} = \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\mathrm{0}})$

• 系统动力学方程变为

$$M_v\ddot{x} + K_v\dot{x} + (K_p + K)x = K_p x_d + Kx_0$$
 常数——恒定扰动下的二阶系统

自然频率:
$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{n}} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{K}}{\boldsymbol{M}_{\mathrm{v}}}}$$
 阻尼比:



- 阻抗控制器参数的确定
 - \triangleright 控制刚度 $K_{\rm P}$
 - 系统稳态误差取决于 K_p
 - 稳态时 $\dot{x} = 0$ $\ddot{x} = 0$ ——动力学方程蜕化为刚度模型
 - K_p 根据稳态的期望停止位姿 x_p 或期望力 F_g 确定
 - 如果关注停止位姿 x_r

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} = \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}} (\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{0}}) + \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} = \frac{\boldsymbol{K}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{0}})}{\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}}$$

• 如果关注稳态接触力 F_c

$$F_{e} = \frac{KK_{p}}{K + K_{p}} (x_{d} - x_{0})$$
 \longrightarrow $K_{p} = \frac{F_{e}K}{K(x_{d} - x_{0}) - F_{e}}$

 \triangleright 虚拟质量 M_{v}


$$M_{\rm v} = \frac{K_{\rm p} + K}{\omega_{\rm n}^2}$$

 \triangleright 虚拟阻尼 K_{v}

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{v}} = \frac{2\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{K})}{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{n}}}$$




● 状态模型 ——指令位姿位于接触面之前



- ▶ 在阻抗控制器作用下,系统将无偏差地停止在指令位姿
- ➤ 等价于PD位置跟随逆动力学控制器




- 状态模型 ——指令位姿位于接触面之后
 - > 与环境接触前






- 状态模型 ——指令位姿位于接触面之后
 - > 与环境接触后






- 实例 竖直面工作的2R机器人在弹性约束下运动
- 》 机器人参数见例题5-9。机器人在初始位置 x_0 =(0.1, 0)^T(m)位置与弹性平面发生接触,位置指令为 x_d =(0.06, -0.01)^T(m)。把位置指令视为阶跃输入,设计阻抗控制器,实现:在x方向,调节时间 t_{sx} =0.5s,阻尼系数 ζ_x =1;在y方向调节时间 t_{sy} =0.5s,阻尼系数 ζ_y =1,期望停止位置为 x_{ry} = -0.009(m),要求:
 - (1) 计算两个方向的阻抗控制器参数;
 - (2) 构建仿真系统进行仿真验证, 绘制沿x、y两个方向的位置响应曲线, 以及y方向的力响应曲线。

• 弹性平面刚度为:
$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$
 (N/m)







- 实例 竖直面工作的2R机器人在弹性约束下运动
 - (1) 计算两个方向的阻抗控制器参数
- ▶ x方向
 - 调节时间 $t_{sx}=0.5s$,阻尼系数 $\zeta_{x}=1$
 - 临界阻尼系统,自然频率为

$$\omega_{\rm nx} = 4.75 / t_{\rm sx} = 9.5 \,{\rm rad/s}$$

- x方向环境刚度为零,能到达指令位置
- 可以先指定 $M_{vx}=2Kg$
- 有

$$K_{\text{px}} = M_{\text{vx}} \omega_{\text{nx}}^2 = 180.5$$
$$K_{\text{vx}} = \frac{2\xi_{\text{x}} K_{\text{px}}}{\omega} = 38$$



- 实例 竖直面工作的2R机器人在弹性约束下运动
 - (1) 计算两个方向的阻抗控制器参数
- ➤ y方向
 - 调节时间 $t_{\rm sy}=0.5{\rm s}$,阻尼系数 $\zeta_{\rm y}=0.707$
 - 欠阻尼系统,自然频率为

$$\omega_{\rm nv} = 3.5 / (\zeta_{\rm v} t_{\rm sx}) = 9.9 \, \text{rad/s}$$

• y方向环境刚度不为零,先计算刚度系数,保证稳态时停在期望位置

$$K_{\rm py} = \frac{K_{\rm y}(x_{\rm ry} - x_{\rm 0y})}{x_{\rm dy} - x_{\rm ry}} = 90$$


• 然后计算虚拟质量和阻尼

$$M_{\text{vy}} = \frac{K_{\text{py}} + K_{\text{y}}}{\boldsymbol{\omega}_{\text{ny}}^{2}} = 1.02 \text{Kg}$$

$$K_{\text{vy}} = \frac{2\boldsymbol{\xi}_{\text{y}}(K_{\text{py}} + K_{\text{y}})}{\boldsymbol{\omega}_{\text{ny}}} = 14.28$$



- 实例 竖直面工作的2R机器人在弹性约束下运动
 - (2) 构建仿真系统进行仿真验证




▶ 其中

$$M_{v} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.02 \end{pmatrix} \qquad K_{p} = \begin{pmatrix} 180.5 & 0 \\ 0 & 90 \end{pmatrix} \qquad K_{v} = \begin{pmatrix} 38 & 0 \\ 0 & 14.28 \end{pmatrix}$$



- 实例 竖直面工作的2R机器人在弹性约束下运动
 - > 系统响应曲线



分析

- 仿真结果均符合理论值,说明阻抗控制器能够模拟设定的系统阻抗特征
- 不能保证接触方向上的位置准确到达指令位置,因此,指令位置应该位于期望位置的远端,两者相差越大,控制刚度越小

阻抗控制器的特点



● 优点

- 把力控制和位置控制放在同一个框架中,适应性强
- 不需要根据接触状态切换控制策略
- > 只需要根据接触状态和控制任务的变化,改变系统控制参数

● 注意

- > 用于位置控制时
 - 应当使系统具有高阻抗
 - K_{p} 大,稳态误差小; M_{v} 大,响应慢,瞬态接触力大; K_{v} 大,超调小
 - 适用于自由状态或低环境阻抗
- ▶ 用于力控制时
 - 应当使系统具有低阻抗
 - 可以根据期望的 F_e ,计算指令位姿 x_d ,由阻抗控制器实施控制
 - 是力的开环控制系统,因为没有对力偏差进行负反馈校正
- ▶ 当控制机器人时,需要安装力传感器来实时检测接触力• 作用:状态反馈、安全、参数切换

阻抗控制器的特点



- 问题
 - 参数整定困难 ——阻抗模拟和位置控制由同一组参数实现
 - 例: **K**_p的整定
 - K_p 的作用
 - (1) 模拟二阶系统刚度特性 ——可能要求低刚度
 - (2) 实现消除稳态位置误差 ——要求高刚度

难以兼顾

- 依赖精确的机器人动力学模型
- 需要机器人动力学模型实施补偿,如果模型不精确会降低控制系统的稳定性

实践中常见:摩擦和阻尼模型不精确

- > 必须采用基于关节力矩的集中控制模式
 - 商用工业机器人通常采用独立关节控制模式
 - 出于安全考虑,一般不开放关节电机的力矩指令接口


阻抗控制难以应用 于常规工业机器人

导纳控制器



● 原理

- ▶ 在工业机器人分散式独立关节控制器基础上实现期望阻抗
- 阻抗模拟与位置控制分离,根据实际接触力和期望的阻抗特性实时计算位置补偿量
- ▶ 把位置补偿量叠加到期望位置上,生成新的位置指令



外置的导纳位置控制器

 $\Delta x = x_{\rm d} - x_{\rm c}$ 位置补偿量/位置扰动


导纳控制器



- 特点
 - > 导纳控制器模型

$$\hat{\boldsymbol{M}}\Delta \ddot{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{B}}\Delta \dot{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{K}}\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$$

▶ 拉普拉斯变换:



导纳控制器



● 程序实现

$$\Delta \ddot{x} = \mathbf{0}$$

$$\Delta \dot{x} = \mathbf{0}$$

$$\Delta x = \mathbf{0}$$

$$for(\mathbf{i} = \mathbf{1}, \mathbf{i} = \text{end}, \mathbf{i} + +)$$
{
$$\Delta \ddot{x} = (F_e - \hat{B}\Delta \dot{x} - \hat{K}\Delta x) / \hat{M}$$

$$if (\text{mod}(\mathbf{i}, \mathbf{2}) = \mathbf{0})\Delta \dot{x} = \Delta t \Delta \ddot{x}$$

$$if (\text{mod}(\mathbf{i}, \mathbf{3}) = \mathbf{0})\Delta x = \Delta t \Delta \dot{x}$$
}

其中: Δt 为控制器计算周期

导纳控制器的特点




- \triangleright 如果位置控制器精确,带宽足够,机器人将精确跟踪扰动 Δx
- > 接触力与位置扰动之间的关系符合预期的阻抗模型
- ▶ 表现为机器人在接触力的作用下,按设定的阻抗模型动作
- ▶ 导纳控制的内环是位置环,且无需做任何改动
- ▶ 导纳控制是"基于位置的力控制"

力觉交互中的阻抗控制



● 特点



▶ 要求机器人或力觉交互设备在人的拖动下,表现出被动柔顺行为、呈现规定的阻抗特性


● 用途:

- > 对人施加期望的虚拟接触力
- > 实现机器人的主动柔顺运动

力觉交互中的阻抗控制



● 力觉渲染







力觉交互中的阻抗控制



● 在工业机器人中的典型应用





主动弹簧——位置保持



刚度为零——拖带示教

阻抗控制与导纳控制比较



● 导纳控制器

- > 要求在机器人或力觉交互设备上安装力传感器
- ▶ 导纳控制器检测人施加的力,驱动机器人或设备运动
 - ——导纳:把"力"转换为"位移"
- ▶ 可以直接用于传统的工业机器人实现力觉交互
- 适用于结构质量大、采用减速电机驱动的机器人或力觉交互设备
- ▶ 适用于模拟高刚度、大质量的虚拟环境
- ➤ 不适用于模拟小质量环境

——较小的接触力也会生成较大的加速度,当人手跟不上交互设备的运动时,容易引起接触力的波动,从而导致系统失稳

阻抗控制与导纳控制比较




- ▶ 设备由人拖带运动,阻抗检测到关节动作,生成关节力矩,使 人感觉到期望的虚拟接触力
 - ——阻抗:把"位移"转换为"力"
- 期望的虚拟力可以由力觉渲染算法得到,发送给控制器——在力觉交互应用中,阻抗控制器可以不安装力传感器
- > 要求设备具有很轻的结构和小的摩擦,最好采用小减速比伺服电机
 - ——只有检测到关节位置变化,才生效,无法消除初始时刻设备本身惯量、阻尼和耦合力的影响
- ▶ 适用于模拟低刚度、小质量的虚拟环境
- > 不适用于模拟大刚度环境
 - ——大的虚拟刚度会把小位移转换成较大的力输出,在延迟、传感器误差和人握持不稳定的情况下,容易造成振荡

基于位置控制器的力闭环控制



● 原理

> 类似导纳控制器,在位置控制器外设置力闭环控制器



- ▶ 可以理解为: 以力控制为目标,通过把力偏差转换成位置补偿量,消除力偏差
- ightarrow 力闭环PI控制器 $oldsymbol{x}_{\mathrm{f}} = oldsymbol{K}_{\mathrm{fp}} oldsymbol{E}_{\mathrm{f}} + oldsymbol{K}_{\mathrm{fi}} \int oldsymbol{E}_{\mathrm{f}}(t) \mathrm{d}t$
- > 理论上可以实现无偏差的力控制
- ▶ 可应用于常规工业机器人