密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部资料( √ ) 公开( )

# Mst6A638 编译与烧录(外销)

文件状态:	文件标识	Mst6A638 编译与烧录(外销)
[  ]草稿	文件编号	
[ ] 正在修改	主要内容	
[ ↓ ]正式发布	当前版本	V1.0.0
	作者	钟 斌
	完成日期	2015-12-21
	审核	
	审核日期	

## 历史版本

时间	版本	内容	作者	备注
2015-12-21	V1. 0. 0	初版	钟斌	



## 景景

一、		下载服务器代码	 4
_,		编译	 4
	1,	Mboot	 4
	2、	PM	 4
3	3、	Supernova	 5
	4、	Kernel	
	5、	Android	 6
	6、	打包 USB 升级包	 7
三、		烧录	 7
	1,	用 ISP 工具烧录 mboot	7
	2、	用 U 盘烧录 MstarUpgrade.bin	
		1) 命令升级	
		2) 按键板升级	

#### 一、下载服务器代码

Step1: mkdir msd6a638\_asean && cd msd6a638\_asean //创建一个文件夹进入此文件夹,这个文件名字可以自己随意命名。

Step2: repo init -u ssh://mgr023@172.168.1.60/manifests -b msd6a638 asean

(这个不能直接 copy, 要手动敲进去)

Step4: repo sync -j8,这个需要比较久的时间,耐心等待,下载完成后如下图所示。

Step5: repo forall -c "git config core.filemode false"

Step6: 下载之后的代码是没有分支,需要执行下面命令进行切切分支。

repo forall -c "git checkout -b L-638-release-asean"

在切换分支的过程中,一直会打印类似下面的信息,这是正常的。

```
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/msd6a638_asean$ repo forall -c "git checkout -b L-638-release-asean"
Switched to a new branch 'L-638-release-asean'
```

step7: 用 repo branches 查看是否是所有的工程都切换到了 L-638-release-asean 分支,如下图:

```
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/msd6a638_asean$
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/msd6a638_asean$ repo branches
* L-638-release-asean | in all projects
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/msd6a638_asean$
```

#### 二、编译

在编译之前,要将分支切换到 toptech development 之个分支。

#### 1, Mboot

Step1: 进入 vendor/mstar/mboot/sboot/目录

cd vendor/mstar/mboot/sboot/

Step2:拷贝 config 文件,如果配置没有变化的话,不用每次编译都要执行此步。

cp./configs/monet/.config.monet.android.082b.rom\_emmc.tee.ursa6.ddr1866.config

Step3: 执行 make menuconfig,不用做任何修改,然后选 exit 项,再在弹出的菜单中选 Yes 即可。



Step4: 编译。make clean && make 这里不能加-j\*进行多线程编译,否则会报错,代码中默认是的-j2 进行编译的。

在编译完成后,会在 vendor/mstar/mboot/sboot/out/目录下生成 rom\_emmc\_boot.bin 和 mboot.bin, 在烧录及做生产软件的母片时都是用的到的。


### 2、PM

只有在修改遥控器时才要编译。PM 代码是使用 keil 进行编译的, 所以在编译前要安装好 keil 的编译软件。

Step1: 进入到 vendor/mstar/pm/Zenonia/Project/Mstar/Monet/目录下,运行 PM51\_Monet.Uv2 Step2: 编译 PM,在 keil 软件点击如下图标进行全编译。



在 keil 中出现如下信息时,表示编译成功。



当然有时候可能会存在一些警告,看看警告是否是无关紧要的,并不是致命警告的话,可以不用管它。

编译完成后,会在 vendor/mstar/pm/Zenonia/Project/Mstar/Monet/目录下生成一个名叫PM51 Monet.bin 的文件。

Step3: 把编译好的 PM51\_Monet.bin 拷贝到 Supernova 相对应的目录下,即\vendor\mstar\supernova\target\PM51\_forBootFromROM\monet 目录,并且把 PM.bin 和 STR PM.bin 替换掉。

#### 3. Supernova

Step1:修改 make\_ext4fs 文件权限

进入到 supernova/target/tools/目录下,执行 chmod 777 make\_ext4fs

Step2: 进入到/vendor/mstar/supernova/projects 目录

Step3: 执行脚本。

source

buildsettings/build Monet 082B ROM EMMC TVOS ES ASIA URSA6 CMA TEE.sh

Step4: make rebuild all -j8 && make image all

在编译完成后,会输出如下部分,表示编译成功:

```
Blocks: 2048
Block groups: 1
Reserved block group size: 7
Created filesystem with 21/512 inodes and 1242/2048 blocks
#install image file to android images folder if this folder exist.
make[2]: Entering directory `/media/workspace0/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean/vendor/mstar/supernova/target'
—— AUTO Update [[tee===
__MMAP_ID_NUTTX_MEM_ADR=0x1F7C0000 0x5F7C0000
[tvos case]create tee mscript files

Please modify tee address according to /media/workspace0/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean/vendor/mstar/supernova/target

update_tee_script.pl done
make[2]: Leaving directory _/media/workspace0/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean/vendor/mstar/supernova/target
```

#### 4, Kernel

只有在要修改 IR 时才编译此部分。

Step1: 进入 vendor/mstar/kernel/3.10.40 目录

Step2: cp .config.monet.SMP.arm64.android.emmc.nandflash .config

内部资料、不得扩散

Step3: ./genlink.sh

Step4: 执行 make menuconfig,不用做任何修改,然后选 exit 项即可。

Step5: make clean && make –j8 编译成功后, 会有如下部分信息:

```
LD [M] net/bluetooth/bluetooth.ko
LD [M] net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko
LD [M] net/wireless/cfg80211.ko
LD [M] net/wireless/cfg80211.ko
Image arch/arm64/boot/Image.gz is ready
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean/vendor/mstar/kernel/3.10.40$
```

Step6: 编译完成后, 再回到 msd6a638\_asean 目录下, 执行如下命令, 把 kernel 拷贝到 Android 相应的目录: ./development/scripts/copy.sh 后会弹出选项, 输入数字 2 即可。

znongornwandroid-server:/media/workspace0/znongorn/oos\_asean/msdoados\_asean/wendoid-server:/media/workspace0/znongbin/638\_asean/msd6a638\_asean\$ ./development/scripts/copy.sh/media/workspace0/zhongbin/638\_asean/msd6a638\_asean Copy\_module? 1)Mboot: 2)Kernel: 3)Supernova: 4)All:2

#### 5 Android

Step1: 进入到 msd6a638 asean 目录,也就是在下拉代码时创建的文件夹。

Step2: source build/envsetup.sh

Step3: lunch 后,选 aosp\_arbutus-userdebug,输入对应的数字即可,如下图中输入 21,也可以直接输入命令 lunch aosp arbutus-userdebug

```
zhongbin@android-server:/media/workspace0/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
    1. aosp_arm-eng
    2. aosp_arm64-eng
    3. aosp_mips-eng
    4. aosp_mips64-eng
    5. aosp_x86-eng
    6. aosp_x86_64-eng
    7. mstaraddon-eng
    8. aosp_arbutus32-userdebug
    9. aosp carambola-userdebug
    10. aosp_arbutus-userdebug
     ii. m_e_arm-userdebug
    12. mini_emulator_x86-userdebug
    13. mini_emulator_x86_64-userdebug
    14. mini_emulator_mips-userdebug
    15. mini_emulator_arm64-userdebug
Which would you like? [aosp_arm-eng] 10
```

Step4: make -j8

编译完成之后,会有如下信息:

```
Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 7568
    Inode size: 256
    Journal blocks: 5200
    Label:
    Flexbg size: 16
    Flexbg groups: 1
    Blocks: 332800
    Block groups: 11
    Reserved block group size: 87
Created filesystem with 1772/83248 inodes and 167073/332800 blocks
Install system fs image: out/target/product/arbutus/system.img
out/target/product/arbutus/system.img+out/target/product/arbutus/obj/PACKAGIM
=1365186153 reserve=14057472
#### make completed successfully (58:02 (mm:ss)) ####
zhongbin@android-server:/media/workspaceO/zhongbin/638_asean/msd6a638_asean$
```

Step5: releaseimage.sh

#### 6、打包 USB 升级包

在上面所有部分都编译完成之后,我们都是采用 USB 升级的方式,将编译好的程序更新到 主板上。在 msd6a638\_asean 目录下,运行./development/scripts/toptech\_make\_usb\_upgrade.sh 脚本,然后选择对应的数字即可,如下:


zhongbin@toptech-S5520HC:/media/workspace0/zhongbin/Mst638/L-638-release\$ ./development/scripts/toptech\_make\_usb\_upgrade.sh/media/workspace0/zhongbin/Mst638/L-638-release
Update Module? 1)Mboot; 2)Kitkat@Kernel; 3)Supernova; 4)All :4


## 三、烧录

1、用 ISP 工具烧录 mboot


Step1: 运行 ISP 工具, 638 方案必须用 V4.7.9 版本的才可以。

Step2: 设置参数






Step3: 选择文件,这里的文件路径最好不要中文并且不要有空格。




Step4: 点击 ISP 工具的 connect 连接主板



Step5: 点击 Run 进行烧录,因为烧录 Mboot 是要烧录两部分程序的,即 rom\_emmc\_boot.bin

和 mboot.bin, 所以在烧录时, 是会显示两次 pass 的, 烧录 rom\_emmc\_boot.bin 时间很短, 烧录 mboot.bin 要花 3 分多种, 所以在烧录一次 mboot 时, 要花 4 分钟左右的时间。烧录成功信息:



注意:连接 ISP 工具,板子必须处于待机状态。若板子已经烧录了 mboot,又没有烧录主程序时,板子上电是进入的 mboot 命令模式,在这种情况下,只有让板子在上电的瞬间进行 ISP 工具连接操作,当连接不上时,须多试几次。

#### 2、用 U 盘烧录 MstarUpgrade.bin

### 1) 命令升级

Step1: 接上串口调试工具,连接上 SecureCRT,按上电脑上的 Enter 键,给板子上电后,串口中会出现如下打印,表示进入到 mboot 命令模式

Step2: 把 MstarUpgrade.bin 放入 U 盘的根目录,插入板子上的 USB2.0 口,注意: U 盘格式 必须为 FAT32 的。然后输入 custar 进行升级。

```
<< MStar >># custar
Check USB port[0]:
[USB] usb_lowlevel_init++
[USB] USB EHCI LIB VER: 2014.06.09
[USB] Port 0 is Enabled
[USB] TV_usb_init (UTMI Init) ++
[USB] UTMI Base 1F207500
[USB] UHC Base 1F204800
[USB] USBC Base 1F200E00
```

## 2) 按键板升级

把 MstarUpgrade.bin 放入 U 盘的根目录,插入板子上的 USB2.0 口,在板子处理待机状态下,长按按键板上的 POWER 键,直致指示红绿灯闪烁或出现升级界面为止,然后就可以松开按键了。