Raspberry Pi Imager로 설치할 때 오른쪽 아래 설정 버튼을 누릅니다.

그 다음 SSH 체크 및 사용자 이름 및 비밀번호를 입력



와이파이 아이디/비번 입력 및 국가를 KR로 설정

✓ SSH 사용
● 비밀번호 인증 사용
○ 공개 키만 인증 허용
✔ 사용자 이름 및 비밀번호 설정
사용자 이름: C
비밀번호:
✓ 무선 LAN 설정
SSID:
☐ 숨겨진 SSID
비밀변호:
☑ 비밀번호표시
무현 LAN 국가: KR ▼

수업자료 13, 14페이지 config, cmdline 텍스트 파일은 수정하지 말고 원 상태로 돌려놓습니다.

즉, 13페이지 modules-load=dwc2,g_ether 삭제 14페이지 dtoverlay=dwc2 삭제

cmd에서 nmap 실행할 때 namp -sn 192.168.1.*/24 로 입력하면 좀 깔끔하게 IP가 보일 겁니다.