임베디드 보드 실습과 응용 프로그램 Chapter 1.

라즈베리파이 개발 환경 구성하기

최영근 010-5898-3202

라즈베리파이

•라즈베리파이(Raspberry Pi)

- 영국 잉글랜드의 라즈베리파이 재단이 학교와 개발도상국에서 기초 컴 퓨터 과학의 교육을 증진시키기 위해 개발한 신용카드 크기의 싱글 보 드 컴퓨터
- 2012년 3월에 출시
- 초소형/초저가 PC
- 개발 보드의 저가화와 대중화의 시대를 연 주역 중 하나
- 사물인터넷에 활용


•라즈베리파이 재단

https://www.raspberrypi.org/

라즈베리파이 특징/사양

특징/사양	라즈베리 파이 3B
SoC (System On a Chip)	Broadcom Quad Core BCM2837 Cortex-A53 @ 1.2GHz
GPU	400Mhz VideoCore IV
메모리	1GB RAM LPDDR2
저장장치	microSD 카드
영상	HDMI
음향	HDMI/Headphone
카메라	MIPI CSI 커넥터
유선통신	10/100 Ethemet
무선통신	듀얼 밴드 5.0GHz/2.4GHz 802.11 b/g/n/ac 블루투스 4.0 + BLE
USB 포트	4 USB 2 Ports
확장 포트	40 핀 GPIO 헤더
전원 공급	USB 2.5A @ 5V
os	Raspberry Pi OS


라즈베리파이 3 구성



•SD 메모리 포맷


- https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

다운로드 및 설치 후 실행



•SD 메모리 포맷


- 아래와 같이 이미 OS가 설치되어 있을 경우에는 파티션이 나뉘어져 있음




- 디스크 관리자에서 1개의 파티션으로 만든 후 포맷 실행



•SD 메모리 포맷





•Raspberry Pi Imager 다운로드 및 설치

https://www.raspberrypi.com/software/

Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi. Watch our 45-second video to learn how to install an operating system using Raspberry Pi Imager.

Download and install Raspberry Pi Imager to a computer with an SD card reader. Put the SD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.


Download for Windows

Download for macOS

Download for Ubuntu for x86

•Raspberry Pi Imager 다운로드 및 설치

- [운영체제]에서 맨 위의 Raspberry Pi OS 선택
- [저장소]에서 포맷한 SD 카드를 선택한 후 [쓰기] 클릭하면 설치 시작



- SSH(Secure SHell) 접근 권한 설정
 - SD 카드의 boot 파티션에 텍스트 파일 ssh.txt 를 생성만 함

LH PC > boot (D:) >			
이름	수정한 날짜	유형	크기
fixup.dat	2021-04-30 오후 2		8KB
fixup_cd.dat	2021-04-30 오후 2	_	4KB
fixup_db.dat	2021-04-30 오후 2		11KB
fixup_x.dat	2021-04-30 오후 2		11KB
fixup4.dat	2021-04-30 오후 2		6KB
fixup4cd.dat	2021-04-30 오후 2		4KB
fixup4db.dat	2021-04-30 오후 2	_	9KB
fixup4x.dat	2021-04-30 오후 2		9KB
issue.txt	2021-05-07 오후 3		1KB
kernel.img	2021-04-30 오후 2		5,842KB
kernel7.img	2021-04-30 오후 2		6,173KB
	2021-04-30 오후 2		
kernel7l.img			6,538KB
kernel8.img	2021-04-30 오후 2		7,577KB
LICENCE.broadcom	2021-01-05 오전 7		2KB
start.elf	2021-04-30 오후 2		2,884KB
start_cd.elf	2021-04-30 오후 2		775KB
start_db.elf	2021-04-30 오후 2		4,683KB
start_x.elf	2021-04-30 오후 2		3,618KB
start4.elf	2021-04-30 오후 2		2,177KB
start4cd.elf	2021-04-30 오후 2	_	775KB
start4db.elf	2021-04-30 오후 2		3,636KB
start4x.elf	2021-04-30 오후 2	ELF 파일	2,912KB
ssh.txt	2021-06-29 오후 3	텍스트 문서	0KB

- Wi-Fi 연결 설정(WPA-EAP)
 - 학교 내 와이파이로 접속할 경우에는 SD 카드의 boot 파티션에 wpa_supplicant.conf 라는 텍스트 파일을 생성한 후 아래 내용을 작성해 서 저장

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="knu-smart"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="본인의 통합정보시스템 아이디"
    password="본인의 통합정보시스템 비밀번호"
}
```

- Wi-Fi 연결 설정(WPA-PSK)
 - 학교 외부 와이파이로 접속할 경우에는 SD 카드의 boot 파티션에 wpa_supplicant.conf 라는 텍스트 파일을 생성한 후 아래 내용을 작성해 서 저장

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid="와이파이 이름"
    psk="와이파이 비밀번호"
}
```

• cmdline.txt 파일 수정

- SD 카드의 boot 파티션의 cmdline.txt 파일을 메모장으로 열어 rootwait quiet를 검색한 후 아래 내용과 같이 수정해서 저장

console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh splash plymouth.ignore-serial-consoles



console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait modules-load=dwc2,g_ether quiet init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh splash plymouth.ignore-serial-consoles


• config.txt 파일 수정

- SD 카드의 boot 파티션의 config.txt 파일을 메모장으로 열고 맨 아래 라인에 아래 코드를 추가한 후 저장

dtoverlay=dwc2

- ssh.txt, wpa_supplicant.conf, cmdline.txt, config.txt
- 라즈베리파이가 부팅되면 ssh.txt, wpa_cupplicant.conf 파일은 삭제되기 때문에 위 4개의 파일은 본인의 노트북에 백업해놓는 것을 추천

• SD 카드 삽입



• nmap 설치


- 라즈베리 파이의 IP 주소를 알아내기 위해 nmap을 설치
- https://nmap.org/download.html

Downloading Nmap

Get the latest Nmap for your system:

- Windows
- macOS
- Linux (RPM)
- Any other OS (source code)

Microsoft Windows binaries



Please read the <u>Windows section</u> of the Install Guide for limitations and installation instructions for the Windows version of Nmap. It's provided as an executable self-installer which includes Nmap's dependencies and the Zenmap GUI. We support Nmap on Windows 7 and newer, as well as Windows Server 2008 R2 and newer. We also maintain a <u>guide for users who must run Nmap on earlier Windows releases</u>.

Note: The version of Npcap included in our installers may not always be the latest version. If you experience problems or just want the latest and greatest version, download and install <u>the latest Npcap release.</u>

Latest stable release self-installer: nmap-7.94-setup.exe

• nmap 설치

- cmd 창에서 nmap을 입력하고 Enter 키를 누르면 아래 내용이 출력됨

```
₫ 명령 프롱프트
                                                                                                                  ×
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Microsoft Corporation, All rights reserved.
C:\Users\svdnev>nmap
Nmap 7.92 ( https://nmap.org )
Jsage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
 Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
 Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
 -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
 -iR <num hosts>: Choose random targets
 --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
 --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
 -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
 -PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
 -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
 -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[.serv2]....>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
 --traceroute: Trace hop path to each host
ISCAN TECHNIQUES:
 -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
 -sU: UDP Scan
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
 --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
 -sl <zombie host[:probeport]>: Idle scan
```

- PC IP 주소 확인
 - cmd 창에서 ipconfig 입력

```
₫ 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\sydney>ipconfig
Windows IP 구성
이더넷 어댑터 이더넷 2:
                                     90: 4dfb: 94f0: 2c3f: a8f4%22
  서므넷 마스크 . . . . . . . . 255.255.255.U
기본 게이트웨이 . . . . . . : 192.168.1.1
이더넷 어댑터 Bluetooth 네트워크 연결:
   미디어 상태 . . . . . . . : 미디어 연결 끊김
연결별 DNS 접미사. . . . :
C:\Users\svdnev>
```

- 동일한 네트워크를 사용중인 기기들의 IP 주소 목록 확인
 - ex) PC의 IP 주소가 192.168.1.229라면
 - cmd에서 nmap -sL 192.168.1.0-255 입력 (대소문자 구분)

```
🚾 명령 프롬프트
                                                                                                                         X
Nmap scan report for 192.168.1.16
Nmap scan report for 192,168,1,17
Nmap scan report for 192.168.1.18
Nmap scan report for GIUNGui-iPhone (192.168.1.19)
Nmap scan report for 192,168,1,20
Nmap scan report for 192,168,1,21
Nmap scan report for 192.168.1.22
Nmap scan report for DESKTOP-SSR40NO (192.168.1.23)
Nmap scan report for 192,168,1,24
Nmap scan report for EPSONB02559 (192.168.1.25)
Nmap scan report for 192.168.1.26
Nmap scan report for DESKTOP-KLPF717 (192.168.1.27)
Nmap scan report for 192,168,1,28
Nmap scan report for 192.168.1.29
Nmap scan report for 192,168,1,30
Nmap scan report for 192,168,1,31
Nmap scan report for 192,168,1,32
Nmap scan report for DESKTOP-P1VVM6Q (192.168.1.33)
Nmap scan report for 192.168.1.34
Nmap scan report for 192.168.1.35
Nmap scan report for 192,168,1,40
Nmap scan report for Galaxy-Z-Flip (192.168.1.41)
Nmap scan report for 192,168,1,42
Nmap scan report for DESKTOP-UP1LGNG (192.168.1.43)
Nmap scan report for 192.168
```

- SSH 클라이언트 설치
 - https://www.putty.org/



Package files

You probably want one of these. They include versions of all the F

Bug: this installer was built differently to other versions, in a way recommend completely uninstalling the existing version first. You

msiexec.exe /i path#to#putty-64bit-0.78-installer.msi ALLUSERS=1

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Reac

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows archite

MSI ('Windows Installer')


64-bit x86:	<u>putty-64bit-0.78-installer.msi</u>	(signature)
64-bit Arm:	<u>putty-arm64-0.78-installer.msi</u>	(signature)
32-bit x86:	putty-0.78-installer.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz: <u>putty-0.78.tar.gz</u> <u>(signature)</u>


• SSH 클라이언트 설치

- Putty 실행
- HostName에 라즈베리 파이 IP 주소 입력
- Port는 22
- Connection type은 SSH




• SSH 클라이언트 설치

- 연결이 되면 라즈베리 파이 사용자 계정으로 접속
- 초기 user name는 pi
- 초기 password는 raspberry




• VNC(Virtual Network Computing) 사용

- putty 에서 sudo raspi-config 입력 후 3.Interface Options 선택




- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - VNC를 Enable 로 변경




- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - putty 에서 sudo reboot 입력하면 라즈베리 파이가 재부팅됨
 - 재부팅이 되고 나면 설정 적용됨

- 종료를 원할 때는 sudo shutdown 입력


- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - SSH 터미널은 리눅스 명령어를 사용해야 되므로 라즈베리 파이 GUI를 사용할 수 있도록 VNC Viewer를 설치
 - https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/



- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - 새로운 연결 생성





- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - VNC Server는 라즈베리 파이의 IP 주소
 - Name은 임의의 이름으로 설정




• VNC(Virtual Network Computing) 사용

- VNC Viewer 화면에 설정된 Name의 아이콘이 생성됨
- 생성된 아이콘을 클릭해서 접속 시도
- Username은 pi, Password는 raspberry





- VNC(Virtual Network Computing) 사용
 - VNC Viewer 를 이용해 라즈베리 파이를 원격으로 사용할 수 있게 됨



Welcome to Raspberry Pi



Set Country



Change Password



Setup Screen

- HDMI 모니터를 사용하는 경우에는 체크




- 와이파이 설정
 - 이미 설정되었으므로 Skip하면 됨



Update Software

- Skip해도 됨



라즈베리파이 초기 설정


Setup Complete

- Restart 버튼을 클릭해서 재부팅





- GUI 환경에서 라즈베리파이 환경 설정
 - 메뉴 기본 설정 Raspberry Pi configuration 선택




Locale


- Raspberry Pi OS의 언어 및 문자 세트 설정
- 이 때 Language를 한글로 설정하면 폰트가 없어 글자가 깨질 수 있으므로 아직 수정하지 않고 OK 클릭



Timezone



- Keyboard
 - 한글 입력을 위해 키보드 설정



WiFi Country



• 라즈베리 파이 WiFi 설정

- 라즈베리 파이 GUI에서 WiFi 설정을 하려면 아래와 같이 설정
- DHCO 기능이 설정되어 있다면 Automatically configure empty options를 선택



• 라즈베리 파이 WiFi 설정


- 우측 상단의 WiFi 아이콘에 마우스를 우클릭하면 SSID 목록이 검색되며, 접속을 원하는 무선 랜에 마우스를 클릭하면 비밀번호를 입력하는 창이 뜸
- 비밀번호 입력 후 확인 버튼을 클릭하면 WiFi 연결이 되고 할당된 IP를 팝업 윈도우로 보여줌





• 라즈베리 파이 IP 주소 확인

 작업 표시줄의 터미널 프로그램 아이콘을 실행하면 윈도우의 CMD와 유사한 화면이 나타남



- 라즈베리 파이 IP 주소 확인
 - 터미널 창에 네트워크 설정을 확인하는 명령어를 입력

pi@raspberrypi:~ \$ ifconfig

```
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)
i@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP, BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500
       ether dc:a6:32:3b:89:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP, LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 17 bytes 1004 (1004.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 17 bytes 1004 (1004.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
/lan0:
      flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.200.120 netmask 255.255.25 broadcast 192.168.200.255
       inet6 fe80::df56:2dc4:6e22:e1af prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether dc:a6:32:3b:89:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 3853 bytes 257463 (251.4 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 3724 bytes 1580959 (1.5 MiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

• 한글 폰트, 한글 입력기 설치

pi@raspberrypi:~ \$ sudo apt-get install fonts-unfonts-core ibus-hangul


```
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

- 한글 폰트, 한글 입력기 설치
 - 메뉴 기본 설정 Raspberry Pi configuration 선택

Locale

- Raspberry Pi OS의 언어 및 문자 세트 설정 후 재부팅하면 한글 입출력

가능



• 한/영 전환


작업표시줄의 태극 모양 아이콘을 눌러 한국어로 설정한 다음 Shift –
 Space 키를 누르면 한/영 전환 가능



 라즈베리 파이가 부팅할 때 한글 입력기를 자동 실행할 수 있도록 아래 명령어를 입력


pi@raspberrypi:~ \$ im-config -n ibus

• 파이썬 IDE 실행




Hello World

- 다음과 같이 작성한 후 Save 버튼 클릭



Hello World

파이썬 소스 코드를 저장하기 위한 폴더를 생성한 후 이름을 입력해 저장



Hello World

- 실행(Run)하면 IDE 하단의 Shell에 Hello World라는 문자열이 출력됨

```
Shell
Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)
>>> %cd /home/pi/python3
>>> %Run 1_hello_world.py
Hello World
```

Hello World

- 터미널 창에서 직접 파이썬 프로그램을 실행하는 것도 가능

```
pi@raspberrypi:~ $ python3 1_hello_world.py
```

```
pi@raspberrypi:~/python3 $ python3 1_hello_world.py
Hello World
```

