멀티프로세싱 예제 매뉴얼 (WT4412, uBOOT 기반)

임베디드전문가 그룹 윌텍

멀티프로세싱 예제 메모리 레이아웃



@ 멀티프로세싱을 위한 예제 프로그램의 메모리 레이아웃은 다음과 같다

	0x40000000
OS(Code, 상수, 변수)	0.40000000
OS(Heap)	
가변 위치, 가변 크기	
	0x43800000
OS(Stack)	
고정크기,위치(8MB)	
OS(MMU Table)(1MB)	0x44000000
, , ,	0×4410000
App #0 PGM(4MB)	0x44100000
	0x44500000
App #1 PGM(4MB)	0.44300000
	0x44900000
App #0 Stack(1MB)	
	0x44A00000
App #1 Stack(1MB)	
Free Memory	0x44B00000
•	040000000
LCD_INAIVIL_DOITER	0x4B000000
(80MB)	0x4FFFFFF

#define #define #define #define #define #define #define #define	RAM_APPO RAM_APP1 SIZE_STACK0 SIZE_STACK1 STACK_LIMIT_APP0 STACK_LIMIT_APP1 STACK_BASE_APP0 STACK_BASE_APP1	0x44100000 (RAM_APP0+SIZE_APP0) (1*1024*1024) (1*1024*1024) (RAM_APP1+SIZE_APP1) (STACK_LIMIT_APP0+SIZE_STACK0) (STACK_LIMIT_APP0+SIZE_STACK0) (STACK_LIMIT_APP1+SIZE_STACK1)
#define	SIZE_APP0	(4*1024*1024)
#define	SIZE_APP1	(4*1024*1024)
#define	SECTOR_APP0	100
#define	SECTOR_APP1	5000

OS 역할을 수행하는 예제 프로젝트 main.c의 정의

Multi L&E 기반 APP 구조 #1



- ❷ App0 예제 프로그램: 900.APP0_0x44100000 프로젝트
 - RO-BASE → 0x44100000, DRAM 주소 → 0x44100000

```
int Main(void)
{
    Uart_Printf(">>APP0\n");
    return 0;
}
```

단순히 APP0 문자열만 인쇄하고 OS로 복귀

Main.c

RO-BASE를 **0x44100000** 으로 설정 실제로 다운로드될 주소임

dram_0x44100000.lds

```
# Project name & Link script
OUT_FILE_NAME = app0_0x44100000
LDS_FILE_NAME = dram_0x44100000.lds
```

컴파일이 완료되면 app0_0x44100000.bin 생성 자동으로 C:₩OpenTFTPServer₩home 폴더로 이동

Makefile

Multi L&E 기반 APP 구조 #2



- ❷ App1 예제 프로그램: 901.APP1_0x44500000 프로젝트
 - RO-BASE → 0x44500000, DRAM 주소 → 0x44500000
 - ↑ Compile하면 "app1_0x44500000.bin"이 C:₩OpenTFTPServer₩home에 복사된다

```
int Main(void)
{
    Uart_Printf(">>APP1\n");
    return 0;
}
```

단순히 APP1 문자열만 인쇄하고 OS로 복귀

Main.c

RO-BASE를 **0x44500000** 으로 설정 실제로 다운로드될 주소임

dram_0x44500000.lds

```
# Project name & Link script
OUT_FILE_NAME = app1_0x44500000
LDS_FILE_NAME = dram_0x44500000.lds
```

컴파일이 완료되면 app1_0x44500000.bin 생성 자동으로 C:₩OpenTFTPServer₩home 폴더로 이동

Makefile


001.Loader_Executor 코드 분석



@ Main 함수의 구성은 다음과 같다

```
int Main(void)
                                            SD 100 섹터에서 두 APP을 읽어서
  Uart Printf("APP0 Loading!\n");
                                            0x44100000 번지에 저장한다
   App_Read(SECTOR_APPO, SIZE_APPO, RAM_APPO);
                                            다운로드 주소, SD 섹터번호, 크기 등은 조정가능
   Uart Printf("APP1 Loading!\n");
                                            uBOOT에서 APP0와 1을 직접 DRAM으로
  App_Read(SECTOR_APP1, SIZE_APP0, RAM_APP1);
                                            적재하는 경우 이 기능은 제외시키고 실험한다
   for(;;)
     Uart_Printf("\nAPP0 RUN\n");
                                            보드의 Key를 누를때마다 App0, App1 교차 실행
      Run_App(RAM_APP0, STACK_BASE_APP0);
      Key_Wait_Key_Released();
      Uart_Printf("\nAPP1 RUN\n");
      Run_App(RAM_APP1, STACK_BASE_APP1);
      Key_Wait_Key_Released();
                                         Main.c
```

● Run_App 함수 분석



실습 1. 두 응용 프로그램의 교차 실행



- @ 001.Loader_Executor 프로젝트 컴파일 및 실행
 - 다음과 같이 APP0, APP1과 OS를 실행시킨다 | WT4412 # tftpboot 44100000 app0_0x44100000.bin

WT4412 # tftpboot 44100000 app0_0x44100000.bin WT4412 # tftpboot 44500000 app1_0x44500000.bin WT4412 # tftpboot 40000000 dram_0x40000000.bin WT4412 # go 40000000

● SETENV 및 SAVEENV로 자동 실행되도록 할 수도 있다

WT4412 # setenv bootcmd 'tftpboot 44100000 app0_0x44100000.bin; tftpboot 44500000 app1_0x44500000.bin; tftpboot 40000000 dram_0x40000000.bin; go 40000000'

WT4412 # saveenv

● 001.Loader_Executor의 동작 → 보드의 Key를 누를때 마다 두 APP을 교차 실행

LnE 영역
APP0 적재 영역
(RO-BASE: 0x44100000)
APP1 적재 영역
(RO-BASE: 0x44500000)

0x40000000 : LnE 적재 위치


0x44100000 : APPO 적재 위치

0x44500000 : APP1 적재 위치

App0와 App1의 구조



- @ App의 Crt0.s 파일의 코드는 다음과 같은 형식을 갖는다
 - 인터럽트나 Exception, malloc 등 사용 불가 → 모든 Exception은 OS에서 관리
 - ✔ SP을 설정하지 않음 → OS 역할을 수행하는 L&E에서 App 호출시 SP를 초기화 함
 - ◆ Heap은 OS가 관리하는 영역이며 System Call에 의하여 할당 및 반환이 가능하다
 - ♪ 예제는 System Call 자원관리를 지원하지 않으므로 App에서 힙 관련 함수는 사용 불가함



멀티프로세싱을 위한 수정된 APP1 분석



- ❷ App1의 수정된 예제 프로그램 : 902.APP1_0x44100000 프로젝트
 - RO-BASE → 0x44100000, DRAM 주소 → 0x44500000
 - ♣ 즉, 0x44500000 번지에 적재되는 APP1이지만 RO-BASE를 APP0와 동일하게 한다.

```
int Main(void)
{
    Uart_Printf(">>APP1, R0-BASE = 0x44100000\n");
    return 0;
}
```

기존 APP1과 인쇄하는 문자열을 다르게 한다

Main.c

RO-BASE를 0x44100000 으로 설정 OS는 APP0, APP1 모두 동일 VA로 인식 다만, APP1의 PA는 0x44500000 번지임

dram_0x44100000.lds

```
# Project name & Link script
OUT_FILE_NAME = app1_0x44100000
LDS_FILE_NAME = dram_0x44100000.lds
```

컴파일이 완료되면 app1_0x44100000.bin 생성 자동으로 C:₩OpenTFTPServer₩home 폴더로 이동

Makefile

실습 2. 멀티프로세싱을 위한 eSOS 동작



- @ eSOS(embedded Simple OS) → 002.OS_Template 프로젝트 컴파일
 - 다음과 같이 APP0, APP1과 OS를 실행시킨다
 - ♣ APP1의 RO-BASE는 0x44100000
 - ル 그러나 APP1은 다운로드 주소는 0x44500000

WT4412 # tftpboot 44100000 app0_0x44100000.bin WT4412 # tftpboot 44500000 app1_0x44100000.bin WT4412 # tftpboot 40000000 dram_0x40000000.bin WT4412 # go 40000000

● SETENV 및 SAVEENV로 자동 실행되도록 할 수도 있다

WT4412 # setenv bootcmd 'tftpboot 44100000 app0_0x44100000.bin; tftpboot 44500000 app1_0x44100000.bin; tftpboot 40000000 dram_0x40000000.bin; go 40000000'

WT4412 # saveenv

● 002.OS_Template 의 동작 → RO-BASE가 동일한 두 APP을 교차로 실행

LnE 영역
APP0 적재 영역
(RO-BASE: 0x44100000)
APP1 적재 영역
(RO-BASE: 0x44100000)

0x40000000 : LnE 적재 위치

0x44100000 : APPO 적재 위치

0x44500000 : APP1 적재 위치

eSOS의 APP별 MMU 설정



@ eSOS(Edunix Simple O.S)는 각 APP 실행전에 MMU-T/T를 설정한다

```
void Main(void)
   Uart_Printf("APP0 Loading!\n");
                                                  SD 100, 5000 섹터에서 두 APP을 읽어서
   App_Read(SECTOR_APPO, SIZE_APPO, RAM_APPO);
                                                   0x44100000, 0x44500000 번지에 저장한다
  Uart Printf("APP1 Loading!\n");
   App_Read(SECTOR_APP1, SIZE_APP0, RAM_APP1);
   for(;;)
       Uart_Printf("\n실행할 APP을 선택하시오 [1]APP0, [2]APP1 >> ");
       x = Uart1 Get Char();
                                                  APPO: VA 0x441섹션 → PA 0x441섹션
       if(x = '1')
          Uart_Printf("\nAPP0 RUN\n", x);
           SetTransTable(RAM_APPO, (RAM_APPO+SIZE_APPO-1), RAM_APPO, RW_WBWA);
           SetTransTable(STACK_LIMIT_APPO, STACK_BASE_APP1-1, STACK_LIMIT_APPO, RW_WBWA);
          CoInvalidateMainTlb();
           Run_App(RAM_APP0, STACK_BASE_APP0);
                                                  APP1: VA 0x441섹션 → PA 0x445섹션
       if(x = '2')
          Uart_Printf("\nAPP1 RUN\n", x);
          SetTransTable(RAM_APP0, (RAM_APP0+SIZE_APP1-1), RAM_APP1, RW_WBWA);
          SetTransTable(STACK_LIMIT_APP1, STACK_BASE_APP1-1, STACK_LIMIT_APP1, RW_WBWA);
           CoInvalidateMainTlb();
          Run App(RAM APPO, STACK BASE APP1);
                                                                                       Main.c
```

프로젝트를 위한 비복귀용 대용량 APP



- ◎ 멀티프로세싱 실험용 APP 코드가 너무 짧으면?
 - 프로세스 스위칭을 위한 Tick Time 발생 전에 코드가 실행이 종료될 수 있다
 - 기존 APP0 교체 → 903.MULTI_APP0_0x44100000 프로젝트
 - ↑ multi_app0_0x44100000.bin이 생성된다
 - ル LCD에 2장의 큰 그림을 무한히 교대로 디스플레이 한다 → 파일 크기 2,087,664 바이트
 - 기존 APP1 교체 → 904.MULTI_APP1_0x44100000 프로젝트
 - ↑ multi_app1_0x44100000.bin이 생성된다
 - ✔ UART에 숫자를 무한히 인쇄한다 → 파일 크기 38,144 바이트
- ❷ APP0, APP1을 기존 APP과 교체한 후 002.OS_Template 프로젝트 실행
 - APP 번호를 선택하여 원하는 APP을 실행
 - ✔ 단, APP이 무한루프 구조이므로 다른 APP을 실행하고자 하면 보드를 리셋시켜야 한다.
 - ✔ 이 APP을 기반으로 멀티프로세싱 OS 스케쥴러를 설계한다.