FREERTOS 在 STM32 的移植

伟研科技 http://www.gzweiyan.com V 1.0

FreeRTOS 作为开源的轻量级实时性操作系统,不仅实现了基本的实时调度、信号量、队列和存储管理,而且在商业应用上不需要授权费。

FreeRTOS 的实现主要由 list.c、queue.c、croutine.c 和 tasks.c 4 个文件组成。list.c 是一个链表的实现,主要供给内核调度器使用;queue.c 是一个队列的实现,支持中断环境和信号量控制;croutine.c 和 task.c 是两种任务的组织实现。对于 croutine,各任务共享同一个堆栈,使 RAM 的需求进一步缩小,但也正因如此,他的使用受到相对严格的限制。而 task 则是传统的实现,各任务使用各自的堆栈,支持完全的抢占式调度。

FreeRTOS 的主要功能可以归结为以下几点:

- 1) 优先级调度、相同优先级任务的轮转调度,同时可设成可剥夺内核或不可剥夺内核
- 2) 任务可选择是否共享堆栈(co-routines & tasks),并且没有任务数限制
- 3) 消息队列,二值信号量,计数信号量,递归互斥体
- 4) 时间管理
- 5) 内存管理

与 UC/OSII 一样,FreeRTOS 在 STM32 的移植大致由 3 个文件实现,一个.h 文件定义编译器相关的数据类型和中断处理的宏定义;一个.c 文件实现任务的堆栈初始化、系统心跳的管理和任务切换的请求;一个.s 文件实现具体的任务切换。

在本次移植中,使用的编译软件为 IAR EWARM 5.2。

各文件关键部分的实现:

PORTMACRO.H 宏定义部分

1.定义编译器相关的各种数据类型

#define portCHAR char

#define portFLOAT float

#define portDOUBLE double

#define portLONG long

#define portSHORT short

#define portSTACK_TYPE unsigned portLONG

#define portBASE_TYPE long

2.架构相关的定义

pxTopOfStack -= 8;

```
Cortex-M3 的堆栈增长方向为高地址向低地址增长
       #define portSTACK_GROWTH
                                   (-1)
       每毫秒的心跳次数
       #define portTICK_RATE_MS
                                   ((portTickType) 1000 / configTICK_RATE_HZ)
       访问 SRAM 的字节对齐
       #define portBYTE_ALIGNMENT
                                   8
       3.定义用户主动引起内核调度的 2 个函数
       强制上下文切换,用在任务环境中调用
       #define portYIELD()
                                   vPortYieldFromISR()
       强制上下文切换,用在中断处理环境中调用
                                                        if( xSwitchRequired ) vPortYieldFromISR()
       #define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired )
       4.定义临界区的管理函数
       中断允许和关闭
       #define portDISABLE_INTERRUPTS()
                                          vPortSetInterruptMask()
       #define portENABLE_INTERRUPTS()
                                          vPortClearInterruptMask()
       临界区进入和退出
       #define portENTER_CRITICAL()
                                          vPortEnterCritical()
       #define portEXIT_CRITICAL()
                                          vPortExitCritical()
       用于在中断环境的中断允许和关闭
       #define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
                                                        0;vPortSetInterruptMask()
       #define portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(x) vPortClearInterruptMask();(void)x
             c 接口部分
PORT.C
       1.堆栈初始化
       portSTACK_TYPE *pxPortInitialiseStack( portSTACK_TYPE *pxTopOfStack, pdTASK_CODE pxCode, void *pvParameters )
       {
              *pxTopOfStack = portINITIAL_XPSR;
                                                 /* 程序状态寄存器 */
              pxTopOfStack--;
              *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pxCode;
                                                        /* 任务的入口点 */
              pxTopOfStack--;
              *pxTopOfStack = 0;
                                  /* LR */
              pxTopOfStack -= 5;
                                  /* R12, R3, R2 and R1. */
              *pxTopOfStack = (portSTACK_TYPE) pvParameters; /* 任务的参数 */
```

/* R11, R10, R9, R8, R7, R6, R5 and R4. */

```
return pxTopOfStack;
}
2.启动任务调度
portBASE_TYPE xPortStartScheduler( void )
{
      让任务切换中断和心跳中断位于最低的优先级,使更高优先级可以抢占 mcu
      *(portNVIC_SYSPRI2) |= portNVIC_PENDSV_PRI;
      *(portNVIC_SYSPRI2) |= portNVIC_SYSTICK_PRI;
      设置并启动系统的心跳时钟
      prvSetupTimerInterrupt();
      初始化临界区的嵌套的个数
      uxCriticalNesting = 0;
      启动第一个任务
      vPortStartFirstTask();
      执行到 vPortStartFirstTask 函数,内核已经开始正常的调度
      return 0;
}
3. 主动释放 mcu 使用权
void vPortYieldFromISR( void )
{
      触发 PendSV 系统服务中断,中断到来时由汇编函数 xPortPendSVHandler()处理
      *(portNVIC_INT_CTRL) = portNVIC_PENDSVSET;
}
进入临界区时,首先关闭中断;当退出所以嵌套的临界区后再使能中断
void vPortEnterCritical( void )
{
      portDISABLE_INTERRUPTS();
      uxCriticalNesting++;
}
void vPortExitCritical( void )
{
      uxCriticalNesting--;
```

```
if(uxCriticalNesting == 0)
       {
             portENABLE_INTERRUPTS();
      }
}
4.心跳时钟处理函数
void xPortSysTickHandler( void )
unsigned portLONG ulDummy;
       如果是抢占式调度,首先看一下有没有需要调度的任务
       #if configUSE_PREEMPTION == 1
              *(portNVIC_INT_CTRL) = portNVIC_PENDSVSET;
       #endif
       ulDummy = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
       { 通过 task.c 的心跳处理函数 vTaskIncrementTick(), 进行时钟计数和延时任务的处理
             vTaskIncrementTick();
      }
       portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulDummy );
}
```

PORTASM.S 汇编处理部分

```
1.请求切换任务
```

```
xPortPendSVHandler:
```

```
保存当前任务的上下文到其任务控制块
```

```
mrs r0, psp
```

```
      Idr
      r3, =pxCurrentTCB
      获取当前任务的任务控制块指针

      Idr
      r2, [r3]

      stmdb r0!, {r4-r11}
      保存 R4-R11 到该任务的堆栈

      str r0, [r2]
      将最后的堆栈指针保存到任务控制块的 pxTopOfStack

      stmdb sp!, {r3, r14}
```

关闭中断

 $mov\ r0, \#configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY$

msr basepri, r0

切换任务的上下文, pxCurrentTCB 已指向新的任务

```
bl vTaskSwitchContext
mov r0, #0
msr basepri, r0
Idmia sp!, {r3, r14}
恢复新任务的上下文到各寄存器
Idr r1, [r3]
Idr r0, [r1] /* The first item in pxCurrentTCB is the task top of stack. */
Idmia r0!, {r4-r11} /* Pop the registers. */
msr psp, r0
bx r14
```

任务切换的示意图如下:

保存当前任 <u>务上下</u>文

- 通过进程堆栈指针PSP,将R4-R11保存到该任务的堆栈
- •将新的栈顶指针保存到pxCurrentTCB->pxTopOfStack

选择新任务

- 通过vTaskSwitchContext()更新pxCurrentTCB指针
- pxCurrentTCB指针指向当前优先级最高的任务

恢复新任务 的上下文

- 通过pxCurrentTCB->pxTopOfStack恢复新任务的栈顶指针
- •恢复R4-R11并更新进程堆栈指针PSP

2. 中断允许和关闭的实现,通过 BASEPRI 屏蔽相应优先级的中断源

```
vPortSetInterruptMask:
```

```
push { r0 }
mov R0, #configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
msr BASEPRI, R0
pop { R0 }
```

bx r14

vPortClearInterruptMask:

PUSH { r0 }
MOV R0, #0

```
MSR BASEPRI, RO
POP { RO }
bx r14
```

3.直接切换任务,用于 vPortStartFirstTask 第一次启动任务时初始化堆栈和各寄存器 vPortSVCHandler;

```
Idr r3, =pxCurrentTCB
Idr r1, [r3]
Idr r0, [r1]
Idmia r0!, {r4-r11}
msr psp, r0
mov r0, #0
msr basepri, r0
orr r14, r14, #13
bx r14
```

4.启动第一个任务的汇编实现

vPortStartFirstTask

通过中断向量表的定位堆栈的地址

ldr r0, =0xE000ED08 向量表偏移量寄存器 (VTOR)

Idr r0, [r0]


Idr r0, [r0]

msr msp, r0 将堆栈地址保存到主堆栈指针 msp 中

触发 SVC 软中断,由 vPortSVCHandler()完成第一个任务的具体切换工作

svc 0

FreeRTOS 内核调度器启动的流程如下:




以上3个文件实现了FreeRTOS内核调度所需的底层接口,相关代码十分精简。

创建测试任务:

```
下面创建第一个测试任务, LED 测试
int main(void)
      设置系统时钟,中断向量表和 LED 使用的 GPIO
      使用 stm32 的固件包提供的初始化函数,具体说明见相关手册
      prvSetupHardware();
      通过 xTaskCreate()创建 4 个 LED 任务 vLEDFlashTask(),
      每个任务根据各自的频率闪烁,分别对应开发板上的 4 个 LED
      vStartLEDFlashTasks( mainFLASH_TASK_PRIORITY );
      创建一个 IDLE 任务后,通过 xPortStartScheduler 启动调度器
      vTaskStartScheduler();
      调度器工作不正常时返回
      return 0;
}
portTASK_FUNCTION()是 FreeRTOS 定义的函数声明,没特殊作用
static portTASK_FUNCTION(vLEDFlashTask, pvParameters)
{
```

```
......省略......, 具体为计算各 LED 的闪烁频率
       for(;;)
       {
              vTaskDelayUntil( &xLastFlashTime, xFlashRate );
              vParTestToggleLED( uxLED );
              vTaskDelayUntil()的延时时间 xFlashRate,是从上一次的延时时间 xLastFlashTime 算起的,
              相对 vTaskDelay()的直接延时更为精准。
              vTaskDelayUntil( &xLastFlashTime, xFlashRate );
              vParTestToggleLED( uxLED );
       }
}
FreeRTOS 的任务创建与 UC/OSII 差异不大,主要参数为任务函数,堆栈大小和任务的优先级。如:
xTaskCreate(vLEDFlashTask, (signed portCHAR *) "LEDx", ledSTACK_SIZE, NULL, uxPriority, (xTaskHandle *) NULL);
下面再创建一个 LCD 显示任务,以最低优先级运行:
xTaskCreate(vLCDTask, (signed portCHAR *) "LCD", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL);
void vLCDTask( void *pvParameters )
{
       .....省略......
       for(;;)
       {
              vTaskDelay(1000);
              printf("%c ", usDisplayChar);
       }
}
该任务很简单,每隔 1000 个 ticks(就是 1000ms),从 LCD 上刷新一个数字。如下图:
```



至此,FreeRTOS 在 STM32 上的移植基本完成。与 UC/OSII 相比,FreeRTOS 精简的实现更适合用来学习实时操作系统的工作原理,对其进行剖析也相对容易。

接下来,将会移植CAN, RS485,SD卡和USB等接口到FreeRTOS,使其在STM32平台上更加完善。