

Die Sicherheit für die Kinder steht an erster Stelle! Daher sind folgende Hinweise besonders zu beachten:

Die Hüpfburg muss ständig durch geeignete, erwachsene Personen beaufsichtigt werden!

Die mit der Aufsicht betrauten Personen sind vom Benutzer mit den Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut zu machen. Die Hüpfburg nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt und nicht überlastet werden.

Das Gebläse

Die Hüpfburg muss während der Nutzung ständig durch das Gebläse mit Luft befüllt werden. Dabei ist es ganz normal, dass aus einer aufgeblasenen Hüpfburg an den Nähten ständig Luft entweicht. Die Hüpfburg darf erst betreten werden, wenn sie vollständig aufgeblasen ist. Solange sich noch Personen in der Hüpfburg befinden, darf niemals das Gebläse abgeschaltet werden (Erstickungsgefahr!). Das Gebläse ist aufzustellen, dass sich der Luftkanal für die Befüllung im 90 Grad Winkel zur Hüpfburg befindet und nicht verdreht oder verknickt ist. Es ist darauf zu achten, dass keine Fremdkörper wie Laub, Papier oder ähnliches den Lufteinlass des Gebläses blockieren kann. Die Luft aus dem Gebläse muss ungehindert durch den Luftkanal in die Hüpfburg einströmen! Dieses muss während der gesamten Nutzung der Hüpfburg beachtet und kontrolliert werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass Kinder keine Gegenstände in das Gebläse stecken oder mit dem Gebläse spielen.

Das Verlängerungskabel

Sollte das Gebläse der Hüpfburg an ein Verlängerungskabel angeschlossen sein, so darf nur ein für die Verwendung im Freien geeignetes Kabel verwendet werden. Bei der Verwendung einer Kabeltrommel ist darauf zu achten, dass diese vollständig abgerollt wird (Überhitzungsgefahr!).

Spannungsausfall/Störung des Gebläses/Druckverlust

Bei Spannungsausfall oder einer Störung des Gebläses muss die Hüpfburg ebenfalls unverzüglich geräumt werden. Dabei muss sehr schnell reagiert werden, da durch den Druckverlust die Hüpfburg sehr schnell in sich zusammenfällt und evtl. Kinder unter sich begräbt (Erstickungsgefahr!). Der Mindestarbeitsdruck beträgt 10 mbar, der maximale 30 mbar. Bis zur Beseitigung der Störung darf die Hüpfburg nicht mehr benutzt werden.

Wind

Bei Windverhältnissen von mehr als Windstärke 5 darf die Hüpfburg nicht aufgebaut oder benutzt werden.

Weitere Sicherheitsregeln bei der Benutzung der Hüpfburg:

Betreten/Benutzen auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder.

Benutzung der Hüpfburg nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Das Tragen und Mitbringen von Schuhen, Brillen, Schmuck, scharfen oder heißen Gegenständen (z.B. Gürtelschnallen, Haarspangen, Halsketten, Stifte, Wasserspritzpistolen usw.) ist nicht erlaubt.

Speisen oder Getränke sind grundsätzlich in der Hüpfburg nicht erlaubt.

Es ist nicht erlaubt, bei der Benutzung der Hüpfburg zu rauchen oder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen.

Es ist nicht erlaubt, zu raufen oder einander zu schubsen.

Es droht Verletzungsgefahr, wenn Kinder zusammenstoßen oder aus der Hüpfburg geschleudert werden.

Es ist nicht erlaubt, auf die Außenwände und in die Netze zu klettern oder an diesen zu hängen.

Das Mindestalter für die Benutzung ist 4 Jahre, das Höchstalter 14 Jahre.

Der Altersunterschied zwischen den Benutzern muss bei gleichzeitiger Benutzung so gering wie möglich sein.

Es dürfen sich nicht mehr als 9 Personen gleichzeitig in der Hüpfburg befinden.

Bestärken Sie die Kinder, sich auch beim Toben rücksichtsvoll gegenüber anderen Kindern zu verhalten, besonders gegenüber Kleineren! Dadurch können Unfälle verhindert werden!