语音识别 DEMO 工程使用方法

一、工具安装

Demo 基于 CH32V307,使用 RT-Thread 操作系统,开发环境为 RT-Thread Studio。

1、安装 RT-Thread Studio 2.1.4。

RT-Thread Studio 下载地址: https://www.rt-thread.org/page/download.html#studio




可以选择网盘或网站下载,下载后安装好 RT-Thread Studio。

2、安装 RISC-V-GCC-WCH 工具链。打开 RT-Thread Studio,点击下图红圈中的按钮:




打开 SDK 管理器,勾选 RISC-V-GCC-WCH(下图),点击安装。




3、安装 WCH-LINK_Debugger

打开 SDK 管理器, 勾选 WCH-LINK Debugger (下图), 点击安装。




二、导入工程


1、解压缩工程文件压缩包。得到如下文件:




2、导入工程

打开 RT-Thread Studio, 打开导入界面:







选择刚刚解压的工程目录,将工程导入 RT-Thread Studio。

workspace - CH32V30/_RTT_VC_RC/applications/main.c - RT-Thread Studio

```
文件(F) 编辑(E) 源码(S) 导航(N) 项目(P) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H)
🕒 🔄 ▽ 🗀 📗 main.c 🛭
1 项目资源管理器 ♡
                                                                                                                                             1⊕ /********* (C) COP

~ 

CH32V307_RTT_VC_RC [Active - Debug]

[ CH32V307_RTT_VC_RC [Active - Debug] ]

[ CH32V307_RTT_VC_RC [Active - De
                                                                                                                                             2 * File Name
          RT-Thread Settings
                                                                                                                                                                                                        : main.c
                                                                                                                                             3 * Author
                                                                                                                                                                                                        : WCH
          Board Information
                                                                                                                                             4 * Version
                                                                                                                                                                                                     : V1.0.0
      > 総二二进制
                                                                                                                                             5 * Date
                                                                                                                                                                                                     : 2021/09/09
      > 🗿 Includes
                                                                                                                                             6 * Description
                                                                                                                                                                                                      : Main program body.

→ 
polications

          > la activedetect.h
                                                                                                                                            8 #include "ch32v30x.h"
           > 🚨 at_9141.c
                                                                                                                                            9 #include <rtthread.h>
           > la calcmfcc.h
                                                                                                                                          10 #include <rthw.h>
           > h chipflash.h
                                                                                                                                          11 #include "drivers/pin.h"
           > 🖟 Get Data.c
                                                                                                                                          12 #include "drivers/watchdog.h"
13 #include "drv_lcd.h"
           > 🖪 Get Data.h
           > 뎶 main.c
                                                                                                                                          14 #include <board.h>
            > li match.h
                                                                                                                                          15 #include <calcmfcc.h>
                activedetect.o
                                                                                                                                           16 #include <chipflash.h>
                alcmfcc.o
                                                                                                                                          17 #include <activedetect.h>
                dipflash.o
                                                                                                                                           18 #include <Get_Data.h>
                match.o
                                                                                                                                           19 #include <logo.h>
                SConscript
                                                                                                                                          20 #include <match.h>
      > 🗁 board
                                                                                                                                           21 #include "at.h"
      > 🗁 Debug
                                                                                                                                           22
      > 🗁 figures
                                                                                                                                           23
      > 🗁 libcpu
                                                                                                                                           249 /****************
                                                                                                                                           25 注意<u>rt</u>-thread无法打印浮点,可打开
      > 海 libraries
                                                                                                                                           26 编译器的nano printf选项,代码会大13KB+
      > 🗁 packages
                                                                                                                                           > 🔑 rt-thread [latest]
      > In rtconfig.h
                                                                                                                                           28
                                                                                                                                           29 /* Global define */
          30 #define VAD_fail
          README.md
                                                                                                                                           31 #define MFCC_fail
                                                                                                                                           32
```


3、编译下载

点击编译按钮(下图):

★ workspace - CH32V307_RTT_VC_RC/applications/main.c - RT-Thread Studio
文件(F) 编辑(E) 源码(S) 导航(N) 项目(P) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H)



编译完成后会提示如下信息:



此时在工程目录下 Debug 的目录下会生成 rtthread.bin 文件。

点击下载按钮,如图所示:

♥ workspace - CH32V307_RTT_VC_RC/applications/main.c - RT-Thread Studio 文件(F) 编辑(E) 源码(S) 导航(N) 项目(P) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H)



打开 WCH-Link 下载工具,如图所示:



对于本 DEMO 程序最好不要勾选全擦,因为芯片 flash 的最后用于存放语音特征向量的模板,直接按页擦除即可。

三、DEMO 程序流程与使用说明


流程说明

- 程序主要四个小部分组成,语音采集线程,识别线程,模板训练线程,LCD显示线程.
- 识别线程计算出识别结果并通知 LCD 显示。
- 模板训练线程导入到串口命令行"practice"。practice 命令执行后,串口输出信息,用户根据提示进行训练,训练结果存入模板库。
- 训练线程与识别线程互斥。
- 每个关键词可对应多个模板,模板的个数由头文件中相关的宏定义,初始值为2。

使用说明

1、使用 Putty 通过串口连接开发板。波特率为 115200。连接后按下板上的 RST 键,可以看到如下界面:

2、模板训练:输入 practice。按提示训练,例如:



提示说"上",当出现 addr:xxxxxxxx 信息时可以开始说话。如果采集失败会提示重新开始。

```
上 practice fail !!!
please speak:上
addr:08050800
```

注: 失败一定次数后训练中止,训练过的模板此时开始生效。

3、识别显示

训练完成后,LCD 显示分三块,logo 区域,红色小块移动区域,语音提示区域。默认 logo 为 80*60,用户可以修改布局和 logo。当语音提示区域出现蓝色"speaking"时,可对麦克风说"上","下","左","右","启动","停止","加速","减速"。等待语音提示红色"stop"并给出当前识别结果"result:xxx",此时屏幕上红色小块也朝着相应方向移动,蓝牙会发送相应数据。