

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Informática




Informações para Trabalho Prático

INF01005 - Comunicação de Dados Prof. Gabriel Luca Nazar

Proposta

Modelar sistema "completo" de comunicação de dados, contendo, no mínimo, os seguintes componentes:




Proposta

Objetivo:

- Avaliar um sistema completo em termos de bit error rate (BER) e/ou frame error rate (FER), variando parâmetros do sistema
- Avaliação para um intervalo de E_b/N₀ e/ou SNR
- Baseando-se em um padrão existente de comunicação de dados sem-fios


Fonte e Receptor

- Fonte pseudo-aleatória
- Receptor apenas verifica se informação foi recebida corretamente e contabiliza erros
 - Ou seja, receptor "sabe" o que foi enviado




Modulador e demodulador

- M-PSK ou M-QAM são as mais comuns
- Importante: para maioria dos trabalhos, simulação dos símbolos enviados é suficiente
 - Símbolos complexos são enviados pelo canal ruidoso
 - Não há necessidade de simular portadora no domínio tempo
 - Diferença enorme em processamento



As grandezas SNR e E_b/N₀

- BPSK vs. QPSK
 - O que mudou?



A grandeza E_b/N_0

- Frequentemente queremos comparar a taxa de erros variando diferentes parâmetros do sistema
 - E isso deve ser feito para um intervalo de SNR
- Comparar sistemas para diferentes E_b/N₀ é, em geral, uma comparação mais justa
 - E_b: energia por bit; N₀: densidade espectral do ruído
 - Normalizada por taxa de bit e banda ocupada

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N} \cdot \frac{B}{R} \leftarrow \frac{banda}{taxa de}$$
transmissão

E_b/N₀ para sistemas codificados

- Porém: se vamos comparar códigos com razões diferentes, isso também deve ser considerado
 - O E_b mais justo é a "energia por bit de informação"
 - Ou seja, a taxa R deve considerar somente a taxa de bits de mensagem

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N} \cdot \frac{B}{R} \leftarrow \frac{\text{banda}}{\text{taxa de}}$$
transmissão (bits de mensagem!)

E_b/N_0 e SNR

- A razão sinal-ruído não-normalizada (SNR) também pode fazer sentido
 - Exemplo: temos uma potência fixa de transmissão e um ruído desconhecido
 - Um sistema com diversas opções de transmissão pode estar interessado em saber a taxa de erro por razão sinal-ruído
 - Ainda que ao custo de diferentes taxas de transmissão

E_b/N₀ na simulação

 O mais fácil é estabelecer valores de E_b/N₀ em um intervalo (em dB)

```
• Eb N0 dB = -2:1:12; %Exemplo
```

Não esquecer de linearizar:

```
\circ Eb_N0_lin = 10 .^ (Eb_N0_dB / 10);
```

Potência do ruído pode ser inferida:

```
NP = Eb ./ Eb NO_lin;
De onde veio Eb? Eb = Es / (M * r)
```


- De onde veio Es?
- Amplitude (desvio padrão) é a raiz da potência (variância)

```
• NA = sqrt(NP);
```

E_b/N₀ para diferentes modulações


- Algumas modulações tem energia variável por símbolo
 - Proporcional ao quadrado da amplitude

16-QAM Amplitude variável para cada símbolo



16PSK

Amplitude fixa para cada símbolo



E_b/N₀ para diferentes modulações

- Para ajustar: calcular energia média dos símbolos
 - Assumindo equiprobabilidade entre símbolos
 - Exemplo (símbolos do 1 quadrante):

Amplitude variável para cada símbolo


$$(3^2+3^2)+(1^2+3^2)+(3^2+1^2)+(1^2+1^2)$$

=18+10+10+2=40

Quatro símbolos: 40/4 = 10

$$Es = 10$$

 $Eb = 10/4$



Trabalhos

- Pesquisar parâmetros de um padrão real e simular seu funcionamento da forma mais fiel possível
 - Modulação, codificação, espalhamento espectral, OFDM, etc., etc.
- Avaliar o impacto de diferentes parâmetros na qualidade da comunicação
 - Eb/N0 e/ou SNR
- Padrões
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11ac
 - IEEE 802.11ad
 - IEEE 802.16
 - IEEE 802.16.1
 - IEEE 802.22
 - UMTS
 - HSPA
 - HSPA+
 - LTE
 - LTE-Advanced