## Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia ENG10032 Microcontroladores

### Roteiro de Laboratório 8 Serial Peripheral Interface (SPI)

Prof. Walter Fetter Lages
21 de maio de 2019

# 1 Objetivo

O objetivo deste laboratório é entender o funcionamento do barramento SPI e as diferenças entre uma implementação por *software* e uma implementação por *hardware*.

# 2 Fundamentação Teórica

O SPI é um barramento de comunicação serial síncrono utilizado para pequenas distâncias. Ele opera em *full-duplex* no modo mestre-escravo.

O SPI é baseado em quatro sinais, como mostrado na figura 1:

**SCLK:** *clock*, gerado pelo mestre

MOSI: Saída de dados do mestre, entrada no escravo

MISO: Entrada de dados no mestre, saída do escravo

**#SS:** Seleção do escravo, gerado pelo mestre

Embora menos comum, o SPI também pode funcionar em uma topologia *daisy chain*, como mostra a figura 2.

#### 2.1 Polaridade e Fase do *Clock*

O SPI pode operar com duas polaridades e duas fases do sinal de *clock*. Normalmente estas opções são configuradas por bits com os nomes CPOL e CPHA, respectivamente.




Figura 1: Barramento SPI com três escravos.




Figura 2: Barramento SPI com três escravos em daisy chain.

Para CPOL=0, o estado inativo do clock é em nível lógico baixo. Neste caso, quando CPHA=0, os dados são alterados na borda de descida do *clock* e amostrados na borda de subida do *clock*, como mostra a figura 3(a). Quando CPHA=1 os dados são alterados na subida do *clock* e amostrados na descida do *clock*, como mostra a figura 3(b).

Para CPOL=1, o estado inativo do clock é em nível lógico alto. Neste caso, quando CPHA=0, os dados são alterados na borda de subida do *clock* e amostrados na borda de descida do *clock*, como mostra a figura 3(c). Quando CPHA=1 os dados são alterados na descida do *clock* e amostrados na subida do *clock*, como mostra a figura 3(d).




Figura 3: Polaridade e Fase do *clock*.

A tabela 1 mostra a configuração da polaridade e fase do *clock*.

Tabela 1: Configuração do *clock* 

Tubela 1. Configuração do crock.					
Modo	CPOL	СРНА	Estado inativo	Alteração	Amostragem
			do <i>clock</i>	dos dados	dos dados
SPI_MODE_0	0	0	baixo	descida	subida
SPI_MODE_1	0	1	baixo	subida	descida
SPI_MODE_2	1	0	alto	subida	descida
SPI_MODE_3	1	1	alto	descida	subida

#### 2.2 SPI na Galileo Gen 2

O protocolo SPI poderia ser implementado por *software* utilizando 4 portas GPIO quaisquer. No entanto, neste caso, a taxa máxima de transferência seria limitada pela velocidade de execução do *software*. Maiores taxas de transferência podem ser obtidas por implementações em *hardware*. O Quark X1000 possui 3 interfaces SPI. Uma é utilizada pela memória *flash*, outra é utilizada pelo conversor A/D e a terceira está disponível no conector de *shield*, conforme pinagem na tabela 2.

Tabela 2: Pinagem da interface SPI no *shield* da Galileo Gen 2.

Pino	Sinal
IO10	#SS
IO11	MOSI
IO12	MISO
IO13	SCLK

O barramento SPI disponível no conector de *shield* da Galileo Gen 2 é acessado através do dispositivo /dev/spidev1.0, que suporta as operações open (), close(), read(), write() e ioctl(). As operações de read() e write() são utilizadas para receber e transmitir dados, respectivamente, no modo *half-duplex*.

A operação ioctl() é usada para configurar a porta SPI e para transmitir e receber dados no modo *full-duplex*, conforme as operações mostradas na tabela 3, cujas constantes estão definidas no arquivo de cabeçalho linux/spi/spidev.h.

Tabela 3: Operações ioctl().

Operação	Descrição
SPI_IOC_RD_MODE	Lê o modo do <i>clock</i>
SPI_IOC_WR_MODE	Escreve o modo do clock
SPI_IOC_RD_LSB_FIRST	Lê a justificação dos bits
SPI_IOC_WR_LSB_FIRST	Escreve a justificação dos bits
SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD	Lê o tamanho da palavra
SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD	Escreve o tamanho da palavra
SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ	Lê a taxa de transferência máxima
SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ	Escreve a taxa de transferência máxima
SPI_IOC_MESSAGE(N)	Envia/recebe N mensagens

A tabela 1 mostra as constantes estão definidas para configurar o modo do *clock*. As constantes SPI\_CPOL e SPI\_CPHA podem ser usadas como máscara para obter os bits correspondentes do modo do *clock*.

A constante SPI\_LSB\_FIRST pode ser usada para configurar a justificação dos bits.

As mensagens enviadas no modo *full-duplex* utilizam um *buffer* com o seguinte formato, definido no arquivo de cabeçalho linux/spi/spidev.h:

```
struct spi_ioc_transfer {
        __u64
                         tx_buf;
                         rx_buf;
        u64
         u32
                         len;
          _u32
                         speed_hz;
                         delay_usecs;
          u16
                         bits_per_word;
          _u8
                         cs_change;
          _u8
          u32
                         pad;
};
```

onde:

**tx\_buf:** ponteiro para o buffer de transmissão

**rx\_buf:** ponteiro para o *buffer* de recepção

len: tamanho dos buffers

speed\_hz: taxa de transferência

**delay\_usecs:** *delay* para desativar o #SS após a última transferência

bits\_per\_word: tamanho da palavra

cs\_change: 1 para desativar o #SS antes da próxima transferência

Tipicamente, o *driver* do Linux para o controlador SPI é responsável por controlar o sinal #SS. Na Galileo Gen 2 o sinal gpio10 (IO10) é usado como *chip select*.

No entanto, a biblioteca do Arduino tem um paradigma diferente para isso. Ao invés de assumir um *chip select* gerenciado pelo controlador SPI, o Arduino assume que qualquer saída GPIO pode ser usada como *chip select* e deixa isso para a aplicação.

Para evitar o conflito entre o Linux e o Arduino, o *driver* SPI da Galileo Gen 2 é configurado, por *default* para não usar o gpiol0 como *chip select*, mantendo a compatibilidade com o paradigma do Arduino.

No entanto, este *default* pode ser alterado para que o *driver* SPI da Galileo Gen 2 gere o *chip select* implicitamente. Para isso é necessário passar o seguinte parâmetro na linha de comando do *kernel*:

```
intel_qrk_plat_galileo_gen2.gpio_cs=1
```

Isso pode ser feito, por exemplo, adicionando-se este parâmetro na linha correspondente (a que começa com a palavra kernel) no arquivo /media/card/boot/grub/grub.conf. Note que o arquivo grub.conf default da Galileo Gen2 está configurado com duas imagens de kernel. A primeira é para o kernel armazenado na memória flash e a segunda é para o kernel armazenado no cartão microSD e é esta que deve ser alterada.

Pode-se verificar que a gpio10 foi reservada para uso do *driver* SPI através do comando:

```
echo 10 > /sys/class/gpio/export
```

que se a porta está reservada para o *driver* SPI, retornará erro pois neste caso ela não pode ser exportada para ser usada como GPIO.

A listagem 1 é um programa para mostrar a configuração da interface SPI, ou seja, modo do *clock*, justificação dos bits, tamanho da palavra e taxa de transferência máxima.

Listagem 1: Programa para mostrar a configuração da interface SPI.

```
#include <fcntl.h>
2 #include <stdint.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/ioctl.h>
  #include <linux/spi/spidev.h>
6
7
8
  int main(int argc, char *argv[])
9
10
           int fd;
           uint8_t mode;
11
12
           uint8_t lsb;
13
           uint8_t bpw;
14
           uint32 t rate;
15
16
           if(argc != 2)
17
```

```
printf("Usage: spistat device\n");
18
19
                    return -1;
20
            }
21
           if((fd=open(argv[1],O_RDWR))==-1)
22
23
                    perror("Can't open device");
24
                    return -1;
25
           if(ioctl(fd,SPI_IOC_RD_MODE,&mode))
26
27
28
                    perror("Can't read clock mode");
29
                    return -1;
30
31
           printf("Clock mode: 0x%x CPOL=%d CPHA=%d\n",
32
                    mode,
33
                    (mode & SPI_CPOL)? 1:0,
                    (mode & SPI_CPHA)? 1:0);
34
35
           if(ioctl(fd, SPI_IOC_RD_LSB_FIRST, &lsb))
36
37
                    perror("Can't read LSB mode");
38
                    return -1;
39
           }
40
           printf("LSB mode: 0x%x\n",lsb);
41
           if(ioctl(fd,SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD,&bpw))
42
43
                    perror("Can't read bits per word");
44
                    return -1;
45
            }
46
           printf("Bits per word: %d\n",bpw);
47
           if(ioctl(fd,SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ,&rate))
48
49
                    perror("Can't read maximal rate");
50
                    return -1;
51
52
           printf("Maximal transfer rate: %d Hz\n", rate);
53
           close(fd);
54
           return 0;
55
```

#### 3 Experimentos

- 1. Modifique a linha de comando do *kernel* da Galileo para que o o sinal #SS do barramento SPI seja gerado automaticamente. Atente para alterar a linha de comando do *kernel* que está no microSD e não na *flash*.
- 2. Reinicialize a Galileo e verifique se a configuração do sinal #SS está correta.
- 3. Crie o grupo spi e inclua o seu usuário nele.
- 4. Baixe do Moodle <a href="http://moodle.ece.ufrgs.br">http://moodle.ece.ufrgs.br</a> o script de inicialização para configurar a Galileo para uso do barramento SPI e as permissões de leitura e escrita para o grupo spi no dispositivo /dev/spidev1.0.
- 5. Instale o *script* de inicialização e reinicialize a Galileo.
- 6. Compile e execute o programa mostrado na Listagem 1.
- 7. Faça um programa para transmitir dados utilizando a interface SPI da Galileo Gen2.
- 8. Baixe do Moodle <a href="http://moodle.ece.ufrgs.br">http://moodle.ece.ufrgs.br</a> o programa que implementa em *software* um escravo SPI. Este escravo usa os pinos IO4 como SCLK, IO5 como MOSI, IO6 como MISO e IO9 como #SS.
- 9. Procure entender em linhas gerais o código fonte do programa e gere o executável.
- 10. Baixe do Moodle <a href="http://moodle.ece.ufrgs.br">http://moodle.ece.ufrgs.br</a> o script de inicialização para configurar os pinos IO4, IO5, IO6 e IO9 pra funcionamento do escravo SPI por software.
- 11. Conecte os pinos da interface SPI da Galileo Gen 2 nos pinos utilizados pelo programa que implementa o escravo SPI.
- 12. Teste os programas utilizando uma taxa de transferência de 1 kHz. Execute o mestre SPI em uma janela e o escravo em outra.