# 嵌入开发环境搭建与系统移植

#### 回顾

- 1. 交叉编译(宿主机/目标机)
- 2. 远程登录/远程控制 (串口、ssh)
- 3. 交叉调试 (远程调试)
- 4. 嵌入式系统启动过程 (bootloader -> 操作系统)

#### 如何构造交叉编译环境

- 1. 从gcc.gnu.org上下载gcc源码,用宿主机上的gcc (host-gcc)程序将其编译,生成针对目标机的target-gcc;
- 2. 用target-gcc生成target-glibc库;

## 嵌入式交叉编译环境搭建

宿主机上toolchain包括binutils、gcc、glibc、glibc-linuxthreads等

## 如何构造并下载bootloader

- 1. 下载开源bootloader(uboot)源码,进行定制或移植;
- 2. 在宿主机上用target-gcc将uboot编译成能够在目标机上运行的bootloader映像文件;
- 3. 系统加电或复位后,所有CPU都会从某个地址开始执行,这是由处理器设计决定的。ARM处理器在复位时从地址0x00000000取第一条指令。嵌入式系统的开发板都要把板上ROM或Flash映射到这个地址。因此,必须用JTAG把Bootloader程序存储在相应的Flash位置。系统加电后,CPU将首先执行它

# "Bootloader"和"Monitor"

- 1. 严格来说,"Bootloader"只是引导设备并且执行主程序的固件;而"Monitor"还提供了更多的命令行接口,可以进行调试、读写内存、烧写Flash、配置环境变量等。
- 2. "Monitor"在嵌入式系统开发过程中可以提供很好的调试功能,开发完成以后,就完全设置成了一个 "Bootloader"。所以,习惯上大家把它们统称为Bootloader

# 如何编译Linux内核

- 1. 下载Linux内核源码, 进行定制或修改源码移植;
- 2. 在宿主机上用target-gcc将Linux内核源码编译成能够在目标机上运行的内核映像文件;

# 需要重新编译内核的场景

- 1. 正在使用的内核版本过旧、或是发行商提供的非标准内核;
- 2. 正在使用的内核过于臃肿,需要进行裁剪;
- 3. 需要在一个新的嵌入式目标机上移植Linux (需要交叉编译);
- 4. 开发嵌入式Linux驱动时,必须首先在开发用宿主机上交叉编译出目标机上的Linux内核。(编译驱动时会用到编译目标内核时生成的makefile文件、头文件和符号表文件)

### 用make工具编译内核的过程

- 1. Make工具从内核源码树的根目录开始,根据.configer的设置,依次进入被用户选中的各个目录, 并根据该目录下的Makefile文件的指示进行编译。
- 2. 编译完成之后,一般会在根目录下找到未压缩的内核映像vmlinux和内核符号表文件System.map, 在arch/arm/boot下找到压缩的内核映像zlmage

# 如何在内核中增加自己的程序

- 1. 将编写的源码考入Linux内核源代码的相应目录。
- 2. 在该目录的Kconfig中增加关于新源码对应项目的配置选项。
- 3. 在该目录的Makefile文件中增加对新源代码的编译条目

### 构造根文件系统

- 1. 利用工具箱BusyBox,它集成压缩了 Linux 的许多工具和命令。(实验中利用了mkfs.jffs2工具)
- 2. 建立必须的子目录 dev etc home lib mnt opt proc sys tmp var
- 3. 加入glibc动态库
- 4. 加入需要动态加载的驱动(\*.ko文件)
- 5. 配置/etc下的启动脚本和配置文件
- 6. 加入应用程序映像
- 7. 将以上内容打包制成jffs/yaffs/cramfs映像

### 实验中如何下载Linux内核与根文件系统

- 1. 实验中生成的bootloader就像一个小型的操作系统,支持很多命令,部分实现了TCP/IP协议
- 2. 在宿主机上搭建tftp Server,然后利用bootloader中的tftp客户端下载Linux内核镜像与根文件系统 镜像

# 宿主机到开发板的远程登录方式

- 1. 串口 (minicom、超级终端)
- 2. ssh(linux ssh客户端、putty),被登录一端必须运行sshd软件

# 宿主机到开发板的文件下载方式

- 1. 利用U盘、SD卡等移动存储设备
- 2. 利用minicom软件和串口
- 3. 用tftp和网口
- 4. 用scp/WinScp工具和网口(底层先要跑通ssh协议)
- 5. 用网络文件系统NFS方式,将开发板的文件系统映射到宿主机文件系统的某个子目录下

### 主机交叉开发环境的配置

#### 配置控制台程序

#### 配置TFTP服务

#### Linux下TFTP服务配置

```
启动TFTP服务

$ /etc/init.d/xinetd start

关闭TFTP服务

$ /etc/init.d/xinetd stop

重启TFTP服务

$ /etc/init.d/xinetd restart

查看TFTP状态

$ netstat -au | grep tftp

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

udp 0 0 *:tftp *:*
```

# NFS文件系统

Network FileSystem的简称,也即网络文件系统。

其目的就是让不同的机器、不同的操作系统之间可以彼此共享文件。

NFS的使用分为服务器端和客户端,其中服务器端提供要共享的文件,而客户端则通过挂载"mount"这一动作来实现对共享文件的访问操作。在嵌入式开发中,通常NFS服务端在宿主机上运行,而客户端在目标板上运行。可以直接访问到远程目录中的文件。