

# 第八讲 RISC-V指令和单周期处理器 RISC-V & SingleCycle CPU

佟冬 tongdong@pku.edu.cn

北京大学计算机学院




#### FSM: 米利机、摩尔机、同步米利机

■Moore机

■Mealy机


□同步Mealy机




state feedback

## 用存储器实现FSM控制器的输出和次态函数

- □存储器(ROM/RAM)实现逻辑函数
- □ 查找表 (LUT, Look-Up Table)




### 微指令控制 (Microprogrammed Control)






#### 可编程处理器





#### 设计准则1:层次化(抽象)



```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
             x3, 0(x10)
x4, 4(x10)
x4, 0(x10)
   SW
            1110 0010 0000 0000
                                    0000
1000 1110 0001 0000 0000 0000
                                    0000 0100
1010 1110 0001 0010 0000 0000
                                    0000 0000
1010 1101 1110 0010 0000 0000 0000 0100
      Register File
        ALU
```

#### **RISC-V**



- □新的开源的、免费的指令系统,逐渐壮大的共享 软件生态环境支持。
  - 32位、64位和128位多种形态(本课程用32位RV32I)
- □为什么用RISC-V而不用Intel 80x86?
  - RISC-V 简单、优雅,不需要更重繁琐的细节。
  - RISC-V 已经在世界范围内被爆发式的使用,尤其在加速器和物联网领域。



#### RISC-V汇编中的变量:寄存器

□RV32I共有32个32位寄存器

- □RISC-V的寄存器编号: x0 x31
- □x0 特殊寄存器,长为0值
  - 因此实际上只有31个32位寄存器可以用来保存变量值
- □每个寄存器可以用其他的名字来访问
  - C语言的ABI定义



#### RISC-V汇编中的注释

- □注释是一种提高代码可读性的方法
- □RISC-V中用"井号"(#) 作为注释标志
  - 所有处在井号后面的字母是注释,会被汇编器忽略
  - 就像C99中的"//"

- □注意:与C语言不同
  - C语言的注释形式 /\* 注释 \*/ 可以扩展多行注释

#### 100 北京大学

#### RISC-V的汇编格式

□指令语法:

One two, three, four add x1, x2, x3 其中:

One = 操作名称

two = 操作目的结果("destination")

three = 第一源操作数 ("source1")

four = 第二源操作数 ("source2")

- □语法是刚性的:
  - 1个操作,3个操作数
- □可以通过规整性简化硬件实现。



#### RISC-V汇编中的加法和减法

- □汇编中的加法
  - 例: add x1,x2,x3 (RISC-V)
  - 等效于: a = b + c (C语言)
  - 其中C变量⇔ RISC-V寄存器:

$$a \Leftrightarrow x1, b \Leftrightarrow x2, c \Leftrightarrow x3$$

- □汇编中的减法
  - 例: sub x3,x4,x5 (RISC-V)
  - 等效于: d = e f (C语言)
  - 其中C变量 ⇔ RISC-V寄存器:

$$d \Leftrightarrow x3$$
,  $e \Leftrightarrow x4$ ,  $f \Leftrightarrow x5$ 

□ 注意: C语言中的一行可能对应多行的汇编

#### 1 北京大学

#### RISC-V的立即数

- □立即数是常量数
- □立即数经常用到,需要特别指令
- □立即数加法Add Immediate: addi x3,x4,10 (RISC-V) f = g + 10 (C语言)
- □负立即数 addi x3,x4,-10 (RISC-V) f = g - 10 (C语言)
- □为什么不需要立即数减法指令?

#### Zero寄存器



- □特殊的立即数,数零(0),经常出现在代码中
- □所以寄存器0 (x0)被硬连线成值0,例如
  - add x3,x4,x0 (RISC-V)
  - f = g (C语言)
- □因为实在硬件中定义的, 所以下面的指令
  - add x0,x3,x4 将不做任何事!



#### RISC-V的内存地址

- □字节为单位编址
- □RV32I中的字word包括4个字节
- □采用Little\_endian小端法的地址排布

字中的最低字节Least-significant byte

_				V
	15	14	13	12
	11	10	9	8
	7	6	5	4
	3	2	1	0
	31 24	23 16	15 8	7 0

最低字节最小地址

"小端法"表示地址4



#### 从内存到寄存器的数据读load

- □C代码 int A[100]; g = h + A[3];
- □使用RISC-V的Load Word (lw) 指令 lw x10,12(x15) # Reg x10 gets A[3] add x11,x12,x10 # g = h + A[3]
- □注意: x15 基址寄存器 (指到A[0]) 12 字节单位的偏移offset
- □在汇编时刻,偏移必须是常值。



#### 从寄存器到内存的数据写store

```
□C代码
  int A[100];
  A[10] = h + A[3];
□使用RISC-V的Store Word (sw)指令
  lw x10,12(x15)
                     # Temp reg x10 gets A[3]
  add x10,x12,x10
                     # Temp reg x10 gets h + A[3]
  sw x10,40(x15)
                     \# A[10] = h + A[3]
□注: x15 - 基址寄存器(指针)
     12,40 - 字节为单位的偏移offset
```

x15+12和x15+40 必须是4的倍数

#### 1 北京大学

#### RISC-V分支指令

- □基于计算,做些不同的事
- □在高级编程语言中if-语句
- □在RISC-V: if-语句指令是

beq register1,register2,L1

- □ 意义: 跳转到语句标号L1 如果(register1中的值) == (register2中的值)
  - ...否则,进行下一条语句
- □beq 代表相等则转移
- □定一条指令: bne 代表不相等则转移

#### 分支指令类型



- □分支指令: 改变控制流
- □条件分支指令Conditional Branch 依赖比较的结果改变控制流
  - branch if equal (beq) or branch if not equal (bne)
  - branch if less than (blt) and branch if greater than or equal (bge)
- □非条件分支指令Unconditional Branch
  - RISC-V指令: 跳转(jal), jal label
  - 伪代码: j label



#### If-else程序实例

#### □假设编译后变量分配

$$f \rightarrow x10$$

$$i \rightarrow x13$$

$$g \rightarrow x11$$
  $h \rightarrow x12$ 

$$j \rightarrow x14$$

if 
$$(i == j)$$

$$f = g + h$$
;

else

j Exit

$$f = g - h$$
; Else: sub x10,x11,x12

**Exit:** 



#### RISC-V逻辑运算指令

#### □ 两种指令


- 寄存器: and x5, x6, x7 # x5 = x6 & x7

- 立即数: andi x5, x6, 3 # x5 = x6 & 3

逻辑操作	<b>C</b> 操作符	<b>Java</b> 操作符	RISC-V 指令
按位与AND	&	&	and
按位或OR			or
按位异或XOR	^	^	xor
逻辑左移	<<	<<	sll
逻辑右移	>>	>>	srl



#### R型指令格式



- □32位指令分为6个指令域
- □例如
  - opcode: 7比特指令域,指令的6-0位
  - rs2: 5比特指令域,指令的24-20位

#### R型指令格式



3	31 25	24 20	19	15 14	12 1	L1 7	6	0
	funct7	rs2	rs1	. fur	nct3	rd	opcode	
-	7	5	5		3	5	7	

- □ opcode: 部分表明指令类型
  - 如R型指令, opcode=0110011
- □ funct7+funct3: 表明某opcode指令类型下的具体指令操作功能
- □rd目标寄存器,rs1第一源寄存器,rs2第二源寄存器
  - 分别为5比特,表示32个寄存器地址(x0-x31)





□RISC-V的汇编指令

add x18, x19, x10

31 2	5 24 20	19 15	14 12		76 0	_
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
7	5	5	3	5	7	'
0000000	01010	10011	000	10010	0110011	
add	rs2=10	rs1=19	add	rd=18	Rea-Rea	OF



#### RV32I的所有R型指令


- □注意观察funct7的编码
- □add和sub指令的区别,srl和sra的区别

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011

add sub sll slt sltu xor srl sra or and

#### I型指令格式





- □R型指令的rs2和funct7合并成立即数Imm[11:0]
- □12位有符号整型数
- □运算时符号扩展成32位整型数
- □大于12位的立即数如何构造?





□RISC-V汇编指令

Add x15, x1, -50

31	20 19	15	14 12	11	7 6	0
imm[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	
12		5	3	5	7	

111111001110	00001	000	01111	0010011
imm=-50	rs1=1	add	rd=15	OP-Imm



#### RV32I的所有I型指令

- □注意观察立即数移位指令的立即数指令域
- □5比特移位立即数,7比特funct7

imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011
imm[1:	1:0]	rs1	010	rd	0010011
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011
0000000 shamt		rs1	101	rd	0010011
0100000 shamt		rs1	101	rd	0010011

addi
slti
sltiu
xori
ori
andi
slli
srli
srai



#### load指令的指令格式

31	20	19	15 14	12	11	7 6	0
	imm[11:0]	rs1	f	unct3	rd	opcode	
	12	5		3	5	7	
	offset[11:0]	base	<b>e</b>	width	dest	LOAD	

- □Ⅰ型指令
- □ 12比特立即数加上基址寄存器rs1的值,作为内存地址访问内存
- □内存读的结果写回rd寄存器中
- □ funct3表示数据类型

imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011
imm[11:0]	rs1	011	rd	0000011
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011
imm[11:0]	rs1	110	rd	0000011

lb
lh
lw
lbu
lhu

#### 加京大学

#### S型指令Store

31	25	24	20 19	15	14 1	2 11	7 6	0
Imm [1:	1:5]	rs2		rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	
7	7	5		5	3	5	7	
offset	[11:5	] src	]	base	width	offset[4:	0] STORE	

- □ Store用两个寄存器,rs1和rs2
- □ 12比特立即数由两部分拼接而成,加上基址寄存器rs1的值,形成内 存访问地址
- □ 将rs2寄存器的值写入内存
- □ 没有rd指令位域

Imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	st
Imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	sh
Imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	] sv



#### B型指令条件转移指令Branch

31	30	25 2	24 20	19 15	14 12	11 8	7	6 0
imm[12	2] imm[10	0:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode
1	6	1	5	5	3	4	1	7
offse	t[12 10:	:5]	rs2	rs1	funct3	offset[4	:1 11]	BRANCH

- □ 比较rs1和rs2寄存器的值
- □ funct3定义转移条件
- □ 立即数lmm由多个不同位域拼接而成
- □ 如果条件满足: pc = pc + imm[12:1]\*2
- □ 如果条件不满足: pc = pc + 4
- □ RISC-V的pc值最低位恒为0,所以不用表示在立即数中。

imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011

BEQ BNE BLT BGE BLTU BGEU




#### U型指令"高位立即数"指令

_ 31	12 11 7 6	0
imm[31:12]	rd	opcode
20	5	7
U-immediate[31:12]	dest	LUI
U-immediate[31:12]	dest	AUIPC

- □ 20比特立即数放置到目标寄存器rd的高20位,低12位置0
- □ 用lui指令生成32比特长立即数
- $\square$  LUI x10, 0x87654 # x10 = 0x87654000
- $\square$  ADDI x10, x10, 0x321 # x10 = 0x87654321
- □ 汇编伪代码
- □ li x10, 0xDEADBEEF # Creates two instructions



#### J型指令JAL



- □PC相对寻址
- □jal指令将pc+4保存在rd寄存器中
- □jal指令跳转到pc+imm[20:1]\*2
- □汇编伪代码j lab: jal x0, lab



#### JALR跳转指令call

31	:	20 19	15 14		12	11	7 6	0
	imm[11:0]	rs	1	func3		rd		opcode
	12	5		3		5		7
	offset[11:0]	bas	se	0		dest	•	JALR

- □ JALR rd, rs, immediate
  - PC+4写入rd (return address)
- □ 设置PC = rs + immediate
- □立即数模式和算术指令和load指令相同
  - 立即数不乘以2
  - 对比branches 和 JAL 指令



#### RISC-V的指令格式汇总

31 30 25	24 21 20	10 15	14 14	0 1 0 7	6	0
31 30 25	24 21 20	) 19 15	14 12	2 11 8 7	<u>'</u>	<u> </u>
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
imm[11	L:0]	rs1	funct3	rd	opcode	] I-type
imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	S-type
imm[12 10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1 11]	opcode	B-type
	imm [	31:12]		rd	opcode	U-type
		<del></del>		<del></del>	1	<b>—</b>
imm[20 10:	:1 11]]	imm[	19:12]	rd	opcode	J-type



#### RV32I指令列表 (1)

	imm[31:12]			rd	0110111	LUI
	imm[31:12]	本课程不涉	及这些指令	rd	0010111	AUIPC
imr	n[20 10:1 11 19]	9:12]		$\operatorname{rd}$	1101111	JAL
imm[11:0	0]	本课程不涉	及这些指令	rd	1100111	JALR
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[11:0	0]	HILLIST VIE	77 000 H	A Kd	0000011	LB
imm[11:0		未程介涉	及这些	指令	0000011	LH
imm[11:0	[0]	rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:0	0]	rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:0		H FFS VIE	77101	2.+K Xd	0000011	LHU
imm[11:5]	rs2	<b>未生</b> 个沙	义025	E   Kd E   Imax [4:0]	0100011	SB
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[11:0	0]	rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0	rs1	010	rd	0010011	SLTI	
imm[11:0	rs1	011	rd	0010011	SLTIU	
imm[11:0	rs1	100	$\operatorname{rd}$	0010011	XORI	
imm[11:0	0]	rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[11:0	0]	rs1	111	rd	0010011	ANDI




#### RV32I指令列表 (2)

		23 <b>4</b> 0	1				1
0000000	0000000		rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000	0000000 sham		rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000	)	$\operatorname{shamt}$	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000	)	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000	)	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000	)	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000	)	rs2	rs1	010	rd	0110011	brack SLT
0000000	)	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000	)	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000	)	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000	)	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000	)	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000	)	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
0000	pre	d succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
0000	000	0 0000	00000	001	00000	0001111	FENCE.I
000	000000	000	00000	000	00000	1110011	ECALL
000	000000	001	00000	000	00000	1110011	EBREAK
csr 1. VIII 4H				<del>-00</del> 1	- LFG - LIV	1110011	CSRRW
csr A			三人的分片	T W	人业计	10011	CSRRS
csr			rs1	011	rd	1110011	CSRRC
csr			zimm	101	rd	1110011	CSRRWI
	csr		zimm	110	rd	1110011	CSRRSI
	csr		zimm	111	rd	1110011	CSRRCI




## RISC-V汇编模拟器RARS

### https://github.com/TheThirdOne/rars





## ALU设计





## RISC-V ALU SystemVerilog描述

```
// Addition and Subtraction
assign condinvb = isSub? ~b: b;
assign sum = a + condinvb + isSub;
always_comb begin
  if ((a[31] \land b[31]) == 1'b0) begin
    ge = (sum[31] == 1'b0);
  end else begin
    ge = a[31] ^ \sim isSltu;
  end
 end
assign zero = (sum == 32'b0);
assign lessthan = ~ge;
// Shifters
assign shiftleft = a \ll b[4:0];
assign shiftright = {\{32\{isSra \& a[31]\}\}, a\} >> b[4:0];}
```


```
// result output mux
 always comb
  case (alucontrol[2:0]) // funct3
    3'b000: result = sum; // add or sub
    3'b001: result = shiftleft; // sll
    3'b010: result = \{\{31\{1'b0\}\}, \sim ge\}; // slt
    3'b011: result = \{\{31\{1'b0\}\}, \sim ge\}; // sltu
    3'b100: result = a \land b; // xor
    3'b101: result = shiftright; // srl/sra
    3'b110: result = a | b; // or
    3'b111: result = a & b; // and
    default: result = \{32\{1'bx\}\};
  endcase
```




## 加法器设计


$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$$

$$c_i = x_i y_i + x_i c_{i-1} + y_i c_{i-1}$$



$x_{i}$	$y_i$	$c_{i-1}$	$c_{i}$	$S_{i}$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
		(e)	l	









## 全加器实现

- □ 标准实现
  - 6个门
  - 2 XORs, 2 ANDs, 2 QRs



Cout = A B + Cin (A xor B) = A B + B Cin + A Cin


- □ 另外一种实现
  - 5 gates
  - 半加器是 1 XOR 和1 AND
  - 2 XORs, 2 ANDs, 1 OR






## 加法器/减法器Adder/subtractor

- □ 使用加法器实现减法器(补吗表示)
  - A B = A + (-B) = A + B' + 1
  - 控制信号选择加B 或 B的补





## 行波进位加法(Ripple-carry adders)



## 超前进位加法器(Carry-lookahead logic)

- □ 进位产生因子Carry generate: Gi = Ai Bi
  - 当 A = B = 1, 必然产生进位
- □ 进位传播因子Carry propagate: Pi = Ai xor Bi
  - 当Pi = 1时,carry-in 等于 carry-out
- □ Sum and Cout 可以用产生因子和传播因子表示:
  - Si = Ai xor Bi xor Ci= Pi xor Ci
  - Ci+1 = Ai Bi + Ai Ci + Bi Ci
     = Ai Bi + Ci (Ai + Bi)
     = Ai Bi + Ci (Ai xor Bi)
     = Gi + Ci Pi




## 超前进位逻辑(续)


- □ 每一个进位逻辑重新用进位因子和传播因子表示:
  - C1 = G0 + P0 C0
  - C2 = G1 + P1 C1 = G1 + P1 G0 + P1 P0 C0
  - C3 = G2 + P2 C2 = G2 + P2 G1 + P2 P1 G0 + P2 P1 P0 C0
  - C4 = G3 + P3 C3 = G3 + P3 G2 + P3 P2 G1 + P3 P2 P1 G0
     + P3 P2 P1 P0 C0
- □ 每一个进位的布尔函数可用两级逻辑实现:
  - 所有输入信号都直接起源于原始的数据输入信号,而不是起源于中间进位
  - 并行的计算每一位结果sum





## 先行进位链实现

□ 包含传播因子和产生因子的加法器











进位逻辑的复杂度增加了






## 先行进位链的实现(续)


- □ 先行进位链逻辑独立的产生所有进位
  - Sum可以并行的快速计算出来
  - 当然也增加了逻辑门数量








## 级联先行进位链的先行进位加法器






## 进位选择加法器Carry-select adder


□ 采用冗余的硬件来加快进位产生








## ALU中的移位器














## 1 北京大学

## 2. 存储部件

- □寄存器堆 Register File
  - 32个通用寄存器x0~x31
  - x0硬连线为0,写无效
  - 寄存器堆端口: 2读, 1写
- □指令存储器
  - 只读存储器ROM
  - 端口: 地址和读数据
- □数据存储器
  - 随机访问存储器RAM
  - 端口: 地址, 读数据, 写数据, 写使能信号



## 指令只读存储器ROM

• 模拟中用初始化读文件实现 logic [31:0] RAM[63:0];

initial
 \$readmemh("rom.txt",RAM);
assign rd = RAM[a[31:2]]; // word aligned

• FPGA中的ROM IP实现



## 随机访问存储器RAM

## 寄存器堆

```
module regfile(input logic clk,
              input logic we3,
              input logic [5:0] al. a2, a3,
              input logic [31:0] wd3.
              output logic [31:0] rd1, rd2);
 logic [31:0] rf[31:0];
 // three ported register file
 // read two ports combinationally (A1/RD1, A2/RD2)
 // write third port on rising edge of clock (A3/WD3/WE3)
  // register 0 hardwired to 0
  always_ff @(posedge clk)
   if (we3) rf[a3] \le wd3;
 assign rd1 = (a1 != 0) ? rf[a1] : 0;
  assign rd2 = (a2 != 0) ? rf[a2] : 0;
endmodule.
```



## 3 RISCVfpga单周期处理器设计





Figure 7.1 State elements of a RISC-V processor



FFC4A303

#### —读取指令 (PC) 数据通路—

0x1000 L7: lw x6, -4(x9)




01001 010 00110


111111111100



## 数据通路——LW指令




## 数据通路——后继指令地址生成PCNext






## 数据通路——SW指令





## 数据通路——R-Type寄存器相关指令



Address	Instruction			Type	Fields Machine Lan						chine Language	
						funct7	rs2	rs1	f3	rd	ор	
0x1008	or	x4,	x5,	х6	R	0000000	00110	00101	110	00100	0110011	0062E233




## 数据通路——立即数相关指令

0x100C

beq x4, x4, L7

ImmSrc	ImmExt	Type	Description
00	{{20{Instr[31]}}, Instr[31:20]}	I	12-bit signed immediate
01	{{20{Instr[31]}}, Instr[31:25], Instr[11:7]}	S	12-bit signed immediate
10	{{20{Instr[31]}}, Instr[7], Instr[30:25], Instr[11:8], 1'b0}	В	13-bit signed immediate



imm<sub>4:1.11</sub>

op


1100011

FE420AE3



## 单周期处理器-

## 数据通路+控制器+jar指令





## 控制器部件








Table 7.5 ImmSrc encoding.

ImmSrc	ImmExt	Type	Description		
00	{{20{Instr[31]}}, Instr[31:20]}	I	12-bit signed immediate		
01	{{20{Instr[31]}}, Instr[31:25], Instr[11:7]}	S	12-bit signed immediate		
10	{{20{Instr[31]}}, Instr[7], Instr[30:25], Instr[11:8], 1'b0}	В	13-bit signed immediate		
11	{{12{Instr[31]}}, Instr[19:12], Instr[20], Instr[30:21], 1'b0}	J	21-bit signed immediate		

Table 7.6 Main Decoder truth table enhanced to support jal

Instruction	Opcode	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp	Jump
1 w	0000011	1	00	1	0	01	0	00	0
SW	0100011	0	01	1	1	XX	0	00	0
R-type	0110011	1	XX	0	0	00	0	10	0
beq	1100011	0	10	0	0	xx	1	01	0
I-type ALU	0010011	1	00	1	0	00	0	10	0
jal	1101111	1	11	X	0	10	0	xx	1



## maindec模块 SystemVerilog

```
assign {RegWrite, ImmSrc, ALUSrc, MemWrite,
     ResultSrc, Branch, ALUOp, Jump, UType, JumpR}
     = controls;
always_comb
 case(op)
 // RegWrite_ImmSrc_ALUSrc_MemWrite_ResultSrc_Branch_ALUOp_Jump_UType_JumpR
  7'b0000011: controls = 13'b1_00_1_0_01_0_00_0_0; // lw
  7'b0100011: controls = 13'b0 01 1 1 00 0 00 0 0; // sw
  7'b0110011: controls = 13'b1_xx_0_0_00_0_10_0_0; // R-type ALU
  7'b1100011: controls = 13'b0_10_0_0_00_1_01_01_0_0_0; // B-type
  7'b0010011: controls = 13'b1_00_1_0_00_0_11_0_0_0; // I-type ALU
  7'b1101111: controls = 13'b1_11_0_0_10_0_00_1_0_0; // jal
  7'b0110111: controls = 13'b1_xx_0_0_10_0_xx_0_1_0; // liu
                                // TODO: auipc ???
                                // TODO: jalr ???
           controls = 13'bx_xx_x_x_xx_xx_xx_xx_x, // non-implemented instruction
  default:
 endcase
```

## aludec和pcsrcdec模块 SystemVerilog


```
always_comb
 case(ALUOp)
   2'b00: ALUControl[2:0] = 3'b000 ; // addition
   2'b01: ALUControl[2:0] = {2'b01, funct3[2]}; // branch slt/sltu
   2'b10: ALUControl[2:0] = funct3 ; // R-Type
   2'b11: ALUControl[2:0] = funct3 ; // I-Type
   default: ALUControl[2:0] = 3'bxxx;
 endcase
// isSub
assign ALUControl[3] = (ALUOp == 2'b10 & funct7b5 ) | // R-Type sub
              (ALUControl[2:0] == 3'b010 ) | // slt
              (ALUControl[2:0] == 3'b011); // sltu
assign PCSrc = jump | jumpr |
         (branch & (((funct3 == 3'b000) & zero ) | // beq
                 ((funct3 == 3'b001) \& \sim zero) | // bne
                 ((funct3 == 3'b100) & lessthan) | // blt
                 ((funct3 == 3'b101) & ~lessthan) | // bge
                 ((funct3 == 3'b110) & lessthan) | // bltu
                 ((funct3 == 3'b111) & ~lessthan)) // bgeu
```


# Lab4:基于SingleRISCVfpga的简单计算器

- □ 内存映射输入输出(MMIO):
  - 0x0000-0x0FFF: 指令空间
  - 0x1000-0x17FF: 数据空间
  - 0x7F00-0x7FFF: I/O空间
- □ MMIO寄存器地址:
  - PORTA: 0x7F00,只读,寄存器低4位保存4个按钮通过同步器后的输入值,从高到低BntD(=),BntL(加),BntC(减),BntD(乘)
  - PORTB: 0x7F10,只读,寄存器中保存16个开关SW[15:0]经过 BCD2Bin转换14位二进制。
  - PORTC: 0x7F20,读写,寄存器中保存16位二进制,低14位经过Bin2BCD的值通过LED模块显示。
  - PORTD: 0x7FFC,读写,寄存器中保存值的低16位二进制输出LD[15:0],驱动16个发光二极管。
- □ Verilog模拟虚拟停机寄存器的I/O地址
  - PORTD/HALT: 0x7FFC,读写,当数据地址是0x7FFC,同时写数据为0x1时,Verilog模拟停止。

# 最终课程项目:基于处理器的简单计算器

- □十进制输入、十进制输出
- □加法、减法、乘法功能
- ■Verilog设计






## 4. RISCV单周期处理器的IO端口dmem\_io.v

```
assign we_dmem = (((a \ge 32'h00001000) & (a < 32'h00001800)) ? 1 : 0) & we;
assign we_portc = ( a == 32'h00007f20 );
assign we_portd = (a == 32'h00007ffc);
assign rdata_RAM = RAM[a[5:2]];
always_comb
begin
  if ( a == 32 h0000ff00 )
    begin rdata = {{28{1'b0}}, porta}; end
  else if ( a == 32'h0000ff10 )
     begin rdata = {{18{1'b0}}, portb}; end
  else if ( a == 32'h0000ff20 )
     begin rdata = {{16{1'b0}}, portc_reg}; end
  else if ( a == 32'h0000fffc )
     begin rdata = {{16{1'b0}}}, portd_reg}; end
  else if ((a \ge 32'h00001000) && (a < 32'h00001800))
     begin rdata = rdata RAM; end // word aligned
  else rdata = 0;
end
```




## 5. imem\_fpga在vivado中的生成






## 选择ROM类型





## 输入输出选择无寄存模式





## 指定ROM中的汇编程序

