

Adesivo a presa rapida a base di speciali resine sintetiche in solvente per l'incollaggio di lamparquet di qualsiasi specie e prefiniti di piccolo formato, utilizzabile su sottofondi cementizi, pannelli truciolari, masonite o altri tipi assorbenti come anidrite, premiscelati; può essere impiegato anche in presenza di residui di adesivi per moquettes. Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,5 kg/litro
Tempo aperto	10 – 20 minuti
Tempo di presa	12 – 18 ore
Tempo di attesa per la levigatura	5 giorni
Pedonabilità	24 ore
Resa	600 – 1000 g/m ²
Carico di rottura secondo EN 14293	> 4 N/mm ²
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Conservazione in confez. originali sigillate a T comprese tra +5 e +35 °C	12 mesi
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S 23
Colore	Legni chiari
Confezioni disponibili	Secchi metallici da 15 kg

Modalità di applicazione

I sottofondi devono essere piani, resistenti alla compressione a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.

Il contenuto di umidità per i sottofondi cementizi non deve superare il 2%; per quelli a base di gesso o anidrite non deve superare lo 0,5%. E' indispensabile inoltre accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani, vecchie pavimentazioni in marmo, marmette, ceramica, devono essere livellati con un prodotto idoneo (tipo Rockfloor F10, si veda scheda tecnica relativa).

Eventuali fessure o crepe dei sottofondi cementizi devono essere riparate con malte sintetiche ottenibili con Primer PU100, Adeblok T19 o Toverfix miscelati con sabbia asciutta o con un idoneo prodotto a base cementizia.

I sottofondi cementizi spolveranti, dovranno essere trattati e consolidati superficialmente con il primer Nanofix.

Sottofondi in anidrite: carteggiare la superficie con grana grossa, aspirare bene la polvere ed applicare una mano di Nanofix

Sui sottofondi opportunamente preparati applicare Tovcol AL con spatola dentata Tover n°2 o n°6 su un'area tale da poter essere ricoperta dal rivestimento prima che si formi pellicola superficiale ovvero entro il tempo aperto di 10 – 20 minuti.

Per una posa ottimale si mantenga sempre come buona norma la copertura di almeno il 60-70% dell'intera superficie, operando ad una temperatura non inferiore a 10 °C e non superiore a 35 °C ed un'umidità relativa non superiore a 80%.

Note

Evitare eccessi di collante.

Tovcol AL non va diluito.

Tovcol AL non è idoneo per l'incollaggio di elementi con il retro verniciato o trattato.

Lasciare uno spazio di 1 cm ca. sul perimetro della stanza per permettere la dilatazione del legno.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Tovcol AL

Certificazioni

Il consiglio del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 25/06/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.