

Primer XPR

Fondo epossidico bicomponente



Pavimenti in
resina

Formulato epossidico bicomponente caricato, per la preparazione di superfici su cui applicare pavimentazioni in resina. Additivato con quarzo può essere utilizzato per realizzare lo strato di fondo di pavimentazioni epossidiche a spessore o rasature su sottofondi cementizi.

Primer XPR

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Componente A: pasta grigia Componente B: liquido paglierino
Rapporto d'impiego	4:1 in peso
Densità miscela	1,41 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela	30 minuti
Fuori polvere	4 – 6 ore
Pedonabilità	24 ore
Consumo	Come primer: 0,3 – 0,7 kg/m ² Come fondo autolivellante: 1,2 kg/m ² per millimetro di spessore
Temperatura di applicazione	Da + 10 °C a + 35 °C
VOC	0 g/litro
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Solvente di Lavaggio S23, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Confezioni disponibili	Secchi da 16 + 4 kg

Certificazioni

Preparazione del sottofondo

Sottofondi in calcestruzzo

I sottofondi in calcestruzzo devono essere perfettamente puliti, asciutti ed esenti da polvere e parti incoerenti. Nel caso siano presenti grassi od oli, pulire con una soluzione di soda caustica al 10% e risciacquare più volte con acqua pulita. Se tale pulizia non fosse sufficiente, rimuovere il calcestruzzo inquinato mediante fresatura. Le parti in fase di distacco devono essere rimosse mediante pallinatura o fresatura. Il sottofondo deve avere una resistenza minima di 25 N/mm² alla compressione e di 1,5 N/mm² alla trazione. Al momento dell'applicazione l'umidità del sottofondo non deve superare il 4% e deve essere presente una adeguata barriera al vapore.

Sottofondi in ceramica

Verificare che le piastrelle siano perfettamente ancorate al sottofondo, la superficie deve essere irruvidita mediante pallinatura o dischi abrasivi.

Applicare quindi una mano di Idroblok C3 come promotore di adesione. (Consultare la relativa scheda tecnica)

Applicazione

Come primer

Miscelare accuratamente la parte A, preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A e mescolare, servendosi di un miscelatore elettrico a basso numero di giri, fino a ottenere una pasta omogenea e uniforme (la miscelazione manuale non è sufficiente).



Pavimenti in
resina

Aggiungere alla miscela il 20% di Quarzo Puro e mescolare fino a completa omogenizzazione, nel caso di superfici molto irregolari la quantità di quarzo può essere aumentata fino al 50%. Travasare la miscela in un altro contenitore e mescolare brevemente, al fine di evitare parti non reagite.

Applicare il prodotto con spatola liscia per un consumo di circa 0,3 – 0,7 kg/m². Cospargere quindi la superficie ancora fresca con Quarzo Puro per favorire l'adesione dei rivestimenti successivi.

Come fondo autolivellante

Miscelare accuratamente la parte A, preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A e mescolare, servendosi di un miscelatore elettrico a basso numero di giri, fino a ottenere una pasta omogenea e uniforme (la miscelazione manuale non è sufficiente). Aggiungere alla miscela il 20% di Quarzo Puro e mescolare fino a completa omogenizzazione. Travasare la miscela in un altro contenitore e mescolare brevemente, al fine di evitare parti non reagite.

Applicare la miscela così ottenuta con spatola dentata per uno spessore di circa 2 mm. Successivamente passare ripetutamente in maniera incrociata il rullo frangi bolle fino a totale disareazione.

Subito dopo l'applicazione, sul primer fresco, distribuire a semina fino a rifiuto, una quantità sufficiente di Quarzo Puro.

Spatolato

Miscelare accuratamente la parte A, preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A e mescolare, servendosi di un miscelatore elettrico a basso numero di giri, fino a ottenere una pasta omogenea ed uniforme (la miscelazione manuale non è sufficiente). Aggiungere Quarzo Puro fino a ottenere una pasta spatolabile. Il prodotto così ottenuto può essere utilizzato per riempire grosse imperfezioni del pavimento. Subito dopo l'applicazione, sul prodotto ancora fresco, distribuire a semina fino a rifiuto, una quantità sufficiente di Quarzo Puro.

Note

Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa in quanto errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche o mancato indurimento.

Non diluire Primer XPR con acqua o solventi.

Per una risultato ottimale è consigliato di applicare ad una temperatura non inferiore a 10 °C ed umidità relativa non superiore ad 80%.

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata utilizzando il Solvente di Lavaggio S23. Ad indurimento avvenuto la rimozione del prodotto potrebbe avvenire con difficoltà e solo in maniera meccanica.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Primer XPR

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 13/10/2021.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.