K_i – массовая доля і-го компонента

W_i – влажность і-го компонента

А_і – зольность і-го компонента на сухую массу

 $Q_i^{\, daf} -$ низшая теплота сгорания на сухую беззольную массу i-го компонента

1. Общая влажность

$$\sum [K_i * W_i]$$

2. Общая зольность на сухую массу

$$\frac{\sum [K_i * A_i * (100 - W_i)]}{\sum [K_i * (100 - W_i)]} * (1 - \frac{\sum [K_i * W_i]}{100})$$

3. Теплота сгорания на рабочую массу

$$\sum \left[K_i * \left(1 - \frac{W_i}{100}\right) * \left(1 - \frac{A_i}{100}\right) * Q_i^{daf}\right] - 0.02442 * \sum \left[K_i * W_i\right]$$