## Перечень чертежей

Лист	Наименование	ЦИФР		
1	Габаритный чертеж	ЛТПУ.001.000.000.00 ГЧ		
2	Схема деления	ЛТПУ.001.000.000.00 СД		
3	Принципиальная схема ПАК Э3	ЛТПУ.001.000.000.00 ЭЗ		
4	Перечень элементов ПАК			
5	Принципиальная схема платы управления Э3	ЛТПУ.001.001.001.01 Э		
6	Перечень элементов платы управления			
7	ПАК схема соединения	ЛТПУ.001.000.000.00 С		
8	ПАК СБ	ЛТПУ.001.000.000.00 СІ		
9	Оптико-электронный комплекс СБ	ЛТПУ.001.001.000.00 С		
10	Пояс Безопасности СБ	ЛТПУ.001.002.000.00 С		
11	Курсовая камера СБ	ЛТПУ.001.003.000.00 СІ		
12	Концевой выключатель СБ	ЛТПУ.001.004.000.00 С		
13	Блок Управления СБ	ЛТПУ.001.001.001.00 С		
14	Боковая камера правая СБ	ЛТПУ.001.001.002.00 С		
15	Боковая камера левая СБ	ЛТПУ.001.001.003.00 С		
16	Защита лидара правая СБ	ЛТПУ.001.002.001.00 С		
17	Защита лидара левая СБ	ЛТПУ.001.002.002.00 С		
18	Боковая стенка	ЛТПУ.001.001.001.01		

Взам. ин																																		
дата							ЛТПУ.001.000.000.00																											
Подп. и дата																																		
ĮΞ	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата																												
	Разраб.		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн		Герштейн				□×	Стадия	Лист	Листов
.ПДОГ							Програмно-аппаратный комплекс (ПАК)		1	3																								
Инв. № подл.									О «Беспил погрузчи																									

19	Боковая стенка с отверстиями под кнопки	ЛТПУ.001.001.001.02		
20	Торцевая стенка	ЛТПУ.001.001.001.03		
21	Верхняя стенка	ЛТПУ.001.001.001.04		
22	Нижняя часть коробки для jetson	ЛТПУ.001.001.001.05		
23	Верхняя часть коробки для jetson	ЛТПУ.001.001.001.06		
24	Подложка jetson	ЛТПУ.001.001.001.07		
25	Подложка платы	ЛТПУ.001.001.001.08		
26	Переходная пластина бесперебойника	ЛТПУ.001.001.001.09		
27	Нижняя часть крепления навигационной камеры	ЛТПУ.001.001.001.10		
28	Верхняя часть крепления навигационной камеры	ЛТПУ.001.001.001.11		
29	Держатель разъема	ЛТПУ.001.001.001.12		
30	Боковина крепления камеры	ЛТПУ.001.001.002.01		
31	Боковина крепления камеры 30 градусов	ЛТПУ.001.001.002.02		
32	Пластина камеры под 30 градусов	ЛТПУ.001.001.002.03		
33	Основа крепления камеры	ЛТПУ.001.001.002.04		
34	Переходная пластина камеры правая	ЛТПУ.001.001.002.05		
35	Переходная пластина камеры левая	ЛТПУ.001.001.003.01		
36	Г-образная опора ОЭК	ЛТПУ.001.001.000.01		
37	Задняя опора ОЭК	ЛТПУ.001.001.000.02		
38	Профиль боковой правый	ЛТПУ.001.002.000.01		
39	Профиль боковой левый	ЛТПУ.001.002.000.02		
40	Профиль фронта	ЛТПУ.001.002.000.03		
41	Профиль для пояса безопасности	ЛТПУ.001.002.000.04		
42	Основа лидара нижняя часть	ЛТПУ.001.002.001.01		
	Основа лидара верхняя часть ЛТПУ.001.002.0			

Инв. № подл.

<u> </u>		
44	Боковина лидара	ЛТПУ.001.002.001.03
45	Крепление курсовой камеры	ЛТПУ.001.003.000.01
46	Подставка крепления курсовой камеры	ЛТПУ.001.003.000.02
47	Корпус концевого выключателя	ЛТПУ.001.004.000.01
48	Толкатель концевого выключателя	ЛТПУ.001.004.000.02

Инв. № подл. подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата