# Активация ACC и pACC (SWAP)

Все действия вы делаете на свой страх и риск! Мы не несем ответственность за испорченное оборудование

Архив с генератором SWAP, прошивками и параметриями можно скачать тут

Для активации адаптивного круиз контроля необходимо сначала узнать текущую версию радара, который установлен:

Обозначение системы: ACCCONTIMQB

Версия ПО: 0372 Версия АО: H01

Номер детали VW/Audi: 2Q0907572R Номер детали AO: 2Q0907572B

рАСС (Predictive ACC) — это адаптивный круиз-контроль, который может автоматически устанавливать скорость движения с помощью картографических данных (прогнозируемых данных, PSD) и распознаваемых дорожных знаков.

#### Функциональные FEC коды

```
10009001 MRR-Paket 1: ACClow (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10009002 MRR-Paket 2: ACClow (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10009003 MRR-Paket 3: ACClow (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10009004 MRR-Paket 4: FrontAssist inkl. CityANB (ohne ACC)
10009005 MRR-Paket 5: CityANB (ohne ACC)
10009006 MRR-Paket 6: ACChigh (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10009007 MRR-Paket 7: ACChigh (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10009008 MRR-Paket 8: ACChigh (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10009101 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC"
10009102 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "StauAssistent"
10009103 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC&StauAssistent"
10009201 AWV-Auspraegung "AWV1,2 - Warnung nur visuell&auditiv"
10009202 AWV-Auspraegung "AWV1,2"
10009203 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3"
10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS
10009205 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS, vRFS"
10009301 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Elektronische Parkbremse"
10009301 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist"
10009302 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent"
10009303 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "AWV-Gegenverkehr"
10009304 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent&AWV-Gegenverkehr"
10009305 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&AWV-Gegenverkehr"
10009306 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent"
10009307 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent&AWV-
Gegenverkehr"
10009500 Verkehrszeichenerkennung (VZE)
10009600 Vorrausschauender Fussgaengerschutz (VFS) - FCWP
```

Для генерации SWAP кода необходимо проделать следующие шаги:

- 1. Принудительно на радаре активировать защиту компонентов через ODIS Online снять, либо у местного дилера VW, либо у каких-нибудь контор, которые занимаются активацией, свапами и т.д.
- 2. Установка X прошивки. Например, для радара, который указан выше FL\_2Q0907572R\_X371\_\_\_S.odx
- 3. Снять защиту компонентов через ODIS Online снять, либо у местного дилера VW, либо у каких-нибудь контор, которые занимаются активацией, свапами и т.д.
- 4. Для генерирования SWaP кодов понадобится VCRN (Vehicle Component Registration Number).
  - Данный код можно вытянуть из измеряемых величин 13 блока через ODIS E

(measurement function) или OBD11 (control unit -> Live Data -> Individualization characteristic)

5. Выбор нужных FEC кодов

```
10009008 - ACC High 210 & stop and go & fts
10009204 - front assist
10009101 - pre acc
```

- 6. С помощью утилиты afcg.exe сгенерировать SWAP код. Для генерации кода понадобится ввести: VIN, VCRN (из 3 шага) и набор FEC кодов через пробел
- 7. Полученный SWAP код необходимо ввести в адаптации 13 блока (Передача кода разблокировки функции SWAP)
- 8. Установка последней прошивки. В случае с приведенным блоком FL\_2Q0907572T\_0383\_\_\_S.odx
- 9. Заливка нужной параметрии DA\_013\_7202\_550\_T380\_FF\_VW376.xml
- 10. Проведение кодировок и адаптаций:

Настройка электроники двигателя

```
Блок 01 → Кодирование
> Байт 5 — Бит 6 → вкл.
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Настройка тормозной системы

```
Блок 03 → Кодирование
> Байт 24 − Бит 3 → вкл.
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Настройка блока адаптивного круиз-контроля

```
Блок 13 → Кодирование

> Automatic_driveaway_by_pretrigger → activated

> Automatic_driveaway_after_short_stop → activated

> Driveaway_by_triggerleaver → activated

> FPK_functions → installed

→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 13 → Адаптации

> Distance_Setting - par_Distance_Setting → on

> Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control -
Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control → on

> Overtaking_right_prevention → deactivated (обгон справа)

> Drive_pmode_selection → MMI_menu_ACC (выбор режима работы в меню ассистентов на магнитоле)

→ Применить
```

#### Настройка приборной панели

```
Блок 17 → Кодирование
> adaptive_cruise_control → yes
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

### Настройка гейтвея

```
Блок 19 → Кодирование
> FPA_Funktion_ACC → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 19 → Адаптация
> Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value
>> variant → ACC-High
→ Применить
```

## Настройка ГУ

```
Блок 5F → Адаптация

> Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ACC → activated

> Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ACC_over_threshold_high → activated

> Car_Function_List_BAP_Gen2 - ACC_0x05 → activated

→ Применить
```

логин-пароль 20103

### Настройка парковочного ассистента

```
Блок 76 → Кодирование
> Adaptive_cruise_control → activated
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```