## Головное устройство

#### Деактивация АМ диапазона в магнитоле

Результат: слева внизу вместо ненужного "переключателя" AM/FM появляется иконка настройки радиостанций вручную

```
Блок 5F → Кодирование
> [L0]_byte_14_AM_disable
выбираем «Вкл»
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 5F \rightarrow кодирование \rightarrow [L0]_byte_14_AM_disable: ативировать
```

логин-пароль 20103

### Беспроводной Car Play

```
Блок 5F → Адаптация
> Конфигурация
>> Apple_DIO_Wireless → Aкт.
>> Google_GAL_Wireless → Aкт.
>> wlan_5ghz_switch → Aкт.
→ Применить
```

логин-пароль 20103

#### Активация видео в движении

```
Блок 5F → Адаптация
> Speed
>> testmode_video_speed_off → 255.
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Необходимо использовать development mode

#### Возможность звонков с сим-карты

Для автомобилей, оборудованных слотом под сим-карту возможность звонить с этой симки

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> Phone_module_operation_mode: data_only → voice_and_data
>> Support_for_response_and_hold: off → on
>> Support_of_threeway_calling: off → on
>> sim_data_only_sms_support: on → off
>> Internal_SIM_card_usage: Never → Always
→ Применить
```

логин-пароль 20103

# Возможность подключения bluetooth-наушников к мультимедиа системе

```
5F → Кодирование
byte_16_Bluetooth_Headphones: off
→ Применить
```

# Отключение блокировки части функций в MMI во время движения

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> unblock_functions_while_piloted_driving: blocked
→ Применить
```

логин-пароль 20103

### Комментарии