Практическая работа № 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЦИЛИНДРА С ОДНОСТОРОННИМ ШТОКОМ. ДАВЛЕНИЕ

Цель работы: изучение конструкции, технических характеристик и принципа преобразования давления в гидроцилиндрах с односторонним штоком.

Общие сведения

Гидравлическим цилиндром называется объемный гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена. Гидроцилиндры широко применяются в качестве исполнительных механизмов различных машин. По конструкции и принципу действия гидроцилиндры очень разнообразны и классифицируются в соответствии с ГОСТ 17752–81.

По направлению действия рабочей жидкости все гидроцилиндры подразделяют на две группы: одностороннего и двухстороннего действия. На рабочий орган гидроцилиндра одностороннего действия жидкость может оказывать давление только с одной стороны, как в схемах на рис. 3.1, a, ε , δ . В этих цилиндрах движение поршня в одну сторону обеспечивается за счет жидкости, подводимой в полость, а обратное перемещение — другим способом, за счет пружины (рис. 3.1, a) или веса груза при вертикальном движении поршня (рис. 3.1, δ). Перемещение рабочего органа гидроцилиндра двухстороннего действия в обоих направлениях обеспечивается за счет рабочей жидкости (рис. 3.1, δ , ϵ). В таких гидроцилиндрах жидкость подводится как в левую полость, так и в правую.

Гидроцилиндры подразделяются также по конструкции рабочего органа. Наибольшее распространение получили гидроцилиндры с рабочим органом в виде поршня или плунжера, причем поршневые гидроцилиндры могут быть выполнены с односторонним (рис. 3.1, a, δ) или двухсторонним штоком (рис. 3.1, ϵ), а плунжерные гидроцилиндры могут быть только одностороннего действия и с односторонним штоком (рис. 3.1, ϵ).




Рис. 3.1. Схемы цилиндров и их условные обозначения: a — поршневого одностороннего действия; δ — поршневого двухстороннего действия; ϵ — поршневого двухстороннего действия с двухсторонним штоком; ϵ — плунжерного; ϵ — телескопического

По характеру хода выходного звена гидроцилиндры делятся на одноступенчатые и телескопические (многоступенчатые). Одноступенчатые гидроцилиндры показаны на рис. 3.1, a–e. Телескопические гидроцилиндры представляют собой несколько вставленных друг в друга поршней. В качестве примера на рис. 3.1, ∂ приведена схема двухступенчатого телескопического гидроцилиндра одностороннего действия. В таком гидроцилиндре поршни выдвигаются последовательно друг за другом.

На рис. 3.2 показано устройство поршневого гидроцилиндра двух-стороннего действия.

Полный КПД гидроцилиндров определяется в первую очередь механическим КПД, который для большинства конструкций составляет 0,85...0,95. Гидравлические потери в цилиндрах практически отсутствуют, и гидравлический КПД $\eta_{\Gamma}=1$. Объемные потери в рассматриваемых устройствах могут иметь место в зазоре между поршнем и цилиндром. Однако при уплотнении этого места резиновыми кольцами или манжетами они малы. Тогда объемный КПД также можно считать равным единице ($\eta_{of}=1$).




Рис. 3.2. Устройство поршневого гидроцилиндра двухстороннего действия

Усилие на штоке поршня цилиндра одностороннего действия определяется по формуле:

$$F = p \cdot S_{\Pi} \cdot \eta_{\text{Mex}}, \tag{3.1}$$

где p — давление жидкости на поршень; S_{Π} — площадь поршня; $\eta_{\text{мех}}$ — механический КПД силового цилиндра ($\eta_{\text{мех}} \approx 0.95$).

Скорость перемещения поршня определяется по формуле:

$$V = \frac{Q_{\rm H}}{S_{\rm m}} \cdot \eta_{\rm ob}, \tag{3.2}$$

где $Q_{\rm H}$ – подача насоса; $\eta_{\rm of}$ – объемный КПД силового цилиндра ($\eta_{\rm of}$ pprox 0,98).

Движущее усилие в гидроцилиндре двухстороннего действия определяется по формуле:

$$F = p \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(D^2 - d^2\right) \cdot \eta_{\text{mex}}, \tag{3.3}$$

где D — диаметр поршня; d — диаметр штока.

Скорость движения поршня в цилиндре двухстороннего действия определяется по формуле:

$$V = \frac{Q_{\rm H}}{\frac{\pi}{4} \cdot \left(D^2 - d^2\right)} \cdot \eta_{\rm oo}. \tag{3.4}$$

Ход поршня ограничивается крышками цилиндра. В некоторых случая скорость поршня достигает 0,5 м/с. Жесткий удар поршня о крышку в гидроцилиндрах машин предотвращают демпферы (тормозные устройства). Принцип действия большинства из них основан на запирании небольшого объема жидкости и преобразовании энергии движущихся масс в механическую энергию жидкости. Из запертого объема жидкость вытесняется через каналы малого сечения.

Скорость движения штока гидроцилиндра может принудительно меняться. Изменяя расход жидкости, поступающей в гидроцилиндр, или расход жидкости, выходящей из него, мы можем регулировать скорость работы цилиндра.

Для регулирования скорости движения штока гидроцилиндра существуют дроссельный и объемный (машинный) способы регулирования. При дроссельном способе регулирования скорости используются специальные гидравлические устройства, предназначенные для регулировки расхода жидкости, называемые дросселями. При объемном способе поток жидкости в гидроцилиндр регулируется за счет изменения рабочего объема насоса или частоты вращения приводного вала. Возможно также комбинированное объемно-дроссельное регулирование.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание

- Ознакомиться и кратко законспектировать общие сведения о гидроцилиндрах с односторонним штоком.
- Изучить условия задачи и спецификацию гидроаппаратов, которые потребуются для ее решения (табл. 3.1).

- Самостоятельно разработать гидравлическую схему решения задачи.
- Разработанную гидравлическую схему сравнить с рис. 3.3 и дорисовать недостающие элементы.
 - Дать описание работы гидравлической схемы.
- Сделать выводы по результатам проведенной работы и ответить на контрольные вопросы.

Условия задачи

При включении насоса происходит выдвижение штока горизонтально расположенного гидроцилиндра в рабочую область. Скорость перемещения штока должна регулироваться. Обратный ход осуществляется посредством переключения 4/2-гидрораспределителя с односторонним ручным управлением.

В линии, соединенной со штоковой полостью гидроцилиндра, установить дроссель. При настройке скорости движения штока гидроцилиндра давление перед дросселем может оказаться выше, чем заданное максимальное давление в гидросистеме. Необходимо задать большее давление перед дросселем, чем заданное максимальное давление в гидросистеме.

Таблица 3.1 Спецификация к гидравлической схеме

| Позиция | Коли- чество, шт. | Название устройства | Обозначение типа устройства | Символ |
|---------|-------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1.0 | 1 | Гидроцилиндр двухстороннего действия | ГЦ2 | A B |
| 1.1 | 1 | Гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный с ручным управлением | Р4/2-РУ | A B P T |
| 1.2 | 1 | Предохранительный клапан с ручным управлением | КП-РУ | P T |

| Позиция | Коли- чество, шт. | Название устройства | Обозначение типа устройства | Символ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1.3 | 1 | Дроссель двойного действия | ДР2 | A B |
| 0.1 0.2 0.3 0.4 | 4 | Тройник с манометром | TM | <u> </u> |




Рис. 3.3. Эскиз гидравлической схемы гидроцилиндра с регулируемой скоростью хода

Контрольные вопросы

- 1. Проанализируйте факторы, которые определяют скорость выдвижения штока гидроцилиндра.
- 2. Что представляет собой внешняя рабочая (полезная) нагрузка гидроцилиндра?
- 3. Чем можно объяснить разницу расходов жидкости на входе и выходе гидроцилиндра?
- 4. Чем определяются потери мощности при прямом и обратном ходе поршня?
- 5. Почему происходит повышение температуры рабочей жидкости за время работы гидропривода?