# 第九课 ROS 节点理解

#### 1. 课程描述

本节课课程需要介绍 ROS 的节点,并学习 roscore、rosnode 和 rosrun 命令行工具的使用。

## 2. 先决条件

在本教程中我们将使用到一个轻量级的模拟器,请使用以下命令来安装到 Ubuntu 主机

huanyu@ubuntu:~\$ sudo apt-get install ros-kinetic-ros-tutorials

## 3. 图概念概述

Nodes: 节点, 一个节点即为一个可执行文件, 它可以通过 ROS 与其它节点进行通信。

Messages:消息,消息是一种 ROS 数据类型,用于订阅或发布到一个话题。

Topics: 话题, 节点可以发布消息到话题, 也可以订阅话题以接收消息。

Master: 节点管理器, ROS 名称服务 (比如帮助节点找到彼此)。

rosout: ROS 中相当于 stdout/stderr。

roscore: 主机+ rosout + 参数服务器。

## 4. 节点

一个节点其实只不过是 ROS 程序包中的一个可执行文件。ROS 节点可以使用 ROS 客户库与其他节点通信。节点可以发布或接收一个话题。节点也可以提供或使用某种服务。节点是 ros 中非常重要的一个概念,为了帮助初学者理解这个概念,这里举一个通俗的例子:

例如,有一个机器人,和一个遥控器,那么这个机器人和遥控器开始工作后,就是两个节点。遥控器起到了下达指令的作用; 机器人负责监听遥控器下达的指令,完成相应动作。从这里我们可以看出, 节点是一个能执行特定工作任务的工作单元,并且能够相互通信,从而实现一个机器人系统整体的功能。在这里我们把遥控器和机器人简单定义为两个节点,实际上在机器人中根据控制器、传感器、执行机构等不同组成模块,还可以将其进一步细分为更多的节点,这个是根据用户编写的程序来定义的。

#### 5. roscore

roscore 是你在运行所有 ROS 程序前首先要运行的命令。如果 roscore 运行后无 法正常初始化,很有可能是存在网络配置问题。在新的终端运行 roscore 会看到以下 信息:

```
PARAMETERS

* /rosdistro: kinetic

* /rosversion: 1.12.14

NODES

auto-starting new master
process[master]: started with pid [3742]

ROS_MASTER_URI=http://ubuntu:11311/

setting /run_id to 912f512a-7be4-11e9-a713-000c29f89d7a
process[rosout-1]: started with pid [3755]

started core service [/rosout]
```

# 6. 使用 rosnode

rosnode 显示当前运行的 ROS 节点信息。rosnode list 指令列出活跃的节点:


```
huanyu@ubuntu:~$ rosnode list
/rosout
huanyu@ubuntu:~$
```

这表示当前只有一个节点在运行: rosout。因为这个节点用于收集和记录节点调试输出信息,所以它总是在运行的。

## 7. 使用 rosrun

rosrun 允许你使用包名直接运行一个包内的节点(而不需要知道这个包的路径)。现在我们可以运行 turtlesim 包中的 turtlesim\_node。你会看到 turtlesim 窗口:

```
huanyu@ubuntu:~$ rosrun turtlesim turtlesim_node
[ INFO] [1558455940.192899274]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[ INFO] [1558455940.200093475]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```




这个时候在新的终端运行 rosnode list 你会看到以下信息:

```
huanyu@ubuntu:~$ rosnode list
/rosout
/turtlesim
huanyu@ubuntu:~$
```

#### 8. 控制小乌龟运动

我们可以使用 turt le\_te leop\_key 节点来控制小乌龟运动,在运行节点的终端中试着按下上下左右。

huanyu@ubuntu:~\$ rosrun turtlesim turtle\_teleop\_key
Reading from keyboard
-----Use arrow keys to move the turtle.



同样的我们可以通过 rosnode list 来查看现在运行在主机上的节点



# 9. 总结

本节课程我们学习的 ros 的节点相关概念,同时安装和使用的 ros 轻量级的仿真器。