# 第三课 电机控制和 PID 参数整定

## 1. 直流电机的控制系统

本课程我们学习基于单片机的直流电机调速系统,重点介绍 PWM 调速的基本原理和 PID 反馈闭环调速系统。直流电机具有优良的调速特性,方便、调速范围广、过载能力大、能承受频繁的冲击负载。可实现频繁的无级快速启动、制动、反转。在 HiBot 上我们采用 12V 直流有刷电机,外接高精度的增量式 AB 相编码器。

在 s l am 系统中必须建立机器人的轮组运动学模型,将运动学模型放到虚拟的 2D 环境中进行控制,通过轮子反馈的位置变化和速度信息间接转化为机器人中心在 2D 坐标系中的移动。关于机器人运动学模型的搭建,我们在后面课程中解释,本节课程我们深度关注电机的速度 PID 控制和 PID 的参数整定。下面的图示 1-1-0 清晰的描述了机器人电机的速度控制和反馈系统。




图 1-1-0 PID 调速系统

## 2. 电机 PWM 控制

在电机的控制领域中,不同的电机有不同的驱动方式和不同的反馈系统,但是最终的控制器模型和上图几乎接近。我们之前也了解了关于直流有刷电机的优缺点,同时清晰的明白 Hi Bot 的电机驱动器是由双路 PWM 调制控制的,那么如何在 STM32 上初始化 PWM 的输出配置呢?同时该如何配置 pwm 的输出频率和 PWM 的调制范围呢?在机器人底盘代码中的 Huanyu\_moto.c 文件中配置了关于电机 PWM 输出,同时也实现了两路直流电机的正反调节函数。

// Motor PWM output initialization, the frequency is 10.42Khz, PWM duty is 1-1000 HuanyuMoto PWM Init(1000, 10);

### 2.1. TIM1 PWM 配置

STM32 中一共有11 个定时器,其中TIM6、TIM7 是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 是通用定时器;TIM1 和TIM8 是高级定时器,其中TIM1 和TIM8 是能够产生3对PWM 互补输出,常用于三相电机的驱动,时钟由 APB2 的输出产生。TIM2-TIM5 是普通定时器,TIM6 和TIM7 是基本定时器,其时钟由 APB1 输出产生。

若配置脉冲计数器 TIMx\_CNT 为向上计数,而重载寄存器 TIMx\_ARR 被配置为 N,即 TIMx\_CNT 的当前计数值数值 X 在 TIMxCLK 时钟源的驱动下不断累加,当 TIMx\_CNT 的数值 X 大于 N 时,会重置 TIMx\_CNT 数值为 0 重新计数。而在 TIMxCNT 计数的同时,TIMxCNT 的计数值 X 会与比较寄存器 TIMx\_CCR 预先存储了的数值 A 进行比较,当脉冲计数器 TIMx\_CNT 的数值 X 小于比较寄存器 TIMx\_CCR 的值 A 时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值 X 大于或等于比较寄存器的值 A 时,输出低电平(或高电平)。如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器 TIMx\_ARR 存储的数值 (N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器 TIMx\_CCR 的值 A 乘以触发脉冲的时钟周期,即输出 PWM 的占空比为 A/(N+1)。

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=pcs;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;
 TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision=TIM CKD DIV2;
 TIM_TimeBaseInit(TIM8,&TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_FWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
 IIM_BDTRINITSTRUCTURE.TIM_LOCKLEVEI = IIM_LOCKLEVEI_;
TIM_BDTRINITSTRUCTURE.TIM_DeadTime = OX94;
TIM_BDTRINITSTRUCTURE.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
TIM_BDTRINITSTRUCTURE.TIM_BreakFolarity = TIM_BreakFolarity_Low;
TIM_BDTRINITSTRUCTURE.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM8, &TIM_BDTRINITSTRUCTURE);
                                                     图 2-1-0 定时器 1 的 pwm 输出配置
@ describetion: Pwm output function
@ param: none
@ return: none
@ author: Xuewei Zhou
@ date : 2019-4-17
@ function void Huanyu PWM Output(signed short Motol Left, signed short Moto Right)
void Huanyu PWM Output(signed short Moto Left, signed short Moto Right)
    if(Moto_Left >= 0) {
   TIM_SetComparel(TIM8,0);
           TIM_SetCompare2 (TIM8, fabs (Moto_Left));
           TIM SetComparel(TIM8, fabs(Moto Left));
           TIM_SetCompare2(TIM8,0);
     if(Moto_Right >= 0) {
   TIM SetCompare3(TIM8, fabs(Moto Right));
           TIM_SetCompare4(TIM8,0);
           TIM_SetCompare3(TIM8,0);
           TIM SetCompare4 (TIM8, fabs (Moto Right));
```

图 2-1-0 电机的正反控制函数

## 3 PID 闭环控制实现

### 3.1 闭环控制

闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈(Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈,一般闭环控制系统均采用负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。比如人就是一个具有负反馈的闭环控制系统,眼睛便是传感器,充当反馈,人体系统能通过不断的修正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛,就没有了反馈回路,也就成了一个开环控制系统。

#### 3.2 阶跃响应

阶跃响应是指将一个阶跃输入(step function)加到系统上时,系统的输出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后,系统的期望输出与实际输出之差。控制系统的性能可以用稳、准、快三个字 来描述。稳是指系统的稳定性(stability),一个系统要能正常工作,首先必须是稳定的,从阶跃响应上看应该是收敛的;准是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady-state error)描述,它表示系统输出稳态值与期望值之差;快是指控制系统响应的快速性,通常用上升时间来定量描述。

#### 3.3 参数整定

PID 控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被 控过程的特性确定 PID 控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID 控制器参数整定的方法 很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是 依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主 要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。一般工程整定发的口诀如下:

参数整定找最佳,从小到大顺序查。 先是比例后积分,最后再把微分加。 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。 曲线振荡很频繁,比例度盘往小板。 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往下降。 曲线波动周期长,积分时间再加下来。 曲线振荡频率快,积分时间再加下来。 动差大来波动慢。微分时间还加比1。 可差大来波动慢。前高后低4比1。 一看二调多分析,调节质量不会低。

#### 3.4 PID 控制函数的实现

首先明白我们的控制对象是电机的转速,使用 PID (比例、积分、微分) 控制调节,实现函数如下,在调节过程中我们可以打开#define \_Debug\_LineShow\_预编译选项,同时屏蔽 main 函数中的 Huanyu\_SendTo\_UbuntuPC();函数,然后就可以在上位机中实时查看调节的曲线效果。

```
#ifdef _Debug_LineShow_
{
    send_data[0] = current_speed*1000;
    send_data[1] = target_speed*1000;
    send_data[2] = add;
    send_data[3] = Right_moto.ESC_Output_PWM;


    shanwai_send_datal((uint8_t*)&send_data,sizeof(send_data));
}

#endif
}
// moto control function
Huanyu_PWM_Output(Left_moto.ESC_Output_PWM, Right_moto.ESC_Output_PWM);
```

在实际调节过程中,首先可以将 KI 和 KD 赋值为零,然后逐渐增大 KP。在调节过程中可以发现曲线有了很大的变化,电机的启停和正反切换也有了不同的效果,在负载平衡的时候,选定一组合适的参数,就可以让机器人的控制效果更加及时。在 HiBot 的 PID 调节中,我们没有加入电流的调节,也就是最大功率的启动和停止,因为 HiBot 本身的电机负载很小。有兴趣的同学可以去了解一下电机的电流、速度双闭环的实现。

在定时器中断服务函数中增加如下 3 行代码,可以在机器人上电时让电机开始运动,包含正向启动、反向切换、反向启动、停止等动作。

```
void TIM7_IRQHandler(void)
{
    if(TIM_GetITStatus(TIM7,TIM_IT_Update) == SET)
    {
        //program runing time ccount add
        (Safeware_Count == 42949672) ?(Safeware_Count=0) : (Safeware_Count++); //时间基数常数
        if(Safeware_Count == 0){Huanyu_BAT_Show(Source_Valtage);} //电量计采样周期 1000ms
        //在pid参数整定时,打开电机运动
        if(Safeware_Count == 50)Kinematics_Positive(0.5, 0.0); //正向启动
        if(Safeware_Count == 100)Kinematics_Positive(-0.5, 0.0); //反向切换
        if(Safeware_Count == 150)Kinematics_Positive(0.0, 0.0); //反向切换
        if(Safeware_Count == 150)Kinematics_Positive(0.0, 0.0); //反向停止
        RUN_LED = ~RUN_LED; //LED 指示周期 100ms
        Robot_Encoder_Get_CNT(); //编码器采样周期
    }
    TIM_ClearITPendingBit(TIM7,TIM_IT_Update);
```



### 4 总结

本节课程学习了如何让 STM32 输出特定频率的 PWM、电机驱动器的控制方式、PID 控制器的软件实现、PID 参数的整定等等,总之,我们需要让每一个环节都做到很细致,才能在 slam 系统中,让机器人的运动效果达到最好。