# 第六课 树莓派安装 ROS

### 1. 安装 ROS 到树莓派

在本课程开始之前,需要先确保树莓派已经安装了 Ubuntu Mate 16.04, 具体安装 教程和新的系统镜像,请查看树莓派官网。确保了系统平台已经正常使用后,开始安装 ROS-Kinetic 到 Ubuntu mate。具体安装方法也可以查看 ROS 官网:

http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu

1>. 首先在树莓派系统添加 ROS 的安装源。

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu \$(lsb\_release -sc) main" > /etc/ap
t/sources.list.d/ros-latest.list'

2>. 增加 KEY。

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717
815A3895523BAEEB01FA116

3>. 然后更新系统的源列表 (确保树莓派能够正常上网)。

sudo apt-get update

4>. 开始安装 ROS-BASE 到树莓派当中。

sudo apt-get install ros-kinetic-ros-base

5>. 在使用 ROS 之前,需要初始化 ROSDEP。Rosdep 使您能够轻松地为要编译的源安装系统依赖项,并且需要在 ROS 中运行一些核心组件。

sudo rosdep init

rosdep update

6>. 每次启动新的 shell 时,我们都需要使能 ROS 在 Ubuntu 系统中的环境。如果将 ROS 环境变量自动添加到您的 bash 会话中,就方便了我们的开发和学习工作。

echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

7>. 到目前为止,我们已经成功安装了运行核心 ROS 包所需的组件。要创建和管理自己的 ROS 工作区,需要单独分发各种工具和需求。例如,rosinstall是一个经常使用的命令行工具,它使我们能够使用一个命令轻松地为 ROS 包下载许多源代码树。方便我们学习按管理自己的软件包。

sudo apt install python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential

8>. 截至到现在, 我们已经成功安装 Ros-kinetic 到树莓派了, 在后面的课程中, 我们会学习关于 ROS 的新知识。为了方便后面的工作, 我们同时安装 VIM 编辑器, 用于方便的修改配置文件。

sudo apt-get install vim

9>. 测试安装好的 ROS 和环境,重新打开一个终端,在其中运行 roscore 命令:看到以下信息后,证明所有的工作都已经 OK。

```
PARAMETERS
* /rosdistro: kinetic
* /rosversion: 1.12.14

NODES

auto-starting new master
process[raster]: started with pid [2214]
ROS_MASTER_URI=http://192.168.12.1:1311/

setting /run_id to 92bf7c56-dodc-11e5-961a-b827eb6c7a49

process[rosout-1]: started with pid [2241]
started core service [/rosout]
```

## 2. 树莓派网络配置。

在开发过程中,需要每次给树莓派连接 HDMI 显示器、鼠标、键盘。这样会让开发的便捷性大大降低,所以需要配置树莓派的网络,能够让笔记本可以通过远程方式连接树莓派。

### 2.1 树莓派的 AP 网络模式配置


由于树莓派在硬件上携带有 AP wifi 芯片,并且芯片本身具有 AP 热点模式,如果可以让机器人在上电时,自动的发出一个 WIFI 让我们的笔记本能够连接。这样的方法可以时刻知道树莓派的 IP,在远程连接树莓派时能够大大增大开发效率。下面一步一步的去完成这个工作。

#### 1>. 下载代码

```
apt-get install util-Linux procps hostapd iproute2 iw haveged dnsmasq //安装依赖的库 git clone https://github.com/oblique/create_ap //下载源码 cd create_ap //进入文件夹 make install //编译源码 sudo create_ap wlan0 eth0 热点名 密码 //测试 AP 模式
```

2>. 添加到机器人的开机启动项中,这样做的目的是机器人每次上电我们都可以直接连接通过 create\_ap 创建的 wifi。直接远程连接和使用机器人了。把所要执行的命令添加到系统的/etc/rc. local 文件中 (确保在 exit 0 之前)。

3>. 重新开关树莓派的电源,等待系统启动后,就可以看到树莓派已经成功开放了一个WIFI, 连接这个WIFI后,就可以开展其他工作了。如果在AP模式下,当需要连接互联网时,只需要给树莓派连接能够上网的网线即可。



4>. 在笔记本的系统中安装 SHH 连接的工具,即可通过 IP 远程 SSH 连接机器人。

#### 2. 总结

本节课程在树莓派系统中安装了ROS,同时配置树莓派的网络环境。已经成功的通过远程连接到了机器人。后续的课程中,我们会逐步的学习和使用ROS。