
### แนะนำ NETPIE

### 2.1. รู้จัก NETPIE

NETPIE เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ที่พัฒนางื้นโดยทีมงานวิจัยและเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งาน โดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการตัวตนและสิทธิของแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ใด้ที่ เว็บไซต์ https://netpie.io ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา NETPIE เป็น Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วนอื่นๆ) เป็น Distributed MQTT brokers ซึ่งเป็นเสมือนจุดนัดพบให้สิ่งต่างๆ (Things) มา ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านวิธีการส่งข้อความแบบ Publish/Subscribe NETPIE มีโครงสร้างสถาปัตยกรรม เป็นคลาวค์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบ ทำให้สามารถขยายตัวได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-scale) สามารถดูแลและ ซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบมีปัญหา (Self-healing, Self-recovery) โดยไม่ต้องพึ่ง ผู้ดูแลระบบ การบริหารจัดการระบบเป็นแบบ Plug-and-Play ไม่ต้อง Configure หรือปรับแต่ง ในฝั่งอุปกรณ์ NETPIE มี Client Library หรือที่เรียกว่า Microgear ซึ่งทำหน้าที่สร้างและดูแลช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ NETPIE รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล Microgear เป็น Open Source และสามารถคาวน์โหลดได้ จาก https://github.com/netpieio โดย ณ ปัจจุบันมี Microgear สำหรับ OS และ Embedded Board หลักๆ ที่เป็นที่นิยม ในหมู่นักพัฒนาเกือบทุกชนิดโมเคลการสื่อสารของ NETPIE แสดงไว้ในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 วิธีการสื่อสารของสิ่งต่างๆ ผ่าน NETPIE



### ประโยชน์ของ NETPIE

- 1. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของการเชื่อมต่อ NETPIE ช่วยให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่า อุปกรณ์นั้นจะอยู่ที่ใด เพียงแก่นำ Microgear Library ไปติดตั้งในอุปกรณ์ NETPIE จะรับหน้าที่ดูแลเชื่อมต่อให้ ทั้งหมด ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะอยู่ในเครือข่ายชนิดใด ลักษณะใด หรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใด ผู้ใช้สามารถตัด ปัญหาในการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล (Remote Access) ด้วยวิธีการแบบเดิมๆ เช่น การใช้ Fixed Public IP Address หรือการตั้ง Port Forwarding ในเราท์เตอร์และการต้องไปลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ Dynamic DNS ซึ่ง ทั้งหมดล้วนมีความยุ่งยาก ลดความยืดหยุ่นของระบบ ไม่เพียงเท่านั้น NETPIE ยังช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไป โดยง่าย โดยออกแบบให้อุปกรณ์ถูกค้นพบและเข้าสู่บริการ โดยอัตโนมัติ (Automatic Discovery, Plug-and-Play)
- 2. ช่วยลดภาระด้านความปลอดภัยของข้อมูล NETPIE ถูกออกแบบให้มีระดับและสิทธิในการเข้าถึงในระดับ Fine Grain กล่าวคือผู้ใช้สามารถออกแบบได้เองทั้งหมดว่า สิ่งใดมีสิทธิคุยกับสิ่งใด สิ่งใดมีสิทธิหรือไม่-เพียงใดในการ อ่านหรือเขียนข้อมูล และสิทธิเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด หรือจะถูกเพิกถอนภายใต้เงื่อนไขใด เป็นต้น
- 3. ยืดหยุ่นต่อการขยายระบบ NETPIE มีสถาปัตยกรรมเป็นคลาวค์เซิร์ฟเวอร์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบของระบบ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงในการขยายตัว นอกจากนี้ โมคูลต่างๆ ยังถูกออกแบบให้ทำงานแยกจากกัน เพื่อให้เกิดสภาวะ Loose Coupling และสื่อสารกันด้วยวิธี Asynchronous Messaging ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความ น่าเชื่อถือได้สูง นำไปใช้ซ้ำและพัฒนาต่อได้ง่าย ดังนั้นผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องกังวลกับการขยายตัวเพื่อรับโหลดที่ เพิ่มขึ้บใบระบบคีกต่อไป

#### 2.2. MICROGEAR

Microgear คือ ซอฟต์แวร์ โลบรารี่ของ NETPIE ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านคลาวด์ของ NETPIE Microgear เปรียบเสมือนตัวกลางและผู้ช่วยในการสร้างและดูแลการเชื่อมต่อ ให้มีความเสถียร ปลอดภัย ให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น บทบาทหน้าที่ของ Microgear สามารถแบ่ง ออกเป็น 4 ด้านคือ

- 1. ค้านการสื่อสาร (Communication) Microgear จะเป็นผู้ช่วยในการสร้างการเชื่อมต่อ (Connection) ไปยังคลาวค์ของ NETPIE และคอยตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อ หากการเชื่อมต่อมีปัญหา Microgear สามารถช่วยเชื่อมต่อให้ ใหม่เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ Microgear ยังช่วยอำนวยความสะควก ในการสร้างช่อง ทางการสื่อสารแบบเข้ารหัสในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการ ส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Microgear และคลาวค์ของ NETPIE จะใช้โพรโทคอล MOTT ในการสื่อสาร
- 2. ด้านการยืนยันตัวตน (Authentication) ในขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อ Microgear จะช่วยยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ กับกลาวค์ของ NETPIE โดยการพิสูจน์ตัวตน (Identity) ของอุปกรณ์จะใช้ข้อมูลประกอบกันสามส่วนคือ AppID, App Key และ Token

- 3. ด้านการขออนุญาตสิทธิ (Authorization) การขออนุญาตสิทธิในการสื่อสารจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการสร้างการ เชื่อมต่อ ควบคู่กับการยืนยันตัวตน คลาวค์ของ NETPIE จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต (Token) ที่ระบุว่าอุปกรณ์ตัวนี้ สามารถสื่อสารได้กับอุปกรณ์ตัวใดบ้าง ในกรณีปกติอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม AppID เดียวกันเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ สื่อสารกันได้ (ยกเว้นในกรณีการใช้ Freeboard Microgear ที่อนุญาตให้สื่อสารข้าม AppID ได้ ซึ่งจะอธิบายในบทที่ 5)
- 4. ด้านการประสานงาน (Coordination) Microgear มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม AppID เดียวกันทราบ สถานะของกันและกัน เช่นทราบว่ามีอุปกรณ์ใคออนไลน์เข้ามาใหม่ในกลุ่ม หรือมีอุปกรณ์ใคออกไปจากกลุ่ม รวมถึงทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ที่สนใจติดตาม จากข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้สามารถกำหนดบทบาท หน้าที่ให้อุปกรณ์ในกลุ่มตามสถานะของอุปกรณ์อื่นๆ ในกลุ่ม เช่น หากเป็นอุปกรณ์ตัวแรกในกลุ่มให้ทำหน้าที่เป็น หัวหน้ากลุ่มเป็นต้น MicrogearLibrary ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ในส่วนของ ซอฟต์แวร์มี Microgear ให้เลือกใช้กับ Programming Language ที่หลากหลาย อาทิเช่น Node.js Python HTML5 Java (อยู่ระหว่างการทดสอบ) Android (อยู่ระหว่างการทดสอบ)สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภท ไมโครคอนโทรถเลอร์ Microgear เปรียบเสมือน Firmware ซึ่งมี Microgear ที่รองรับ Arduino with Ethernet Shield (ใช้ได้กับ Arduino Mega) และ Microgear สำหรับ WiFi ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 Microgear Library ที่ พัฒนาขึ้นทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ที่ https://github.com/netpicio โดยมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเปิดประเภท ISC License ซึ่งอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือส่งต่อใลบรารี่นี้ได้ ทั้งในการใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์และเชิง พาณิชย์ รายละเอียดของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ ISC License มีดังนี้

#### ISC License

Copyright (c) 2015, NECTEC < @nectec.or.th>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.


# ฟังก์ชั่นหลักของ Microgear

Microgear แต่ละชนิดอาจมีชื่อและชนิดของฟังก์ชั่นแตกต่างกันตามลักษณะของการเขียนโปรแกรมในภาษานั้นๆ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างฟังก์ชั่นที่มีใช้ทั่วไปในหลาย Microgear โดยขออ้างอิงชื่อฟังก์ชั่นจาก HTML5 Microgear สำหรับรายละเอียดฟังก์ชั่นของแต่ละชนิด Microgear สามารถดูได้จากภาคผนวก หรือเอกสาร Readme ใน https://github.com/netpie.io

- create สร้าง Microgear เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- connect เชื่อมต่อ Microgear เข้ากับคลาวค์ของ NETPIE
- setAlias กำหนดชื่อเล่นของอุปกรณ์เพื่อใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์ภายใน NETPIE
- chat ส่งข้อความแบบเจาะจงผู้รับ
- publish ส่งข้อความแบบไม่เจาะจงผู้รับไปยังหัวข้อสนทนาที่กำหนด
- subscribe ระบุความสนใจในหัวข้อสนทนา บอกรับข้อความที่เกิดขึ้นบนหัวข้อนั้นๆ
- unsubscribe ยกเลิกการบอกรับข้อความในหัวข้อสนทนาที่เคย subscribe ไว้
- resetToken ยกเลิกใบอนุญาต (Token) และลบใบอนุญาตออกจาก cache บนอุปกรณ์
- useTLS ระบุว่าต้องการสร้างการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสระหว่าง Microgear กับกลาวค์ของ NETPIE
- onตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สนใจผ่านการเรียก Callback Function

# ลำดับในการเรียกฟังก์ชั่นพื้นฐานเพื่อเริ่มส่งข้อมูลเป็นไปตามแผนภาพในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 ลำดับการเรียกฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Microgear



#### Events VO3 Microgear

การทำงานของ Microgear เป็นแบบ Event-driven จึงต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการเขียน Callback Function ซึ่งชนิดของเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้น มีดังนี้


- connected เกิดขึ้นเมื่อ Microgear เชื่อมต่อกับ NETPIE สำเร็จ
- closed เกิดขึ้นเมื่อ Microgear ปิดการเชื่อมต่อกับ NETPIE
- error เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับ Microgear

- message เกิดขึ้นเมื่อมีข้อความเข้ามาที่อุปกรณ์
- present เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ใน AppID เดียวกันเชื่อมต่อเข้ามาบน NETPIE
- absent เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ใน AppID เคียวกันหายไปจากการเชื่อมต่อกับ NETPIE

### **MQTT (MQ TELEMETRY TRANSPORT)**

MQTT เป็นโพรโทคอลสื่อสารชั้นแอปพลิเคชั่นที่รันบน TCP/IP ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1999 โดย IBM และ Eurotech สำหรับการมอนิเตอร์สถานะท่อส่งน้ำมันส่วนที่วางผ่านเขตทะเลทราย ด้วยการออกแบบให้เป็นการรับส่งข้อความที่ มีน้ำหนักเบามากและเป็นโพรโทคอลเปิด ทำให้ในปัจจุบัน MQTT ถูกนำมาใช้แพร่หลายในการสื่อสารแบบ M2M หรือ IoT เพราะเหมาะสมกับอุปกรณ์ปลายทางที่มีขนาดเล็ก/พลังงานจำกัด หรือในการสื่อสารระยะไกลที่ต้องการ การใช้งานแบนด์วิคธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

โมเดลการสื่อสารของโพรโทคอลแสดงดังรูปที่ 1.3 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือไคลเอนต์ และโบรกเกอร์ รูปที่ 1.3 โมเดลการสื่อสารของโพรโทคอล MQTT



โบรกเกอร์ เป็นจุดสูนย์กลางในการรับส่งข้อความระหว่างไคลเอนต์ วิธีการกำหนดเส้นทาง (Routing) กระทำผ่าน Topic โดย ไคลเอนต์ Subscribe ใน Topic ที่ตนต้องการ จากนั้นโบรกเกอร์จะส่งข้อความทั้งหมดที่ถูก Publish ใน Topic นั้นๆ ไปให้ ดังนั้นไคลเอนต์จึงสื่อสารกันได้โดย ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน ช่วยลดความเกี่ยวพันระหว่างผู้สร้างข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ส่งผลให้การขยายตัวของ เครือข่ายทำได้ง่าย นอกจากนี้หน้าที่ที่สำคัญอีกประการของโบรกเกอร์คือการรักษาความปลอดภัยของไคลเอนต์ (Authorization, Authentication) ซึ่งในส่วนนี้สามารถขยายเพิ่มเติม หรือนำไปเชื่อมกับกลไกความปลอดภัยของระบบหลังบ้านที่มีอยู่แล้วได้ ช่วยให้นำ โบรกเกอร์เข้าไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของระบบอื่นๆ ได้ ส่วน Authorization ของ NETPIE

ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อที่ 1.4 ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการขยายเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยของโบรกเกอร์ใน MQTT ปัจจุบันมีโบรกเกอร์ MQTT ที่เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้หรือดัดแปลงอยู่หลายรายได้แก่ Mosquitto, RabbitMQ, Erlang, VerneMO ของ

ใกลเอนต์ จะเป็นได้ทั้ง Publisher หรือ Subscriber หรือ Publisher/Subscriber พร้อมๆ กัน และจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่สามารถรัน MQTT Client Library บน TCP/IP Stack การที่ MQTT ใช้โมเดล Publish/Subscribe ตรรกะส่วนใหญ่จึงไปตกอยู่ในผึ้งโบรกเกอร์ ทำให้ Library มีขนาดเล็ก ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด ไกลเอนต์ จำเป็นต้องเปิดการเชื่อมต่อ TCP ไว้ตลอดเพื่อที่โบรกเกอร์จะสามารถผลักข้อความไปให้ได้ หากการเชื่อมต่อถูกตัดขาด โบรกเกอร์จะเก็บ ข้อความทั้งหมดที่เข้ามาไว้จนกว่าไกลเอนต์จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง

เมื่อเปรียบเทียบ MQTT กับ HTTP (REST) ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Request/Response จะพบว่า MQTT มีความ ใต้เปรียบที่โบรกเกอร์สามารถผลัก (Push) ข้อความไปยังไคลเอนต์ได้ตามเหตุการณ์ (Event-driven) ในขณะที่เมื่อใช้ HTTP ผึ้ง ใคลเอนต์ด้องคอยโพลข้อมูลเป็นระยะๆ และต้องตั้งค่าคาบเวลาการโพลไว้ก่อนล่วงหน้า โดยแต่ละครั้งต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อขึ้นใหม่และ อาจจะไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆ ให้อัพเดท ดังนั้นหากต้องการให้ระบบทำงานแบบ Real Time หรือใกล้เคียง ย่อมหมายถึงต้องตั้งคาบเวลาการโพลให้สั้น และความสิ้นเปลืองของการใช้ช่องสัญญาณที่ไม่จำเป็นที่ตามมา นี่จึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ MQTT ได้รับความนิยมเหนือ REST สำหรับการใช้งานแบบ M2M นอกเหนือจากการมีน้ำหนักเบา

### **MQTT Topics**

MQTT Topic เป็น UTF-8 String ในลักษณะเดียวกับ File Path คือสามารถจัดเป็นลำดับชั้นได้ด้วยการขั้นด้วย "/" ตัวอย่างเช่น myhome/floor-one/room-c/temperature ใกลเอนต์สามารถเลือก Publish หรือ Subscribe เฉพาะ Topic หรือ Subscribe หลาย Topic พร้อมๆ กันโดยใช้ Single-Level Wildcard (+) เช่น myhome/floor-one/+/temperature หมายถึงการขอเขียนหรือรับข้อความ temperature จากทุกๆ ห้องของ myhome/floor-one หรือ Multi-Level Wildcard (#) เช่น myhome/floor-one/# หมายถึงการขอเขียนหรือรับข้อความทั้งหมดที่มี Topic ขึ้นต้นด้วย myhome/floor-one เป็นต้น

เราสามารถกำหนด Topic อย่างไรก็ได้ โดยมีข้อยกเว้นการขึ้นต้น Topic ด้วยเครื่องหมาย "\$" ซึ่งจะจำกัดไว้สำหรับ การเก็บสถิติภายในของตัวโบรกเกอร์เท่านั้น ดังนั้นไคลเอนต์จะไม่สามารถ Publish หรือ Subscribe ไปยัง Topic เหล่านี้ได้ โดยทั่วไป Topic เหล่านี้จะขึ้นต้นด้วย \$SYS

MQTT vs Message Queues เรามักพบการสับสนระหว่าง MQTT กับ Message Queues โดยคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า MQ ใน MQTT มา จากคำว่า Message Queueในความเป็นจริงแล้ว MQ ในที่นี้มาจากชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ที่รองรับโพรโทคอล MQTT ของ IBM ที่เรียกว่า MQ Series และ MQTT ไม่ได้ทำงานในลักษณะ Message Queue กล่าวคือข้อความใน MQTT จะถูกส่งให้กับไคลเอนต์ทั้งหมดที่ Subscribe ใน Topic ในขณะที่ข้อความใน Message Queue สามารถถูกดึงออกไปใช้งานโดยผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้น

# **MQTT Connections**


แพ็กเกตควบคุม (Control Packets) ทั้งหมดที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างโบรกเกอร์กับใคลเอนต์ใน MQTT มีทั้งสิ้น 14 ชนิด แสดงไว้ดังตารางที่ 1.1

| แพ็กเกตควบคุม | ผู้ส่ง(โบรกเกอร์) | ผู้ส่ง(ไคลเอนต์) | คำอธิบาย  |
|---------------|-------------------|------------------|---|
| CONNECT       |                   | X                | ขอเชื่อมต่อ   |
| CONNACK       | X                 |                  | รับทราบการขอเชื่อมต่อ   |
| PUBLISH       | X                 | X                | ข้อความที่จะขอ Publish  |
| PUBACK        | X                 | X                | แจ้งว่าได้ Publish แล้ว (QoS Level 1)   |
| PUBREC        | X                 | X                | แจ้งว่าได้ Publish แล้ว (QoS Level 2)   |
| PUBREL        | X                 | X                | รับทราบว่าข้อความถูก Publish แล้วและลบให้อีกผู้รับลบค่าสถานะได้ (QoS Level 2) |
| PUBCOM        | X                 | X                | แจ้งว่า Publish เสร็จสิ้นและสถานะถูกลบ (QoS Level 2)                          |
| SUBSCRIBE     |                   | X                | Vo Subscribe  |
| SUBACK        | X                 |                  | รับทราบการขอ Subscribe  |
| UNSUBSCRIBE   |                   | X                | ขอยกเลิก Subscribe  |
| UNSUBACK      | X                 |                  | รับทราบการขอยกเลิก Subscribe  |
| PINGREQ       |                   | X                | PING Request  |
| PINGRESP      | X                 |                  | PING Response   |
| DISCONNECT    |                   | X                | ขอยกเลิกการเชื่อมต่อ  |

การเชื่อมต่อ MQTT จะเริ่มต้นจากฝั่งใคลเอนต์ส่งแพ็กเกตควบคุม CONNECT ไปยังโบรกเกอร์ โบรกเกอร์จะตอบ รับด้วยแพ็กเกตควบคุม CONNACK วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาใคลเอนต์ที่ติดตั้งอยู่หลังเราท์เตอร์หรือไม่มีเลขไอพี สาธารณะ เพราะ โบรกเกอร์มีเลขไอพีสาธารณะและจะรักษาการเชื่อมต่อสองทางไว้ตลอดหลังจากได้รับแพ็กเกต ควบคุม CONNECT หากโบรกเกอร์พบว่าแพ็กเกต CONNECT ที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือใคลเอนต์ใช้เวลานานเกินไป นับตั้งแต่เปิดซ็อกเก็ตจนกระทั่งเริ่มส่งแพ็กเกต โบรกเกอร์จะปิดการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันใคลเอนต์ไม่ประสงค์ดีที่ ต้องการถ่วงการทำงานของโบรกเกอร์

ใกลเอนต์จะเป็นผู้ระบุค่าการเชื่อมต่อในแพ็กเกตกวบกุม CONNECT ค่าเหล่านี้ ได้แก่

- Client ID เพื่อให้โบรกเกอร์ใช้ระบุตัวตนของใกลเอนต์และเก็บค่าสถานะเซสชั่นได้แก่ Subscriptions และข้อความ ทั้งหมดที่ใกลเอนต์ยังไม่ได้รับไว้ให้ (ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระดับ QoS ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) ดังนั้น Client ID จึงจำเป็นที่จะต้องไม่ซ้ำกัน แต่หากไม่ต้องการให้โบรกเกอร์เก็บค่าสถานะ ใกลเอนต์สามารถเว้นส่วนนี้ว่างไว้ใด้
- Clean Session มีค่า True หรือ False เพื่อระบุว่าใคลเอนต์ต้องการให้โบรกเกอร์รักษาค่าสถานะของเซสชั่นไว้ให้ หรือไม่ หากต้องการ ให้ระบุค่าเป็น False หากไม่ ให้ระบุค่าเป็น True ดังนั้นหากใคลเอนต์ไม่ระบุค่า Client ID ใน แพ็กเกต CONNECT จะต้องระบุ Clean Session เป็น True ด้วย มิฉะนั้นโบรกเกอร์จะไม่รับการเชื่อมต่อ
- Username และ Password เพื่อให้โบรกเกอร์ใช้ในการ Authentication และ Authorization ซึ่งตามมาตรฐานปัจจุบัน (MQTT 3.1.1) โพรโทคอล MQTT เองไม่มีการเข้ารหัสหรือแฮชในส่วนนี้ กล่าวคือ Username/Password จะถูกส่ง เป็น Plaintext ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังในการใช้ MQTT หากไม่มีชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่น TLS ในชั้นทราน สาโคร์ต
- Last Will Topic, Last Will QoS และ Last Will Message มีไว้ให้โบรกเกอร์ Publish ข้อความสั่งเสียสุดท้าย (Last Will Message) ไปยัง Topic ที่ระบุ (Last Will Topic) เพื่อให้ใคลเอนต์อื่นรับรู้ในกรณีการเชื่อมต่อของใคลเอนต์ราย นี้ขาดลงแบบไม่เจตนา
- Keep Alive เป็นค่าตัวเลขคาบเวลาที่ใคลเอนต์ตกลงกับโบรกเกอร์ว่าจะส่งแพ็กเกตควบคุม PINGREQ มาเป็นระยะๆ ซึ่งโบรกเกอร์จะตอบด้วยแพ็กเกต PINGRESP เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่าการเชื่อมต่อยังคงอยู่ รูปที่ 1.4 ผังการรับส่งข้อความสั่งเสียสุดท้าย (Last Will Message) 1



ใกลเอนต์ Publish ข้อความ โดยบรรจุลงในส่วน Payload ของแพ็กเกตควบคุม PUBLISH ซึ่งจะต้องระบุ Packet ID, ชื่อ Topic, ระดับของ QoS, Duplicate Flag และ Retain Flag โบรกเกอร์จะตอบกลับด้วยแพ็กเกต PUBACK หรือ PUBREC ขึ้นอยู่กับระดับ QoS ที่ระบุในแพ็กเกต PUBLISH ในทางกลับกันเมื่อต้องการรับข้อมูล ใคลเอนต์ส่ง แพ็กเกตควบคุม SUBSCRIBE ไปยังโบรกเกอร์ โดยระบุรายชื่อ Topic ที่ต้องการ ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่ง และ สามารถเลือกตั้งค่าระดับ QoS ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละ Topic และโบรกเกอร์จะตอบด้วยแพ็กเกต SUBACK โดย ยืนยันค่าระดับ QoS ของแต่ละ Topic ที่ใคลเอนต์ขอ Subscribe กลับมาอีกครั้ง หาก Topic ใดที่ไม่อนุญาตหรือไม่ ปรากฎบนโบรกเกอร์ โบรกเกอร์จะตอบกลับด้วยค่า 128 แทนที่ค่าระดับ QoS

เมื่อใกลเอนต์ต้องการยกเลิกการรับข้อมูล ทำได้โดยการส่งแพ็กเกตควบคุม UNSCRIBE ไปยังโบรกเกอร์ โดยระบุ รายชื่อ Topic ที่ต้องการบอกเลิกในคราวเดียวกันได้มากกว่าหนึ่ง โบรกเกอร์จะยืนยันการยกเลิกด้วยแพ็กเกต UNSUBACK

เมื่อใคลเอนต์ต้องการเลิกการเชื่อมต่อ ทำใค้โดยการส่งแพ็กเกตควบคุม DISCONNECT ใปยังโบรกเกอร์ หาก ใคลเอนต์ CONNECT โดยตั้งค่า Clean Session เป็น True โบรกเกอร์จะยกเลิก Subscription ทั้งหมดของใคลเอนต์ ให้เองโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันหาก Clean Session เป็น False โบรกเกอร์จะยังคงเก็บค่าต่างๆ ของเซสชั่นไว้ เมื่อใคลเอนต์เชื่อมต่อเข้ามาใหม่ด้วย Client ID เดิม จึงไม่จำเป็นต้องเริ่ม Subscribe ใหม่อีกครั้ง

#### **MOTT Quality of Service (OoS)**


ใกลเอนต์จะเป็นผู้กำหนดระดับของบริการส่งและรับข้อกวามหรือ QoS ที่ตนต้องการในแต่ละ Topic ในแพ็กเกต PUBLISH หรือ SUBSCRIBE และโบรกเกอร์จะตอบสนองด้วย QoS ระดับเดียวกันสำหรับ Topic นั้นๆ

OoS ใน MOTT แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ


- อย่างมากหนึ่งครั้ง (At Most Once) แทนค้วยโค้ด 0 QoS 0 เป็นระดับบริการที่ต่ำที่สุด กล่าวคือ ไม่รับประกันว่า ข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับใดๆ เลยหรือ ไม่ หากไคลเอนต์ Publish ข้อความค้วย QoS 0 โบรกเกอร์จะ ไม่มีการตอบรับ ใดๆ ว่าได้ Publish ต่อ ไปให้ผู้รับรายอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้รับข้อความ โบรกเกอร์อาจเก็บข้อความไว้หรือลบทิ้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ในทางกลับกันหากไคลเอนต์ที่เป็นผู้รับ Subscribe ไว้ด้วย QoS 0 เมื่อ ได้รับข้อความจากโบรกเกอร์ ก็ไม่ต้องส่งข้อความตอบรับใดๆ กลับ ทำให้การส่งข้อความแบบนี้รวดเร็วที่สุด เพราะ ไม่มีโอเวอร์เฮดในการตอบรับ ขณะเดียวกันหากข้อความถูกส่งไม่ถึง ก็ไม่มีทางทราบได้เช่นกัน
- 2. อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (At Least Once) แทนด้วยโค้ด 1 QoS 1 รับประกันว่าข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การส่งลักษณะนี้ ผู้ส่งจะเก็บข้อความเอาไว้ จนกว่าจะได้รับแพ็กเกต PUBACK จากผู้รับ ในกรณีไคลเอนต์ขอ Publish ผู้รับข้อความซึ่งเป็นโบรกเกอร์จะต้อง Publish ต่อไปยังไคลเอนต์ที่ Subscribe ไว้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จึงจะ สามารถส่งแพ็กเกตตอบรับไปกลับยังผู้ส่ง ในกรณี Subscribe ผู้ส่งซึ่งก็คือโบรกเกอร์จะต้องเก็บข้อความไว้จนกว่า

- ใกลเอนต์ที่ตนส่งข้อความไปให้จะยืนยันตอบรับ ดังนั้นแพ็กเกต PUBACK จึงต้องมีหมายเลขไอดีเดียวกับแพ็กเกต PUBLISH เพื่อให้ผู้ส่งทราบว่าข้อความใดถูกส่งถึงแล้วและสามารถลบออกได้
- 3. หนึ่งครั้งเท่านั้น (Exactly Once) แทนด้วยโค้ด 2 QoS 2 รับประกันว่าแต่ละข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับเพียงหนึ่งครั้ง เท่านั้น เป็นบริการที่ปลอดภัยที่สุดและช้าที่สุดของโพรโทคอล MQTT เนื่องจากผู้รับและผู้ส่งต้องส่งแพ็กเกต ควบคุมไปกลับถึงสองรอบ เริ่มต้นด้วยผู้ส่งส่งข้อความไปในแพ็กเกต PUBLISH เมื่อผู้รับได้รับข้อความจะเก็บ แพ็กเกตไว้และยืนยันกลับไปยังผู้ส่งด้วยแพ็กเกต PUBREC ผู้ส่งจึงสามารถลบข้อความนั้นของจากหน่วยเก็บข้อมูล ของตนได้ และส่งแพ็กเกต PUBREL ไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้รับสามารถลบสถานะการส่งข้อความนี้ออกได้ หากผู้รับเป็น ไกลเอนต์ปลายทางที่ Subscribe ข้อความเอาไว้ ผู้รับจะส่งแพ็กเกต PUBCOM เพื่อขืนยันว่าข้อความถูกส่งถึงแล้ว เรียบร้อยหนึ่งครั้ง หากผู้รับเป็นโบรกเกอร์ ทันทีที่ได้ Publish ข้อความต่อไปยังไกลเอนต์ปลายทางหนึ่งครั้ง จึงจะ ลบข้อความนั้นออก และปิดเซสชั่นด้วยการส่งแพ็กเกต PUBCOM กลับไปยังผู้ส่ง


รูปที่ 1.5 ผังการสื่อสารเพื่อ Publish ข้อความด้วย  $\mathbf{QoS}~\mathbf{0}^1$ 



รูปที่ 1.6 ผังการสื่อสารเพื่อ Publish ข้อความด้วย  $\mathbf{QoS}~\mathbf{1}^1$ 



รูปที่ 1.7 ผังการสื่อสารเพื่อ Publish ข้อความด้วย  $\mathbf{QoS}^1$ 



#### **Retained Messages**

เมื่อใกลเอนต์ Publish ข้อความแบบ Retained Message โดยการตั้ง Retain Flag เป็น True จะทำให้โบรกเกอร์เก็บ ข้อความนั้นไว้ใน Topic ที่ระบุอย่างถาวร จนกว่าจะมี Retained Message อื่นที่ถูก Publish ภายหลังมาเก็บแทนที่ โดยโบรกเกอร์จะเก็บ Retained Message ไว้ให้เพียง Topic ละหนึ่งข้อความ ดังนั้นทุกครั้งที่มีใกลเอนต์ Subscribe เข้ามาใหม่ ก็จะได้รับ Retained Message ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าจะมี Publication ใหม่เกิดขึ้น จึงมองได้ว่า Retained Message คือข้อมูลสุดท้ายที่ Subscriber ทุกรายควรต้องทราบ ดังนั้น Retained Message จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดทสถานะ หากใคลเอนต์ต้องการลบ Retained Message ใน Topic ใดๆ ก็ สามารถทำใด้ไม่ยาก ด้วยการส่งแพ็กเกต PUBLISH ที่มีไม่มี Payload และตั้ง Retain Flag เป็น True ไปยัง Topic นั้นๆ หรือหากมีข้อมูลจะอัพเดท ก็ไม่มีความจำเป็นต้องลบ Retained Message เก่าออกก่อน แต่สามารถส่ง Retained Message เข้าไปเขียนทับได้เลย

#### AUTHORIZATION และ AUTHENTICATION ใน NETPIE

เนื่องจาก NETPIE มีศูนย์กลางการสื่อสารเป็น Distributed MQTT Broker ความปลอดภัยจึงขึ้นตรงกับการเข้าถึงโบ รถเกอร์ของอุปกรณ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 1.3ว่ามาตรฐาน MQTT ระบุให้ใช้เพียง Username และ Password ในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของไคลเอนท์ โดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงโบรกเกอร์ของ ไคลเอนต์แต่ละรายด้วยการผูกเป็นรายการ (List) เข้ากับ Username บนโบรกเกอร์ ในขณะที่ NETPIE นั้น มีการแยก สิทธิออกมาจากตัวตนอย่างเด็ดขาดในรูปแบบของ Token ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการเข้าถึงโบรกเกอร์ของอุปกรณ์ให้มีความละเอียด, ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นข้อมูลประจำตัว (Credentials) ของอุปกรณ์ที่จะมาขอเชื่อมต่อกับ NETPIE จะประกอบด้วยสองส่วนคือ Key แทนตัวตนของอุปกรณ์ และ Token ในการแทนสิทธิของอุปกรณ์

อุปกรณ์จะ ใค้มาซึ่งข้อมูลประจำตัวจากการขออนุญาตสิทธิ (Authorization) ซึ่งประกอบค้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

- 1. อ<mark>ุปกรณ์ (Device)</mark> ที่จะมาเชื่อมต่อสื่อสารกันให้เกิดแอปพลิเคชั่น ในที่นี้รวมถึงทั้งอุปกรณ์กายภาพและอุปกรณ์ เสมือน (Object)
- 2. ผู้ใช้ (User) ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่น และเป็นผู้กำหนดว่าอุปกรณ์ใคมีสิทธิหรือไม่ มากน้อยเพียงใคใน แอปพลิเคชั่นของตน
- 3. NETPIE ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขออนุญาตสิทธิระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์


# **กระบวนการทั้งหมด**มีขั้นตอน คือ

- 1. ผู้ใช้ลงทะเบียนกับ NETPIE Web Portal และสร้างแอปพลิเคชั่น
- 2. ผู้ใช้เพิ่มอุปกรณ์ภายใต้แอปพลิเคชั่นนั้นๆ และได้รับ Key และ Key Secret เพื่อนำมาใส่ลงในโค้ดของ Microgear ใน อุปกรณ์
- 3. เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน Microgear จะเชื่อมต่อเข้ามายัง NETPIE โดยอัตโนมัติ และพิสูจน์ตัวตนด้วย Key และ Key Secret ที่ได้รับในการขอ Token เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารผ่าน NETPIE
- 4. ในขั้นตอนนี้ NETPIE มีทางเลือกสองทางเพื่อความสะควกของผู้ใช้


ทางเลือกที่ 1: Pre-approved Key กล่าวคือผู้ใช้สามารถกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าว่า Key ใดบ้างจะได้รับการอนุญาต สิทธิแบบอัตโนมัติ ดังนั้นทันทีที่อุปกรณ์ต่อเข้ามา จะได้รับ Token ทันที นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดระดับของ สิทธิไว้ก่อนได้เช่นกัน เช่น อุปกรณ์ของผู้ใช้เองให้สิทธิแบบเต็ม อุปกรณ์ของคนอื่นให้สิทธิบางส่วน เป็นต้น

ทางเลือกที่ 2: Third-Party Key ซึ่งเหมาะกับกรณีที่ผู้ใช้ให้สิทธิอุปกรณ์ของบุคคลอื่นเข้ามาร่วมใช้แอปพลิเคชั่น เมื่อ อุปกรณ์ร้องขอ Token เข้ามา NETPIE AUTH Server จะติดต่อไปยังผู้ใช้ ให้เข้ามาอนุญาตสิทธิ โดยสามารถกำหนด ระดับของสิทธิ และ NETPIE จะทำการออก Token ให้กับอุปกรณ์และบันทึกระดับของสิทธิที่ได้รับอนุญาตเอาไว้

รูปที่ 1.8 NETPIE Authorization ในกรณี Pre-approved Key



รูปที่ 1.9 NETPIE Authorization ในกรณี Third-party Key



เมื่ออุปกรณ์ได้ชุดข้อมูลส่วนตัวครบแล้ว จะนำทั้งหมด (Key, Key Secret, Token, Token Secret) ไปสร้าง Client ID, Username และ Password ในการพิสูจน์ตัวตนเข้าใช้ NETPIE ตามโพรโทคอล MQTT โดยวิธีการสร้างจะทำให้ Username กับ Password มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในแต่ละเซสชั่น และมีการแฮชและเข้ารหัส ช่วยป้องกันการดัก ฟังและการทำซ้ำ

NETPIE รองรับการเชื่อมต่อ MQTT แบบ Persistent connection เท่านั้น ดังนั้นจะมีการตั้งค่า Client ID ไว้เสมอ หากมีการเพิกถอน สิทธิของอุปกรณ์ Client ID จะถูกลบ อุปกรณ์จะต้องต่อไปยัง NETPIE เพื่อขอ Token ใหม่ โดยไม่ต้องไปเริ่มต้นกระบวนการขอ Key ใหม่ตั้งแต่ต้นกล่าวคือเพิกถอนแต่สิทธิ โดยที่ตัวตนของอุปกรณ์ยังคงอยู่ โมเดลของ NETPIE นี้เป็นการนำแนวคิดที่ใช้ในสังคมมนุษย์มา ปรับใช้ในสังคม ของสิ่งของ เช่น เมื่อคนทำผิดกฎจราจร ถูกยึดใบขับขี่ ทำให้ไม่มีสิทธิในการขับขี่ยานพาหนะ แต่ตัวตนของบุคคลนั้นยังคง อย่ และสามารถ ไปขอทำใบขับขี่ใหม่ได้ภายหลัง เป็นต้น

# ชนิดของ Key

NETPIE รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย นอกจากอุปกรณ์กายภาพเช่น บอร์ดฮาร์ดแวร์ต่างๆ แล้ว ยังรองรับอุปกรณ์ เสมือนเช่น แอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงแอปพลิเคชั่นที่เขียนด้วย HTML5 ที่สามารถรันได้บนเบราเซอร์ ใน กรณีเช่นนี้ การเชื่อมต่อไม่สามารถเป็นแบบ Persistent ได้ เนื่องจากต้องมีการปิดเปิดเบราเซอร์ตลอดเวลา ดังนั้น

เพื่อให้การจัดการ Key และ Token มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการสร้าง Token ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน NETPIE จึง ออกแบบให้มี Key อยู่ 2 ชนิด คือ

- 1. Device Key เมื่ออุปกรณ์ ได้รับการติดตั้ง Device Keyและร้องขอ Token มายัง NETPIE หากได้รับการอนุญาตสิทธิ อุปกรณ์จะ ได้รับ Token ที่ใช้ ได้ตลอด ไป ไม่มีการหมดอายุ ดังนั้นตราบใดที่ ไม่มีการเพิกถอนสิทธิ อุปกรณ์สามารถ ใช้ Token เดิม ไป ได้ตลอด โดย ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ Authorization ใหม่ Device Key จึงเหมาะกับอุปกรณ์ กายภาพที่สามารถรักษาช่องการเชื่อมต่อกับ NETPIE ไว้ได้โดยตลอด
- 2. Session Key อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง Session Key จะได้รับ Token ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว (One-time Token) หาก อุปกรณ์ยกเลิกการเชื่อมต่อไป และต่อกลับมาใหม่ จะต้องมีการนำ Session Key ไปขอ Token ใหม่ทุกครั้ง Session Key จึงเหมาะกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่รันบนเบราเซอร์ที่ต้องมีการปิดเปิดอยู่เรื่อยๆ เพราะหากใช้ Device Key ทุกครั้งที่เบราเซอร์ถูกเปิดขึ้นจะมีการร้องขอ Token ใหม่ และเมื่อเบราเซอร์ถูกปิดไป Token ที่ได้จะค้างอยู่เช่นนั้น โดยไม่ได้ใช้งานอีก ส่งผลให้ภายใต้ Key เดียวกัน มี Token ทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานแล้วผูกอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างความสับสนซับซ้อนที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ใช้ จึงขอเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ควรใช้ Device Key กับแอปพลิเคชั่นที่ รันบนเบราเซอร์ (HTML5) โดยเด็ดขาด

# ขอบเขตของสิทธิ์ (Scope) ในการเข้าถึง NETPIE MQTT Broker


เมื่อผู้ใช้อนุญาตสิทธิให้กับอุปกรณ์ จะสามารถระบุขอบเขตของสิทธิ หรือที่เราเรียกว่า Scope ได้ว่ามากน้อยเพียงใด โดย Scope นี้จะผูกอยู่กับ Token ที่อุปกรณ์จะได้รับ และถูกเก็บไว้ที่ NETPIE รูปแบบของ ScopeIdentifier เกี่ยวพัน โดยตรงกับโครงสร้างการสื่อสารแบบ Publish/Subscribe ไปยัง Topic บนโบรกเกอร์ MQTT มีได้ 3 ลักษณะ คือ

- rw:/topic เช่น rw:/home/bedroom/temperature หมายถึง มีสิทธิอ่าน (Subscribe) และเขียน (Publish) ใน home/bedroom/temperature
- 2. r:/topic เช่น r:/home/# หมายถึง มีสิทธิอ่าน (Subscribe) ทุก Topic ที่ขึ้นต้นด้วย home
- 3. w:/topic เช่น w:/home/+/temperature หมายถึง มีสิทธิเขียน (Publish) ใปยัง Topic ชื่อ temperature ของทุกๆ ห้องใน home

การกำหนด Scope ที่เกี่ยวข้องกับหลาย Topic นอกจากใช้ Wildcard ดังที่ได้แสดงไปแล้ว สามารถทำได้โดยการเรียง Scope Identifier เข้าด้วยกันแล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย Bar "|" ตัวอย่างเช่น

rw:/home/bedroom/temperature|r:/home/#|w:/home/+/temperature

ESP8266



### เปิด/ปิด LED ผ่าน NETPIE

# การควบคุมอุปกรณ์ด้วย NETPIE Freeboard

Lab 5.2 แสดงการประยุกต์ NETPIE Freeboard ในการควบคุมอุปกรณ์ โดยในเบื้องต้นนี้ เราจะควบคุมไฟ LED บนบอร์ด NodeMCU ซึ่งใช้หลักการทางานบนพื้นฐานของการ Subscribe ข้อความจาก Topic หรือหัวข้อที่ระบุ และการกาหนดตรรกะ ของการควบคุมทั้งในส่วนของ Datasource และส่วนของ Widget ที่ใช้ควบคุม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.แก้ไขไฟล์ pieled2.ino โดยระบุข้อมูลการเข้าถึงเครือข่าย Wifi ข้อมูล APPID, KEY และ SECRET ตามโค้ดข้างล่าง และทาการ Upload ไฟล์เข้า NodeMCUให้เชื่อมต่อกับ NETPIE

### pieled2.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <MicroGear.h>
const char* ssid
                  = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";
                "YOUR_APPID"
#define APPID
                "YOUR_KEY"
#define KEY
#define SECRET "YOUR SECRET"
#define ALIAS
                "pieled"
WiFiClient client;
char state = 0;
char stateOutdated = 0;
char buff[16];
MicroGear microgear(client);
void sendState(){
  if (state==0)
   microgear.publish("/pieled/state","0");
    microgear.publish("/pieled/state","1");
 Serial.println("send state..");
  stateOutdated = 0;
void updateIO(){
  if (state >= 1) {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }
 else {
 state = 0;
```


```
digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
 }
}
void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  char m = *(char *)msg;
  Serial.print("Incoming message -->");
  msg[msglen] = '\0';
  Serial.println((char *)msg);
  if (m == '0' || m == '1') {
    state = m=='0'?0:1;
updateIO();
  if (m == '0' || m == '1' || m == '?') stateOutdated = 1;
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  Serial.println("Connected to NETPIE...");
  microgear.setAlias(ALIAS);
  stateOutdated = 1;
}
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Starting...");
    pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
    if (WiFi.begin(ssid, password)) {
        while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
        }
    }
    microgear.on(MESSAGE,onMsghandler);
    microgear.on(CONNECTED,onConnected);
    microgear.init(KEY,SECRET,ALIAS);
    microgear.connect(APPID);
}
void loop(){
  if (microgear.connected()) {
    if (stateOutdated) sendState();
    microgear.loop();
  }
  else {
    Serial.println("connection lost, reconnect...");
    microgear.connect(APPID);
  }
}
```

2.ในหน้า NETPIE Freeboard คลิกเพิ่ม Datasource ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อแก้ไข ตั้งชื่อ Datasource ใส่ค่า KEY และ SECRET และในช่อง SUBSCRIBED TOPICS ให้ใส่ /pieled/state หรือ Topic ที่ท่านระบุไว้สา หรับการ publish ในไฟล์ pieled2.ino ดังแสดงในภาพด้านล่าง และกด Save

รูปแสดงหน้าต่างตั้งค่า Datasource ใน NETPIE Freeboard สาหรับควบคุม LED

| DATA SOURCE        |  |                                 |        |
|--------------------|--|---------------------------------|--------|
|                    | nicrogear to communicate real-time with other microgears in the sam<br>y microgear[DATASOURCENAME] | e App ID. The microgear of this |        |
| ТҮРЕ               | NETPIE Microgear   ✓   |                                 |        |
| NAME               | netpie_control   |                                 |        |
| APP ID             | . Iddinaid and   |                                 |        |
| KEY                | NETPLE App ID obtained from https://netpie.lo/app  |                                 |        |
| L=0.00 ( )         |  |                                 |        |
| SECRET             | IRANIPOSYSSEE WYDDGWANNIBADA<br>Secret   |                                 |        |
| SUBSCRIBED TOPICS  | /pieled/state  |                                 |        |
|                    |  |                                 |        |
| ONCONNECTED ACTION |  |                                 |        |
|                    |  |                                 |        |
|                    |  | SAVE                            | CANCEL |


3.สร้าง Widget ขึ้นมาใหม่โดยกด + (ADD PANE) และเลือกชนิดใน Drop Down Box เป็นแบบ Toggle รูปแสดงหน้าจอเลือกชนิด Widget ให้เป็นแบบ Toggle



# จากนั้นตั้งค่า Widget ดังนี้โดยหน้าจอการตั้งค่าแสดงดังรูป

- TOGGLE CAPTION : ตั้งชื่อปุ่ม Toggle (ในตัวอย่างตั้งเป็น PIE\_LED)
- TOGGLE STATE : ใส่ข้อมูลตามชื่อของ Datasource และ Topic เช่น datasources["netpie\_control"]["/PieSmartHome/pieled/state"]==1
- ON TEXT : ON
- OFF TEXT : OFF
- ONTOGGLEON ACTION: microgear['netpie\_control'].chat('pieled','1')
- ONTOGGLEOFF ACTION: microgear['netpie\_control'].chat('pieled','0')

## รูปแสดงหน้าจอการตั้งค่า Widget ชนิด Toggle



แล้วกด Save จะได้ Widget ที่มีปุ่มควบคุมดังแสดงในภาพ เพื่อทดสอบเปิดปิด LED บน NodeMCU



### คำอธิบายเพิ่มเติม

TOGGLE STATE เป็นสถานะ On/Off ซึ่งสามารถผูกกับตรรกะของ Datasource ในที่นี่เราตั้งค่าให้ Toggle เปลี่ยนสถานะตามค่าที่ส่ง มาใน Topic ชื่อ /pieled/state

ONTOGGLEON และ ONTOGGLEOFF เป็นคาสั่งที่จะถูกเรียก เมื่อ Toggle เปลี่ยนสถานะ ไปเป็น ON และ OFF ตามลาดับ

ในหน้า Datasources ตรงช่อง SUBSCRIBED TOPICS นั้น นอกจากจะสามารถระบุค่าแบบเจาะจงเป็น topic /pieled/state แล้ว ยัง สามารถระบุค่าเป็น /pieled/+ ก็ได้ โดยใช้เครื่องหมาย (+) ซึ่งเป็น Single-Level Wildcard เพื่อรับค่าของ State

เราสามารถใช้ Wildcard เพื่อช่วยในการ Subscribe Topic ต่างๆ เช่น หากต้องการ Subscribe Topic ตามที่ระบุแบบเจาะจงดังนี้: "/home/kitchen/temp",
"/home/bedroom/temp", และ "/home/livingroom/temp" ก็สามารถยุบเหลือ 1 Topic คือ "/home/+/temp" นอกจาก + แล้วยังใช้เครื่องหมาย # ได้ด้วย โดย
ที่เครื่องหมาย + จะแทนคาอะไรก็ได้ระดับชั้นเดียว ส่วน # จะแทนคาอะไรก็ได้ในระดับชั้นยาวต่อไปเท่าไหร่ก็ได้ เช่นจะให้ match 3 Topic ข้างค้น ก็อาจจะ
เขียนระบุเป็น Topic คือ "/home/#"